



Ввод снизу: ввод цепей управления

Ввод снизу: вход/выход ВН











Крепление выхода вентилятора — винты М8




Ввод сверху: вход/выход ВН

Ввод сверху: ввод цепей управления




Вентилятор 560

Примечание: отверстия для кабелей ВН и цепей управления есть в крыше и в основании шкафов — ввод сверху или снизу по выбору заказчика.