HELIOSTATOS CESA1

Heliostatos CESA1 Autor: Ginés García

Fecha: 11 de septiembre de 2012

		•		I/O	Coils				
0	coil_1	coil1_1	OUT1	Oeste	P0_0 slave	oeste	bit	R	toma0
1			OUT2	Este	P0_1 slave	este	bit	R	
2		coil1_3	OUT3	R/L AZ	P0_4 slave	consigna_az	bit	R	
3		coil1_4	OUT4	Reserva			bit	R	
4			OUT5	Subir	P0_2 slave	sube	bit	R	
5		coil1_6		Bajar	P0_3 slave	baja	bit	R	
6			OUT7	R/L EL	P0_5 slave	consigna_el	bit	R	
7			OUT8	Reserva			bit	R	
8	coil_2	coil2_1	OUT9	Reserva		sal1	bit	R	toma1
9		coil2_2		CeroOFF	Pide a esclavo reset ceros	cero_off	bit	RW	
10		coil2_3		RESET	Pide a esclavo reset master	RESETEA	bit	RW	
11		_		PROG	Poner a master modo ISP	prog	bit	RW	
12				Reserva			bit	RW	
13		_		Reserva			bit	RW	
14				Reserva			bit	RW	
15				Reserva			bit	RW	
	coil_3	_		reserva			bit	RW	
17				reserva			bit	RW	
18				reserva			bit	RW	
19				reserva			bit	RW	
20				reserva			bit	RW	
21				reserva			bit	RW	
22		coil3_7		reserva			bit	RW	
23		_		reserva			bit	RW	
	coil_4	coli4_1		reserva			bit	RW	
25				reserva			bit	RW	
26				reserva			bit	RW	
27		coli4_4		reserva			bit	RW	
28				reserva			bit	RW	
29				reserva			bit	RW	
30		coli4_7	OUT31	reserva			bit	RW	

31		coil4_8	OUT32	reserva			bit	R	
32	Input_1	Inp1_1	INP1	A cod AZ	P2_0 slave		bit	R	dame0
33		Inp1_2	INP2	B_cod AZ	P2_1 slave		bit	R	
34		Inp1_3	INP3	Z_cod AZ	P2_2 slave		bit	R	
35		Inp1_4	INP4	A cod EL	P2_3 slave		bit	R	
36		Inp1_5	INP5	B_cod EL	P2_4 slave		bit	R	
37		Inp1_6	INP6	Z_cod EL	P2_5 slave		bit	R	
38		Inp1_7	INP7	Fallo ServoAZ	P2_6 slave	Fallo_az	bit	R	
39			INP8	Fallo ServoEL	P2_7 slave	Fallo_el	bit	R	
40	Input_2	Inp2_1	INP9	Zero_Az_detect		zero_az	bit	R	dame1
41		Inp2_2	INP10	Zero_EL_detect		zero_el	bit	R	
42		Inp2_3	INP11	AUTO		AUTO	bit	R	
43			INP12	Reserva				R	
44		Inp2_5	INP13	Reserva				R	
45		Inp2_6	INP14	Reserva			bit	R	
46		Inp2_7	INP15	Reserva			bit	R	
47		Inp2_8	INP16	Reserva				R	
48	Input_3	Inp3_1	INP17	Desconecta potencia	r_pow	r_pow		R	base0
49		_		Fallo cheksum comunica	Fal_ck	Fal_ck		R	
50		Inp3_3	INP19	Fallo Timeout comunica	Fal_com	Fal_com		R	
51				Fallo del cero AZ	Fal_zeroAZ	Fal_zeroAZ		R	
52				Fallo del cero El	Fal_zeroEl	Fal_zeroEl		R	
53				Zona diurna	dia	dia		R	
54			INP23	Esclavo OK	esclavoOK	esclavoOK	bit	R	
55		-	INP24	TeleconfOK	Hel ha sido teleconfigurado	teleconfOK		R	
	Input_4	_		Zero encontrado AZ	zero_az	zero_az		R	base1
57		_		Zero encontrado EL	zero_el	zero_el		R	
58				Moviendo AZ	muevo_az	muevo_az		R	
59			INP28	Moviendo EL	muevo_el	muevo_el		R	
60			INP29		f_oeste	f_oeste		R	
61			INP30		f_este	f_este		R	
62			INP31		f_sube	f_sube		R	
63		Inp4_8	INP32		f_baja	f_baja	bit	R	

HELIOSTATOS CESA1

Autor: GINÉS García Navajas

Fecha: 19 de febrero de 2016 Versión: 8.0

Memoria RAM dinámica

					i RAWI dinam						
dir	d_mbus	regist	i_nvrai	concepto	variable	tipo	R/W		abrica	unidades	Observaciones
								H_impar	H_par		
0	0	R_0	0x0000	Petición	comando[16]	uint	W			codificado	AREA RECEPCIÓN DE COMANDOS
2	1	R_1	0x0002	parámetro 1		uint	W				
4	2	R_2	0x0004	parámetro 2		uint	W				
6	3	R_3	0x0006	parámetro 3		uint	W				
8	4	R_4	8000x0	parámetro 4		uint	W				
10	5	R_5	0x000A	parámetro 5		uint	W				
12	6	R_6	0x000C	parámetro 6		uint	W				
14	7	R_7	0x000E	parámetro 7		uint	W				
16	8	R_8	0x0010	parámetro 8		uint	W				
18	9	R_9	0x0012	parámetro 9		uint	W				
20	10	R_10	0x0014	parámetro 10		uint	W				
22	11	R_11	0x0016	parámetro 11		uint	W				
24	12	R_12	0x0018	parámetro 12		uint	W				
26	13	R_13	0x001A	parámetro 13		uint	W				
28	14	R_14	0x001C	parámetro 14		uint	W				
30	15	R_15	0x001E	parámetro 15		uint	W				
32	16	R_16	0x0020	estado	contesta[8]	uint	R			codificado	RONDA BASICA. NIVEL 0
34	17	R_17	0x0022	aviso/eventos		uint	R			codificado	estados, avisos y errores
36	18	R_18	0x0024	diagnostico AZ		uint	R			codificado	
38	19	R_19	0x0026	diagnostico EL		uint	R			codificado	
40	20	R_20	0x0028	pos_az		uint	R			en bits codif	RONDA NIVEL 1
42	21	R_21	0x002A	pos_el		uint	R			en bits codif	posiciones y consignas ejes
44	22	R_22	0x002C	get_az		uint	R			en bits codif	
46	23	R_23	0x002E	get_el		uint	R			en bits codif	
48	24	R_24	0x0030	distancia cenital vector solar	elev	float	R			en grados	RONDA NIVEL 2
50	25	R_25									cálculo vector solar
52		ı	0x0034	azimut vector solar	azim	float	R			en grados	0 al norte y en el zenit
54	27	R_27									
56	28	R_28	0x0038	corrección por refracción	refr	float	R			en grados	RONDA NIVEL 3

58	29	R_29									otros datos de cálculo
60	30	R_30	0x003C	hora del cálculo	hor_cal	float	R			en horas	
62	31	R_31			_						
64	32	R_32	0x0040	hora del mediodia	mdia	float	R			en horas	AREA RESERVADA
66	33	R_33									
68	34	R_34	0x0044	reserva	freserva[7]	float	R				
70	35	R_35									
72	36	R_36	0x0048	reserva		float	R				
74	37	R_37									
76	38	R_38	0x004C	reserva		float	R				
78	39	R_39									
80	40	R_40	0x0050	reserva		float	R				
82	41	R_41									
84	42	R_42	0x0054	reserva		float	R				
86	43	R_43									
88	44	R_44	0x0058	reserva		float	R				
90	45	R_45									
92	46	R_46	0x005C	reserva		float	R				
94	47	R_47									>a partir de aquí se salva en EEPROM
96	48		0x060	geom[0]	geom[7]	int	R/W	0	0	en mm	PARAMETROS GEOMETRIA HEL
98	49			geom[1]			R/W	4080	3700	en mm	Altura pedestal a eje de giro AZ (AB)
100	50		0x064	geom[2]			R/W	85	79	en mm	Excentricidad azimutal (BC)
102	51			geom[3]			R/W	0	0	en mm	no uso
104	52			geom[4]			R/W	300	325	en mm	Distancia del eje al espejo (CD)
106	53			geom[5]			R/W	0	0	en mm	Dist. Vert. c_óptico/c_faceta (+ abajo)
108	54			geom[6]			R/W	0	0	en mm	Dist. Horiz. c_óptico/c_faceta (+ este)
110	55		0x06E	Versión software	ver_soft		R/W	0	6		
112	56			codif_az	codif_az		R/W	39716	39911		resolución eje azimutal
114	57			codif_el	codif_el		R/W	25271	34281	en bits codif	resolución eje elevación
116	58			error cintaAz	err_cintaAZ		R/W	0	0	en bits codif	corrección error en resolución azimut
118	59			error cinta_EL	err_cintaEL	int	R/W	0	0	en bits codif	corrección error en resolución elevac
120	60			Límite OESTE	lim_oeste	int	R/W	28500	29000	en bits codif	límite mov. dirección oeste
122	61			Límite ESTE	lim_este	int	R/W	-4500	-6500	en bits codif	límite mov. dirección este
124	62			Límite SUBE	lim_sube	int	R/W	12500	18000		límite mov. dirección subir
126	63			Límite BAJA	lim_baja	int	R/W	-20	-20		límite mov. dirección bajar
128	64	R_64	0x080	Temp reserva	temp[13]	int	R/W	0	0	en °C	TEMP. MEDIAS MENSUALES

130	65	R 65	0x082	Temp media mes 1			R/W	14	14	en °C	enero (en Tabernas ALMERIA)
132	66	R_66	0x084	Temp media mes 2			R/W	15	15	en °C	febrero `
134	67	R_67	0x086	Temp media mes 3			R/W	15	15	en °C	marzo
136	68	R_68	0x088	Temp media mes 4			R/W	16	16	en °C	abril
138	69	R_69	0x08A	Temp media mes 5			R/W	22	22	en °C	mayo
140	70	R_70	0x08C	Temp media mes 6			R/W	24	24	en °C	junio
142	71	R_71	0x08E	Temp media mes 7			R/W	29	29	en °C	julio
144	72	R_72	0x090	Temp media mes 8			R/W	30	30	en °C	agosto
146	73	R_73	0x092	Temp media mes 9			R/W	23	23	en °C	septiembre
148	74	R_74	0x094	Temp media mes 10			R/W	21	21	en °C	octubre
150	75	R_75	0x096	Temp media mes 11			R/W	17	17	en °C	noviembre
152	76	R_76	0x098	Temp media mes 12			R/W	14	14	en °C	diciembre
154	77	R_77	0x09A	origen calculo AZ	c_az	int	R/W	9929	9978	en bits codif	0=> SUR, codif_az/4=> ESTE
156	78	R_78	0x09C	origen calculo EL	c_el	int	R/W	6318	8570	en bits codif	0=> Horizonte, codif_el/4=>mira suelo
158	79	R_79	0x09E	reserva	res_int	int	R/W	0	0		
160	80	R_80	0x0A0	Pres. reserva	pres[13]	int	R/W	0	0	en mmHG	PRESION ATM MEDIA MENSUAL
162	81	R_81	0x0A2	Pres. media mes 1			R/W	969	969	en mmHG	enero (en Tabernas ALMERIA)
164	82	R_82	0x0A4	Pres. media mes 2			R/W	966	966	en mmHG	febrero
166	83	R_83	0x0A6	Pres. media mes 3			R/W	961	961	en mmHG	marzo
168	84	R_84		Pres. media mes 4			R/W	957	957	en mmHG	abril
170	85	R_85		Pres. media mes 5			R/W	957	957	en mmHG	mayo
172	86	R_86		Pres. media mes 6			R/W	955	955	en mmHG	junio
174	87	R_87	0x0AE	Pres. media mes 7			R/W	955	955	en mmHG	julio
176	88	R_88	0x0B0	Pres. media mes 8			R/W	956	956	en mmHG	agosto
178	89	R_89		Pres. media mes 9			R/W	955	955	en mmHG	septiembre
180	90	R_90	0x0B4	Pres. media mes 10			R/W	963	963	en mmHG	octubre
182	91	R_91		Pres. media mes 11			R/W	959	959	en mmHG	noviembre
184	92	R_92	0x0B8	Pres. media mes 12			R/W	956	956	en mmHG	diciembre
186	93	R_93	0x0BA	reserva	i_reserva[3]	int	R/W	0	0		AREA RESERVADA
188	94	R_94		reserva			R/W	0	0		
190	95	R_95	0x0BE	reserva			R/W	0	0		
192	96	R_96	0x0C0	foco0x	foco[12][3]	long	R/W	100000	100000	en mm	COORDENADAS FOCO 0 - BT
194	97	R_97									Blanco Tierra del pasillo de seguridad
196	98		0x0C4	foco0y			R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
198	99	R_99									Y + al NORTE
200	100	R_100	0x0C8	foco0z			R/W	-10000	-10000	en mm	Z + arriba

202	101	R_101						Origen en centro puerta torre
204	102	R_102 0x0CC	foco1x	R/W	80000	80000	en mm	COORDENADAS FOCO 1 - B1
206	103	R_103						Blanco 1 del pasillo de seguridad
208	104	R_104 0x0D0	foco1y	R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
210	105	R_105						Y + al NORTE
212	106	R_106 0x0D4	foco1z	R/W	20000	20000	en mm	Z + arriba
214	107	R_107						
216	108	R_108 0x0D8	foco2x	R/W	60000	60000	en mm	COORDENADAS FOCO 2 - B2
218	109	R_109						Blanco 2 del pasillo de seguridad
220	110	R_110 0x0DC	foco2y	R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
222	111	R_111						Y + al NORTE
224	112	R_112 0x0E0	foco2z	R/W	30000	30000	en mm	Z + arriba
226	113	R_113						
228	114	R_114 0x0E4	foco3x	R/W	40000	40000	en mm	COORDENADAS FOCO 3 - B3
230	115	R_115						Blanco 3 del pasillo de seguridad
232	116	R_116 0x0E8	foco3y	R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
234	117	R_117						Y + al NORTE
236	118	R_118 0x0EC	foco3z	R/W	40000	40000	en mm	Z + arriba
238	119	R_119						
240	120	R_120 0x0F0	foco4x	R/W	20000	20000	en mm	COORDENADAS FOCO 4 - B4
242	121	R_121						Blanco 4 del pasillo de seguridad
244	122	R_122 0x0F4	foco4y	R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
246	123	R_123						Y + al NORTE
248	124	R_124 0x0F8	foco4z	R/W	50000	50000	en mm	Z + arriba
250	125	R_125						
252	126	R_126 0x0FC	foco5x	R/W	20000	20000	en mm	COORDENADAS FOCO 5- SD
254	127	R_127						Blanco Seguimiento Desfasado
256	128	R_128 0x100	foco5y	R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
258	129	R_129		D 0.5				Y + al NORTE
260	130	R_130 0x104	foco5z	R/W	60000	60000	en mm	Z + arriba
262	131	R_131		D ***				
264	132	R_132 0x108	foco6x	R/W	0	0	en mm	COORDENADAS FOCO 6- SN
266	133	R_133		D // A /				Blanco Seguimiento Nornal a caldera
268	134	R_134 0x10C	foco6y	R/W	9542	9542	en mm	X + al ESTE
270	135	R_135						Y + al NORTE

272	136	R_136 0x110	foco6z			R/W	63110	63110	en mm	Z + arriba
274	137	R_137								1
276	138	R_138 0x114	foco7x			R/W	20000	20000	en mm	COORDENADAS FOCO 7- SE
278	139	R_139								Blanco Emergencia
280	140	R_140 0x118	foco7y			R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
282	141	R_141	·							Y + al NORTE
284	142	R_142 0x11C	foco7z			R/W	60000	60000	en mm	Z + arriba
286	143	R_143								
288	144	R_144 0x120	foco8x			R/W	-172	-172	en mm	COORDENADAS FOCO 8- D1
290	145	R_145								Blanco Diana 4x4
292	146	R_146 0x124	foco8y			R/W	2550	2550	en mm	X + al ESTE
294	147	R_147								Y + al NORTE
296	148	R_148 0x128	foco8z			R/W	64793	64793	en mm	Z + arriba
298	149	R_149								
300	150	R_150 0x12C	foco9x			R/W	0	0	en mm	COORDENADAS FOCO 9- D2
302	151	R_151								Blanco Diana 12x12
304	152	R_152 0x130	foco9y			R/W	3240	3240	en mm	X + al ESTE
306	153	R_153								Y + al NORTE
308	154	R_154 0x134	foco9z			R/W	34274	34274	en mm	Z + arriba
310	155	R_155								
312		R_156 0x138	foco10x			R/W	20000	20000	en mm	COORDENADAS FOCO 10- libre
314	157	R_157								Blanco 4 del pasillo de seguridad
316		R_158 0x13C	foco10y			R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
318	159	R_159								Y + al NORTE
320		R_160 0x140	foco10z			R/W	60000	60000	en mm	Z + arriba
322		R_161				R/W				
324		R_162 0x144	foco11x			R/W	20000	20000	en mm	COORDENADAS FOCO 11
326	163	R_163				R/W				Ultimo foco registrado
328		R_164 0x148	foco11y			R/W	0	0	en mm	X + al ESTE
330		R_165				R/W				Y + al NORTE
332		R_166 0x14C	foco11z			R/W	60000	60000	en mm	Z + arriba
334	167	R_167				R/W				
336		R_168 0x150	C_Topografica Gx	Gx	long	R/W	60000	25025	en mm	COORDENADAS TOPOGRAFICAS
338		R_169				R/W				X + al ESTE
340		R_170 0x154	C_Topografica Gy	Gy	long	R/W	69000	166007	en mm	Y + al NORTE
342	171	R_171				R/W				Z + arriba

344	172	R_172 0x158	C_Topografica Gz	Gz	long	R/W	360	1335	en mm	Origen en centro puerta torre
346	173	R_173				R/W				
348	174	R_174 0x15C	Reserva	Gw	long	R/W	0	0		AREA RESERVADA
350	175	R_175				R/W				
352	176	R_176 0x160	nº de serie	n_serie	long	R/W	0	0		CONTROL SEGURIDAD
354	177	R_177								
356	178	R_178 0x164	nº de cliente	n_cliente	long	R/W	0	0		
358	179	R_179								
360	180	R_180 0x168	nº PIN seguridad	nPINseg	long	R/W	1234	1234		
362	181	R_181								<u> </u>
364	182	R_182 0x16C	nº PUK seguridad	nPUKseg	long	R/W	0	0		<u> </u>
366	183	R_183								
368	184	R_184 0x170	latitud	latitud	float	R/W	37.0961	37.0961	en grados	COORDENADAS GEOGRAFICAS
370	185	R_185								Latitud Norte
372	186	R_186 0x174	longitud	longitud	float	R/W	-2.36113	-2.36113	en grados	Longitud Oeste
374	187	R_187								
376	188	R_188 0x178	Error cabezal wx	WX	float	R/W	0	0	en grados	CORRECCION POR DESAPLOMO
378	189	R_189								Con heliostato mirando al sur:
380	190	R_190 0x17C	Error cabezal wy	wy	float	R/W	0	0	en grados	wx + si cae al Norte
382	191	R_191								wy + si cae al Este
384	192	R_192 0x180	reserva	f_reserva[4]	float	R/W	0	0		AREA RESERVADA
386	193	R_193								
388	194	R_194 0x184	reserva		float	R/W	0	0		
390	195	R_195								
392	196	R_196 0x188	reserva		float	R/W	0	0		
394	197	R_197								
396	198	R_198 0x18C	reserva		float	R/W	0	0		<u> </u>
398	199	R_199								hasta aquí se salva en EEPROM
400	200	R_200 0x190		dat_m[8]	uchar	_				DATOS INTERCAMBIADOS MICROS
402	201	R_201 0x192				R				en primer intercambio
404	202	R_202 0x194				R				1
406	203	R_203 0x196				R				_
408	204	R_204 0x198		dat_s[8]	uchar	_				1
410	205	R_205 0x19A				R				_
412	206	R_206 0x19C				R				
414	207	R_207 0x19E				R				_ I

416	208	R_208	0x1A0		dame_s[8]	uchar	R			datos del esclvo enviados al maestro
418	209	R_209	0x1A2				R			
420	210	R_210	0x1A4				R			
422	211	R_211	0x1A6				R			
424	212	R_212	0x1A8	elevación solar	el	float	R		grados	0 al horizonte
426	213	R_213								
428	214	R_214	0x1AC	reserva	reserva	float	R			
430	215	R_215								
432	216	R_216	0x1B0	Segundos dia	segundosdia	long	R			Datos horarios
434	217	R_217								
436	218	R_218	0x1B4	Hora	horas	uint	R		horas	
438	219	R_219		Minutos	minutos	uint	R		minutos	
440	220	R_220		Segundos	segundos	uint	R		segundos	
442	221	R_221		Día	ndia	uint	R		dia mes	
444	222	R_222		Mes	nmes	uint	R		mes	
446	223	R_223		Año	nano	uint	R		año	
448	224	R_224	0x1C0		receBuf[38]	uchar	R			Datos recibidos por el puerto serie
486	224	R_242								

HELIOSTATOS CESA-1

Autor: GINES García Navajas

Fecha: 19 de febrero de 2016 Versión 8.0

Memoria reloj NVRAM

				Memoria re	HOJ INVKA	IVI					
dir	d_mbus	regist	d_NVRAM	concepto	variable	tipo	R/W	V.Fa	brica	unidades	observaciones
								H_impar	H_par		
0	1000	HR_0	8000	Segundos reloj	sec_clk	uchar	R/W	0	0	segundos	AREA TRABAJO RELOJ
1			8001	Segundos Alarma		uchar	R/W	0	0	segundos	
2	1001	HR_1	8002	Minutos reloj	min_clk	uchar	R/W	0	0	minutos	
3			8003	Minutos Alarma		uchar	R/W	0	0	minutos	
4	1002	HR_2	8004	Horas reloj	hor_clk	uchar	R/W	12	12	horas	
5			8005	Horas Alarma		uchar	R/W	0	0	horas	
6	1003	HR_3	8006	Dia de la semana reloj	dse_clk	uchar	R/W			nº día	
7			8007	Dia del mes reloj	dme_clk	uchar	R/W	1	1	nº dia	
8	1004	HR_4	8008	Mes reloj	mes_clk	uchar	R/W	1	1	nº mes	
9			8009	año reloj	ano_clk	uchar	R/W	10	10	nº año	
10	1005	HR_5	800a	registro A de control	ra_clk	uchar	R				AREA CONTROL RELOJ
11			800b	registro B de control	rb_clk	uchar	R				
12	1006	HR_6	800c	registro C de control	rc_clk	uchar	R				
13			800d	registro D de control	rd_clk	uchar	R				
14	1007	HR_7	800e	reserva		uchar	R/W				
15			800f	reserva		uchar	R/W				
16	1008	HR_8	8010	nº grupo	grupo	uchar	R/W	0	1	n°	tipo hel
17			8011	nº unidad	n_hel	uchar	R/W	254	254	n°	ID modbus hel
18	1009	HR_9	8012	banda seguimiento_AZ	bit_az	uchar	R/W	4	4	bits codif	banda muerta AZ
19			8013	banda seguimiento EL	bit_el	uchar	R/W	3	3	bits codif	banda muerta EL
20	1010	HR_10	8014	Banda aproximación_AZ	aprox_az	uchar	R/W	15	15	bits codif	rapido/lento AZ y consig_ok
21			8015	Banda aproximación_EL	aprox_el	uchar	R/W	15	15	bits codif	rapido/lento EL y consig_ok
22	1011	HR_11	8016	filtro para fallo en AZ	filtro_az	uchar	R/W	48	48	n°	filtro/8=segundos para falloAZ
23			8017	filtro para fallo en EL	filtro_el	uchar	R/W	48	48	n°	filtro/8=segundos para falloEL
24	1012	HR_12	8018	reserva	resNV01	uchar	R/W	0	0		1=Horno_horiz, 2= H_vertic
25			8019	permisos	permiso	uchar	R/W	0	0	codigo	8= SE_tout, 128= C_aplomo

26	1013	HR_13	801a	roconio	resNV02	uchar	D/\\/	0	0		1 1
27	1013	HK_13	801b	reserva horas de adelanto hora sola:		uchar		0	0	horon	adalanta san bana salan
	1011	LID 44	801c					0	0	horas	adelanto con hora solar
28 29	1014	HR_14		reserva	resNV03	uchar		30	30	a a au un da a	The same Falls COM
	1015	UD 45	801d	tim_out	tim_out	uchar				segundos	Tiempo Fallo COM
30	1015	HR_15	801e	reserva	resNV04	uchar		0	0		0 11 5 1 (0.45)
31	1010		801f	byte de estado	estado	uchar		5	5	codificado	Codigo Estado (0-15)
32	1016	HR_16	8020	reserva	resNV05	uchar		0	0		4
33			8021	calculo vector solar	calsol	uchar		3	3	segundos	intervalo calculo vector solar
34	1017	HR_17	8022	y –	pAz_L	uchar		0	0	bits codif	Registro Posición angular
35			8023	•	pAz_H	uchar		0	0	bits codif	H*256+L
36	1018	HR_18	8024	Posición angular EL_L	pEl_L	uchar		0	0	bits codif]
37			8025	Posición angular EL_H	pEl_H	uchar	R/W	0	0	bits codif	
38	1019	HR_19	8026	reserva	resNV06	uchar		0	0		6>38400,7>57600, 8>115200
39			8027	velocidad COM	ser_vel	uchar	R/W	5	5	codigo	3>4800, 4>9600, 5>19200
40	1020	HR_20	8028	Silencio salida teleconfigura	tele_out2	uchar	R/W	8	8	segundos	tiempo silencio fin teleconf.
41			8029	Espera inicio teleconfigura	tele_out1	uchar	R/W	30	30	segundos	tiempo espera inicio teleconf
42	1021	HR_21	802a	reserva	resNV07	uchar	R/W	0	0		
43			802b	Tiempo abatir emergencia	tim_out1	uchar	R/W	30	30	minutos	1
44	1022	HR_22	802c	reserva	resNV09	uchar	R/W	0	0		1
45			802d	Retardo conexión servos	cnt_pow	uchar	R/W	64	64		1seg=32
46	1023	HR_23	802e	reserva	resNV11	uchar	R/W	0	0		1
47			802f	reserva	resNV12	uchar	R/W	0	0		1
48	1024	HR 24	8030	Punto significativo0_AZ	punto[8][2]	int	R/W	0	0	bits codif	pos. ABATIMIENTO
49			8031				R/W				(az= 0° (este), el= 2,5°)
50	1025	HR_25	8032	Punto significativo0_EL		int	R/W	176	238	bits codif	, , , , , ,
51			8033				R/W				
52	1026	HR 26	8034	Punto significativo1_AZ			R/W	0	0	bits codif	pos. DEFENSA
53			8035				R/W				(az= 0° (este), el= 0°)
54	1027	HR_27	8036	Punto significativo1_EL			R/W	0	0	bits codif	(======================================
55			8037				R/W	•			
56	1028	HR_28	8038	Punto significativo2_AZ			R/W	22265	22265	bits codif	pos. LAVADO AM
57	.020		8039	o.g			R/W			and dodin	(az= 201°, el= 95°)
O1			0000				,				(u2- 201 , oi- 30)

58	1029	HR_29	803a	Punto significativo2_EL		int	R/W	6669	9046	bits codif	1
59			803b				R/W				
60	1030	HR_30	803c	Punto significativo3_AZ		int	R/W	-4413	-4435	bits codif	pos. LAVADO PM
61			803d				R/W				(az= -40°, el= 95°)
62	1031	HR_31	803e	Punto significativo3_EL		int	R/W	6669	9046	bits codif	
63			803f				R/W				
64	1032	HR_32	8040	Punto significativo4_AZ		int	R/W	9940	9978	bits codif	pos. LLUVIA
65			8041				R/W				(az= 90°, el=145°)
66	1033	HR_33	8042	Punto significativo4_EL		int	R/W	10179	13808	bits codif	
67			8043				R/W				
68	1034	HR_34	8044	Punto significativo5_AZ		int	R/W	0	0	bits codif	pos. Libre operador
69			8045				R/W				
70	1035	HR_35	8046	Punto significativo5_EL		int	R/W	0	0	bits codif	
71			8047				R/W				
72	1036	HR_36	8048	Punto significativo6_AZ		int	R/W	0	0	bits codif	pos. Libre operador
73			8049				R/W				
74	1037	HR_37	804a	Punto significativo6_EL		int	R/W	0	0	bits codif	
75			804b				R/W				
76	1038	HR_38	804c	Punto significativo7_AZ		int	R/W	0	0	bits codif	pos. Libre operador
77			804d				R/W				
78	1039	HR_39	804e	Punto significativo7_EL		int	R/W	0	0	bits codif	
79			804f				R/W				
80	1040	HR_40	8050	Offset de azimut	off_az	int	R/W	0	0	bits codif	corrección sobre consigna
81	1011		8051				R/W				
82	1041	HR_41	8052	Offset de elevación	off_el	int	R/W	0	0	bits codif	
83	1010		8053			ļ.,	R/W		1000		
84	1042	HR_42	8054	ajuste eje de azimut	eje_az	int	R/W	2300	4092	bits codif	corrección sobre posición
85	10.10		8055				R/W	0.10	001-	1.11	determina origen movim ejes
86	1043	HR_43	8056	ajuste eje de elevación	eje_el	int	R/W	940	2215	bits codif	(desfase entre Zcod y Zreal)
87	1011		8057		10.44		R/W				
88	1044	HR_44	8058	reserva	resNV13	int	R/W	0	0		AREA RESERVADA
89			8059				R/W				

90	1045	HR 45	805a	reserva	resNV14	int	R/W	0	0		1 I
91	1010	1111_10	805b	1000174	1001111		R/W				1
92	1046	HR_46	805c	reserva	resNV15	int	R/W	0	0		1
93			805d				R/W	-			1
94	1047	HR_47	805e	reserva	resNV16	int	R/W	0	0		1
95			805f				R/W				1
96	1048	HR_48	8060	Min posición fija	min_fix	long	R/W	0	0	minutos	ESTADISTICAS OPERATIVAS
97			8061				R/W				tiempo acumulado en min
98	1049	HR_49	8062				R/W				
99			8063				R/W				
100	1050	HR_50	8064	Min Fuera servicio o avería	min_out	long	R/W	0	0	minutos	
101			8065				R/W				
102	1051	HR_51	8066				R/W				
103			8067				R/W				
104	1052	HR_52	8068	Min seguimiento solar	min_seg	long	R/W	0	0	minutos	
105			8069				R/W				
106	1053	HR_53	806a				R/W				
107			806b				R/W				
108	1054	HR_54	806c	reserva	resNV17	long	R/W	0	0		AREA RESERVADA
109			806d				R/W				
110	1055	HR_55	806e				R/W				
111			806f				R/W				
112	1056	HR_56	8070	reserva	resNV18	long	R/W	0	0		
113			8071				R/W				
114	1057	HR_57	8072				R/W				
115			8073				R/W				
116	1058	HR_58	8074	Coordenada de foco X	focox	long	R/W	0	0	mm	REGISTRO ULTIMO FOCO
117			8075				R/W				
118	1059	HR_59	8076				R/W				<u> </u>
119			8077				R/W				<u> </u>
120	1060	HR_60	8078	Coordenada de foco Y	focoy	long	R/W	0	0	mm	<u> </u>
121			8079				R/W]

122	1061	HR_61	807a				R/W				
123			807b				R/W				
124	1062	HR_62	807c	Coordenada de foco Z	focoz	long	R/W	0	0	mm	
125			807d				R/W				
126	1063	HR_63	807e				R/W				
127			807f				R/W				
			8149	dia de alarma reloj	r49_clk		R/W				dia de alarma
			814a	registro 4A de control ext	r4a_clk		R/W				
			814b	registro 4B de control ext	r4b_clk		R/W				
			8150	direcc. Nvram extendida	dir_clk		W				
			8153	dato Nvram extendida	leo_clk		R				

HELIOSTATOS CESA1-Sener zona 2

Autor: GINÉS García Navajas Fecha: 19 de febrero de 2016

Memoria reloj	j NVRAM extendida	A NO SE EMPLEA
---------------	-------------------	----------------

Memoria reloj NVRAM extendida NO SE EMPLEA											
	d_mbus	regist	d_NVRAM	concepto	variable	tipo	R/W	V.Fabrica	unidades		
0	1064		8000								
1			8001								
2	1065		8002								
3			8003								
4			8004								
5			8005								
6	1067		8006								
7			8007								
8	1068		8008								
9			8009								
10	1069		800a								
11			800b								
12	1070		800c								
13			800d								
14	1071		800e								
15			800f								
16	1072		8010								
17			8011								
18	1073		8012								
19			8013								
20	1074		8014								
21			8015								
22	1075		8016								
23			8017								
24			8018								
25			8019								
26	1077		801a								
27			801b								
28	1078		801c								
29			801d								
30			801e								
31			801f								
32			8020								
33			8021								
34	1081		8022								
35			8023								
36	1082		8024								
37			8025								
38			8026								
39			8027								
40	1084		8028								
41			8029								
42	1085		802a								
43			802b								

44	1086	802c			
45		802d			
46	1087	802e			
47		802f			
48	1088	8030			
49		8031			
50	1089	8032			
51		8033			
52	1090	8034			
53		8035			
54	1091	8036			
55		8037			
56	1092	8038			
57		8039			
58	1093	803a			
59		803b			
60	1094	803c			
61		803d			
62	1095	803e			
63		803f			
64	1096	8040			
65		8041			
66	1097	8042			
67		8043			
68	1098	8044			
69		8045			
70	1099	8046			
71		8047			
72	1100	8048			
73		8049			
74	1101	804a			
75		804b			
76	1102	804c			
77		804d			
78	1103	804e			
79		804f			
80	1104	8050			
81		8051			
82	1105	8052			
83	4	8053			
84	1106	8054			
85		8055			
86	1107	8056			
87	4 4 5 5	8057			
88	1108	8058			
89	4400	8059			
90	1109	805a			
91	4445	805b			
92	1110	805c			

93		805d			
94	1111	805e			
95		805f			
96	1112	8060			
97		8061			
98	1113	8062			
99		8063			
100	1114	8064			
101		8065			
102	1115	8066			
103		8067			
104	1116	8068			
105		8069			
106	1117	806a			
107		806b			
108	1118	806c			
109		806d			
110	1119	806e			
111		806f			
112	1120	8070			
113		8071			
114	1121	8072			
115		8073			
116	1122	8074			
117		8075			
118	1123	8076			
119		8077			
120	1124	8078			
121		8079			
122	1125	807a			
123		807b			
124	1126	807c			
125		807d			
126	1127	807e			
127		807f			

HELIOSTATOS CESA1

Autor: GINÉS García Navajas

Fecha: 19 de febrero 2016 Versión: 8.0

Memoria EEPROM Master

dir	d_mbus	regist	d_EEPROM	concepto	variable	tipo	R/W	V.Fabrica		unidades
								H_impar	H_par	
0	2000		0x000	nº grupo	grupo	uchar	R/W			nº
1			0x001	nº unidad	n_hel	uchar	R/W			n°
2	2001		0x002	banda seguimiento_AZ	bit_az	uchar	R/W			bits codif
3			0x003	banda seguimiento EL	bit_el	uchar	R/W			bits codif
4	2002		0x004	Banda aproximación_AZ	aprox_az	uchar	R/W			bits codif
5			0x005	Banda aproximación_EL	aprox_el	uchar	R/W			bits codif
6	2003		0x006	filtro para fallo en AZ	filtro_az	uchar	R/W			n°
7			0x007	filtro para fallo en EL	filtro_el	uchar	R/W			n°
8	2004		0x008	reserva	resNV01	uchar	R/W			
9			0x009	permisos	permiso	uchar	R/W			codigo
10	2005		0x00A	reserva	resNV02	uchar	R/W			
11			0x00B	horas de adelanto hora solar	adelanto	uchar	R/W			horas
12	2006		0x00C	reserva	resNV03	uchar	R/W			
13			0x00D	tim_out	tim_out	uchar	R/W			segundos
14	2007		0x00E	reserva	resNV04	uchar	R/W			
15			0x00F	byte de estado	estado	uchar	R/W			codificado
16	2008		0x010	reserva	resNV05	uchar	R/W			
17			0x011	calculo vector solar	calsol	uchar	R/W			segundos
18	2009		0x012	Posición angular AZ_L	pAz_L	uchar	R/W			bits codif
19			0x013	Posición angular AZ_H	pAz_H	uchar	R/W			bits codif
20	2010		0x014	Posición angular EL_L	pEl_L	uchar	R/W			bits codif
21			0x015	Posición angular EL_H	pEl_H	uchar	R/W			bits codif
22	2011		0x016	reserva	resNV06	uchar	R/W			
23			0x017	velocidad COM	ser_vel	uchar	R/W			codigo
24			0x018	Silencio salida teleconfigura	tele_out2	uchar	R/W			segundos
25			0x019	Espera inicio teleconfigura	tele_out1	uchar	R/W			segundos
26	2013		0x01A	reserva	resNV07	uchar	R/W			

inicio copia/registro NVRAM

27		0x01B	Tiempo abatir emergencia	tim_out1	uchar	R/W	segundos
28	2014	0x01C	reserva	resNV09	uchar	R/W	
29		0x01D	Retardo conexión servos	cnt_pow	uchar	R/W	32=1seg
30	2015	0x01E	reserva	resNV11	uchar	R/W	
31		0x01F	reserva	resNV12	uchar	R/W	
32	2016	0x020	Punto significativo0_AZ	punto[8][2]	int	R/W	bits codif
33						R/W	
34	2017	0x022	Punto significativo0_EL		int	R/W	bits codif
35						R/W	
36	2018	0x024	Punto significativo1_AZ		int	R/W	bits codif
37						R/W	
38	2019	0x026	Punto significativo1_EL		int	R/W	bits codif
39						R/W	
40	2020	0x028	Punto significativo2_AZ		int	R/W	bits codif
41						R/W	
42	2021	0x02A	Punto significativo2_EL		int	R/W	bits codif
43						R/W	
44	2022	0x02C	Punto significativo3_AZ		int	R/W	bits codif
45						R/W	
46	2023	0x02E	Punto significativo3_EL		int	R/W	bits codif
47						R/W	
48	2024	0x030	Punto significativo4_AZ		int	R/W	bits codif
49						R/W	
50	2025	0x032	Punto significativo4_EL		int	R/W	bits codif
51						R/W	
52	2026	0x034	Punto significativo5_AZ		int	R/W	bits codif
53						R/W	
54	2027	0x036	Punto significativo5_EL		int	R/W	bits codif
55						R/W	
56	2028	0x038	Punto significativo6_AZ		int	R/W	bits codif
57						R/W	
58	2029	0x03A	Punto significativo6_EL		int	R/W	bits codif
59						R/W	

60	2030	0x03C	Punto significativo7_AZ		int	R/W	bits codif
61						R/W	
62	2031	0x03E	Punto significativo7_EL		int	R/W	bits codif
63						R/W	
64	2032	0x040	Offset de azimut	off_az	int	R/W	bits codif
65						R/W	
66	2033	0x042	Offset de elevación	off_el	int	R/W	bits codif
67						R/W	
68	2034	0x044	ajuste eje de azimut	eje_az	int	R/W	bits codif
69						R/W	
70	2035	0x046	ajuste eje de elevación	eje_el	int	R/W	bits codif
71						R/W	
72	2036	0x048	reserva	resNV13	int	R/W	
73						R/W	
74	2037	0x04A	reserva	resNV14	int	R/W	
75						R/W	
76	2038	0x04C	reserva	resNV15	int	R/W	
77						R/W	
78	2039	0x04E	reserva	resNV16	int	R/W	
79						R/W	
80	2040	0x050	Min posición fija	min_fix	long	R/W	minutos
81						R/W	
82	2041					R/W	
83						R/W	
84	2042	0x054	Min Fuera servicio o avería	min_out	long	R/W	minutos
85						R/W	
86	2043					R/W	
87						R/W	
88	2044	0x058	Min seguimiento solar	min_seg	long	R/W	minutos
89						R/W	
90	2045					R/W	
91						R/W	
92	2046	0x05C	reserva	resNV17	long	R/W	

93						R/W			
94	2047					R/W			
95						R/W			
96	2048	0x060	Geom[0]	geom[7]	int		0	0	mm
97									
98	2049	0x062	Geom[1]		int		4080	3700	mm
99									
100	2050	0x064	Geom[2]		int		85	79	mm
101									
102	2051	0x066	Geom[3]		int		0	0	mm
103	22-2								
104	2052	0x068	Geom[4]		int		300	325	mm
105	0050	0.004	0 [5]						
106	2053	0x06A	Geom[5]		int		0	0	mm
107 108	2054	0,000	Caamici		int		0	0	
100	2054	0x06C	Geom[6]		int		U	0	mm
110	2055	0x06E	Versión del software	ver_soft	int		0	0	
111	2000	UXUUL	version der sollware	Vei_Suit	1111		U	U	
112	2056	0x070	codif_az	codif_az	uint		39716	39911	bits codif
113	2000	0,070	COUII_UZ	coun_az	unit		00110	00011	Dita codii
114	2057	0x072	codif_el	codif_el	uint		25271	34281	bits codif
115	2001	ONOTE	CGGH_GF		G.I.I.C		20277	01201	one ocum
116	2058	0x074	error cintaAz	err_cintaAZ	int		0	0	bits codif
117				_					
118	2059	0x076	error cinta_EL	err_cintaEL	int		0	0	bits codif
119									
120	2060	0x078	Limite OESTE	lim_oeste	int		28500	29000	bits codif
121									
122	2061	0x07A	Limite ESTE	lim_este	int		-4500	-6500	bits codif
123									
124	2062	0x07C	Límite SUBE	lim_sube	int		12500	18000	bits codif
125									

Fin copia/registro NVRAM Inicio descarga a RAM

126	2063	0x07E	Límite BAJA	lim_baja	int	-20	-20	bits codif
127								
128	2064	0x080	Temp reserva	temp[13]	int	0	0	°C
129								
130	2065	0x082	Temp media mes 1		int	14	14	°C
131								
132	2066	0x084	Temp media mes 2		int	15	15	°C
133								
134	2067	0x086	Temp media mes 3		int	15	15	°C
135								
136	2068	0x088	Temp media mes 4		int	16	16	°C
137								
138	2069	0x08A	Temp media mes 5		int	22	22	°C
139								
140	2070	0x08C	Temp media mes 6		int	24	24	°C
141								
142	2071	0x08E	Temp media mes 7		int	29	29	°C
143								_
144	2072	0x090	Temp media mes 8		int	30	30	°C
145								
146	2073	0x092	Temp media mes 9		int	23	23	°C
147	2274	2 22 4	- " '			2.1	2.1	
148	2074	0x094	Temp media mes 10		int	21	21	°C
149	0075	0.000	T 11 44			47	47	00
150	2075	0x096	Temp media mes 11		int	17	17	°C
151	0070	0000	Town modification 40		:4	4.4	4.4	00
152	2076	0x098	Temp media mes 12		int	14	14	°C
153	2077	0,,004	Origon A7		int	0000	0070	hito
154	2077	0x09A	Origen AZ	c_az	int	9929	9978	bits
155	2070	0,000	Origan El	0.01	int	6240	0570	hito
156 157	2078	0x09C	Origen EL	c_el	int	6318	8570	bits
	2070	0,000	rocomic	roc int	int	0	0	
158	2079	0x09E	reserva	res_int	int	0	0	

159								
160	2080	0x0A0	Pres.reserva	pres[13]	int	0	0	mmHG
161								
162	2081	0x0A2	Pres.media mes 1		int	969	969	mmHG
163								
164	2082	0x0A4	Pres.media mes 2		int	966	966	mmHG
165								
166	2083	0x0A6	Pres.media mes 3		int	961	961	mmHG
167								
168	2084	0x0A8	Pres.media mes 4		int	957	957	mmHG
169								
170	2085	0x0AA	Pres.media mes 5		int	957	957	mmHG
171								
172	2086	0x0AC	Pres.media mes 6		int	955	955	mmHG
173								
174	2087	0x0AE	Pres.media mes 7		int	955	955	mmHG
175								
176	2088	0x0B0	Pres.media mes 8		int	956	956	mmHG
177								
178	2089	0x0B2	Pres.media mes 9		int	955	955	mmHG
179								
180	2090	0x0B4	Pres.media mes 10		int	963	963	mmHG
181								
182	2091	0x0B6	Pres.media mes 11		int	959	959	mmHG
183			- " '0				0-0	
184	2092	0x0B8	Pres.media mes 12		int	956	956	mmHG
185								
186	2093	0x0BA	reserva	i_reserva[3]	int	0	0	
187								
188	2094	0x0BC	reserva		int	0	0	
189	0005	0.005			. ,		-	
190	2095	0x0BE	reserva		int	0	0	
191								

192	2096	0x0C0	foco0_X	foco[12][3]	long	100000	100000	mm
193								
194	2097							
195								
196	2098	0x0C4	foco0_Y		long	0	0	mm
197								
198	2099							
199								
200	2100	0x0C8	foco0_Z		long	-10000	-10000	mm
201								
202	2101							
203								
204	2102	0x0CC	foco1_X		long	80000	80000	mm
205								
206	2103							
207								
208	2104	0x0D0	foco1_Y		long	0	0	mm
209								
210	2105							
211								
212	2106	0x0D4	foco1_Z		long	20000	20000	mm
213								
214	2107							
215								
216	2108	0x0D8	foco2_X		long	60000	60000	mm
217								
218	2109							
219	2/:2							
220	2110	0x0DC	foco2_Y		long	0	0	mm
221	2111							
222	2111							
223								
224	2112	0x0E0	foco2_Z		long	30000	30000	mm

225	I						
226	2113						
227	2110						
228	2114	0x0E4	foco3_X	long	40000	40000	mm
229				13119			
230	2115						
231							
232	2116	0x0E8	foco3_Y	long	0	0	mm
233			_				
234	2117						
235							
236	2118	0x0EC	foco3_Z	long	40000	40000	mm
237							
238	2119						
239							
240	2120	0x0F0	foco4_X	long	20000	20000	mm
241							
242	2121						
243							
244	2122	0x0F4	foco4_Y	long	0	0	mm
245							
246	2123						
247							
248	2124	0x0F8	foco4_Z	long	50000	50000	mm
249							
250	2125						
251							
252	2126	0x0FC	foco5_X	long	20000	20000	mm
253	2.12						
254	2127						
255							
256	2128	0x100	foco5_Y	long	0	0	mm
257							

258	2129						
259							
260	2130	0x104	foco5_Z	long	60000	60000	mm
261							
262	2131						
263							
264	2132	0x108	foco6_X	long	0	0	mm
265							
266	2133						
267							
268	2134	0x10C	foco6_Y	long	9542	9542	mm
269							
270	2135						
271							
272	2136	0x110	foco6_Z	long	63110	63110	mm
273							
274	2137						
275							
276	2138	0x114	foco7_X	long	20000	20000	mm
277							
278	2139						
279							
280	2140	0x118	foco7_Y	long	0	0	mm
281							
282	2141						
283							
284	2142	0x11C	foco7_Z	long	60000	60000	mm
285							
286	2143						
287							
288	2144	0x120	foco8_X	long	-172	-172	mm
289							
290	2145						

291							
292	2146	0x124	foco8_Y	long	2550	2550	mm
293							
294	2147						
295							
296	2148	0x128	foco8_Z	long	64793	64793	mm
297							
298	2149						
299							
300	2150	0x12C	foco9_X	long	0	0	mm
301							
302	2151						
303							
304	2152	0x130	foco9_Y	long	3240	3240	mm
305							
306	2153						
307	0.1-1	0.101			2.12=1	0.10=1	
308	2154	0x134	foco9_Z	long	34274	34274	mm
309	0455						
310	2155						
311	0450	0.400	f 40 V	I a sa sa	00000	00000	
312 313	2156	0x138	foco10_X	long	20000	20000	mm
314	2157						
315	2107						
316	2158	0x13C	foco10_Y	long	0	0	mm
317	2130	0.130	100010_1	long	U	U	111111
318	2159						
319	2100						
320	2160	0x140	foco10_Z	long	60000	60000	mm
321	2100	5X140	100010_2	iong	00000	00000	
322	2161						
323	2101		1				
020							

324	2162	0x144	foco11_X		long	20000	20000	mm
325								
326	2163							
327								
328	2164	0x148	foco11_Y		long	0	0	mm
329								
330	2165							
331								
332	2166	0x14C	foco11_Z		long	60000	60000	mm
333								
334	2167							
335				-				
336	2168	0x150	C_Topografica Gx	Gx	long	60000	25025	mm
337	0.400							
338	2169							
339	0.470	0.454	0.7 " 0			22222	100007	
340	2170	0x154	C_Topografica_Gy	Gy	long	69000	166007	mm
341	0474							
342	2171							
343	0470	0450	O Tananatian O-	0-	la sa as	200	4225	
344	2172	0x158	C_Topográfica_Gz	Gz	long	360	1335	mm
346	2173							
347	2173							
348	2174	0x15C	Reserva	Gw	long	0	0	
349	2117	0.100	T COOL VO	OVV	long	0	U	
350	2175							
351	2.10							
352	2176	0x160	nº serie equipo	n_serie	long	0	0	
353		5,7,00	22 24	55.115	159			
354	2177							
355								
356	2178	0x164	nº control cliente	n_cliente	long	0	0	

357		Ī		T .					
358	2179								
359	2110								
360	2180		0x168	n° PIN seguridad	n_PINseg	long	1234	1234	
361	2100		0,7100	II I II Tooganaaa	n_rtoog	long	1201	1201	
362	2181								
363									
364	2182		0x16C	nº PUK seguridad	n_PUKseg	long	0	0	
365					1-2			•	
366	2183								
367									
368	2184		0x170	Latitud	latitud	foat	37,0961	37,0961	grados
369							,	,	5
370	2185								
371									
372	2186		0x174	Longitud	longitud	float	-2,36113	-2,36113	grados
373									_
374	2187								
375									
376	2188		0x178	Error cabezal wx	wx	float	0	0	grados
377									
378	2189								
379									
380	2190		0x17C	Error cabezal wy	wy	float	0	0	grados
381									
382	2191								
383									
384	2192		0x180	reserva	f_reserva[4]	float	0	0	
385			_						
386	2193								
387									
388	2194		0x184	reserva		float	0	0	
389									

390	2195						
391	2100						
392		0x188	reserva	float	0	0	
393	2130	0.00	leserva	iloat	0	U	
394	2197						
394	2197						
395	0400	0.400			•		
396	2198	0x18C	reserva	float	0	0	
397							
398	2199						
399							
			+				
\vdash							

Fin descarga a RAM