จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส่ ข้อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	เลขประจำตัว
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หมายเลขเครื่อง
2110-263 DIGITAL COMPLITER LOGIC LAR L	กับที่

# 4. การเปลี่ยนแปลงรหัสเลขและการออกแบบวงจรแบบ Hierarchy

## <u>วัตถุประสงค์</u>

- 1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจรหัสเลขแบบต่าง ๆ
- 2. เพื่อให้นิสิตสร้าง อุปกรณ์ เองได้
- 3. เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบและสร้างวงจรตรรกะขนาดใหญ่ แบ่งเป็น Hierarchy หลายระดับ
- 4. เพื่อให้นิสิตรู้จักอุปกรณ์และการใช้งานโปรแกรมจำลองวงจรเพิ่มเติม

### บทน้ำ

ในระบบ digital "ตัวเลข" ที่ใช้ในการออกแบบมีแค่ 0 และ 1 เท่านั้น แต่ในการใช้งานจำเป็นจะต้องรับและ แสดงค่าที่เป็นเลขฐาน 10 จึงต้องมีการนำเลขฐาน 10 มาเข้ารหัส (encode) เพื่อให้ใช้ 0 และ 1 ทดแทนเลขเหล่านี้ ได้ นอกเหนือจากการใช้การแปลงเป็นเลขฐาน 2 (binary) ตรงๆแล้ว ยังมีรหัสอื่นๆอีก ซึ่งรหัสเหล่านี้จะมีคุณสมบัติ ต่างๆเช่น

- \* self-complement คือ 9's complement ของเลขแต่ละจำนวนจะได้จากการ invert 0 และ 1 ในแต่ละหลักของรหัสนั้น (9's complement ของเลขใดคือเลขที่บวกกับเลขนั้นแล้วได้ผลเป็น 9 เช่น 9's complement ของ 2 คือ 7) รหัสที่มีคุณสมบัตินี้เช่น Excess-3, 2 4 2 1 code, 6 4 2 3 code
- \* cyclic คือ เลขแต่ละจำนวนที่อยู่เรียงกันจะต่างกันเพียง 1 บิต รหัสที่มี คุณสมบัตินี้เช่น cyclic code

รหัสเหล่านี้ใช้แทนเลขฐาน 10 โดยการแทนเลขแต่ละหลักของฐาน 10 เช่น ใน Excess-3 3 แทนด้วย 0110 และ 5 แทนด้วย 1000 ดังนั้น ถ้าจะแทนเลข 53 จะใช้ 8 บิต ใน Excess-3 คือ 1000 0110

รหัสลักษณะนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ Weighted Code และ Non-weighted Code

\* Weighted code คือ รหัสที่แต่ละบิตมีตัวคูณสำหรับคูณค่าในบิตนั้น เช่น รหัสแบบ 6 4 2 -3 เลข 1010 แทน 8 ซึ่งได้มาจาก 6x1 + 4x0 + 2x1 + -3x0 = 8 เป็นต้น

\* Non-weighted code คือ รหัสที่ไม่มี ตัวคูณในแต่ละ บิต เช่น Excess-3 ได้จากการเลื่อนรหัส ไป 3 (บวก 3 ให้เลขแต่ละจำนวน) หรือ cyclic code เกิดจากการเรียงลำดับเลขใหม่

Decimal	Binary	Excess-3	Cyclic	2 4 2 1 code	6 4 2 -3 code
0	0 0 0 0	0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 1 0 0	0 0 0 1	0 0 0 1	0 1 0 1
2	0 0 1 0	0 1 0 1	0 0 1 1	0 0 1 0	0 0 1 0
3	0 0 1 1	0 1 1 0	0 0 1 0	0 0 1 1	1 0 0 1
4	0 1 0 0	0 1 1 1	0 1 1 0	0 1 0 0	0 1 0 0
5	0 1 0 1	1 0 0 0	0 1 1 1	1 0 1 1	1 0 1 1
6	0 1 1 0	1 0 0 1	0 1 0 1	1 1 0 0	0 1 1 0
7	0 1 1 1	1 0 1 0	0 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 1
8	1 0 0 0	1 0 1 1	1 1 0 0	1 1 1 0	1 0 1 0
9	1 0 0 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 1 1	1 1 1 1

นอกจากนี้แล้วยังมีการเข้ารหัสเพื่อใช้ในการส่งข้อมูล ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมี
ความถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งได้ส่งมาหรือไม่ (error detection) เช่น การใช้ parity บิต คือเพิ่มบิต ในการส่งข้อมูลอีก
1 บิต เพื่อให้จำนวนของ เลข 1 ในทั้งชุดเป็นจำนวนคู่ (even) และถ้าถือว่าระบบที่ใช้ส่ง (เช่น สายส่ง) สามารถ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ไม่เกิน 1 บิตต่อข้อมูลแต่ละชุด ถ้าผู้รับได้รับข้อมูลที่มีจำนวน 1 เป็นเลขคี่แสดงว่าข้อมูล
ที่ได้รับไม่ถูกต้อง และถ้าผู้รับได้รับข้อมูลที่มีจำนวน 1 เป็นเลขคู่แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ตัวอย่างอื่นเช่น รหัส
2-out-of-5 คือ จะมี 1 แค่ 2 ตัวในแต่ละเลข ถ้าผู้รับได้รับรหัสที่มี 1 จำนวน 2 ตัวพอดีในแต่ละชุดแสดงว่าถูกต้อง
มิฉะนั้นถือว่าผิดพลาด เนื่องจากรหัส 2 ชนิดนี้สามารถตรวจสอบการผิดพลาดได้แค่ 1 บิต จึงเรียกว่า Single error
detection

Decimal	With Even Parity bit	2-out-of-5 Code
	8 4 2 1 p	
0	0 0 0 0 0	0 0 0 1 1
1	0 0 0 1 1	1 1 0 0 0
2	0 0 1 0 1	1 0 1 0 0
3	0 0 1 1 0	0 1 1 0 0
4	0 1 0 0 1	1 0 0 1 0
5	0 1 0 1 0	0 1 0 1 0
6	0 1 1 0 0	0 0 1 1 0
7	0 1 1 1 1	1 0 0 0 1
8	1 0 0 0 1	0 1 0 0 1
9	1 0 0 1 0	0 0 1 0 1

ยังมีรหัสที่นอกจากจะใช้ตรวจสอบได้ว่ามีความผิดพลาดหรือไม่ ยังบอกได้ว่า ความผิดพลาดนั้นอยู่ที่บิตใด ซึ่งเมื่อทราบว่าเป็นบิตใดย่อมทำให้ทราบว่า ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรด้วย โดยการกลับ 0 เป็น 1 หรือกลับ 1 ให้ เป็น 0 ในบิตนั้น รหัสประเภทนี้เรียกว่า Error Correction Code ตัวอย่างของรหัสประเภทนี้คือ Hamming code ซึ่งสามารถแก้ความผิดพลาดได้ไม่เกิน 1 บิตเท่านั้น (single error correction)

Hamming Code ที่เป็น single error correction สำหรับเลข 0-9 ประกอบด้วย 7 บิต เรียงกันดังนี้ โดย m คือตัวข้อมูล และ p คือ parity บิต ที่แทรกเพิ่มเพื่อใช้ในการตรวจแก้ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น

1	2	3	4	5	6	7
p1	p2	m1	р3	m2	m3	m4

ขอให้สังเกตุหมายเลขตำแหน่งที่ใช้ว่า เริ่มจาก 1 และเริ่มจากซ้ายไปขวา

การคำนวณหาตำแหน่งที่ผิดพลาดทำโดย หาค่าของ C1, C2 และ C3

C1= XOR (บิต 4, บิต 5, บิต 6, บิต 7)

C2= XOR (บิต 2, บิต 3, บิต 6, บิต 7)

C3= XOR (บิต 1, บิต 3, บิต 5, บิต 7)

ค่าของ C1C2C3 จะบอกตำแหน่งที่ผิดเช่น C1C2C3=000 ไม่มีที่ผิด C1C2C3=100 ตำแหน่ง 4 ผิด ตัวอย่าง สมมุติว่า ได้รับข้อมูลเป็น 0001000

1	2	3	4	5	6	7
p1	p2	m1	рЗ	m2	m3	m4
0	0	0	1	0	0	0

C1= XOR (บิต 4, บิต 5, บิต 6, บิต 7) = XOR (1,0,0,0) =1


C2=XOR (บิต 2, บิต 3, บิต 6, บิต 7) = XOR (0,0,0,0) =0

C3= XOR (บิต 1, บิต 3, บิต 5, บิต 7) =XOR (0,0,0,0) =0

ดังนั้น บิต ที่ผิดคือ บิต 4 ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือ 0 0 0 0 0 0

#### การออกแบบวงจรตรรกะแบบ Hierarchy

ในการออกแบบการเขียนตารางความจริงของปัญหาทั้งหมดในครั้งเดียวอาจทำได้ยาก เช่น ในกรณีของการ ออกแบบวงจรที่ตรวจสอบและแก้ไข Hamming code จำนวน input มี 7 บิต ซึ่ง ตารางความจริงจะมี 2<sup>7</sup> =128 row ซึ่งการเขียนตารางความจริงขนาดนั้นทำได้ยากและมีโอกาสผิดพลาดสูง การออกแบบควรทำโดยแบ่งวงจร เป็นส่วนย่อย (block) แต่ละ block จะทำงานย่อย และสร้าง input ให้ block ต่อไป ตัวอย่างเช่น Hamming code



โดย **วงจร** A ทำหน้าที่คำนวณหา ค่า C1C2C3

วงจร B เป็นวงจรส่งสัญญาณเพื่อ invert บิต ตามที่กำหนดโดย C1C2C3 และมีเอาต์พุต 7 บิต โดยถ้า C1C2C3=000 เอาต์พุตเป็น 0000000 ถ้า C1C2C3=001 เอาต์พุตเป็น 1000000 ถ้า C1C2C3=010 เอาต์พุต เป็น 0100000 ถ้า C1C2C3=011 เอาต์พุตเป็น 0010000 ถ้า . . .


วงจร C เป็นวงจรที่ invert แต่ละบิต ของ input ส่วนที่ 1 ตามสัญญาณของ input ส่วนที่ 2 โดยถ้า input บิตใดของสัญญาณส่วนที่ 2 เป็น 1 จะ invert บิตนั้นของสัญญาณส่วนที่ 1 เมื่อทำงานเสร็จ output 7 บิตของวงจร C จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การออกแบบวงจรขนาดใหญ่ในแผ่นเดียวกัน จะทำให้ดูยาก แก้ไขปรับปรุงวงจรไม่สะดวก จึงแนะนำให้ ออกแบบเป็น Hierarchy หรือ Block ขึ้น ซึ่งเมื่อออกแบบเป็นก้อนเล็กๆแล้ว สามารถทดสอบไปทีละก้อน เมื่อ ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็ไปแก้ไขที่ก้อนเล็กนั้นและทดสอบซึ่งจะทำให้ง่ายกว่าต้องดูทั้งหมดของวงจร โดยเฉพาะถ้า ฟังก์ชันของก้อนนั้นมีใช้หลายแห่งในวงจร การแก้ไขก็ทำที่เดียว

วิธีการออกแบบเป็น Hierarchy หรือ Block มีวิธีทำดังนี้


### • สร้างวงจรใหม่

ไปที่ file -> new embedded Circuit เพื่อทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา



#### • ออกแบบวงจร


ในหน้าต่างใหม่ให้ทำการออกแบบวงจรได้ตามต้องการโดยจะ ต้องมี Input port และ output port และต้องตั้งชื่อให้ทุก port



File <u>N</u> ame:	My_component	
Files of <u>T</u> ype:	Circuit	Cancel


# การใช้งาน component ที่สร้าง

ไปที่ components -> custom และทำการเลือก component ที่ได้ทำการสร้างไว้




# การจัดเก็บ component ที่สร้าง

component ที่สามารถใช้ได้ใน custom นั้นจะต้องเป็นไฟล์. dig อยู่ใน directory เดียวกันหรือเก็บ อยู่ folder ที่อยู่ directory เดียวกับไฟล์ที่เราใช้งานอยู่ ยกตัวอย่างเช่น



ในตัวอย่าง ทางรูปด้านขวา มี ไฟล์ And\_library.dig, MyOr.dig, project\_digital.dig และ floder ชื่อ test และรูปทางด้านซ้ายคือ ข้างใน floder test ซึ่งมีไฟล์ My\_component.dig และ test.dig เมื่อเราเปิดไฟล์ test.dig จะสามารถใช้งาน my\_component ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งาน MyOr ที่ ไม่ได้อยู่ใน floder ได้



ในทางกลับกัน ในไฟล์ project\_digital.dig สามารถใช้งาน MyOr.dig, And\_library.dig รวมไปถึง component ที่อยู่ใน floder test ได้ด้วยดังรูป

