
Nama : Pusaka Manggala NIM : 1103194021

Tutorial 7: The Supervisor

1. Buat Project baru dengan nama my_supervisor


2. Set size area menjadi 10 x 10




3. Tambahkan robot BB-8 dari add -> PROTO nodes (Webots Project) -> Robots -> sphero -> BB8




4. Set none pada controller robot




5. Add Robot



6. Ubah nama robot menjadi supervisor



7. Set supervisor TRUE



8. Tambah controller, beri nama supervisor_controller dan masukan ke robot supervisor from controller import Supervisor

```
TIME_STEP = 32

robot = Supervisor() # create Supervisor instance

# [CODE PLACEHOLDER 1]
bb8_node = robot.getFromDef('BB-8')
translation_field = bb8_node.getField('translation')

root_node = robot.getRoot()
children_field = root_node.getField('children')

children_field.importMFNodeFromString(-1, 'DEF BALL Ball { translation 0 1 1 }')
```

```
ball_node = robot.getFromDef('BALL')
color_field = ball_node.getField('color')
i = 0
while robot.step(TIME_STEP) != -1:
 # [CODE PLACEHOLDER 2]
 if (i == 0):
  new_value = [2.5, 0, 0]
  translation_field.setSFVec3f(new_value)
 if i == 10:
   bb8_node.remove()
 if i == 20:
  children_field.importMFNodeFromString(-1, 'Nao { }')
 position = ball_node.getPosition()
 print('Ball position: %f %f %f\n' %(position[0], position[1], position[2]))
 if position[2] < 0.2:
  red color = [1, 0, 0]
  color_field.setSFColor(red_color)
 i += 1
```

9. Save project dan jalankan. Robot akan berubah menjadi robot Nao

