User Manual Printer Epson L3210 dengan Manual dan Otomatis



Pt. Simplay Abyakta Mediatek.com

Lakukan Ini Sebelum Scan di Printer L3210

Sebelum melakukan scan, tentu saja Pt. Simplay Abyakta Mediatek Friends harus menyambungkan <u>printer Epson</u> ke laptop atau PC kamu. Sebenarnya scan di <u>printer</u> ini bisa dilakukan secara manual, tapi kalau ingin mengatur resolusi optik sesuai kebutuhan, cuma bisa dilakukan lewat aplikasi yang ada di laptop atau PC. Supaya penggunaannya lebih optimal, sebaiknya disambungkan terlebih dulu.

Berikut ini cara menyambungkan printer ke laptop lewat Bluetooth, Wi-Fi, maupun dengan kabel USB:

1. Sambungkan ke Jaringan Wi-Fi



freepik.com/author/pixel-shot-com

Untuk menyambungkan printer tanpa kabel, kamu bisa pakai Wi-Fi maupun Bluetooth. Untuk menyambungkan ke Wi-Fi, begini caranya:

- Klik menu Start di laptop atau PC kamu.
- Klik menu Device and Printers.
- Klik opsi Add a Printer.
- Lalu klik Add a Network.
- Pilih opsi Wireless or Bluetooth Printer.
- Di layar akan muncul nama printer yang ada di sekitar kita, pilih Epson L3210 dan klik Next.
- Laptop atau PC kamu bakal meminta izin mengunduh perangkat printer terlebih dulu.
- Klik Install Driver.
- Kalau sudah selesai, klik Finish.
- Pastikan Wi-Fi sudah menyala.
- Buka Control Panel dari laptop atau PC.
- Pilih Wireless.
- Pilih jaringan SSID dan masukkan password Wi-Fi yang digunakan.
- Kalau perangkat Wi-Fi di printer sudah terhubung, maka lampu nirkabelnya bakal menyala.
- Untuk menyambungkan printer ke laptop, klik Window Search.
- Klik Printer & Scanners.
- Klik printer Epson L3210 dan klik Add Device.
- Tunggu hingga laptop atau PC kamu membacanya.

- Mungkin laptop atau PC akan meminta unduhan software ekstra, pilih Get Up dan tunggu sampai unduhan selesai.
- Laptop dan printer kamu sudah terhubung dan bisa lanjut ke proses scan.

2. Sambungkan ke Bluetooth



Pt. Simplay Abyakta Mediatek.com

Satu lagi cara mudah menyambungkan printer ke laptop maupun PC tanpa kabel adalah dengan Bluetooth. Untuk menyambungkannya gampang banget, kok, cuma butuh waktu beberapa menit saja dan printer pun siap dikendalikan dari perangkatmu. Ikuti beberapa langkah di bawah ini untuk menghubungkan printer ke laptop via Bluetooth:

- Aktifkan printer dan laptop atau PC kamu.
- Pastikan dulu sudah terkoneksi ke jaringan Wi-Fi.
- Masuk ke Control Panel di laptop atau PC.
- Klik Hardware and Sound.
- Klik opsi Device and Printer.
- Untuk menambahkan Epson L3210, klik Add Printer.
- Lalu klik opsi Add a Network.
- Seharusnya printer sudah langsung terhubung dan kamu bisa melihat nama Epson L3210 di layar.
- Untuk menyambungkannya, cukup klik saja di Epson L3210.
- Ikuti perintah yang muncul di layar dan tunggu sampai proses selesai.

3. Sambungkan dengan Kabel USB



Pt. Simplay Abyakta Mediatek.com

Terakhir, untuk menyambungkan laptop ke printer dengan kabel USB, berikut ini langkahlangkahnya:

- Instal device printer di laptop atau PC kamu dengan Driver Unduhan yang ada di website resmi Epson.
- Kalau sudah diunduh, install di Windows kamu.
- Setelah terpasang, sebaiknya restart dulu laptop atau PC kamu.
- Setelah laptop atau PC menyala lagi, masuk ke menu Start.
- Pilih opsi Setting.
- Buka menu Bluetooth & Devices.
- Klik opsi Printers & Scanners.
- Cari perangkat printer Epson L3210 yang sebelumnya sudah kamu install.
- Printer yang sudah terhubung sudah bisa kamu gunakan untuk berbagai tugas, termasuk untuk scan berbagai dokumen.

Cara Scan di Printer Epson L3210 Secara Manual



epson.com.jm

Cara scan Epson L3210 yang pertama adalah dengan cara manual. Artinya, Pt. Simplay Abyakta Mediatek Friends bakal memanfaatkan papan kontrol yang ada di bagian kiri atas printer. Karena itu, penting banget untuk memahami setiap fungsi tombol yang ada di printer. Kamu bisa membacanya di buku panduan, kok. Ini dia langkah-langkah yang harus dilakukan untuk scan di printer Epson L3210 secara manual:

- Nyalakan PC atau laptop kamu, lalu nyalakan printer dengan cara menekan tombol power yang ada di paling kiri.
- Siapkan dokumen yang mau kamu scan.
- Letakkan dokumen di sensor scanner printer, tepatnya di bagian atas, pastikan dalam posisi lembaran yang akan kamu scan menghadap ke sensor, ya.
- Untuk memulai scan, klik tombol Start monokrom dan berwarna secara bersamaan.
- Printer Epson L3210 pun akan memulai proses scan.
- Tunggu sampai selesai, tepatnya kalau angka sudah menunjukkan 100%.
- Satu halaman sudah selesai discan, kamu bisa lanjutkan dengan halaman kedua, jika ada.

Cara Scan di Printer Epson L3210 Secara Otomatis



epson.com.jm

Cara scan di printer Epson L3210 yang otomatis maksudnya adalah memindainya dari laptop atau PC kamu. Kamu juga bisa melakukan pengaturan print, scan, dan copy dari laptop maupun PC. Berikut ini cara scan otomatis dengan printer Epson L3210:

- Nyalakan PC atau laptop kamu, lalu nyalakan juga printer Epson L3210.
- Unduh dulu aplikasi Epson Scan Smart di PC atau laptop kamu.
- Siapkan dokumen yang akan kamu scan.
- Letakkan dokumennya di atas sensor scanner Epson L3210.
- Buka aplikasi Epson Scan Smart yang sudah kamu unduh tadi.
- Atur konfigurasi pemindaian untuk mengatur resolusi optik sesuai dengan selera dan kebutuhanmu.
- Kalau pengaturan sudah selesai, klik Scan dan tunggu sebentar hingga prosesnya selesai.