

ORGANISASI KOMPUTER

Materi 4: Assembly Language Programming

I Nyoman Kusuma Wardana Sistem Informasi STMIK STIKOM Bali

MATERI PERKULIAHAN

- Pendahuluan
- Mesin sederhana
- Mnemonic dan sintaks



MATERI PERKULIAHAN

- Pendahuluan
- Mesin sederhana
- Mnemonic dan sintaks



PENDAHULUAN

- Wlpn bhs tingkat tinggi mengalami perkembangan signifikan → bhs rakitan tetap diperlukan pd bbrp kasus
- Bhs rakitan (assembly) → mnghasilkan kode mesin jauh lebih kecil & lebih cepat drpd kode yg dihasilkan compiler bhs tingkat tinggi
- Kode kecil & cepat → sangat penting terutama utk aplikasi embedded & portable

PENDAHULUAN


- Kode mesin → kumpulan/koleksi instruksi2 mesin yg diwakili dlm bentuk bil. Biner
- Program yg ditulis pd level yg lebih tinggi dr bhs mesin harus diterjemahkan → compiler
- Bhs rakitan → perwakilan simbolik dr bhs mesin
- Bhs mesin → murni biner,
- namun bhs rakitan → pemetaan langsung kode biner ke bentuk simbolik agar mudah dipahami oleh programmer

MATERI PERKULIAHAN

- Pendahuluan
- Mesin sederhana
- Mnemonic dan sintaks



- Bhs rakitan → unik utk setiap mesin
- Amati mesin sederhana, sbb:



PC = Program Counter

IR = Instruction Register

AR = Address Register

AC = Accumulator

DR = Data Register

- Asumsi semua register adlh 16-bit
- Asumsikan jg prosesor sederhana kita memiliki 3 tipe instruksi:
- Data transfer → load, store, move antara
 AC dan DR
- 2. **Data processing** \rightarrow add, subtract, and, not
- 3. Program control → jump
- Instruksi → 16-bit: 4-bit = opcode, 12-bit = alamat


Tabel set instruksi sebuah prosesor sederhana

Operation code	Operand	Meaning of instruction
0000		Stop execution
0001	adr	Load operand from memory (location adr) into AC
0010	adr	Store contents of AC in memory (location adr)
0011		Copy the contents AC to DR
0100		Copy the contents of DR to AC
0101		Add DR to AC
0110		Subtract DR from AC
0111		And bitwise DR to AC
1000		Complement contents of AC
1001	adr	Jump to instruction with address adr
1010	adr	Jump to instruction adr if $AC = 0$

Contoh:

- Tulislah sebuah bahasa mesin utk menambahkan isi dr memori yg beralamat di 12 (00C – hex) dan isi dr memori yg beralamat di 14 (00E - hex), kemudian simpan hasilnya di alamat 16 (010 – hex)
- Asumsi nilai awal di lokasi 12 adlh 350, lokasi
 14 adlh 96, dan lokasi 16 adlh 0.

Jawab:



Contoh:

Representasikan program tsb ke dlm bilangan heksadesimal!

Jawab:

Memory location (bytes)	Hex instruction
000	100C
002	3000
004	100E
006	5000
008	2010
00A	0000
00C	015E
00E	0060
010	0000

MATERI PERKULIAHAN

- Pendahuluan
- Mesin sederhana
- Mnemonic dan sintaks



- Bhs rakitan → bentuk simbolik dr bahasa mesin
- Bhs rakitan diprogram dlm bentuk singkatan
 disbt sbg mnemonic
- Mnemonic → mewakili instruksi mesin yg aktual
- Mnemonic mempermudah dlm mengingat instruksi drpd bil biner/hex
- Bhs rakitan ditulis baris per baris

- Setiap baris program rakitan terdiri dpt dipecah mnjd 4:
 - Label
 - Operation code (opcode)
 - Operand
 - Comment

Label (Optional) Operation Code (Required) Operand (Required in some instructions)

Comment (Optional)

Format bhs rakitan

Label (Optional) Operation Code (Required) Operand (Required in some instructions)

Comment (Optional)

- Label → merupakan identifier, berguna jika ada percabangan atau utk mengakses data menggunakan nama simbolik
- Opcode → jenis instruksi
- Operand → informasi tambahan yg dibutuhkan opcode: constant, immediate data, register atau address
- Comment → komentar

Asumsi terdapat bbrp instruksi utk sebuah prosesor sederhana kita, sbb:

TABLE Assembly Language for the Simple Processor

Mnemonic	Operand	Meaning of instruction
STOP		Stop execution
LD	x	Load operand from memory (location x) into AC
ST	x	Store contents of AC in memory (location x)
MOVAC		Copy the contents AC to DR
MOV		Copy the contents of DR to AC
ADD		Add DR to AC
SUB		Subtract DR from AC
AND		And bitwise DR to AC
NOT		Complement contents of AC
BRA	adr	Jump to instruction with address adr
BZ	adr	Jump to instruction adr if $AC = 0$

Ambil contoh berikut:

```
START LD X \salin isi dr lokasi X ke AC

MOVAC \salin isi AC ke DR

BRA START \lompat ke label START
```

Program akan diulang terus-menerus dlm suatu loop dgn label START

Contoh:

- Tulislah sebuah bahasa rakitan utk menambahkan isi dr memori yg beralamat di 12 (00C – hex) dan isi dr memori yg beralamat di 14 (00E - hex), kemudian simpan hasilnya di alamat 16 (010 – hex)
- Asumsi nilai awal di lokasi 12 adlh 350, lokasi
 14 adlh 96, dan lokasi 16 adlh 0.

Program dalam bhs rakitan adlh sbb:

```
LD X \ AC ← X

MOVAC \ DR ← AC

LD Y \ AC ← Y

ADD \ AC ← AC + DR

ST Z \ Z ← AC

X W 350 \ pesan tempat di X dgn nilai 350

Y W 96 \ pesan tempat di Y dgn nilai 96

Z W 0 \ simpan hasilnya disini
```

Contoh:

- Tulislah sebuah bahasa rakitan utk melakukan operasi perkalian: Z X*Y
- X, Y, Z adlh suatu lokasi memori

Jawab:

- Brdasarkn instruksi sebuah prosesor sederhana kita, TIDAK terdpt instruksi perkalian
- Solusi → lakukan operasi penjumlahan berkali-kali
- Z ← X*Y : tambahkan Y dgn dirinya sendiri berkali-kali sebanyak X


Mnemonic	Operand
STOP	
LD	x
ST	x
MOVAC	
MOV	
ADD	
SUB	
AND	
NOT	
BRA	adr
BZ	adr

- Kita gunakan N sbg counter utk menginisialisasi X dan dikurangi satu-persatu di setiap langkah
- Instruksi BZ digunakan sbg indikator ketika N mencapai 0.
- Kita gunakan memori lokasi ONE utk menyimpan konstanta 1
- Asumsi inisialisasi: X = 5 dan Y = 15
- Selanjutnya simpan hasilnya di Z

```
LD
                  \ isi AC dgn isi lokasi X
          X
                  \ simpan AC di N
       ST
          N
                \ AC ← N
LOOP
       LD N
       BZ EXIT \ lompat ke EXIT jika AC = 0
           ONE \ AC \leftarrow 1
       LD
       MOVAC \ DR ← AC
       LD N
                \ AC ← N
                  \setminus N = N - 1
       SUB
       ST N
                  \ simpan hasil N
                  \setminus AC \leftarrow Y
       LD Y
       MOVAC \ DR ← AC
       LD Z \ AC \leftarrow Z
                  \setminus tambahkan Y ke Z (Z = Z + Y)
       ADD
       ST Z
                  \ simpan nilai terbaru Z
       BRA LOOP
EXIT
      STOP
       X W 5
                  \ pesan tempat di X senilai 5
                  \ pesan tempat di Y senilai 15
       Y W 15
                  \ pesan tempat di Z senilai 0
       z w 0
                  \ ONE bernilai 1
       ONE W 1
       N W O
                  \ N bernilai 0
```

ASSEMBLY & EXECUTION OF PROGRAMS

- Bhs rakitan → hrs diterjemahkan ke bhs mesin
- Asembler membaca program sumber dan menghasilkan bil biner
- Linker akan mengkombinasikan pustaka dan object program → menghasilkan exe.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd-El-Barr, M., El-Rewini, H., Fundamentals of Computer Organization and Architecture, John Wiley&Sons, Inc.
- Stallings, W., 2010, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance 8th edition, Prentice Hall
- Hamacher, C., Vranezic, Z., Zaky, S., Manjikian, N., 2012, Computer Organization and Embedded Systems 6th edition, McGrawHill