ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ И РАЗВЁРТЫВАНИЮ ЭКЗЕМПЛЯРА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ ПРОВЕРКИ

(подпункты «а» и «д» пункта 11 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236)

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Версия экземпляра	2.202.639
Контакт по развёртыванию	Ипатов Сергей Генадьевич, +7 962 524-46-98, votapise@mail.ru (рабочие дни, 9:00–18:00 МСК+2)

---

1. ЭКЗЕМПЛЯР ПРОГРАММЫ

Экземпляр — установщик настольной версии для Windows (один файл, около 115 МБ):

Прямая ссылка на скачивание файла (скачивание начинается сразу, регистрация и вход не требуются):

```
https://functions.poehali.dev/0ddfea8a-386f-4cb2-9fe0-37274caf2e16?file=exe
```

Имя файла: `PVS-Setup-2.202.639.exe`

Контрольная сумма SHA-256:

```
5a83274996579ec68635fbe82c292620a84f6f4a77efdc3c5cdd1ae531a823d9
```

Проверка: `certutil -hashfile PVS-Setup-2.202.639.exe SHA256`

---

2. СРЕДСТВО ЗАКОННОГО УСТРАНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ)

Программа защищена лицензионным ключом. Для экспертной проверки правообладатель предоставляет **автономный ключ эксперта**. Он снимает все ограничения и **не требует доступа в Интернет**.

Владелец ключа	Эксперт реестра российского ПО (Минцифры России)

Рабочих мест	3
Действует до	31.12.2027
Привязка к компьютеру	Автоматически к первому компьютеру, на котором введён ключ (до 3 компьютеров)

Ключ эксперта (скопировать целиком, одной строкой):

```
PVSO._____________________________________________
```

---

3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows 10 версии 1809 (64-разрядная) или новее, Windows 11; 2 ядра, 4 ГБ ОЗУ, 500 МБ на диске.
- Компонент Microsoft Edge WebView2 Runtime. Он входит в Windows 11 и обновлённые сборки Windows 10. Если на тестовой машине нет ни WebView2, ни Интернета, установите автономный пакет «WebView2 Runtime — Evergreen Standalone Installer (x64)» с сайта Microsoft.
- Права администратора для установки.
- **Подключение к Интернету для проверки не требуется**: расчётное ядро работает на компьютере, лицензия проверяется по автономному ключу.

---

4. УСТАНОВКА

1. Скачайте установщик по ссылке из раздела 1.
2. Запустите `PVS-Setup-2.202.639.exe`, подтвердите запрос UAC.
3. Следуйте мастеру. Каталог по умолчанию: `C:\Program Files\PVS`. Перезагрузка не нужна.

Если Windows SmartScreen покажет предупреждение — нажмите «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».

---

5. АКТИВАЦИЯ

1. Запустите «ПВ-Система» (значок на рабочем столе или меню «Пуск»).
2. Откройте окно лицензии: меню **«Файл» → «Управление лицензией»** (при первом запуске без лицензии окно может открыться само).
3. Вставьте ключ эксперта из раздела 2 в поле ключа и нажмите **«Включить аварийный режим»**.
4. В окне лицензии появится статус «Аварийный режим (оффлайн)» с владельцем «Эксперт реестра российского ПО» — все функции доступны.

---

6. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ (5 МИНУТ)

1. «Файл» → «Создать».
2. Нарисуйте две выработки, соединённые узлами; задайте сечение.
3. Правой кнопкой по крайнему узлу → «Поверхностный узел (атмосфера)».
4. Установите вентилятор на выработке, выберите модель на вкладке «Вентилятор».
5. Нажмите **F9** («Расчёт сети»). В строке состояния — «Сошёлся», на ветвях — расходы и депрессии.

Полное описание функций — в документах «Описание функциональных характеристик» и «Руководство по эксплуатации»: https://xn----8sbenozqsbk.xn--p1ai/docs

---

7. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Позвоните или напишите правообладателю: +7 962 524-46-98, votapise@mail.ru. Возможна удалённая демонстрация работы программы.

Правообладатель _____ (подпись) С. Г. Ипатов

«____» _____ 2026 г.