

密级状态: 绝密() 秘密() 内部(√) 公开()

ESP8089 onboard RK 平台设计指南

(技术部,硬件组)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	JX
[√] 正式发布	完成日期:	2014-1-20
	审核:	周勋、黄晨辉
	完成日期:	2014-2-13

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有, 翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	JX	2014-1-20	初版	



目 录

1	ESP8089 应用介绍	2
	电路图	
3	布局	4
5	布线	5
6	屏蔽	6
7	指标测试	(



1 ESP8089 应用介绍

ESP8089 是一个完整且自成体系的 Wi-Fi 网络解决方案, ESP8089 高度片内集成,设计所占 PCB 空间比较小,Onboard 设计调试简单方便。

ESP8089 支持 802.11 b/g/n,包含 SPI/SDIO 接口。

目前 RK3026&RK2926 上采用的是 SPI 接口, 并利用 ESP8089 的空闲 IO 口来扩展 RK3026 方案的 IO 控制; 其他主控上采用的是 SDIO 接口。


ESP8089 供电有两类电源脚,一是 IC 本身的工作电源: VDDA(LNA), VDD3P3(PA_BALUN,PA_STG1),VDDA(ANALOG), VDDD(XTAL.PLL),这些管脚的供电建议在3.0-3.4V,不能高于3.4V。另外一个是数字 IO的供电: VDDPST,工作电压范围在2.5V-3.3V。

2 电路图


为避免自身数据线对WIFI的干扰,数据线在靠WIFI端串100R电阻。

RK3026&RK2926 采用的 SPI 接口的原理图





其他主控采用的 SDIO 接口的原理图





3 布局



- 4
- 1:对于 MID 来说,DDR3 是 WIFI 信号最大的干扰源,特别当 DDR 的频率正好倍频在 WIFI RF 频率的时候,所以布局时,WIFI 电路及其天线尽可能远离 DDR3 颗粒以及 DDR3 的高速信号走线,距离最好能保持 30mm 以上;同时设定好 DDR 的频率,不要让它的倍频落在 WIFI 信号上。
- 2: 其它高速信号和 IC 也会对 WIFI 有干扰,所以 WIFI 电路及其天线也需要远离主控、屏的 FPC 排线、摄像头模组的排线、功率绕线电感,与这些器件及其走线距离最好能保持 15mm 以上的距离,与 FPC 排线的距离最好能保持 30mm 以上的距离。
- 3: WIFI 天线不要和电池线,喇叭线,喇叭,按键板及其排线混在一起,这些连接线离 WIFI 天线、 天线馈点尽量远。
- 4: WIFI 模块优先放置在 PCB 板比较空旷的角落,如果机器带蓝牙,二者的模块、天线走线、天线摆放相互间尽量拉远距离,二者的天线走线尽量短。
- 5: 电源滤波电容尽可能靠近相应的 PIN 脚, 电容的 GND 脚都应就近打过孔, 保证最短的回流路径。
- 6: 26M 晶体选型必须保证频偏不大于 10ppm, 就近相应的 XTAL PIN 脚放置。



5 布线

1: VCCIO 流经 L16 后提供给 ESP8089 的 VDD3P3&VDDD&VDDA 的电流数据情况如下:

	VDD3P3/VDDD/VDDA电压值 3.013V
连接AP瞬间峰值电流	472.5mA
浏览网页瞬间峰值电流	505mA
优酷视频工作电流	53.01mA/3.103V


所以,建议L16前端的VCCIO走线宽度25mil及以上;而L16到VDD3P3的走线宽度至少15mil,

- 到 VDDD 和 VDDA 的走线宽度可以 10mil。
- 2: ESP8089 紧邻的第二层一定要为 GND 层。
- 3: ESP8089 底部的 GND PAD 至少打 9 个 GND 过孔。
- 4: WIFI 电路(包括 26M 晶振)下方和附近不能有高速信号线,本身的 SDIO 线也不能穿过 WIFI 电路。
- 5: 天线走线尽可能短,避免杂讯对它的干扰,并且沿着天线走线的两边打 GND 过孔。



- 6: 天线阻抗设计 50 欧姆。天线走线在第一层,建议天线走线下方第二层镂空,以第三层为参考层去做 50 欧姆阻抗; 天线走线尽量不换层,以达到良好的连续的阻抗控制,天线走线(也包括信号焊盘)与同层 GND 之间的间距不要小于 1 倍线宽。
- 7: 天线走线不能有分支情况发生,匹配网络的元件,信号焊盘应该重叠在天线走线上; 当需要转向,最好用弧形线而不用 45 度线去转向。





6 屏蔽

- 1: 如要想达到最好的 WIFI 指标,建议对 PCB 上主控、DDR3、功率绕线电感、FLASH 及其他高速信号器件进行屏蔽;
- 2: 高速信号线尽可能走中间层,有完整的地、电源平面做回流层。
- 3: 屏的 FPC 线用屏蔽纸做适当屏蔽接地处理。

7 指标测试

建议对 WIFI 的相关指标进行必要的测试,测试项应包括 Output Power, EVM, Frequency Accuracy, 接收灵敏度, 吞吐率。

6