目录

1 欢迎使用航 e 付帮助文档		吏用航 e 付帮助文档	1
	1.1	文档简介	1
		系统环境	
		1.2.1 硬件构成	1
		1.2.2 操作系统	1
	1.3	软件简介	2
		1.3.1 发票管理	2
		1.3.2 交易	2
		1.3.3 系统设置	3
2	系统多	安装	4
	2.1	POS 设备的安装	4
	2.2	税控设备的安装	4
		打印机的安装	
	2.4	防伪税控软件的安装	5
		航 e 付软件的安装	
3	系统值	系统使用	
	3.1	首次登陆	<i>6</i>
	3.2	系统设置	7
	3.3	软件的版本与升级	10
4	常见问	可题解答	11
	4.1	金税盘为何无法正常打开,提示"检测不到税控设备"	11
		银行 POS 设备无法正常连接,应如何处理	
	4.3	发现发票无法打印,哪些原因会造成这种结果	11

1 欢迎使用航 e 付帮助文档

1.1 文档简介

本文档可以帮助您在安装及使用航 e 付软件中遇到常见问题时,实现解决途径的查询与参考。为您使用航 e 付软件提供了更为方便、快捷的管理帮助方式。 本文档包括系统环境、软件简介、系统安装、系统使用以及常见问题解答五个部分。

1.2 系统环境

1.2.1 硬件构成

- PC 机(显示器分辨率: 1024*768 像素及以上; 网络连接: Internet 访问)
- 金税盘
- 报税盘
- POS 机
- 打印机



图 1-1 航 e 付系统硬件组成

1.2.2 操作系统

• Windows XP/Windows 7/Windows 8

1.3 软件简介



图 1-2 航 e 付主界面图示

航 e 付具备三个主要功能板块:发票管理、交易、系统设置。

1.3.1 发票管理

开票: 用于录入开票数据, 进行发票开具

发票打印:发票开具后打印所开具的发票,该功能仅支持打印已开具但尚未打印过的发 票

发票作废:该功能仅限于对已开发票的作废,执行该操作时,系统默认只有"管理员" 身份可以作废任何操作员开具的发票,其他操作员则须遵守"谁开具,谁作 废"原则

发票查询: 用于对库存发票、已作废发票及已打印发票的数量等详细信息的查询操作

1.3.2 交易

消费类交易: 该功能用于消费者在商户购买商品或取得服务时通过 POS 机刷卡结算产生的相关操作,包括消费、消费撤销、退货、余额查询等功能

预授权类交易:该功能适用于类属住宿行业或有预授权交易需求的用户。包括预授权、 预授权完成、预授权撤销、预授权完成撤销等功能。其他行业的用户可 以选择在主界面中隐藏该功能:"系统设置》交易类型》可选"



图 1-3 航 e 付主界面"预授权隐藏"图示



图 1-4 航 e 付交易类型设置

交易管理:包括结算、交易记录查询等功能。

1.3.3 系统设置

该功能包括账号设置、交易类型、税控信息、商品管理、客户管理和机具设置六项子功能。 详细介绍请见"系统使用"中"系统设置"板块。

2 系统安装

2.1 POS 设备的安装

POS 设备无需安装驱动。

若使用的是有线 POS,将 POS 机用数据线连接至计算机主机,并连接 POS 机的电源线、网线(或电话线)即可。(详情请参考 POS 机附带的具体使用说明)

2.2 税控设备的安装

新一代金税盘为免驱设备,仅需将金税盘通过 USB 数据线连接至计算机。



图 2-1 金税盘

2.3 打印机的安装

打印机原则上应当配合使用航信 SK-860 专用发票打印机。该款机型为 24 针平推式打印机,同时适用于二维码等高精度打印领域。



图 2-2 航信 SK-860 专用发票打印机

打印机配套附有安装驱动光盘。

将打印机用数据线连接至计算机主机,并将其电源线连接至电源插口。将驱动安装光盘放入计算机主机,按照驱动安装光盘的向导提示一步步完成安装即可。

2.4 防伪税控软件的安装

双击安装文件夹中的"kp-setup. exe"安装程序图标,系统运行安装向导,然后按照提示逐步完成安装。安装完成后,会在桌面上出现"开票软件"快捷图标,操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件。

2.5 航 e 付软件的安装

在航 e 付软件指定网址 (http://pay.aisino.com/download/) 按照网页提示下载安装软件。 航 e 付软件安装完毕后,会在桌面上出现"航 e 付"快捷图标。 操作人员可直接双击快捷图标启动航 e 付软件。

3 系统使用

3.1 首次登陆

双击桌面上"航 e 付"快捷图标,进入登陆界面:



图 3-1 航 e 付登陆界面

首次登陆,输入用户名(初始用户名默认为 admin)以及登陆密码(初始密码默认为 0000),单击"登陆"按钮进入航 e 付航 e 付主界面(请参考 图 1-2)。

首次登陆需要对航 e 付进行系统设置。单击主界面"系统设置"模块进入航 e 付系统设置界面,对"账号设置"、"交易类型"等六项功能进行设置。其中,"账号设置"、"交易类型"、"税控信息"、"机具设置"为必填项目;"商品管理"和"客户管理"两项功能则用于用户在日常使用航 e 付软件时管理维护商品及客户信息(如图 3-2 所示)。



图 3-2 航 e 付系统设置界面

3.2 系统设置

用户名

恋福

【账号设置】

首次登陆后,管理员须修改本人的用户名及登陆密码,同时添加/删除操作员。(仅管 理员有权限执行添加/删除操作员的功能,如图 3-2 所示)。操作员首次登陆后(初始密码 为0000),为了您的账号安全,请务必修改本人的登录密码。

注意: 为了方便发票管理,强烈建议将管理员及操作员的用户名设置为真实姓名。

【交易类型】

用户可根据自己的营业模式选择是否需要预授权类的交易类型。

【税控信息】

包括用户所在的行业类别、税率、开户行等基本信息设置,销方信息为开票前必填内容。 请务必正确设置"金税盘证书口令"!





图 3-3 税控信息设置界面

【商品管理】

对商品名称、单价、税率等信息进行登记管理,支持导入导出功能。

【客户管理】

对历史客户信息进行登记和管理,方便用户查询使用。

【机具设置】

设置使用的 POS 机具类型。若选择蓝牙 POS(联迪 M35),请正确配置"机具蓝牙名称"(见蓝牙 POS 液晶屏,形如"HSBC78899122")、"网络接入地址"(IP 地址,形如"120.36.2.200")及"端口号"(开如"7179")。



图 3-4 机具设置界面

3.3 软件的版本与升级

【航e付软件】

请保持计算机的网络可用,软件启动时会自动检测最新版本。若发现新版本,请按照提示操作即可。

4 常见问题解答

4.1 金税盘为何无法正常打开,提示"检测不到税控设备"

答: 当您初次使用航 e 付,金税盘无法正常打开时,请检查防伪开票子系统是否按照指示正确安装。在进入及使用开票子系统的过程中均必须插入金税盘,如果在使用过程中拔出金税盘或由于某些原因导致金税盘接触不好,系统就会提示"检测不到税控设备"。开票子系统运行时,金税盘不能拔出,否则将导致系统状态异常。此时,可以根据系统给出的详细提示,即先完全退出开票系统,然后将金税盘重新插好,再启动并进入开票子系统即可。

4.2 银行 POS 设备无法正常连接,应如何处理

答: 当出现 POS 设备没有正常连接的情况时,请检查连接 POS 设备的 USB 线、电源线和网线是否松动,或者请检查 POS 设备是否正常开机。

4.3 发现发票无法打印,哪些原因会造成这种结果

- 答:若出现发票无法打印,请首先检查打印机是否缺纸,线缆是否接触不良。如果上述问题正常,如下情况也会造成发票无法正常打印:
 - (1) 未插入企业报税盘或插入的不是本机报税盘;
 - (2) 未注册报税盘或者报税盘中无领购的发票;
 - (3) 金税盘已到锁死期,不能读入发票