Arduino - 四自由度機械臂開發 Arduino - 4 DOF Robot Arm

第1集: Arduino 微控制器機械臂開發

機械臂的應用和開發

- 機械臂具備人類手臂相似的功能,通常可以 編程式進行重型 和/或 高度重複的程序, 長時間內快速及一致的性能生產。
- 機械臂在工業生產、製造、機械加工和裝配 領域尤其受到重視,它可以是其自身的一種 機械,也可以是更複雜機械人的一部份。
- SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm / Selective Compliance Articulated Robot Arm) 是機械人手臂最廣泛地用於組裝和取放控制應用標準。
- 全球工業機械臂市場在2027年將達到100.9 億美元。預計到2020年,工業機械人手臂的 全球市場將達到70億美元。



實驗:用「Arduino UNO」控制小型機械臂

• 材料:

- Arduino UNO 開發板
- Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂套件
- 5V 外置電源
- 4 x 伺服馬達(電機)
- 4 x 電位器

https://www.aliexpress.com/popular/4-dof-robot-arm.html

• 軟件:

• Arduino IDE software

https://www.arduino.cc/en/software



設定裝置 Arduino 設備IDE(集成開發環境)-1

- 設定裝置 Arduino 設備IDE(集成開發環境)
 - 首先下載「Arduino IDE」程式開發編輯器, 幫助編碼。

https://www.arduino.cc/en/software

- 你需要一條USB線 (USB Cable A-B) 接線, 用在 PC 和 Arduino 設備之間連接,才能編 碼上傳到微控制器(Arduino)內。
- Arduino 有很多產品範圍類型,你可以選擇 某一個型號開發。
- WeMOS 開發板或其它Arduino 兼容開發板未 必有全部模擬(Analog)插口: AO至A5, 有 些IT 項目可能要加添模擬(Analog)插口。


























設定裝置 Arduino 設備IDE(集成開發環境)-2


- 設定裝置 Arduino 設備IDE(集成開發 環境):
 - 如果你有 Arduino UNO 開發板,在 菜單上選擇「Tool > Board: > Arduino AVR Boards > Arduino Uno」。
 - 如果你有 Arduino XYZ 開發板,在 菜單上選擇「Tool > Board: > Arduino AVR Boards > Arduino XYZ」。



設定裝置 Arduino 設備IDE(集成開發環境)-3

• 用USB線 (USB Cable A-B) 接駁 Arduino開發板與電腦(PC), 然後設置端口(Port)。






安裝 Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂套件 - 1

Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂 套件




安裝 Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂套件 - 2

Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂 套件




安裝 Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂套件 - 3




© 2021 PETER W. CHAN

安裝步驟1: 安裝機械臂底盤 - 1




© 2021 PETER W. CHAN


安裝步驟1: 安裝機械臂底盤 - 2




安裝步驟2: 安裝 Arduino UNO 在機械臂底盤










安裝步驟3: 安裝機械臂身 - 1







安裝步驟3: 安裝機械臂身 - 2







安裝步驟3:安裝機械臂身 - 3







安裝步驟3:安裝機械臂身 - 4





安裝步驟4: 安裝機械臂手





安裝步驟5: 安裝機械臂爪子 - 1







執行 「calibrate.ino」程 式。調較到伺服電機在 閒置(90度)時,機械臂 爪子對齊在半開合狀態, 然後擰緊螺絲。




安裝步驟5: 安裝機械臂爪子 - 2







© 2021 PETER W. CHAN

安裝完成: Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂






Arduino (4 DOF) 四自由度機械臂電路圖



© 2021 PETER W. CHAN

Arduino(4 DOF)四自由度機械臂



© 2021 PETER W. CHAN



重要事項:

- 內容版權所有,未經創作者授權書面 同意,不得以任何形式或通過任何方 式複制或進行傳播,違者必究。
- 内容提及任何注册商標,均屬於他們 各自的擁有者。
- 創作者: Peter W. Chan (peter_w_chan@outlook.com)