سوال١)


| | LoRaWAN | SigFox | NB-IoT | Ingenu | Telensa |
|-----------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|
| Band | Sub-GHz ISM: EU (433 MHz, 868 MHz), US (915 MHz), Asia (430 MHz) | Sub-GHz ISM: EU (868 MHz), US (902 MHz) | Licensed 700–900 MHz | ISM 2.4 GHz | Sub-GHz bands including ISM: EU (868 MHz), US (915 MHz), Asia (430 MHz) |
| Data Rate | 03–37.5 kbps (LoRa), 50 kbps (FSK) | 100 bps (UL), 600 bps (DL) | 158.5 kbps (UL), 106 kbps (DL) | 78 kbps (UL), 19.5 kbps (DL) | ,(bps (UL 62.5 (bps (DL 500 |
| Range | 5 km (urban), 15 km (rural) | 10 km (urban), 50 km (rural) | 15 km | 15 km (urban), 500 km line LOS | 1 km (urban) |
| Number of Channels | EU: 10 US: UL 64+8, DL: 8 + SF | 360 | 12 carrier | 40 | multiple |
| MAC | Unslotted ALOHA | Unslotted ALOHA | FDMA/OFD MA | CDMA-like | Unknown |
| Topology | Star of Stars | Star | Star | Star, Tree | Star, Tree |
| Adaptive Data Rate | Yes | No | No | Yes | No |
| Payload length | up to 250 B | 12 B (UL), 8 B (DL) | 125 B (UL), 85 B (DL) | 10 KB | 64 KB |
| Handover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Auth/Encryption | AES128 | Not supported | 3GPP(128 ,256) | AES128 | Not supported |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| Over the air update | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Battery life | 105months | 90months | 120months | 20+years | 5 years |
| Bi-Directional | Yes | Limited | Yes | Yes | Yes |

سوال۲)

فاکتور گسترش، پهنای باند، نرخ کدگذاری

فاكتور گسترش:



- زمان ارسال یک بسته: با افزایش فاکتور گسترش زمان ارسال افزایش میابد چون سیگنال طولانی تر می شود.
 - نرخ ارسال: با كاهش فاكتور گسترش نرخ ارسال افزايش مى يابد.
 - مصرف انرژی: با افزایش فاکتور گسترش انرژی مصرف افزایش می یابد.
- برد ارتباطی:با افزایش فاکتور گسترش مسافت ارتباطی بیشتر میشود و سیگنال دربرابر خطا مقاومتر میشود.

پهنای باند:

- زمان ارسال یک بسته: با افزایش پهنای باند زمان ارسال بسته کاهش میبابد.
 - نرخ ارسال: با افزایش پهنای باند نرخ ارسال افزایش مییابد.

- مصرف انرژی: با افزایش پهنای باند مصرف انرژی کاهش مییابد چون انرژی کمتری برای ارسال هر بیت و زمان موردنیاز برای ارسال لازم است.
 - برد ارتباطی: با افزایش پهنای باند برد ارتباطی کاهش مییابد.

نرخ کدگذاری:

- زمان ارسال یک بسته: بیتاثیر است
- نرخ ارسال: با افزایش نرخ کدگذاری نرخ ارسال کم میشود چون بخشی از بیتهای ارسالی بیتهای تشخیص و تصحیح خطا اند و ربطی به دیتای اصلی ندارند.
 - مصرف انرژی: با افزایش نرخ کدگذاری به طور میانگین انرژی مصرفی برای ارسال دادهی اصلی افزایش می یابد
- برد ارتباطی: تاثیر مستقیم روی برد ندارد ولی با بیشتر شدن بیتهای کد تصحیح خطا میتواند راحتتر شود و بهطور غیرمستقیم درمسافتهای طولانی تر احتمال دریافت صحیح یا تصحیح شده ی بستهها اندکی بیشتر می شود.

سوال۳)

a نرخ downlink: كلاس c> كلاس (a

در حالت کلی کلاس c مناسبتر است زیرا زمان بیشتری اماده ی دریافت بسته ها از gateway است ولی باید توجه داشته باشیم که این کلاس مصرف انرژی بالاتری از a و a دارد. بعد از کلاس c میتوان از b استفاده کرد که مصرف انرژی بهتری هم دارد ولی باز از a بیشتر است. درنهایت از میتوان استفاده کرد که کمترین نرخ دریافت را دارد ولی انرژی را بسیار بهینه تر مصرف میکند.

a به ترتیب مصرف: کلاس c کلاس (b

چون از c به a مدت زمانی که امادهی دریافت بسته از gatewayایم کم می شود و انرژی بهینه تر مصرف می شود.

سوال۴)

در شبکههای LoRaWAN برای انتقال اطلاعات می توان از چنلهای فرکانسی مختلفی استفاده کرد. مثلا در اروپا ۸ چنل فرکانسی مختلف داریم. حال برای کمتر شدن LoRaWAN بین چنلها مختلف جابجا می شوند و روی برای کمتر شدن interference بین چنلها مختلف جابجا می شوند و روی فرکانسهای مختلف ارسال می کنند. ۲ طرف ارتباط از نحوه ی عوض شدن چنلها خبر دارند ولی از دید یک شخص ثالث این جابجایی بنظر رندم بنظر می می رسد برای همین به ان pseudo-random می گویند. همچنین به مدت زمانی که نیاز هست تا از یک چنل فرکانسی روی چنل دیگر برویم و ارسالی نداریم Hop time می گویند.

سوال۵)

پروتکل ALOHA بدون قاعدهی خاصی اطلاعات را میفرستد. یعنی نه carrier sense دارد نه synchronization و نه ...

هر زمان که دیتا اماده ی ارسال باشد فرستاده می شود و صرفا در صورت colission یک بکاف تایم داریم که براساس آن مشخص می شود کی ارسال مجدد باید صورت بگیرد. خوبی این پروتکل کاهش پیچیدگی در سمت end deviceها است. درصورتی که ۲یا چند دستگاه همزمان شروع به ارسال داده کنند به نحوی که سیگنالهای ارسال شده بر روی یکدیگر اثر گذاشته و دیتا را خراب کنند collision رخ می دهد. باتوجه به نداشتن مکانیزمهای کنترلی، حداکثر توان عملیاتی ALOHA حدود ابرابر با ۱۸.۴٪ است.

سوال۶)


- A. Duty Cycle به حداکثر زمانی گفته می شود که یک دستگاه اجازه ی استفاده و اشغال یک چنل را دارد و باتوجه به Time on Air می توان درصد Duty Cycle را به یک زمان عددی تبدیل کرد که مشخص می شود چند ms اجازه ی ارسال هست و چه مدت دستگاه باید صبر کند. علت وجود Duty Cycle در باند فرکانسی Sub-GHz کنترل ازدحام در این باندها است چون unlicensed هستند و end device نباید مدام داده ارسال کنند تا همه بتوانند از این باندها استفاده کنند.
 - B. هر sub-band یک duty cycle دارد. لذا تمامی چنلهای مربوط به آن sub-band مان یک duty cycle را دارند.
 - . میدانیم تعداد سمبلهایی که در هر ثانیه می توانیم بفرستیم برابر است با BW/2^{SP}. درنتیجه با افزایش SP تعداد سمبلهای کمتری می توانیم بفرستیم و بالعکس. از دید دیگر اگر بخواهیم ببینیم، SP روی مدت زمان ارسال بسته ها اثر می گذارد. با SP بیشتر مدت زمان بیشتری نیز طول می کشد تا یک بسته منتقل شود زیرا به نوعی سیگنال کشیده تر شده است. حال باتوجه به ضرب Duty Cycle و ToA هر گره مدت زمان مشخصی قابلیت ارسال بسته دارد. لذا وقتی SP بالاتر برود تعداد بسته کمتری در این مدت زمان مشخص می توان ارسال کرد.

سوال٧)


- a) ناوگان حمل و نقل هوشمند: NB-IoT چون به دیتاریت زیادی نیاز دارم و هم دیتا ریت بیشتری دارد هم Range معقولی دارد و همچنین وسایل نقلیه مشکل جدی تامین انرژی ندراند(باتوجه به دینام و ...). همچنین قابلیت Handover دارد.
- b) سامانه روشنایی هوشمند شهری: در SigFox ارتباط DL تنها بعد از UL میتواند اتفاق بیفتد و همچنین ماکسیمم ۴بار در روز است. لذا این اپشن حذف می شود. برای این کاربرد، استفاده از LoRaWAN انتخاب منطقیای است. چون مصرف انرژی کمی دارد و هزینهی آن به صرفهتر از NB-IoT است و همچنین قابلیت DLدارد و range خوبی هم دارد.
- c) سامانه کشاورزی هوشمند: از LoRaWAN و SigFox میتوانیم استفاده کنیم. SigFoxانتخاب منطقی تری است چون هم مصرف بهینهی انرژی دارد هم نیازی به UL و DL زیاد نداریم لذا الزامی نیست سمت LoRaWAN برویم. Range آن هم بسیار مناسب است و برای چندین هکتار جوابگو است. حرکت خاصی هم در نودها نداریم.

سوال۸)

A. در مد DRX یا همان DRX ادر مدت زمانها (period)ی مشخصی که با BTS مذاکره شده Discontinuous reception یا همان DRX و رسورت Equipment modem غیرفعال می شود و صرفا درزمانهای مشخصی روشن می شود و DR را مانیتور می کند (اماده ی دریافت می شود) و درصورت نیاز ارسال می کند. وقتی UE میخواهد paging signal را مانیتور کند تنها ۱۳۸۰ روشن می شود. هرچه DRX period طولانی تر شود تاخیر بیشتر می شود و لی در شبکههای DB-IoT اهمیت انرژی می تواند بیشتر از تاخیر شود. لذا extended DRX استفاده می شود که همان DRX است. در DRX عادی در شبکههای LTE حداکثر مقدار period بر ابر ۲.۵۶۶ است درحالی که در DRX می تواند تا ۱۷۵ دقیقه نیز برود.



در مد PSM یا Power Saving Mode، دستگاه حتی Paging signal را هم مانیتور نمیکند و در Power Saving Mode یا PSM، دستگاه نیازی به دوباره رجیستر شدن ندارد و در شبکه باقی میماند. این حالت برای مواقعی که ارسال و یا دریافت مکرر نداریم موثر میتواند باشد. یا برای مواقعی که تاخیر DL اهمیت زیادی نداشته باشد. باتوجه به اینکه Paging نیازی به مانتیور شدن ندارد UE میتواند غیرفعال شود. مدت زمان deep sleep در یک فرایند TAU یا Tracking Area Update مشخص می شود.



.B

⁻ شبکه هوشمند انرژی: در بخشهایی که صرفا اندازهگیری داریم و اکشن خاصی انجام نمیدهیم از PSM. در جاهایی که نیاز به واکنش نشان دادن سریعتر به اتفاقات هستیم و یا DL برایمان اهمیت بیشتری دارد از eDRX.


- سنسورهای خاک در کشاورزی هوشمند: PSM چون DLخاصی نداریم و چندوقت یکبار ممکن است نیاز شود داده ارسال کنیم.
- کنترل و پیگیری دارایی: eDRX چون برای پیگیری نیاز است با end device ها ارتباط داشته باشیم و DL داریم. از طرف دیگر ممکن است با نرخ بیشتری نیاز به ارسال داده کنیم و نرخ ارسال به مصرف انرژی اولویت داشته باشد.
- C. این مقاله یکی از علل اصلی مصرف زیاد انرژی را ارتباطات رادیویی در power amplifier میداند و راهحل ان را کم کردن زمانی که UL داریم میداند. برای اینکار PBESM یا Uplink تمرکز دارد. این به perdiction-based energy saving mechanism یا perdiction به احتمال داشتن بسته که واحتمال داشتن بسته که احتمال داشتن بسته که احتمال داشتن بسته که واحتمال داشتن بسته که احتمال داشتن بسته کمتد تا فرایند scheduling request بهینه شود. کلیت این دوش تا دو مورد باعث کمتر شدن random access ها می شود که درنتیجه انرژی بهینه تر مصرف می شود و طبق نتایج این مقاله مصرف انرژی با این روش تا ۲۳۴٪ کاهش یافته.

سوال٩)

- a) ۱۰۰۰ گوسفند به وسیلهی device قلاده هوشمند) هایی که با NB-IoT ارتباطات خود را برقرار می کردند در چراگاههای تابستانی سلامتی و مکانشان رصد می شد. در این پروژه از تکنولوژی برای براورده کردن نیازهای واقعی زندگی استفاده شد و دید خوبی برای استفاده از این تکنولوژی و همچنین آماده شدن برای بکار بردن آن در سایر حوزهها داد.
 - b) از NB-IoT:
 - ۱. چون Range مناسبی دارد
 - ۲. با حرکت گوسفندان مشکلی ایجاد نمی شود و این شبکه با حرکت end deviceها همچنان به کار ادامه می دهد.
 - ٣. نرخ انتقال مناسبی دارد و میتوان با تاخیر کم از مکان و حال گوسفندان باخبر شد.
 - ۴. مصرف انرژی بهینهای دارد و با باتری چندین سال می تواند کار کند.

سوال١٠)

a حالت داریم (a



Standalone: یک GSM carrier برای انتقال در NB-IoT استفاده می شود (شبکههای 2G)


- In-band: بخشى از باند فركانسى خود LTE استفاده مى شود.
- Gaurd band: از carrierهای بین LTE یا WCDMA استفاده میکند. باندهای این محدوده بعضا نیازمند مجوز برای استفاده هستند چون قرار بوده برای Gaurd و بدون استفاده و رزرو بمانند.
- b) این اتفاق زمانی میفتد که چند دستگاه روی یک باند فرکانسی بخواهند ارسال کنند و روی همدیگر اثر مخرب بگذارند. در شبکههای سلولار هم وقتی TS ۲ دور از هم با فرکانس یکسانی کار میکنند ممکن است سیگنالهای مربوط به یکی روی دیگری اثر مخرب بگذارد و Co-Channel Interference رخ دهد.
- c در حالاتی مثل In-band که از باندهای کاری LTE استفاده می کنیم، به علت وجود دستگاههای فراوان دیگر که روی آن فرکانس در BTSهای در حالاتی مثل In-band که از باندهای کاری LTE BTS استفاده می کنیم، به علت وجود دیگر نیز ارسال دارند ممکن است دچار CCI شویم (یعنی LTE BTSها به LTE BTS میفرستند و BTS به NB-IoT Device دیگر نیز ارسال دارند ممکن است این اتفاق رخ دهد).
- d) یک روش power boosting آن PRB یا physical resource block که یک sub-channel 180KHz را تقویت می اشد که PRB را تقویت می ند و PRB را تمام است را تمام است را تمام است که ان PRB که برای NB-IoT است را تمام می کند و CCI در کمتر می کند. یک روش که می تواند تداخل را تماما حذف کند این است که ان PRB که برای PRB است را تمام می کنیم و از LTE عادی خالی کنیم و استفاده نکنیم. همچنین هیچ blank
 - e اینکه از تمامی ظرفیت sub-channel استفاده نکرده باشیم

سوال ۱)


- ۱. مصرف انرژی بهینهتر میشود زیرا با یکبار ارسال همهی deviceهای مدنظرمان اطلاعات را دریافت میکنند و نیاز نیست جدا جدا برای هرکدام ارسال کنیم.
- Y. استفاده از منابع شبکه بهینه تر می شود زیرا همهی deviceها همزمان محتوا را دریافت می کنند (اپدیت firmware. روشن کردن street light). همزمان.)

سو ال ۲۷)

a) وقتی یک سیگنال در یک چنل منتقل می شود دچار خطا و نویز و ... می شود. برای تقریب زدن ویژگی های و ضرایب چنل یک سیگنالی که از قبل می دانیم چه سیگنالی است و چه ویژگی هایی دارد را میفرستیم. در سمت گیرنده هم سیگنال دریافت شده را بررسی می کنیم و ۲ سیگنال را با هم مقایسه می کنیم (شکل زیر).




حال برای فرکانسهای مختلف رابطهی بین y, x, h را پیدا میکنیم. همچنین تاثیر نویز و ... را هم تقریب میزنیم و درنهایت با اینکار میتوانیم به تشخیص ارور کمک کنیم تا سایر سیگنالهای دریافت شده را به سیگنال ارسالی مپ کنیم.



b) زیرا این امر نیازمند محاسبات زیاد و سنگینی است که پیچیدگی را سمت end deviceها میاورد که جالب نیست و در مصرف انرژی تاثیرگذار است.

eNB در Dynamic Scheduling ابتدا Scheduling Request به eNB یا همان evolved NodeB ارسال و Scheduling Request از طرف (a در علاقت المحتود المحتود



b) در لایمی MAC زیرا scheduling برای ارسال و دسترسی به منابع(Medium Access) از وظایف همین لایه است.