

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Αναφορά

3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών"

Ανάπτυξη κώδικα για το μικροελεγκτή ATmega328PB και προσομοίωση της εκτέλεσης του στο αναπτυξιακό περιβάλλον MPLAB X

Ομάδα 1

Ξανθόπουλος Παναγιώτης (03119084)

Παπαναστάσης Αθανάσιος (03113197)

Ζήτημα 3.1

Στο πρόγραμμα αρχικά επιτρέπουμε την διακοπή Timer1 overflow ώστε όταν ο μετρητής TCNT1 πάρει την τιμή 0xFFFF, να συνεχίσει το πρόγραμμα από την ρουτίνα timer1. Επίσης, επιτρέπουμε την διακοπή INT1 σε ανερχόμενη ακμή και ορίζουμε τον μετρητή να τρέχει με prescaler /1024. Εφόσον θέλουμε ο μετρητής να κάνει overflow στα 4 δευτερόλεπτα, υπολογίζουμε την αρχική του τιμή ως εξής:

Η συχνότητα αύξησης του μετρητή είναι 16MHz / 1024 = 15625 Hz. Εφόσον θέλουμε να διαρκέσει 4 δευτερόλεπτα, θέλουμε ο μετρητής να μετρήσει 4 * 15625 περιόδους, δηλαδή 62500 περιόδους. Εφόσον το overflow γίνεται κάθε 65536 περιόδους του μετρητή, αφαιρούμε το 62500 και προκύπτει το 3036 ως αρχική τιμή του μετρητή.

Στο κύριο πρόγραμμα θέτουμε την PORTB ως έξοδο και την PORTC ως είσοδο. Στη συνέχεια περιμένουμε μέχρι να πατηθεί το PC5. Όταν πατηθεί, περιμένουμε να το αφήσει ο χρήστης. Όταν το αφήσει, ανανεώνουμε τον μετρητή στο 3036, ανάβουμε όλα τα LED της PORTB και περιμένουμε 500ms (μέσω της δοσμένης ρουτίνας delay_mS). Όταν περάσουν, αφήνουμε μόνο το LSB αναμμένο και επιστρέφουμε ξανά στο loop που περιμένει να πατήσουμε το PC5.

Στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής INT1, αφού αποθηκεύσουμε στη στοίβα κάποιους καταχωρητές που δεν θέλουμε να χάσουμε την τιμή τους, ελέγχουμε για σπινθηρισμό (ο κώδικας που ελέγχει για σπινθηρισμό είναι ίδιος με αυτόν της άσκησης 2). Στη συνέχεια, ανανεώνουμε τον μετρητή στο 3036, ανάβουμε όλα τα LED της PORTB και περιμένουμε 500ms (μέσω της δοσμένης ρουτίνας delay_mS). Όταν περάσουν, αφήνουμε μόνο το LSB αναμμένο, επανακτούμε τις τιμές των καταχωρητών από την στοίβα και επιστρέφουμε.

Στην ρουτίνα εξυπηρέτησης της διακοπής υπερχείλισης του μετρητή, απλά κλείνουμε όλα τα LED.

```
.include "m328PBdef.inc"
.org 0x0
  rjmp reset
.org 0x4
  rjmp ISR1
.org 0x1A
  rjmp timer1
reset:
  ldi r24, low(RAMEND)
  out SPL, r24
  ldi r24, high(RAMEND)
  out SPL, r24
  ldi r26,(1<<TOIE1)
                               ;enable timer1 overflow interrupt
  sts TIMSK1, r26
  ldi r26, (1 << ISC11) | (1 << ISC10)
  sts EICRA, r26
  ldi r26, (1 << INT1)
  out EIMSK, r26
                             ;INT1 is enabled at rising edge
  ldi r26 ,(1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10) ; CK/1024
  sts TCCR1B, r26
```

```
sei
init:
  ser r26
                   ;PORT B is set as output
  out DDRB, r26
  clr r26
  out DDRC, r26 ;PORT C is set as input
loop:
  in r20, PINC ; wait for PC5 to be pressed
                            ;sbrs for sim, sbrc for lab
  sbrc r20, 5
  rjmp loop
loop1:
  in r20, PINC
                  ;wait for PC5 to be released
                            ;sbrc for sim, sbrs for lab
  sbrs r20, 5
  rjmp loop1
  ldi r26, HIGH(3036) ;reset TCNT1
  sts TCNT1H, r26
  ldi r26, LOW(3036)
  sts TCNT1L, r26
  ser r26
                     ;turn on all leds for 500ms
  out PORTB, r26
  ldi r24, LOW(16*500)
  ldi r25, HIGH(16*500)
  rcall delay_mS
  ldi r26, 0x01
                     ;turn on only LSB
  out PORTB, r26
  rjmp loop
ISR1:
  push r24
  push r25
  in r26, SREG
  push r26
debounce:
                               ;debounce avoidance algorithm (given)
  ldi r26, (1 << INTF1)
  out EIFR, r26
  ldi r24, low(16*5)
  ldi r25, high(16*5)
  rcall delay_mS
  in r26, EIFR
  Isr r26
  Isr r26
  brcs debounce
  ldi r26, HIGH(3036) ;reset TCNT1
  sts TCNT1H, r26
  ldi r26, LOW(3036)
  sts TCNT1L, r26
```

```
ser r26
                    ;turn on all leds for 500ms
 out PORTB, r26
 ldi r24, LOW(16*500)
 ldi r25, HIGH(16*500)
 rcall delay_mS
 ldi r26, 0x01
                    ;turn on only LSB
 out PORTB, r26
 pop r26
 out SREG, r26
 pop r25
 pop r24
 reti
timer1:
 in r26, SREG
 push r26
 clr r26
 out PORTB, r26
 pop r26
 out SREG, r26
 reti
                    ;delay of 1000*DEL_NU_X + 6 cycles
delay_mS:
 ldi r23, 249 ;default is 249, for simulator set to 15
loop_inn:
 dec r23
 nop
 brne loop_inn
 sbiw r24, 1
 brne delay_mS
 ret
```

Ο κώδικας σε C λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
ISR(INT1_vect)
  while (EIFR==0x02) {
    EIFR = 0x02;
    _delay_ms(5);
  TCNT1 = 3036;
  PORTB = 0xFF;
  _delay_ms(500);
  PORTB = 0x01;
}
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  PORTB = 0x00;
static unsigned char x;
int main(void)
  TIMSK1 = (1 << TOIE1);
                                //timer1 overflow interrupt enabled
  EICRA = (1 << ISC11) | (1 << ISC10);
  EIMSK = (1 << INT1);
                               //int1 enabled at rising edge
 TCCR1B = (1<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); //CK/1024
  sei();
                 //PORTB as output
  DDRB = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
                 //PORTC as input
  PORTB = 0x00;
  while (1)
    x = PINC;
    if ((x \& 0x20) == 0x20) { //check if PC5 was pressed
      while ((PINC & 0x20) == 0x20); //wait for PC5 to be released
                            //debounce avoidance
      _delay_ms(10);
      TCNT1 = 3036;
      PORTB = 0xFF;
      _delay_ms(500);
      PORTB = 0x01;
 }
```

Ζήτημα 3.2

Στο πρόγραμμα αυτό, ο μετρητής TCNT1 λειτουργεί σε fast PWM mode - 8bit σύμφωνα με τα bits WGM1[3:0] = 0b0101 των καταχωρητών TCCR1A και TCCR1B, δηλαδή ξεκινάει από το 0x00 και πηγαίνει μέχρι το 0xFF. Επίσης, η έξοδος του PWM είναι το pin OC1A, που αντιστοιχεί στο pin PB1. Σύμφωνα με τα bits COM1A[1:0] = 0b10, το OC1A κάνει override την κανονική λειτουργία του PB1 και βγάζει στην έξοδο λογικό 1 όταν ο μετρητής γίνει 0, ενώ όταν ο μετρητής γίνει ίσος με την τιμή του καταχωρητή OCR1A, η έξοδος γίνεται λογικό 0. Έτσι, παράγεται ένας τετραγωνικός παλμός με DC που εξαρτάται από την τιμή του OCR1A σε σχέση με την τιμή 0xFF (το max του μετρητή).

Αρχικά θέλουμε το DC να είναι 50%. Εφόσον ο μετρητής πάει από 0 έως 255, θέλουμε η τιμή του OCR1A να είναι $50\% \cdot 255 = 128$. Ομοίως υπολογίζουμε τις υπόλοιπες τιμές:

2%: OCR1A = 5 (0x05)

10%: OCR1A = 26 (0x1A)

18%: OCR1A = 46 (0x2E)

26%: OCR1A = 66 (0x42)

34%: OCR1A = 87 (0x57)

42%: OCR1A = 107 (0x6B)

50%: OCR1A = 128 (0x80)

58%: OCR1A = 148 (0x94)

66%: OCR1A = 168 (0xA8)

74%: OCR1A = 189 (0xBD)

82%: OCR1A = 209 (0xD1)

90%: OCR1A = 230 (0xE6)

98%: OCR1A = 250 (0xFA)

Οργανώνουμε τις τιμές αυτές σε λέξεις των 16 bit όπως φαίνεται στο τέλος του προγράμματος και τις τοποθετούμε στη μνήμη προγράμματος. Η πρόσβαση στις τιμές αυτές γίνεται μέσω του διπλού καταχωρητή Ζ (R31:R30) και της εντολής LPM.

Αρχικοποιούμε τον OCR1A στην τιμή που αντιστοιχεί σε DC 50% και θέτουμε την PORTD ως είσοδο και την PORTB ως έξοδο.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τον r21 ως μετρητή ώστε να μη ξεφεύγουμε από τα όρια του πίνακα.

Η ρουτίνα main ελέγχει συνεχώς αν έχει πατηθεί ένα εκ των PD1 και PD2. Αν πατηθεί κάποιο, έστω το PD1, το πρόγραμμα πάει στην ρουτίνα wait_for_PD1, η οποία περιμένει να αφήσουμε το PD1. Όταν το αφήσουμε, το πρόγραμμα πάει στην ρουτίνα inc_DC ώστε να αυξηθεί το DC.

Στην ρουτίνα αυτή, αρχικά έχουμε delay 10ms ώστε να αποφευχθεί τυχόν σπινθηρισμός στο κουμπί PD1. Στη συνέχεια, ελέγχουμε αν έχουμε φτάσει στο μέγιστο DC, βλέποντας αν η τιμή του μετρητή είναι 13. Αν είναι, επιστρέφουμε απευθείας στην main. Αν δεν είναι, αφού τον

αυξήσουμε, βάζουμε το Z (R31:R30) να δείχνει στο επόμενο byte, το φορτώνουμε στον καταχωρητή OCR1A (στο low byte του) και επιστρέφουμε στην main.

Η ρουτίνα για το PD2 λειτουργεί πανομοιότυπα με τις διαφορές ότι ο μετρητής ελέγχεται αν είναι ίσος με την τιμή 1 (δηλαδή αν το DC είναι το μικρότερο δυνατό) και ο Z θα δείχνει στο προηγούμενο byte αν μειώσουμε το DC.

```
.include "m328PBdef.inc"
.org 0x0
 rjmp reset
 ldi r24, low(RAMEND)
 out SPL,r24
 ldi r24, high(RAMEND)
 out SPH,r24
 ldi r24, (1 << WGM10) | (1 << COM1A1)
 sts TCCR1A, r24
  ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << CS11)
 sts TCCR1B, r24
  ldi zh, high(table*2)
  ldi zl, low(table*2)
 adiw zl, 6
 lpm r23, z
 sts OCR1AL, r23
                       ;DC initalized at 50%
 clr r24
 out DDRD, r24
                    ;set D as input
 ser r24
 out DDRB, r24
  ldi r21, 7
                                    ;counter
main:
 in r25, PIND
                       ;check if PD1 was pressed
 lsr r25
  Isr r25
 brcc wait_for_PD1
                                    ;brcs for sim, brcc for lab
 lsr r25
                           ;check if PD2 was pressed
 brcc wait_for_PD2
                                    ;brcs for sim, brcc for lab
  rjmp main
                                    ;if none, check again
wait_for_PD1:
                                    ;wait for PD1 to be released
               ;check if PD1 was released
 in r25, PIND
 Isr r25
 lsr r25
  brcs inc_DC
                                    ;brcc for sim, brcs for lab
  rjmp wait_for_PD1
                                    ;if not, check again
```

Ο κώδικας σε C λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
  static unsigned char table[13] = {5, 26, 46, 66, 87, 107, 128, 148, 168, 189, 209, 230, 250};
  static unsigned char x;
  TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<COM1A1);
  TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11);
  DDRB |= 0b00111111;
  static int counter = 7;
  OCR1AL = table[counter - 1];
  DDRD = 0b000000000;
  while (1) {
                     // != on the conditions for lab, == for sim
    x = PIND;
    if ((x \& 0x02) != 0x02) {
                              //check if PD1 was pressed
      while ((PIND & 0x02) != 0x02); //wait for PD1 to be released
       _delay_ms(10);
                              //debounce avoidance
      if (counter != 13) {
        counter++;
        OCR1AL = table[counter - 1];
    else if ((x \& 0x04) != 0x04) \{ //check if PD2 was pressed
      while ((PIND & 0x04) != 0x04); //wait for PD2 to be released
                              //debounce avoidance
       _delay_ms(10);
      if (counter != 1) {
        counter--;
         OCR1AL = table[counter - 1];
    }
  }
}
```

Ζήτημα 3.3

Στο πρόγραμμα αυτό, αρχικά θέτουμε την PORTB ως είσοδο και την PORTD ως έξοδο. Στη συνέχεια, στην ρουτίνα none θέτουμε τον μετρητή στο 0. Τα bits ελέγχου του μετρητή και του PWM είναι ως εξής:

• WGM1[3:0] = 0b1110 ώστε ο μετρητής να ξεκινάει από το bottom (0) και να πηγαίνει μέχρι την τιμή του ICR1.

- COM1A[1:0] = 0b00 ώστε το pin OC1A να μην είναι συνδεδεμένο με το PB1 και να μην υπάρχει έξοδος.
- CS1[2:0] = 0b000 ώστε ο μετρητής να είναι σταματημένος

Η ρουτίνα none (μαζί με την recheck) τρέχει όταν δεν είναι πατημένο κάποιο κουμπί. Η recheck διαβάζει την είσοδο και ελέγχει αν έχει πατηθεί ένα από τα κουμπιά. Αν έχει πατηθεί κάποιο, πηγαίνει στην αντίστοιχη ρουτίνα, αλλιώς ξαναελέγχει.

Αναλύουμε την ρουτίνα PD0_125 η οποία αντιστοιχεί στο κουμπί PD0. Οι υπόλοιπες λειτουργούν ανάλογα.

Αρχικά θέτουμε τα bits ελέγχου του PWM ως εξής:

- WGM1[3:0] = 0b1110 ώστε ο μετρητής να ξεκινάει από το bottom (0) και να πηγαίνει μέχρι την τιμή του ICR1.
- COM1A[1:0] = 0b10 ώστε το pin OC1A να μην είναι συνδεδεμένο με το PB1 και να γίνεται λογικό 1 όταν ο μετρητής γίνει 0 και λογικό 0 όταν ο μετρητής γίνει ίσος με την τιμή του καταχωρητή OCR1A
- CS1[2:0] = 0b010 ώστε ο μετρητής τρέχει με prescaler /8.

Η συχνότητα υπολογίζεται ως εξής: $f_{PWM}=\frac{f_{CLK}}{N\cdot(1+TOP)}$. Εφόσον $f_{CLK}=16MHz$, N=8 kai θέλουμε $f_{PWM}=125Hz$, προκύπτει TOP = ICR1 = 15999. Οπότε, φορτώνουμε την τιμή αυτή στον ICR1 και το μισό της στον OCR1A ώστε το DC να είναι 50%. Στη συνέχεια το πρόγραμμα πηγαίνει στην ρουτίνα release_PD0, η οποία περιμένει μέχρι να αφήσουμε το PD0. Όταν το αφήσουμε, επιστρέφει στην none, ώστε να μην παράγεται πια κυματομορφή.

Οι υπόλοιπες ρουτίνες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

```
.include "m328PBdef.inc"
.org 0x0
  rjmp reset
reset:
  ldi r24, low(RAMEND)
  out SPL,r24
  ldi r24, high(RAMEND)
  out SPH,r24
  ser r24
  out DDRB, r24
  clr r24
  out DDRD, r24
                     ;set PORTD as input
  ;WGM1[3:0] = 0xE for fast PWM, bottom = 0, top = ICR1
  ;CS1[2:0] = 0x0 for timer stop, 0x2 for prescaler 8 (default)
  ;COM1A[1:0] = 0 for no output, 0x2 for non inverting fast PWM
```

```
none:
                              ;no waveform output but keep checking continuously
 ldi r24, 0x00
                    ;reset timer
 sts TCNT1H, r24
 sts TCNT1L, r24
  ldi r24, (1 << WGM11) ;no waveform and timer is stopped
 sts TCCR1A, r24
 ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << WGM13)
 sts TCCR1B, r24
recheck:
 in r24, PIND
 sbrs r24, 0
                    ;sbrc for sim, sbrs for lab
 jmp PD0_125
 sbrs r24, 1
                    ;sbrc for sim, sbrs for lab
 jmp PD1_250
 sbrs r24, 2
                    ;sbrc for sim, sbrs for lab
 jmp PD2_500
 sbrs r24, 3
                    ;sbrc for sim, sbrs for lab
 jmp PD3_1000
rjmp recheck
PD0_125:
 ldi r24, (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) ;fast PWM at 125Hz, non inverted, 50%DC, prescaler 8
 sts TCCR1A, r24
 ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << WGM13 ) | (1 << CS11)
 sts TCCR1B, r24
 ldi r24, 0x3E
 ldi r25, 0x7F
 sts ICR1H, r24
 sts ICR1L, r25
                 ;ICR1 at 15999 for 125Hz
 ldi r24, 0x1F
 ldi r25, 0x40
 sts OCR1AH, r24
 sts OCR1AL, r25
                   ;OCR1A at 8000 for 50% DC
release_PD0:
                              ;wait for PD0 to be released
 in r24, PIND
  Isr r24
  brcc release_PDO ;if not yet released, check again
                              ;brcs for sim, brcc for lab
 jmp none
                              ;if released, stop waveform
```

```
PD1 250:
  ldi r24, (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) ;fast PWM at 125Hz, non inverted, 50%DC, prescaler 8
 sts TCCR1A, r24
  ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11)
 sts TCCR1B, r24
 ldi r24, 0x1F
 ldi r25, 0x3F
 sts ICR1H, r24
 sts ICR1L, r25
                    ;ICR1 at 7999 for 125Hz
 ldi r24, 0x0F
 ldi r25, 0xA0
 sts OCR1AH, r24
 sts OCR1AL, r25 ;OCR1A at 4000 for 50% DC
release PD1:
                              ;wait for PD1 to be released
 in r24, PIND
 lsr r24
 lsr r24
 brcc release_PD1 ;if not yet released, check again
                              ;brcs for sim, brcc for lab
 jmp none
                              ;if released, stop waveform
PD2 500:
  ldi r24, (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) ;fast PWM at 125Hz, non inverted, 50%DC, prescaler 8
 sts TCCR1A, r24
  ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << WGM13 ) | (1 << CS11)
 sts TCCR1B, r24
 ldi r24, 0x0F
 ldi r25, 0x9F
 sts ICR1H, r24
 sts ICR1L, r25
                   ;ICR1 at 3999 for 125Hz
  ldi r24, 0x07
 ldi r25, 0xD0
 sts OCR1AH, r24
 sts OCR1AL, r25 ;OCR1A at 2000 for 50% DC
release PD2:
                              ;wait for PD2 to be released
 in r24, PIND
 Isr r24
 lsr r24
  brcc release PD2 ; if not yet released, check again
                              ;brcs for sim, brcc for lab
                              ;if released, stop waveform
 jmp none
```

```
PD3 1000:
 ldi r24, (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) ;fast PWM at 125Hz, non inverted, 50%DC, prescaler 8
 sts TCCR1A, r24
 ldi r24, (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11)
 sts TCCR1B, r24
 ldi r24, 0x07
 ldi r25, 0xCF
 sts ICR1H, r24
 sts ICR1L, r25
                    ;ICR1 at 1999 for 125Hz
 ldi r24, 0x03
 ldi r25, 0xE8
 sts OCR1AH, r24
 sts OCR1AL, r25 ;OCR1A at 1000 for 50% DC
release PD3:
                              ;wait for PD3 to be released
 in r24, PIND
 Isr r24
 Isr r24
 Isr r24
 Isr r24
 brcc release_PD3 ;if not yet released, check again
                              ;brcs for sim, brcc for lab
 jmp none
                              ;if released, stop waveform
```

Ο κώδικας σε C λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο. Σημειώνουμε ότι το break μετά από τις κλήσεις στις συναρτήσεις pd_ υπάρχει ώστε όταν επιστρέψουμε από τις συναρτήσεις αυτές, να βγούμε από το εσωτερικό while ώστε να γίνει reset ο μετρητής και να σταματήσει να αυξάνεται, όπως και να σταματήσει η παραγωγή κυματομορφής.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>

void pd0(void) {
	TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
	TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
	ICR1 = 0x3E7F;
	OCR1A = 0x1F40;

while ((PIND & 0x01) != 0x01);
	return;
}

void pd1(void) {
	TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
	TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
	ICR1 = 0x1F3F;
```

```
OCR1A = 0x0FA0;
  while ((PIND & 0x02) != 0x02);
  return;
void pd2(void) {
 TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
  ICR1 = 0x0F9F;
  OCR1A = 0x07D0;
  while ((PIND & 0x04) != 0x04);
  return;
}
void pd3(void) {
 TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13) | (1 << CS11);
  ICR1 = 0x07CF;
  OCR1A = 0x03E8;
  while ((PIND & 0x08) != 0x08);
  return;
}
int main(void) {
  DDRD = 0b00000000;
  DDRB |= 0b00111111;
  static unsigned char x;
  while (1) {
    TCNT1 = 0x0000;
    TCCR1A = (1 \ll WGM11);
    TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << WGM13);
    while (1) {
      x = PIND;
      if ((x & 0x01) != 0x01) { //check if PD0 was pressed
        pd0();
        break;
      if ((x & 0x02) != 0x02) { //check if PD1 was pressed
        break;
      }
      if ((x & 0x04) != 0x04) { //check if PD2 was pressed
        pd2();
        break;
      if ((x \& 0x08) != 0x08) { //check if PD3 was pressed}
        pd3();
        break;
    }
}
```