金属自由电子论

内容提要

自由电子气体的描述 自由电子气体的能量和比热 自由电子气体的电导和热导 电子热发射和接触电势差 霍尔效应以及自由电子气模型的局限性

波恩-奥本海默近似 (绝热近似)

——由于电子质量比原子核质量小的多,电子运动速度比原子核快得多,电子绕核运动时,核可以看做不动,电子处于固定的核势能场中运动,即波恩-奥本海默近似(Born-Oppenheimer Approximation)

$$H\Psi(r,R) = E\Psi(r,R)$$

$$\widehat{H} = \widehat{H}_e + \widehat{H}_N + \widehat{H}_{e,N}$$

$$\widehat{H}_e = -\sum_{i} \frac{\hbar}{2m} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{e^2}{|r_i^2 - r_j^2|}$$

$$\widehat{H}_N = -\sum_{l} \frac{\hbar}{2M} \nabla_l^2 + \sum_{l,m} V_N (\vec{R}_l - \vec{R}_m)$$

$$\widehat{H}_{e,N} = \sum_{i,l} V(\vec{r}_i - \vec{R}_l)$$

自由电子气模型 (两个近似)

- 1. 自由电子近似: 忽略电子和离子实之间的相互作用 忽 略电子和离子之间的相互作用,相对于离子而言,电 子是自由的,其运动范围仅因存在表面势垒而限制在 样品内部。这相当于将离子系统看成是保持体系电中 性的均匀电荷背景,类似于凝胶,也成为凝胶模型 (Jellium model), 由于正电荷均匀分布 由于正电荷 均匀分布, 施加在电子上的电场为零 施加在电子上的 电场为零,对电子并无作用。
- 2. 独立电子近似:忽略电子和电子之间的相互作用。

自由电子气体的描述

自由电子的哈密顿量为
$$H=rac{\hat{p}^2}{2m}+V$$
 $\hat{p}=-i\hbar\nabla$

将V视为一恒定的平均势场,并且规定金属内部势场为0,金属边界外部势能无穷大

$$V(\vec{r}) =$$

$$\begin{cases} 0, & 0 \le x, y, z \le L \\ \\ \infty, & x, y, z < 0$$
或 $x, y, z > L \end{cases}$

单电子的薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi = E\Psi$$

平面波形式的解

$$\Psi(\vec{r}) = \Psi_0 e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \longrightarrow p = \hbar \vec{k} \longrightarrow \vec{v} = \frac{\hbar \vec{k}}{m}$$

无任何限制的自由电子性质:动量具有确定值,速度与波的群速度一致,而坐标不受任何限制,电子在空间各处出现的几率相等。在金属的自由电子论中,电子的势能为0,但他不完全自由,他的边界受金属边界限制。

周期性边界条件限制下的自由电子

$$\Psi(\vec{r} + L_x) = \Psi(\vec{r})$$

$$\Psi(\vec{r} + L_y) = \Psi(\vec{r})$$

$$\Psi(\vec{r} + L_z) = \Psi(\vec{r})$$

在波矢空间,每个(波矢)状态点占有的体积为

$$\Delta \vec{k} = k_x k_y k_z = \frac{(2\pi)^3}{V_c}$$

在波矢空间,单位体积量子态的数目 $\frac{V_c}{(2\pi)^3}$

能量
$$E = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

电子的态密度:单位能量间隔内电子状态数目

$$\rho(E) = \frac{dZ}{dE}$$

电子能量在E与E+dE之间时,在k空间中,半径k与k+dk的两球面之间所含的状态数为

$$dZ' = \frac{V_c}{(2\pi)^3} 4\pi k^2 dk = \frac{V_c}{4\pi^2} (\frac{2m}{\hbar^2})^{3/2} E^{1/2} dE$$

考虑自旋的二重简并 dZ = 2dZ'

所以
$$\rho(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{V_c}{2\pi^2} (\frac{2m}{\hbar^2})^{3/2} E^{1/2} = CE^{\frac{1}{2}}$$

自由电子的能量和比热

自由电子气体的基态和基态能量

Pauli不相容原理+能量最低原理

基态自由电子气体在量子态(波矢空间)上的填充从能量最低的k=0的状态开始填充,直到所有电子填充完毕。在k空间中形成一个球体-费米球(Fermi Sphere)

费米面:波矢空间中,被电子占据的状态和未被电子占据状态的分界面 ($E=E_F$)

$$2 \cdot \frac{4}{3} \pi k_F^3 \cdot \frac{V_c}{(2\pi)^3} = N \qquad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

例如金属铜Cu, 面心立方晶体, 晶格常数a=3.61×10⁻¹⁰m 每个Cu原子电离释放一个自由电子, 所以Cu的电子浓度为

$$n = \frac{4}{(3.61 \times 10^{-10})^3} = 8.5 \times 10^{28} m^{-3}$$

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} = 1.12 \times 10^{-18} J = 7.0 eV$$

$$T_F^0 = \frac{E_F^0}{k_B} = 8.1 \times 10^4 K$$

对一般金属, $E_F=2\sim10\,\mathrm{eV},\,T_F=10^4\sim10^5\mathrm{K}$

基态时自由电子气体的总能量为

$$E = \int_0^{E_F^0} E\rho(E)dE = \int_0^{E_F^0} CE^{\frac{3}{2}}dE = \frac{3}{5}NE_F^0$$

平均每个电子的能量为 $\frac{3}{5}E_F^0$

在绝对零度下,电子的平均动能与费米能有相同的数量级, 这是因为电子服从泡利不相容原理,绝对零度时,不可能 发生所有电子都集中在最低能级上的情况

自由电子气体的热力学性质 当T不为0时,自由电子气体满足费米-狄拉克分布

$$f(k) = \frac{1}{e^{(E - E_F)/k_B T} + 1}$$

其中E_F是化学势,由总粒子数决定

当T=0时,
$$f(k)=\left\{ egin{array}{ll} 1, & E\leq E_F \end{array} \right. \ 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ E>E_F \end{array}$$

当T不为0时,由于 E_F ~2-10eV,所以一般温度下,分布函数和T=0时的差别只在 E_F 附近几个 k_B T范围内

化学式和温度的关系

分布在各个能级上的电子总数

?

$$N = \int_0^\infty CE^{\frac{1}{2}} f(E) dE = \frac{2}{3} CE^{\frac{3}{2}} f(E) \quad 0 \\ = 0$$

$$g(E) = g(E_F) + g'(E_F)(E - E_F) + \frac{1}{2}g''(E_F)(E - E_F)^2 + \cdots$$

$$N = -\int_{-\infty}^{\infty} g(E) \frac{\partial f}{\partial E} dE =$$

$$= g(E_F)I_0 + g'(E_F)I_1 + g''(E_F)I_2$$

$$I_0 = -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f}{\partial E} dE = 1$$
 $I_1 = -\int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F) \frac{\partial f}{\partial E} dE = 0$

则
$$\frac{\partial f}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} \frac{\partial f}{\partial \eta} = \frac{1}{k_B T} \frac{-e^{\eta}}{(e^{\eta} + 1)^2} = \frac{1}{k_B T} \frac{-e^{-\eta}}{(e^{-\eta} + 1)^2}$$

$$I_2 = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (E - E_F)^2 \frac{\partial f}{\partial E} dE = \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2$$

证明

$$I_{2} = -\frac{(k_{B}T)^{2}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \eta^{2} \frac{\partial f}{\partial \eta} d\eta = -\frac{(k_{B}T)^{2}}{2} \cdot 2 \cdot \int_{0}^{\infty} \frac{-\eta^{2}e^{-\eta}}{(e^{-\eta} + 1)^{2}} d\eta$$
$$= (k_{B}T)^{2} \int_{0}^{\infty} \eta^{2} (\frac{1}{e^{-\eta} + 1})' d\eta$$

证明

$$I_{2} = -\frac{(k_{B}T)^{2}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \eta^{2} \frac{\partial f}{\partial \eta} d\eta = -\frac{(k_{B}T)^{2}}{2} \cdot 2 \cdot \int_{0}^{\infty} \frac{-\eta^{2}e^{-\eta}}{(e^{-\eta} + 1)^{2}} d\eta$$

$$= (k_{B}T)^{2} \int_{0}^{\infty} \eta^{2} (\frac{1}{e^{-\eta} + 1})' d\eta$$

$$= (k_{B}T)^{2} \int_{0}^{\infty} \eta^{2} (1 - e^{-\eta} - 2e^{-2\eta} + 3e^{-3\eta} - 4e^{-4\eta} + \cdots)' d\eta$$

$$= (k_{B}T)^{2} \Gamma(3) (1 - \frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{3^{2}} - \frac{1}{4^{2}} + \cdots)$$

$$= \frac{\pi^{2}}{6} (k_{B}T)^{2}$$

$$g(E_F) = \frac{2}{3}CE_F^{\frac{3}{2}}$$
 $g''(E_F) = \frac{1}{2}CE_F^{-\frac{1}{2}}$

总粒子数
$$N = \frac{2}{3}CE_F^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{12}(k_BT)^2CE_F^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{2}{3}CE_F^{\frac{3}{2}}(1 + \frac{\pi^2}{8}(\frac{k_BT}{E_F})^2)$$

$$E_F \approx E_F^0 (1 - \frac{\pi^2}{12} (\frac{k_B T}{E_F^0})^2)$$

所以化学势随温度升高而略有减小

自由电子气体的比热

总能量
$$E_{tot} = \int_0^\infty E\rho(E)f(E)dE = \int_0^\infty CE^{\frac{3}{2}}f(E)dE$$
 $\approx \frac{3N}{5}E_F^0[1 + \frac{5\pi^2}{12}(\frac{k_BT}{E_F^0})^2]$

第一项是绝对零度时的基态能量,第二项是与温度有关的热激发能。由此可以求出电子气对金属比热容的贡献。

电子气体的比热

$$c_v = \left(\frac{\partial E_{tot}}{\partial T}\right)_v = \frac{\pi^2}{2} N k_B \left(\frac{k_B T}{E_F^0}\right) = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 \rho(E_F) T = \gamma T$$

其中
$$\gamma = \frac{N\pi^2 k_B^2}{2E_F^0}$$
 称为电子的比热系数

 $\gamma \sim \rho(E_F)$ 即正比于费米面上的态密度

这一结论对非自由电子气体也适用,通过测量 c_v 得到 $\rho(E_F)$ 是研究费米面性质的一个重要手段

由于 $k_BT \ll E_F$,所以一般温度时电子的比热很小,从物理角度看,只有费米面附近的电子对比热有贡献。

绝对零度时, 费米面以内状态都被电子占据, 球外没有电子

T不为0时,费米球面的半径 k_F 比绝对零度时费米面半径小。此时费米面以内能量离 E_F 约 k_B T范围内的能级上的电子被激发到 E_F 之上约 k_B T范围的能级

$$N' = N \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)$$

当温度 $T \ll \theta_D$ 时,晶格振动的比热容为

$$c_v = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 = bT^3$$


低温下金属总的比热容为

$$c_V = c_{Ve} + c_{Vc} = \gamma T + bT^3$$

$$\frac{c_{Ve}}{c_{Vc}} = \frac{5}{24\pi^2} \frac{k_B T}{E_F^0} (\frac{\theta_D}{T})^3$$

变形为

$$\frac{c_V}{T} = \gamma + bT^2$$



电子气的电导和热导

电子气的电导率

假设: 1.电子会受到晶格、杂质或其他电子的碰撞或散射,碰撞是瞬时效应,碰撞后电子速度无规取向,其大小分布与该处温度相平衡。2. 用弛豫时间τ (relation time)来描述在dt时间内电子受到碰撞的几率dt/τ。因此, τ约等于连续两次碰撞间的平均时间。

电子的动力学方程

t时刻电子的平均动量为p(t), 经dt时间, 电子没有受到碰撞几率为 $(1-dt/\tau)$, 这部分电子对平均动量的贡献为

$$\vec{p}(t+dt) = (1 - \frac{dt}{\tau})(\vec{p}(t) + F(t)dt)$$

dt时间内收到碰撞的电子对动量的贡献将小于 $(dt/\tau)F(t)dt$,是二级小量,可以忽略。这样t+dt时刻,电子的平均动量为

$$\vec{p}(t+dt) = (1 - \frac{dt}{\tau})(\vec{p}(t) + F(t)dt)$$

动力学方程
$$\frac{d\vec{p}(t)}{dt} = F(t) - \frac{\vec{p}(t)}{\tau}$$

在外场作用下电子的漂移速度: $\vec{v}_d(t) = \frac{p(t)}{m}$

$$m\frac{d\vec{v}_d(t)}{dt} = F(t) - m\frac{\vec{v}_d(t)}{\tau}$$

金属电导率

在稳恒电场的作用下平衡时,
$$F(t) = -e\vec{E}$$
 $\frac{d\vec{v}_d(t)}{dt} = 0$

$$\vec{v}_d(t) = -\frac{e\tau}{m}\vec{E}$$

$$\vec{J} = -ne\vec{v}_d = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}$$

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$


对一般金属, $\tau \approx 10^{-14} s$, 平均自由程 $l = v_F \tau \approx 1 nm$

例: 经实验测出Cu的电阻率为 $\rho \approx 1.7 \times 10^{-8} \Omega m$, Cu中电子浓度为 $n = 8.5 \times 10^{28} m^{-3}$,则Cu中电子的弛豫时间为

$$\tau = \frac{m}{ne^2 \rho} = 2.5 \times 10^{-14} s$$

已知费米面附近电子运动速度为 $v_F \approx 1.57 \times 10^{-6} m/s$,则电子的平均自由程,即两次碰撞之间电子走过的平均距离为

$$l = v_F \tau = 3.9 \times 10^{-8} m$$



在k空间中电场引起的漂移速度对应的波矢的改变:

$$\hbar \Delta \vec{k} = m \vec{v}_d(t) = e \tau \vec{E}$$

$$\vec{E} \approx 10^4 V/m, \tau \approx 10^{-14} s, \, \text{M} \Delta \vec{k} \approx 10^{-5} k_F$$

电子气的热导率

热导率的公式为

$$K = \frac{1}{3}C\bar{v}\bar{l}$$

C为比热容, \overline{v} 为平均速度, \overline{l} 为平均自由程

$$C = \frac{\pi^2}{2} k_B \left(\frac{k_B T}{E_F^0}\right) n$$
 $\bar{v} = v_F$ $\bar{l} = v_F \tau$ $E_F = \frac{\hbar k_F^2}{2m} = \frac{1}{2} m v_F^2$

带入得

$$K = \frac{1}{3}C\bar{v}\bar{l} = \frac{\pi^2}{3}\frac{k_B^2\tau}{m}T$$

热导率与电导率之比为

$$\frac{K}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T = \zeta T$$

电子气的热导率和电导率之比与温度成正比。

——魏德曼-弗兰兹定律

$$\zeta = \frac{\pi^2}{3} (\frac{k_B}{e})^2 = 2.45 \times 10^{-8} (W \cdot \Omega/K^2)$$

这是一个与金属性质无关的常数,被称为洛伦兹数。

5.4 电子热发射和接触电势差

5.4.1 热电子发射

热电子发射: 金属中的电子因受热而逸出金属表面的现象

逸出功: 金属中的电子逸出金属表面所需要的能量

$$W = E_0 - E_F$$

物理意义:外界为克服正离子的引力所需作的功

电子的发射方式有(电子获取能量的方式):

①热发射——高温

②场发射——强电场

③光发射——强光照射

④二次电子发射——高能电子

如果有外部电路,则逸出的电子可形成热电子发射电流,由 实验得出电流密度为:

$$j = AT^2 e^{-W/k_B T}$$

里查逊---杜师曼定律

用电子气模型来计算热电子发射电流的大小:

在波矢空间中,体积元 $dk = dk_x dk_y dk_z$ 中电子态的数目:


$$dZ = \frac{V_c}{4\pi^3} dk_x dk_y dk_z$$

按费米分布,这些态 上的电子数密度为:

$$dn = \frac{1}{4\pi^3} f(E) dk_x dk_y dk_z$$

用电子速度表示波矢
$$\begin{cases} E = \frac{1}{2}mv^2 \\ \bar{v} = \frac{\bar{p}}{m} = \frac{\hbar \bar{k}}{m} \end{cases}$$

所以
$$dk_x dk_y dk_z = \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 dv_x dv_y dv_z$$
$$dn = \frac{1}{4\pi^3} \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 \frac{dv_x dv_y dv_z}{\left[\frac{mv^2}{2} - E_F\right] + 1}$$



对于能量较高的电子,满足 $\frac{1}{2}$ m $v^2 - E_F \gg k_B T$,则上式可化为

$$dn = \frac{1}{4\pi^3} (\frac{m}{\hbar})^3 e^{E_F/k_B T} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv_{\chi} dv_{y} dv_{z}$$

速度分量 v_x 在 v_x 到 $v_x + dv_x$ 之间的电子数为: dn_x

$$= \frac{1}{4\pi^3} (\frac{m}{\hbar})^3 e^{E_F/k_B T} e^{-\frac{mv_x^2}{2k_B T}} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{mv_y^2}{2k_B T}} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{mv_z^2}{2k_B T}} dv_z$$

$$= \frac{m^2 k_B T}{2\pi^2 \hbar^3} e^{E_F/(k_B T)} e^{-\frac{m v_{\chi}^2}{2k_B T}} dv_{\chi}$$

沿x方向逸出的电子满足 $\frac{1}{2}$ m $v_x^2 > E_0$,即 $v_x^2 > \frac{2E_0}{m}$,可得沿x方向逸出的电子电流密度为:

$$j = \int ev_{x}dn_{x} = \int_{\sqrt{\frac{2E_{0}}{m}}}^{\infty} \frac{em^{2}k_{B}T}{2\pi^{2}\hbar^{3}} e^{E_{F}/(k_{B}T)} e^{-\frac{mv_{x}^{2}}{2k_{B}T}} v_{x}dv_{x}$$

$$=\frac{emk_B^2}{2\pi^2\hbar^3}T^2e^{-(E_0-E_F)/k_BT}=AT^2e^{-W/(k_BT)}$$

其中
$$A = \frac{emk_B^2}{2\pi^2\hbar^3} = \frac{4e\pi mk_B^2}{\hbar^3} = 1.2 \times 10^6 (A \cdot m^2 \cdot K^{-2})$$


5.4.2 接触电势差

两块逸出功不同的金属连接起来后,出现电子转移而形成一 稳定的电势差。

$$V_1 - V_{\parallel} = \frac{1}{e}(W_{\parallel} - W_1) = \frac{1}{e}(E_{F_1} - E_{F_{\parallel}})$$

证明:

$$W_1 < W_{\parallel}$$
 $j_1 > j_{\parallel}$
 $j = AT^2 e^{-W/k_B T}$
 $V_1 > 0, V_{\parallel} < 0$



电势能:
$$-eV_1 < 0$$
 $-eV_{\parallel} > 0$

$$\begin{cases} W_1' = E_0 - (E_{F_1} - eV_1) = W_1 + eV_1 \\ W_{\parallel}' = E_0 - (E_{F_{\parallel}} - eV_{\parallel}) = W_{\parallel} + eV_{\parallel} \end{cases}$$

$$j_1' = 4\pi e \left(\frac{m(k_B T)^2}{h^3}\right) e^{-(W_1 + eV_1)/k_B T}$$

$$j_{\parallel}' = 4\pi e \left(\frac{m(k_B T)^2}{h^3}\right) e^{-(W_{\parallel} + eV_{\parallel})/k_B T}$$


平衡时:


$$j'_1 = j'_{\parallel}$$
 $W_1 + eV_1 = W_{\parallel} + eV_{\parallel}$
 $e(V_1 - V_{\parallel}) = W_{\parallel} - W_1$

$$V_1 - V_{\parallel} = \frac{1}{e}(W_{\parallel} - W_1) = \frac{1}{e}(E_{F_1} - E_{F_{\parallel}})$$

5.5 霍尔效应和自由电子气模型的局限性

当载流导体处在于电流方向垂直的磁场中,在导体内能产生一个与电流方向和磁场方向垂直的横向电场,此横向电场使导体内产生一个横向的电势差,此现象称为霍尔效应。





$$m\frac{av}{dt} = -e(\vec{\xi} + \vec{v} \times \vec{B}) - \frac{mv}{\tau}$$
$$\frac{m\vec{v}}{\tau} = -e(\vec{\xi} + \vec{v} \times \vec{B})$$
$$\vec{v} = -\frac{\tau e}{m}(\vec{\xi} + \vec{v} \times \vec{B})$$

由于在y和z方向上电子无漂移速度,则: $v_v = v_z = 0$

所以:
$$v_x = -\frac{\tau e}{m} \xi_x \quad \xi_y = B v_x \quad \xi_z = 0$$

物理意义:电子漂移运动所受到的洛伦兹力刚好与横向电场的静电力平衡。

$$j_{x} = -env_{x} = \sigma \xi_{x} = \frac{ne^{2}\tau}{m} \xi_{x}$$

$$\xi_{y} = Bv_{x} = -\frac{e\tau}{m} B \xi_{x} = -\frac{e\tau}{m} B \frac{m}{ne^{2}\tau} j_{x} = -\frac{1}{ne} B j_{x}$$

这说明,金属中存在一个横向电场,其强度与磁场强度及电流密度 成正比,比例系数为一个仅由电子浓度决定的常数,称为<mark>霍尔系数</mark>,其定义为:

$$R_H = \frac{\xi_y}{i_x B} = -\frac{1}{ne}$$

大部分一价金属理论值与实验符合较好,电子气理论反应实际情况 所以把建尔玄数的的测定作为测量全量由裁流子浓度的重要主段

量子Hall效应

$$\sigma = \frac{I_{Hall}}{V_{Hall}} = \nu \frac{e^2}{h}$$
 $\nu = 1,2,3,...$ $\nu = 1/3,2/5,3/7,...$

整数量子Hall效应,起源于磁场中电子轨道的量子化,Landau量子轨道。

分数量子Hall效应,本质上源于电子-电子间相互作用。

反常Hall效应:磁性金属,无外磁场,自发磁化机制

量子反常Hall效应:拓扑绝缘体,无外磁场,铁磁交换形成稳定的铁磁绝缘体



Landau轨道:
$$E = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$$
 $\omega_c = \frac{eB}{m}$

轨道简并度:
$$Z = \frac{m\omega_c}{\hbar}S$$

自旋Hall效应 (spin Hall Effect)


自旋流 (spin current)

$$\overrightarrow{I_c} = \gamma_H(\frac{e}{\hbar})\overrightarrow{I_S} \times \overrightarrow{\sigma}$$

反自旋Hall效应:

Saitoh E., APL, 2006

Spin pump



电子气模型的优点:

- 1.能很好地解释金属作为电和热的良导体的原因
- 2.能很好地解释金属遵从欧姆定律,电导率和热导率间线性关系(魏德曼-弗兰兹定律)
- 3.能很好地解释电子气的热容量
- 4.能很好地解释电子发射
- 5.能很好地解释电子气的顺磁与逆磁效应

电子气模型的缺陷:

- 1.无法解释某些金属的霍尔系数为何是正数
- 2.无法解释二价三价金属电导率为何比一价金属小
- 3.无法解释金属电导率为何随温度变化,除非人为假定弛豫时间 依赖温度
- 4.无法解释一些材料表现出各向异性,即依赖于样品与电场的相对取向
- 5.无法解释一些基本问题,如为什么有些元素是金属,有些是半导体?同种元素,为什么呈石墨结构时是导体,金刚石结构是绝缘体?为什么有些元素的费米面不是球形?等等