# USB2I2C

中文数据手册

版本: V3.1D

**USBIO TECH.** 

# USB总线转接芯片: USB212C

更新日期: 2009.04.30

#### USB212C实现:

- ✓ USB总线到100KHz标准12C模式;
- ✓ USB总线到400KHz快速12C模式;
- ✓ USB总线到750KHz高速(HS) 12C模式;
- ✓ USB总线到20KHz慢速 12C模式。
- ✓ 采用超小SSOP20封装。

#### 更多内容请参考:

http://www.usb-i2c-spi.com/cn

### 目录

2.1.	概述	5
2.2.	同步串口	5
3.1.	引脚图	6
3.2.	封装形式	6
4.1.	公共引脚	7
4.2.	<b>I2C</b> 串口的引脚	7
5.1.	功能说明-一般说明	8
5.2.	功能说明-硬件说明	8
5.3.	功能说明-厂商 ID 和产品 ID	8
5.4.	功能说明-2 线制 I2C/IIC/TWI/SMBUS 同步串行总线	8
6.1.	参数-绝对最大值	10
6.2.	参数-电气参数	10
6.3.	参数-基本时序参数	11
7.1.	应用-基本连接	12
7.2.	应用-2 线制 I2C/IIC/TWI/SMBUS 同步串口应用	13
8.1、	关于电容和晶振	15
8.2、	关于中断设置的说明	<b>1</b> 5
8.3、	I2C 接口上拉电阻	15
8.4、	USB2I2C 外围元器件说明	16
8.5、	数据缓冲区是否必须限制 4096	16
8.6、	不能识别 USB 检测	16
9.1、	Windows 系统下的驱动	17

9.2、I	Linux 系统下的驱动	20
10.1.	设备管理 API	21
10.2.	中断处理 <b>API</b>	22
10.3.	I2C 传输 API	23

## 1、概述

USB212C是一个USB总线的转接芯片。USB212C实现:

- ✓ USB总线到100KHz标准12C模式;
- ✓ USB总线到400KHz快速12C模式;
- ✓ USB总线到750KHz高速(HS) 12C模式;
- ✓ USB总线到20KHz慢速 12C模式。

USB212C提供主12C接口,实现PC上位机和下位控制器之间的直接数据输入输出,而不再需要单片机/DSP/MCU等的监控。在同步串口方式下,USB212C芯片还支持兼容12C(IIC)总线的其它2线制TWI/SMBUS同步串口,提供SCL线和SDA线。PC上位机可以方便地对12C/IIC/TWI/SMBUS接口器件进行读写。

USB212C是一个USB总线的转12C总线的专用接口芯片。通过USB212C芯片用户可以非常方便地实现PC 机USB总线和下位机端各种12C/11C设备之间的通信:

- ◆ ATMEL公司的AT24CXX系列EEPROM;
- ◆ 12C总线8位并行10口扩展芯片PCF8574/JLC1562;
- ◆ I2C接口实时时钟芯片DS1307/PCF8563/SD2000D/M41T80/ME901/ISL1208/;
- ◆ I2C数据采集ADC芯片MCP3221(12bitADC)/ADS1100(16bitADC)/ADS1112(16bitADC)/MAX1238 (12bitADC)/MAX1239(12bitADC);
- ◆ I2C接口数模转换DAC芯片DAC5574(8bitDAC)/DAC6573(10bitDAC)/DAC8571(16bitDAC)/;
- ◆ I2C接口温度传感器TMP101/TMP275/DS1621/MAX6625

USB212C还支持对非标准12C协议的期间进行读写,具体请参考相关的手册。




图 1- USB2I2C 功能结构

## 2、特点

### 2.1. 概述

- ✓ 全速USB设备接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要1个12M晶体和2个电容。
- ✓ 低成本,直接转换原120接口的外围设备。
- ✓ 采用小型的SSOP-20封装。
- ✓ 由于是通过USB转换的界面, 所以只能做到应用层兼容, 而无法绝对相同。

### 2.2. 同步串口

- ✓ 采用FlexWire™技术,通过软件能够实现灵活多样的2线到5线的同步串口。
- ✓ 作为Host/Master主机端,支持2线和4线等常用的同步串行接口。
- ✓ 2线制I2C/IIC/TWI/SMBUS接口,支持20KHz/100KHz/400KHz/750KHz 4种传输速度。



## 3、封装

### 3.1. 引脚图




图 2-USB2I2C 引脚图

### 3.2. 封装形式

封装形式	塑体宽度		引脚	间距	芯片厚度	封装说明	订货型号
SSOP-20	5. 30mm	209mi I	0. 65mm	25mi I	1. 4mm	标准SS0P20封装	USB212C

## 4、引脚说明

### **4.1.** 公共引脚

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
28	VCC	电源	正电源输入端, 需要外接0. 1uF电源退耦电容
12	GND	电源	公共接地端,直接连到USB总线的地线
9	V3	电源	在3.3V电源电压时连接VCC输入外部电源,
			在5V电源电压时外接容量为0.01uF退耦电容
13	ΧI	输入	晶体振荡的输入端, 需要外接晶体及振荡电容
14	XO	输出	晶体振荡的反相输出端,需要外接晶体及振荡电容
10	UD+	双向三态	直接连到USB总线的D+数据线,内置上拉电阻
11	UD-	双向三态	直接连到USB总线的D-数据线
1	ACT#	输出	USB设备配置,通过2K欧电阻下拉到地
2	RSTI	输入	外部复位输入, 高电平有效, 内置下拉电阻

### 4.2. I2C 串口的引脚

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明				
24	4 SCL 开漏输出		2线串口的时钟输出,内置上拉电阻				
23	23 SDA		2线串口的数据输入输出,内置上拉电阻				
7	INT#	输入	中断请求输入,上升沿有效,内置上拉电阻				

## 5、功能说明

### 5.1. 功能说明-一般说明

本手册中的数据, 后缀B为二进制数, 后缀H为十六进制数, 否则为十进制数。

USB212C和PC连接时,只能作为USB Device使用; USB212C转换出来的12C总线,只能作为12C的主设备(Master),而且是12C总线中唯一的一个Master。

### 5.2. 功能说明-硬件说明

USB212C芯片内置了USB上拉电阻, UD+和UD-引脚应该直接连接到USB总线上。

USB212C芯片正常工作时需要外部向XI引脚提供12MHz的时钟信号。一般情况下,时钟信号由USB212C内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在XI和XO引脚之间连接一个12MHz的晶体,并且分别为XI和XO引脚对地连接振荡电容。USB212C芯片内置了电源上电复位电路。INT#引脚是中断请求输入引脚,当其检测到上升沿时,计算机端的程序将会收到中断通知。其它引脚都是自定义的通用输入引脚,计算机端的应用程序可以查询其引脚状态。

USB212C芯片所有的引脚类型为三态输出的引脚,都内置了上拉电阻,在芯片复位完成后作为输出引脚,而在芯片复位期间三态输出被禁止,由内置的上拉电阻提供上拉电流。如果必要,外部电路可以在电路中再提供外置的上拉电阻或者下拉电阻,从而设定相关引脚在USB212C芯片复位期间的默认电平,外置上拉电阻或者下拉电阻的阻值通常在2K  $\Omega \sim 5K \Omega$  之间。

USB2120芯片使用5V电源电压时, V3引脚应该外接容量为0.01uF左右的电源退耦电容。

### 5.3. 功能说明-厂商 ID 和产品 ID

USB212C默认的厂商ID和产品ID为5512H。

### 5.4. 功能说明-2 线制 I2C/IIC/TWI/SMBUS 同步串行总线

由USB212C转换的2线制同步串口12C/11C/TW1/SMBUS是主动式串口,只能作为12C/11C/TW1/SMBUS总线上的Host或Master主机端,在计算机端的程序控制下,可以直接从外部电路输入输出数据,一般不需要外接单片机/DSP/MCU。

2线制同步串口I2C/IIC/TWI/SMBUS的主要引脚包括SCL引脚、SDA引脚。SCL用于单向输出同步时钟, 开漏输出且内置上拉电阻, SDA用于准双向数据输入输出, 开漏输出及输入且内置上拉电阻。

2线制同步串口I2C/IIC/TWI/SMBUS的基本操作元素包括:起始位、停止位、位输出、位输入。

**USBIO 科技发展有限公司** 电话:010-83



起始位定义为当SDA为高电平时, SCL输出下降沿(从高电平切换为低电平)。

停止位定义为当SDA为高电平时, SCL输入上升沿(从低电平切换为高电平)。

位输出定义为当SCL为低电平时, SDA输出位数据, 然后SCL输出高电平脉冲。

位输入定义为SCL输出高电平脉冲,在下降沿之前从SDA输入位数据。

字节输出定义为8个位输出及1个位输入用于应答。

字节输入定义为8个位输入及1个位输出用于应答。

120总线的数据输入和输出以字节为单位,每个字节含8个位,高位在前。

USB212C的2线制同步串口支持大部分的标准或兼容12C/IIC/TWI/SMBUS的设备,如:

- ✓ I2C接口EEPROM: 24C01A到24C16、24C32到24C1024等;
- ✓ I2C总线8位并行I0口扩展芯片PCF8574/JLC1562;
- ✓ I2C接口实时时钟芯片DS1307/PCF8563/SD2000D/M41T80/ME901/ISL1208/;
- ✓ I2C数据采集ADC芯片MCP3221(12bitADC)/ADS1100(16bitADC)/ADS1112(16bitADC)/MAX1238 (12bitADC)/MAX1239 (12bitADC);
- ✓ I2C接口数模转换DAC芯片DAC5574 (8bitDAC) /DAC6573 (10bitDAC) /DAC8571 (16bitDAC);
- ✓ I2C接口温度传感器TMP101/TMP275/DS1621/MAX6625,等



## 6、参数

### 6.1. 参数-绝对最大值

(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-20	70	$^{\circ}$
TS	储存时的环境温度	-55	125	$^{\circ}$ C
VCC	电源电压(VCC接电源, GND接地)	−0. 5	6. 5	V
VIO	输入或者输出引脚上的电压	-0. 5	VCC+0. 5	V

### 6.2. 参数-电气参数

(测试条件: TA=25℃, VCC=5V, 不包括连接USB总线的引脚)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源电压(V3引脚不连VCC引脚)	4. 5	5	5. 3	V
ICC	工作时总电源电流		15	30	mA
ISLP	USB挂起时的总电源电流		0. 5		mA
VIL	低电平输入电压	-0. 5		0. 7	V
VIH	高电平输入电压	2. 0		VCC+0. 5	V
VOL	低电平输出电压(4mA吸入电流)			0. 5	V
VOH	高电平输出电压(4mA输出电流)(芯片 复位期间仅100uA输出电流)	VCC-0. 5			V
IUPs	SCL和SDA引脚的高电平输出电流	100	200	500	uA
IUP	内置上拉电阻的输入端的输入电流	40	80	160	uA

USBIO 科技发展有限公司



IDN	内置下拉电阻的输入端的输入电流		-50		uA
VR	电源上电复位的电压门限	2. 3	2. 6	2. 9	V

### 6.3. 参数-基本时序参数

(测试条件: TA=25℃, VCC=5V)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
FSCK	XI引脚的输入时钟信号的频率	11. 98	12. 00	12. 02	MHz
TPR	电源上电的复位时间		20	40	mS
TRI	外部复位输入的有效信号宽度	100			nS
TRD	外部复位输入后的复位延时		30		mS

## 7、应用

### 7.1. 应用-基本连接

USB212C的基本连接图如下图所示。P3是USB端口, USB总线包括一对5V电源线和一对数据信号线, 通常, +5V电源线是红色, 接地线是黑色, D+信号线是绿色, D-信号线是白色。USB总线提供的电源电流最大可以达到500mA, 一般情况下, USB212C芯片和低功耗的USB产品可以直接使用USB总线提供的5V电源。如果USB产品通过其它供电方式提供常备电源, 那么USB212C也应该使用该常备电源, 如果需要同时使用USB总线的电源, 那么可以通过阻值约为1-3 $\Omega$ 的电阻连接USB总线的5V电源线与USB产品的5V常备电源, 并且两者的接地线直接相连接。




图 3-USB2I2C 基本连接图

C13和C14是独石或高频瓷片电容, C13容量为1000pF到0. 01  $\mu$  F, 用于USB212C内部电源节点退耦, C14容量为0. 1  $\mu$  F, 用于外部电源退耦。晶体X3、电容C11和C12用于时钟振荡电路。X3的频率是12MHz, C11和C12是容量为15pF的独石或高频瓷片电容。

如果USB产品使用USB总线的电源,并且在VCC与GND之间并联了较大的电容C15,使得电源上电过程较慢并且电源断电后不能及时放电,那么USB212C将不能可靠复位。建议在RST1引脚与VCC之间跨接一个容量为0.47 µ F的电容C26延长复位时间。*R1是配置电阻,ACT引脚必须通过2K欧电阻下拉到地。* 


在设计印刷线路板PCB时,需要注意:退耦电容C13和C14尽量靠近USB212C的相连引脚;使D+和D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰;尽量缩短XI和X0引脚相关信号线的长度,为了减少高频干扰,可以在相关元器件周边环绕地线或者覆铜。

外部24XX系列串行EEPROM配置芯片U3是可选器件,可以方便验证I2C总线操作;当U3被省去时,同样可以正常工作,这是提供SCL和SDA引脚和I2C Device连接。

USB212C也可以工作在3.3V系统中,典型的连接方式如下图所示。和5V系统不同的放在于: V3管脚要和VCC一起链接到3.3V电源上。

USBIO 科技发展有限公司






### 7.2. 应用-2 线制 I2C/IIC/TWI/SMBUS 同步串口应用

2线制I2C/IIC/TWI/SMBUS同步串口应用连接图如下图所示。I2C总线支持多个设备的地址识别,采用数据流方式读写数据,支持一次读写较大的数据块。USB2I2C的I2C两线串口支持20KHz、100KHz、400KHz、750KHz的速度,与具有硬件两线串口的设备连接时可以选择较高的速度,与软件模拟两线串口的单片机连接时只能选择较低的速度(例如20KHz)。

USB212C芯片只能作为12C通信的主机端(Master),而且USB212C只能作为12C总线中的唯一的一个主机端(Master);也就是说USB212C只能工作在单主通信的12C总线里,而且这个主设备就是USB212C。

5V系统和3. 3V系统是两种常见的120通信系统,两种不同的电压系统进行通信时,必须添加电平转换芯片或者采用MOSFET驱动:



I<sup>2</sup>C 总线系统中连接两个电压不同的部分的双向电平转换器电路

SPI操作的其它配置请参考USB2I2C驱动文件夹【USB2I2C\_DRIVER\LIB\_C】下面的USBIOX. H文件里面的相关说明(USBI0\_SetStream)。

USBIO SetStream( // 设置串口流模式

ULONG i Index, // 指定USB212C设备序号

USBIO 科技发展有限公司



ULONG i Mode ); // 指定模式, 见下行

// 位1-位0: 12C接口速度/SCL频率, 00=低速/20KHz, 01=标准/100KHz(默认值), 10=快速/400KHz, 11=高速/750KHz

// 位2: SPI的I/0数/IO引脚, 0=单入单出(SCK时钟/MOSI出/MISO入)(默认值),

1=双入双出(SCK时钟/MOSI出MSOSI2出/MISO入MISO2入)

// 位7: SPI字节中的位顺序, 0=低位在前, 1=高位在前

// 其它保留,必须为0

其它120操作还包括:

- ✓ USBIO\_ReadI2C;
- ✓ USBIO\_Write12C;
- ✓ USBIO\_ReadEEPROM;
- ✓ USBIO\_WriteEEPROM;
- √ USBIO StreamI2C

更详细的说明请参考: http://www.usb-i2c-spi.com/cn/rar/USB2XXX\_Mamu.pdf。




图 4-USB2I2C 转换成 I2C 接口

## 8、USB2I2C常见硬件问题

### 8.1、关于电容和晶振

USB2I2C可以在XI脚对地加了一个10M的电阻,提高起振的稳定性。

### 8.2、关于中断设置的说明

不推荐使用中断方式通信,因为USB协议本身的限制,即使采用中断方式对于实时性和 USB传输速率并没有太大的改观。

中断调用方式:先定义一个中断程序,

USBIO\_SetIntRoutine(//设定中断服务程序 ULONG iIndex,//指定USB2I2C设备序号

mPUSBIO\_INT\_ROUTINE iIntRoutine);//指定中断服务程序,为NULL则取消中断服务

说明:设置USB212C的中断服务程序,iIntRoutine是一个符合mPUSB10\_INT\_ROUTINE格式的子程序,当USB212C的INT#引脚出现上升沿时,USB10X.DLL自动调用iIntRoutine,并向其提供一个引脚状态参数,引脚状态参数中,位为1则说明对应的引脚为高电平,位为0则说明对应的引脚为低电平,位7-位0对应USB212C的D7-D0引脚,位8对应USB212C的ERR#引脚,位9对应USB212C的PEMP引脚,位10对应USB212C的INT#引脚,位11对应USB212C的SLCT引脚。例如:主程序

### 8.3、I2C接口上拉电阻

I2C接口上拉电阻大小是47K欧。长距离或者高时钟频率I2C通信的时候,建议在I2C总线SCL和SDA上拉4.7K欧到10K欧电阻。必要时采用专用的I2C总线延长芯片。

USBIO 科技发展有限公司



### 8.4、USB2I2C 外围元器件说明

- ✓ 振荡部分: 一个12MHz的晶体,两个15pF的振荡电容,引线尽量简短;
- ✓ 电源退耦: 一个0.1uF的电源退耦电容104,接于VCC与GND之间,非常必要;
- ✓ 内部电源: 一个0.01uF的电容103,接于V3引脚与GND之间,可选,用于降低EMI;

### 8.5、数据缓冲区是否必须限制 4096

之所以说所谓的限制 4096 缓冲区是出于这样的考虑:由于 WINDOWS 系统的限制, USB 通信实际上是以每 mS 组织"打包"一次数据传输的。即使你把缓冲区开成 1M 的话,那么传输的速度和 4096 字节的传输速度是一样的,那么就没必要提供更多的缓冲区给我们的动态库,而只需要 4096 字节就可以了。

### 8.6、不能识别 USB 检测

如果第一次插入设备计算机没有提示发现新硬件,请检查硬件,主要检查以下几个方面:

- ✓ (1)-USB 信号线有没有接错 VCC(红),UD-(白),UD+(绿),GND(黑);
- ✓ (2)-晶振是否起振(如果起振两端的电压应该在 2.5V 左右);
- ✓ (3)-V3 引脚的电容是否为 103 电容;
- ✓ (4)-USB 线是否为屏蔽线,线的长度不能超过 5M。

USB2I2C 只有接到计算机上面正常工作的话, 晶振才是起振的,如果没有连接的话, 芯片处于休眠状态, 晶振不起振的。使用示波器查看晶振有没有起振, 应使用\*10 挡探头。

## 9、USB2I2C驱动

USB2I2C提供Windows和Linux下面的驱动。

### 9.1、WINDOWS 系统下的驱动

#### 9、1、1. 下载驱动文件

从 USBIO Tech.网站 <u>www.usb-i2c-spi.com/cn</u>的"在线下载"栏里下载最新版本的驱动程序。 连接地址是:<u>http://www.usb-i2c-spi.com/cn/down.htm</u>。下载 USB2I2C "开发大礼包"。解 压缩到本地机器的硬盘里待用。USB2I2C 驱动文件目录如下:

USB2I2C是 USB2ISP的一个子集 是 USB2ISP的功能简化版本。如果同时还需要提供 SPI、GPIO、EPP 或 MEM 等接口,可以使用 USB2ISP,软件不需要做任何更改。

#### 9、1、2. 插入 USB2I2C\_DEV 开发板

将 USB2I2C\_Demo 测试板(或者自己设计的 USB2XX 板子)插入到电脑主板 USB 接口。当 USB2I2C\_Demo 开发板向外部供电时,最好插入 PC 机背部的主板 USB 口。

#### 9、1、3. Windows 提示发现新硬件



Windows发现了新USB硬件设备

USBIO 科技发展有限公司



插入 USB2I2C\_DEV 开发板后 Windows 提示发现新硬件。

#### 9、1、4. 提示安装驱动



提示安装驱动

选择【从列表或指定位置安装(高级)】选项,然后单击【下一步】按钮。

#### 9、1、5. 指定驱动文件的路径


此处需要指定驱动文件的路径。驱动文件就是从网站上下载解压缩后的文件。



#### 9、1、6. 复制文件



接下来是系统复制驱动的过程。首次安装可能还会提示"没有通过 Windows 徽标测试",选择【仍然继续】按钮。



微软徽标认证


#### 9、1、7. 安装成功



USBIO 科技发展有限公司







可以通过我的【电脑】→【属性】→【硬件设备管理器】来查看新安装的的设备。也可以打开 USB2I2C\_DEMO\_VBCN.exe , 此时状态来显示

### 9.2、LINUX 系统下的驱动

USB2I2C提供Linux 2.6内核下面的驱动,需要开源的Libusb支持。

下载地址: HTTP://WWW. USB-12C-SPI. COM/CN/DOWN. HTM, 文件名【USB2XXXLinuxDriver】

USBIO 科技发展有限公司 电话:



## 10、上位 PC 机应用软件开发

在计算机端的Windows操作系统下, USB212C的并口驱动程序和动态链接库USB10X. DLL向应用程序提供了应用层接口,包括:设备管理API、并口数据传输API、同步串口数据传输API、中断处理API。有关API参数的说明请参考USB10X. H(一下各节中说明的API,均在USB10X. H有更详细的说明),主要API如下。

有关DLL中各个API的使用VB和VC实例请参考USB212C评估板资料中的各个源程序及例子。

### 10.1. 设备管理 API

- ✓ USB10\_OpenDevice (//打开USB212C设备,返回句柄,出错则无效 ULONG iIndex);//指定USB212C设备序号,0对应第一个设备 说明:将USB10 作为设备,使用前必须先打开,然后才能使用。
- ✓ USBIO\_CloseDevice(//关闭USB2I2C设备 ULONG iIndex);//指定USB2I2C设备序号 说明:用完USBIO\_后,或者应用程序退出前,应该关闭USB2I2C设备。
- ✓ USBIO\_SetDeviceNotify(//设定设备事件通知程序
  ULONG iIndex,//指定USB2I2C设备序号,0对应第一个设备
  PCHARiDeviceID,//可选参数,指向字符串,指定被监控的设备的ID,字符串以\0终止
  mPUSBIO NOTIFY ROUTINEiNotifyRoutine);//指定设备事件回调程序

说明:用于应用程序监控USB212C设备的插拔事件,确保应用程序随时知道USB设备是否存在,防止在USB设备拔出后收发数据,并及时响应USB设备的插入。

✓ USBIO\_GetStatus(//通过USB2I2C直接输入数据和状态,类似的API还有USBIO\_GetInput ULONG iIndex,//指定USB2I2C设备序号

PULONG iStatus);//指向一个双字单元,用于保存状态数据

说明: 获取的状态数据中: 位7-位0对应USB212C的D7-D0引脚, 位8对应USB212C的ERR#引脚, 位9对应USB212C的PEMP引脚, 位10对应USB212C的INT#引脚, 位11对应USB212C的SLCT引脚, 位13对应USB212C的WAIT#引脚, 位14对应USB212C的DS#引脚, 位15对应USB212C的AS#引脚, 位23对应USB212C的SDA引脚。

USBIO 科技发展有限公司



✓ USBIO\_SetOutput (//设置USB2I2C的I/O方向, 并通过USB2I2C直接输出数据

ULONG i Index, //指定USB212C设备序号

ULONG iEnable, //数据有效标志

ULONG iSetDirOut, //设置I/O方向, 位清0则对应引脚为输入, 位置1则对应引脚为输出

ULONG iSetDataOut);//输出数据,如果I/O方向为输出,那么位数据将通过引脚输出

说明:谨慎使用该API,防止修改I/0方向使输入引脚变为输出导致与其它输出引脚之间短路而损坏。上述的I/0方向和输出数据以32位数据表示,其中:位7-位0对应USB2I2C的D7-D0引脚,位8对应USB2I2C的ERR#引脚,位9对应USB2I2C的PEMP引脚,位10对应USB2I2C的INT#引脚,位11对应USB2I2C的SLCT引脚,位13对应USB2I2C的WAIT#引脚,位14对应USB2I2C的DS#/READ#引脚,位15对应USB2I2C的AS#引脚另外,以下引脚只能输出,不考虑I/0方向:位16对应USB2I2C的RESET#引脚,位17对应USB2I2C的WRITE#引脚,位18对应USB2I2C的SCL引脚,位29对应USB2I2C的SDA引脚。

✓ USB10\_Set\_D5\_D0(//设置USB212C的D5-D0引脚的1/0方向,并通过D5-D0引脚直接输出数据

ULONG i Index, //指定USB212C设备序号

ULONG iSetDirOut, //设置D5-D0各引脚的I/O方向, 清0则引脚为输入, 置1则引脚为输出

ULONG iSetDataOut);//设置D5-D0各引脚的输出数据,仅当1/0方向为输出时生效

说明: 谨慎使用该API, 防止修改I/0方向使输入引脚变为输出导致与其它输出引脚之间短路而损坏。

### 10.2. 中断处理 API

✓ USBIO\_SetIntRoutine(//设定中断服务程序

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号

mPUSBIO\_INT\_ROUTINE iIntRoutine);//指定中断服务程序,为NULL则取消中断服务 说明:设置USB2I2C的中断服务程序,iIntRoutine是一个符合mPUSBIO\_INT\_ROUTINE格式的子程序,

说明:设置USB2T2C的中断服务程序,IIntRoutine是一个符合mPUSBTO\_INT\_ROUTINE格式的子程序,当USB212C的INT#引脚出现上升沿时,USBIOX.DLL自动调用iIntRoutine,并向其提供一个引脚状态参数,引脚状态参数中,位为1则说明对应的引脚为高电平,位为0则说明对应的引脚为低电平,位7-位0对应USB2T2C的D7-D0引脚,位8对应USB2T2C的ERR#引脚,位9对应USB2T2C的PEMP引脚,位10对应USB2T2C的INT#引脚,位11对应USB2T2C的SLCT引脚。例如:主程序

```
main {
.....
USBIO_OpenDevice (0); //打开设备, 针对0#设备, 如果有多个, 可以计数
USBIO_SetIntRoutine (0, myInterruptEvent); //设置中断服务程序
......读写数据, 或者在接收到中断服务程序的通知后处理中断
USBIO_CloseDevice (0); //用完后关闭设备
```

中断服务程序, 当USB212C的INT#引脚出现上升沿时, USB10X. DLL会自动调用该子程序,

USBIO 科技发展有限公司



```
Void CALLBACK myInterruptEvent(unsigned long PinStatus) {
    if(PinStatus & mStateBitERR) printf("发生中断时ERR#引脚为高电平");
    else printf("发生中断时ERR#引脚为低电平");
    ......自己处理或者通知主程序处理
}
```

#### 10.3. I2C 同步串口传输 API

✓ USBIO\_ReadI2C(//从两线串口读取一个字节数据,仅适用于7位地址的设备

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号 ULONG iDevice, //低7位指定设备地址 ULONG iAddr, //指定数据单元的地址

PULONG oByte);//指向一个字节单元,用于保存读取的字节数据

说明:从两线串口读取一个字节数据。仅适用于7位地址的设备,不支持带从地址的120设备。

✓ USBIO Writel2C(//向两线串口写入一个字节数据,仅适用于7位地址的设备

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号 ULONG iDevice, //低7位指定设备地址 ULONG iAddr, //指定数据单元的地址 ULONG iByte);//待写入的字节数

说明:从两线串口读取一个字节数据。仅适用于7位地址的设备,不支持带从地址的120设备。

✓ USBIO\_WriteRead(//执行数据流命令, 先输出再输入

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号

ULONG iWriteLength, //写长度, 准备写出的长度

ULONG iWriteBuffer, //指向一个缓冲区, 放置准备写出的数据

ULONG iReadStep, //准备读取的单个块的长度, 总长度为(iReadStep\*iReadTimes)

ULONG iReadTimes. //准备读取的次数

PULONG oReadLength, //指向长度单元, 返回后为实际读取的长度

ULONG oReadBuffer);//指向一个足够大的缓冲区,用于保存读取的数据

说明: 先输出数据再输入数据,执行数据流命令,适用于同步串口等。

✓ USBIO SetStream(//设置同步串口流模式

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号

ULONG i Mode);//指定模式,见下面的说明

说明: IMODE的位1位0: I2C速度/SCL频率, 00=低速20KHZ, 01=标准100KHZ, 10=快速400KHZ, 11=高速750KHZ//位2: SPI的I/0数/I0引脚, 0=单入单出(4线接口), 1=双入双出(5线接口)//位7: SPI字节中的位顺序, 0=低位在前, 1=高位在前//其它保留, 必须为0。

USBIO 科技发展有限公司



✓ USBIO StreamI2C(//处理两线串口的数据流,适用于所有两线串口的设备

ULONG iIndex, //指定USB212C设备序号

ULONG iWriteLength. //准备写出的数据字节数

ULONG iWriteBuffer, //指向缓冲区, 放置准备写出的数据, 首字节是设备地址及读写位

ULONG iReadLength, //准备读取的数据字节数

ULONG oReadBuffer);//指向缓冲区,返回后是读入的数据对两线串口设备进行操作。

例如,从24C256中3200H开始的地址读出256字节的数据:

ULONG OutBuf[5], InBuf[300];//待写数据缓冲区,读出数据缓冲区

OutBuf[0]=0xA1;

OutBuf[1]=0x32;

OutBuf[2]=0x00;//待写数据:设备地址及单元地址

USBIO\_StreamI2C(0, 3, OutBuf, 256, InBuf);//针对O#设备处理两线串口的数据流

✓ USBIO ReadEEPROM(//从EEPROM中读取数据块,速度约56K字节

ULONG iIndex. //指定USB212C设备序号

EEPROM TYPE iEepromID, //指定EEPROM型号

ULONG iAddr, //指定数据单元的地址

ULONG iLength, //准备读取的数据字节数

PULONG oBuffer);//指向一个缓冲区,返回后是读入的数据

说明: 读EEPROM的API支持从24C01到24C16和从24C32到24C4096的各种型号的EEPROM存储器。

✓ USBIO\_WriteEEPROM(//向EEPROM中写入数据块

ULONG i Index, //指定USB212C设备序号

EEPROM\_TYPE iEepromID, //指定EEPROM型号

ULONG iAddr, //指定数据单元的地址

ULONG iLength, //准备写出的数据字节数

PULONG iBuffer);//指向一个缓冲区,放置准备写出的数据

说明:写EEPROM的API支持从24C01到24C16和从24C32到24C4096的各种型号的EEPROM存储器。

## 11、封装尺寸

USB2I2C采用SSOP20封装(PCB),尺寸如图7和图8。图7以mil为单位,图8以mm为单位。




图 5-USB2I2C SSOP20 PCB 封装图 (MIL)




图 6 USB2I2C SSOP20 PCB 封装图 (MM)

## 版权

2007年6月版,版权属USBIO科技发展有限公司所有,未经USBIO科技发展有限公司事先的书面允许,本出版物的任何部分不得被翻版、传播。

本手册中所包含的内容发生变更时,恕不另行通知。

USBIO 科技发展有限公司

