# Прерывание вопросы

# 1. Цикл прерывания по тактам

1 1 1		1	I '
C4	80DE801040	INT	if PS(W) = 0 then GOTO STOP @ DE
C5	8001401040		if PS(INT) = 0 then GOTO INFETCH @ 01
С6	0800000000		INTS
C7	0088009208	IRQ	~0 + SP → SP, AR
C8	0001009004		IP → DR
C9	0200000000		DR → MEM(AR)
CA	0088009208		~0 + SP → SP, AR
СВ	0001009040		PS → DR
CC	0220001002		LTOL(CR) $\rightarrow$ BR; DR $\rightarrow$ MEM(AR)
CD	00A0020020		$SHL(BR) \rightarrow BR$ , AR
CE	0100000000		MEM(AR) → DR
CF	0004009001		DR → IP
D0	0080001420		LTOL(BR + 1) → AR
D1	0100000000		MEM(AR) → DR
D2	0040009001		DR → PS
D3	8001101040		GOTO INFETCH @ 01

#### С пояснениями

- if PS(W) = 0 then GOTO STOP; Проверка тумблера работа-останов, стоп если останов
- if PS(INT) = 0 then GOTO INFETCH; Если нет прерывания, то на выборку след. команды
- **INTS** ; Сформировать сигнал предоставление прерывания

• ~0 + SP 
$$\rightarrow$$
 SP, AR  
• IP  $\rightarrow$  DR  
• DR  $\rightarrow$  MEM(AR) ; IP  $\rightarrow$  -(SP)



# Цикл прерывания (2)

```
~0 + SP → SP, AR
PS → DR ; PS → -(SP)
DR → MEM (AR); а также...
LTOL (CR) → BR; младшие 8 разрядов CR (номер вектора прерывания) записать в BR
```

• SHL (BR) → BR, AR; Вычисляем адрес ячейки с переходом на подпрограмму обработки прерывания, как номер вектора \* 2

73

- **MEM (AR)** → **DR**; адрес обработчика прерывания записать в DR ...
- DR → IP ; ... а затем в IP
- LTOL (BR + 1) → AR ; ... выбрать адрес следующей ячейки вектора прерывания, ограничивая результат 8-ю разрядами
- **MEM (AR)** → **DR**; содержимое PS обработчика прерывания записать в DR ...
- DR → PS ; ... а затем установить его в регистр

# 2. Кол-во устройств:

Если инициация обмена синхронная (возможно ли это в БЭВМ - хз, смотреть выше), то ≤ 256, иначе ≤ 128.

### 3. Вектор прерывания

Совокупность адреса программы обработки прерывания и регистра состояния (PS)

# 4. В каком порядке выполняется обработка внешних устройств:

С 1 до N

### 5. IRET по тактам

J		0010 111001 0 1111
	IRET	DR → PS
		$SP + 1 \rightarrow SP$ , AR
		MEM(AR) → DR

# 6. Расскажи про программный вызов прерывания:

При программном вызове прерывания скипаем проверку регистров состояния и переходим сразу к IRQ, т.е. то же самое что п1 без первых трех проверок, формируется также INTS

# 7. Что хранится в MR?

Хранит номер вектора прерывания

# 8. Для чего нужен дефолтный вектор прерывания?

Для того, чтобы после разрешения прерываний(EI) обрабатывать все прерывания других ВУ для которых мы не определили определенные вектора прерывания (подумать о сбросе флага RDY)