1. Struktura komputera: procesor, we/wy, magistrala, pamięć. Działanie komputera.

Struktura to sposób wzajemnego powiązania składników danego podsytemu.

Peryferia Jednostka centralna (CPU) Magistrala systemowa Linie komuni-kacyjne

Struktura komputera

Struktura:

- **Jednostka centralna** (CPU, procesor) steruje działaniem komputera i realizuje funkcje przetwarzania danych.
- Pamięć główna przechowuje dane.
- Wejście/Wyjście przenosi dane między komputerem a światem zewnętrznym.
- Połączenia systemu mechanizmy zapewniające łączność między procesorem, pamięcia główną, wejściem/wyjściem.


Jednostka centralna (CPU).

Procesor (ang. *processor*) nazywany często **CPU** (ang. *Central Processing Unit*) - urządzenie cyfrowe sekwencyjne potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych, określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.

Funkcje jednostki centralnej

- Pobieranie rozkazów z pamięci
- Interpretowanie rozkazów
- Pobieranie danych (z pamięci lub we/wy)
- Przechowywanie danych w pamięci
- Przetwarzanie danych wykonywanie rozkazów
 - Zapisywanie wyników (do pamięci lub na we/wy)

Struktura jednostki centralnej



Struktura procesora

- Rejestry
- Połączenia wewnętrzne CPU
- Jednostka arytmetyczno-logiczna ALU
- Jednostka sterująca

Rejestry procesora.


- Licznik programu (PC) adres rozkazu do pobrania
- Rejestr rozkazu (IR) kod rozkazu
- Rejestr adresowy pamięci (MAR) adres lokacji
- Rejestr buforowy pamięci (MBR) dane do/z pamięci
- Rejestr PSW słowo stanu pamięci, informacje o stanie

Rodzaje procesorów.

 CISC (ang. Complex Instruction Set Computer) - procesor o złożonej liście rozkazów. Złożona lista rozkazów = łatwiejsze programowanie. Są one trudniejsze do zbudowania. Rozkazy maszynowe realizowane są przez mikrorozkazy.

- Przykłady: IBM360/370, VAX, Pentium (Intel), C25xx (router Cisco): M68360 (Motorola), 20MHz
- RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer) procesor o zredukowanej liście rozkazów. Prosta lista rozkazów = trudniejsze programowanie. Są łatwe do zbudowania, ale programy są dłuższe (ale pamięć tanieje)
 - Przykłady: SPARC, HP-PA, PowerPC, Athlon, C4500: MIPS R4600, 100MHz

Struktura jednostki sterującej



Pamięć główna.

Pamięć i jej własności

- Lokalizacja
- Pojemność
- Jednostka transferu
- Metoda dostępu
- Wydajność
- Rodzaj fizyczny
- Własności fizyczne
 - Organizacja

Rodzaje pamięci ze względu na własności fizyczne.

- półprzewodnikowa RAM, ROM, Flash
- magnetyczna dysk & taśma

• magneto-optyczna CD, DVD

Hierarchia pamięci

- rejestry
- pamięć wewnętrzna lub główna
 - o pamięć podręczna (cache) -może być wiele poziomów
 - o pamięć główna -"RAM"
- pamięć zewnętrzna

Metody dostępu do pamięci.

- dostęp sekwencyjny
 - o dostęp liniowy blok po bloku w przód lub w tył
 - czas dostępu zależy od pozycji bloku względem pozycji bieżącej
 - np. taśmy
- dostęp bezpośredni
 - każdy blok ma unikalny adres
 - czas dostępu realizowany przez kok do najbliższego otoczenia i sekwencyjne przeszukiwanie
 - np. dysk magnetyczny
- dostęp swobodny
 - każdy adresowalna lokacja w pamięci ma unikalny, fizycznie wbudowany mechanizm adresowania
 - o czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały
 - np. RAM
- dostep skojarzeniowy
 - dane są lokalizowane raczej na podstawie porównania z ich zawartością niż na podstawie adresu
 - o czas dostępu nie zależy od poprzednich operacji i jest stały
 - np. pamięć podręczna

Pamięć - własności fizyczne

- zanikanie, rozpad (ang. decay)
- ulotność (ang. volatility)
- wymazywalność (ang. erasable)
 - zasilanie do utrzymania zawartości

Najważniejsze "pamięci":

1. Pamięć RAM

 Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Acces Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych przez program oraz ciągu rozkazów, z których składa się ten program. Pamięć RAM jest pamięcią ulotną, co oznacza, iż po wyłączeniu komputera, informacja w niej zawarta jest tracona. Pamięć ta często nazywana jest DRAM (ang. Dynamic RAM) ze względu na zasadę działania: pojedyncza komórka pamięci zawiera kondensator (pojemność), który naładowany do pewnego napięcia, przechowuje jeden bit danych. Kondensator szybko rozładowuje się i należy systematycznie odświeżać zawartość komórki, poprzez zaadresowanie jej i ponowne doładowanie kondensatora. Proces ten nosi nazwę odświeżania pamięci i musi być realizowany cyklicznie.

- Pamięć charakteryzowana jest przez dwa istotne parametry: pojemność oraz czas dostępu. Pojemność pamięci jest funkcją liczby linii adresowanych i wielkości komórki; jeśli pamięć jest adresowana za pomocą 10-liniowej (10-bitowej) szyny adresowanej, a każda komórka może przechować 8 bitów, pojemność jej wynosi 1024 bajty (1 kilobajt 1KB). Procesor PENTIUM za pomocą swojej 32-bitowej szyny adresowanej może obsługiwać pamięć o pojemności 4GB (gigabajtów).
- Czas jaki upłynie od momentu zaadresowania komórki pamięci do uzyskania zapisanej w tej komórce informacji nazywa się czasem dostępu. Czasy dostępu współczesnych pamięci DRAM wynoszą kilkadziesiąt nanosekund, co oznacza iż w ciągu tych kilkudziesięciu nanosekund, zanim nie zostanie odczytana informacja, nie można zaadresować następnej komórki.
- Nowszy typ pamięci tzw. EDO-RAM (ang. Extended Data Out RAM) została wyposażona w mechanizm pozwalający już w trakcie odczytu danych wystawiać na szynie adresowanej kolejny adres. Pamięć ta posiada więc krótszy czas dostępu.

1. Pamieć ROM

Pamięć ROM zwaną EPROM. Pamięć ta jest pamięcią stałą co oznacza że po wyłączeniu komputera pamięć ta nie ginie. Przechowuje ona podstawowe testy diagnostyczne mikrokomputera (POST - Power On Self Test) oraz oprogramowanie obsługujące urządzenia wejścia/wyjścia, dołączone do mikrokomputera (tzw. BIOS). Umieszczona jest w podstawe, dzięki czemu istnieje możliwość zmiany jej pojemności. Oczywiście o fakcie zmiany pojemności pamięci EPROM, musi być powiadomiony system, poprzez zmianę położenia odpowiedniej zworki na płycie głównej. Pamięć możemy również programować za pomocą odpowiedniego programu zwanego SETUP.

2. Pamięć Cache

Ze względu na bardzo dużą szybkość działania współczesnych procesorów, w komputerach PC stosowana jest szybka pamięć podręczna (Cache Memory), służąca do często używanych danych, stanowiąca bufor pomiędzy wolną dynamiczną pamięcią operacyjną, a szybkim procesorem. Wszystkie obecnie produkowane procesory (Pentium) wyposażone są w wewnętrzną pamięć Cache o pojemności kilku, kilkunastu kilobajtów. Pamięć oznaczana jest symbolem L1. Ponadto na płytach umieszcza się tzw. pamięć zewnętrzną Cache (zwaną LP2). Do tego celu wykorzystuje się bardzo szybkie pamięci statyczne RAM o niewielkiej pojemności (256K-1m.) i o krótkim czasie dostępu

kilkunastu nanosekund). Obecnie produkuje się specjalne, scalone kontrolery, które sterują pracą pamięci podręcznej. Działanie kontrolera pamięci podręcznej wyjaśnimy na przykładzie odczytu danych przez procesor z pamięci operacyjnej: żądanie odczytu danych przez procesor jest przechwytywane przez kontroler, który sprawdza czy dane, które procesor chce odczytać znajdują się w pamięci podręcznej. W sytuacji trafienia (Cache Hit), kontroler przesyła te dane do procesora, bez konieczności czytania ich z wolnej pamięci operacyjnej, a tym samym, bez konieczności wprowadzania cykli niegotowości. W przypadku chybienia, kontroler odczytuje dane z pamięci operacyjnej, przesyła je do procesora oraz jednoczenie wpisuje je do pamięci podręcznej. Liczba trafień do całkowitej liczby odczytów jest większa niż 90%, co oznacza że ponad 90% odczytów jest dokonywanych z pamięci podręcznej, a tylko 10% ze znacznej wolniejszej pamięci głównej. Pozwala to wydatnie zwiększyć szybkość pracy komputera

Wejście/wyjście.

Dlaczego nie łączy się urządzeń peryferyjnych bezpośrednio z magistralą systemową?

- wielka różnorodność urządzeń we/wy
- o przesyłanie różnej ilości danych
- różna prędkość przesyłania danych
- o różny format danych
- o urządzenia we/wy za wolne dla procesora i pamięci

Potrzeba modułu we/wy

- o interfejs z procesorem i pamięcia przez magistralę
- o interfejs z urządzeniami peryferyjnymi

Rodzaje urządzeń we/wy

- przeznaczone do odczytu przez człowieka (np. monitor ekranowy, wydruk, dźwięk)
- przeznaczone do odczytu przez maszynę (np. dyski magnetyczne, taśmy, czujniki w robotach)
- komunikacyjne (np. modem, karta sieciowa)

Funkcje modułu we/wy

- Sterowanie i taktowanie (zegar), np.:
 - o procesor żąda statusu urządzenia we/wy
 - o moduł we/wy udziela odpowiedzi
 - o jeśli urządzenie jest gotowe procesor wydaje rozkaz
 - o moduł we/wy otrzymuje dane z urządzenia
 - o dane sa przenoszone z modułu we/wy do procesora
- Komunikacja z procesorem

- dekodowanie rozkazu przez moduł we/wy
- o przesyłanie danych poprzez magistralę
- o przesyłanie informacji o stanie modułu we/wy
- o rozpoznawanie adresu modułu we/wy
- Komunikacja z urządzeniem
 - o sygnały sterujące z modułu we/wy (np. ustaw głowicę dysku)
 - sygnały stanu do modułu we/wy (np. ready, not-ready)
 - dane do/z modułu we/wy
 - o dane specyficzne dla urządzenia do/z otoczenia
- Buforowanie danych
 - dane są buforowane w module we/wy i wysyłane do urządzenia z prędkością stosowaną dla tego urządzenia
- Wykrywanie błędów, np.:
 - 7-bitowy kod ASCII, ósmy bit ustawiany w zależności od tego czy jest parzysta liczba jedynek czy nie

Sposoby realizacji we/wy.

- Programowane dane są wymieniane miedzy procesorem a modułem we/wy, procesor czeka na zakończenie operacji we/wy
- Sterowane przerwaniami procesor wydaje operację we/wy i wykonuje dalsze rozkazy do momentu zakończenia operacji we/wy (przerwanie we/wy)
- Bezpośredni dostęp do pamięci moduł we/wy wymienia dane bezpośrednio z pamięcią bez udziału procesora.

Magistrala systemowa

Magistrala systemowa (ang. System bus) jest jednym z najważniejszych podzespołów w systemie komputerowym, łączy bowiem bezpośrednio najważniejsze układy komputera takie jak: procesor, pamięć operacyjną komputera oraz wszelkiego rodzaju urządzenia I/O. Jest ona podstawowym kanałem przesyłania danych. Urządzenia które komunikują się poprzez magistralę wykorzystują kilka linii komunikacyjnych. Urządzenie komunikujące się przez nią przesyła dane w sposób sekwencyjny, aby nie zakłócać sygnałów innych urządzeń. Magistrala systemowa składa się z linii adresów, linii danych, linii sterowania i opcjonalnie także z linii zasilania.


Linie magistrali systemowej - 50 do 100 oddzielnych linii pogrupowanych w 8, 16, 32 linii zwanych szynami.

- Linia danych do przenoszenia danych np. szyna danych 8b, a rozkaz 16b: 2 x transfer z pamięci
 - Linie adresowe do określenia adresu danych
 - Linie sterowania
 - Kontrola dostępu oraz wykorzystanie danych i adresów.

- Zapis danych z magistrali pod określonym adresem w pamięci.
- Odczyt danych spod określonego adresu pamięci.
- Zapis do portu we/wy.
- Odczyt z portu we/wy.
- Potwierdzenie przesłania (ang. transfer ACK).
- Zapotrzebowanie na magistralę (ang. bus request).
- Rezygnacja z magistrali (ang. bus grant).
- Żądanie przerwania (ang. interrupt request) zawieszenie
- Potwierdzenie przerwania (ang. interrupt ACK) rozpoznanie
- Zegar synchronizowanie operacji.
- Reset ustawienie modułów w stanie początkowym.
- o Działanie:
 - Moduły chcą przesłać dane między sobą
 - uzyskanie dostępu do magistrali
 - przekazanie danych za pośrednictwem magistrali
 - Moduł chce uzyskać dane z innego modułu:
 - uzyskanie dostępu do magistrali
 - przekazanie zapotrzebowania przez linie sterowania i adresowe
 - czekanie na dane
- Linie zasilania

Działanie komputera

Działanie komputera



Cykl pobierania

- licznik rozkazów (PC) zawiera adres następnego rozkazu do pobrania
- procesor pobiera rozkaz z pamięci spod adresu wskazanego w PC
- zwiększa PC (o ile nie otrzyma innego polecenia)
- rozkaz jest ładowany do rejestru rozkazu (IR)
- procesor interpretuje rozkaz i przeprowadza wymagane działania

Cykl wykonywania

- Procesor pamięć dane przenoszone między CPU i pamięcią główną)
- Procesor we/wy dane przenoszone między CPU i modułem we/wy)
- przetwarzanie danych wykonywanie operacji logicznych i arytmetycznych na danych

- sterowanie zmiana kolejności wykonania rozkazów (np. skok)
- kombinacja powyższych