


# 实验 - VLAN 配置故障排除

# 拓扑



### 地址分配表

设备	接口	IP 地址	子网掩码	默认网关
S1	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	不适用
S2	VLAN 1	192.168.1.3	255.255.255.0	不适用
PC-A	NIC	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
РС-В	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-C	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1

# 交换机端口分配规范

端口	分配	网络
F0/1	802.1Q 中继	不适用
F0/6-12	VLAN 10 – Students	192.168.10.0/24
F0/13-18	VLAN 20 – Faculty	192.168.20.0/24
F0/19-24	VLAN 30 – Guest	192.168.30.0/24

### 目标

第 1 部分: 建立网络并配置设备的基本设置

第 2 部分: VLAN 10 故障排除 第 3 部分: VLAN 20 故障排除

#### 背景/场景

VLAN 提供网际网络内的逻辑分段,通过将大型广播域划分成较小的广播域来提高网络性能。通过将主机划分到不同的网络,可使用 VLAN 来控制哪些主机可以通信。在本实验中,有一所学校决定实施 VLAN 以分隔来自不同终端用户的流量。这所学校正在使用 802.1Q 中继来促进交换机之间的 VLAN 通信。

S1 和 S2 交换机已配置了 VLAN 和中继信息。因此,若干配置错误导致了连通性问题。已经要求您对配置错误进行故障排除和纠正,并记录您的工作。

注:本实验使用的交换机为安装了思科 IOS 版本 15.0(2)(Ianbasek9 映像)的思科 Catalyst 2960。也可使用 其他交换机以及思科 IOS 版本。根据型号以及思科 IOS 版本的不同,可用命令和产生的输出可能与实验显示的 不一样。

注: 确保交换机的启动配置已经清除。如果不确定,请联系教师。

#### 所需资源

- 2 台交换机(采用思科 IOS 版本 15.0(2) lanbasek9 映像的思科 2960 或同类交换机)
- 3 台 PC(采用 Windows 7、Vista 或 XP 并安装 Tera Term 等终端模拟程序)
- 用于通过控制台端口配置思科 IOS 设备的控制台电缆
- 如拓扑图所示的以太网电缆

## 第 1 部分: 建立网络并配置设备的基本设置

在第 1 部分,您将设置网络拓扑,为交换机配置一些基本设置,如密码和 IP 地址。为您提供了预设的 VLAN 相关配置,其中包含有错误,仅供您完成初始交换机配置使用。您还将在拓扑中为 PC 配置 IP 设置。

步骤 1: 建立如拓扑图所示的网络。

步骤 2: 配置 PC 主机。

步骤 3: 初始化交换机,然后根据需要重新加载。

#### 步骤 4: 配置每台交换机的基本设置。

- a. 禁用 DNS 查找。
- b. 根据地址分配表配置 IP 地址。
- c. 分配 **cisco** 作为控制台和 vty 密码,为控制台和 vty 线路启用登录。
- d. 指定 class 作为特权 EXEC 密码。
- e. 配置 logging synchronous 以防控制台消息中断命令输入。

#### 步骤 5: 加载交换机配置。

为您提供了交换机 S1 和 S2 的配置。这些配置中存在错误,您的工作就是确定错误配置并进行纠正。

#### 交换机 S1 配置:

hostname S1 vlan 10 name Students

```
vlan 2
name Faculty
vlan 30
name Guest
interface range f0/1-24
switchport mode access
shutdown
interface range f0/7-12
switchport access vlan 10
interface range f0/13-18
switchport access vlan 2
interface range f0/19-24
switchport access vlan 30
end
```

#### 交换机 S2 配置:

```
hostname S2
vlan 10
 name Students
vlan 20
name Faculty
vlan 30
name Guest
interface f0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,2,30
interface range f0/2-24
 switchport mode access
shutdown
interface range f0/13-18
 switchport access vlan 20
interface range f0/19-24
 switchport access vlan 30
 shutdown
end
```

#### 步骤 6: 将运行配置复制到启动配置中。

# 第 2 部分: Troubleshoot VLAN 10

在第 2 部分, 您必须检查 S1 和 S2 上的 VLAN 10, 确定它是否配置正确。您将对该场景进行故障排除, 直到建立连接。

### 步骤 1: 对 S1 上的 VLAN 10 进行故障排除。

- a PC-A 是否能 ping 到 PC-B? \_\_\_\_\_\_
- b 在验证 PC-A 配置正确后,检查 S1 交换机,通过查看 VLAN 信息摘要以查找可能的配置错误。输入 show vlan brief 命令。

С	VLAN 配置是否存在任何问题?
d	使用 show interfaces trunk 和 show interfaces f0/1 switchport 命令检查交换机的中继配置。
е	中继配置是否存在任何问题?
f	—————————————————————————————————————
	当前配置是否存在任何问题?
9	纠正在 S1 上找到的有关 F0/1 和 VLAN 10 的错误。在以下空白处记录所使用的命令。
	<del></del>
h	通过发出相应的 show 命令,验证命令是否有期望效果。
i	PC-A 是否能 ping 到 PC-B?
步骤	2: 对 S2 上的 VLAN 10 进行故障排除。
а	使用之前的命令,检查 S2 交换机以查找可能的配置错误。
	当前配置是否存在任何问题?
b	纠正在 S2 上找到的有关接口和 VLAN 10 的错误。在下面记录命令。
С	PC-A 是否能 ping 到 PC-B?
第 3	3 部分: Troubleshoot VLAN 20
	E第 3 部分,您必须检查 S1 和 S2 上的 VLAN 20,确定它是否配置正确。要验证功能,您需要将 PC-A 重新 }配到 VLAN 20,然后对该场景进行故障排除,直到建立连接。
步骤	1: 将 PC-A 分配到 VLAN 20。
а	在 PC-A 上,将 IP 地址更改为 192.168.20.2/24,默认网关为 192.168.20.1。
b	在 S1 上,将 PC-A 的端口分配给 VLAN 20。编写完成配置所需的命令。

	С	验证 PC-A 的端口是否已分配到 VLAN 20。
	d	PC-A 是否能 ping 到 PC-C?
步	聚 2	: 对 S1 上的 VLAN 20 进行故障排除。
	a.	使用之前的命令, 检查 S1 交换机以查找可能的配置错误。
		当前配置是否存在任何问题?
	b.	
	C.	PC-A 是否能 ping 到 PC-C?
步	聚 3:	: 对 S2 上的 VLAN 20 进行故障排除。
	а	使用之前的命令,检查 S2 交换机以查找可能的配置错误。
		当前配置是否存在任何问题?
		(UZ INTILLE VAN AN A
	b	纠正找到的有关 VLAN 20 的错误。在下面记录所使用的命令。
		PC-A 是否能 ping 到 PC-C?
	汪:	有时需要禁用 PC 防火墙,才能在 PC 之间执行 ping 操作。
思	考	
1.	为什	十么正确配置的中继端口在多 VLAN 环境中非常重要?
2.	网络	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·