


实验 - 初始化并重新加载路由器和交换机

拓扑



目标

第 1 部分: 按照拓扑所示设置网络设备

第 2 部分: 初始化路由器并重新加载

第 3 部分: 初始化交换机并重新加载

背景/场景

在开始利用思科路由器或交换机的 CCNA 动手实验之前,请确保所用的设备已被擦除设置且没有任何启动配置。 否则,您的实验结果可能无法预测。本实验介绍初始化并重新加载思科路由器和思科交换机的详细步骤。

注意: CCNA 动手实验所用的路由器是采用 Cisco IOS 15.2(4)M3 版(universalk9 映像)的 Cisco 1941 集成多业务路由器 (ISR)。所用的交换机是采用 Cisco IOS Release 15.0(2)(lanbasek9 映像)的 Cisco Catalyst 2960 系列。也可使用其他路由器、交换机以及其他 Cisco IOS 版本。根据型号以及 Cisco IOS 版本的不同,可用命令和产生的输出可能与实验显示的不一样。

所需资源

- 1 台路由器(支持 Cisco IOS 15.2(4)M3 版通用映像的 Cisco 1941 或同类路由器)
- 1 台交换机(支持 Cisco IOS 15.0(2) lanbasek9 版映像的 Cisco 2960 或同类交换机)
- 2 台 PC (Windows 7 或 8 以及终端仿真程序, 比如 Tera Term)
- 用于通过控制台端口配置 Cisco IOS 设备的控制台电缆

第 1 部分: 按照拓扑所示设置网络设备

第 1 步: 建立如拓扑所示的网络。

按照拓扑图连接控制台电缆和设备。

第2步: 启动拓扑结构中的所有设备。

等待所有设备完成软件加载流程,然后继续第 2 部分。

第2部分: 初始化并重新加载路由器

第 1 步: 连接到路由器。

通过控制台连接到路由器并使用 enable 命令进入特权 EXEC 模式。

Router> enable Router#

第2步: 从 NVRAM 擦除启动配置文件。

键入 erase startup-config 命令,以从非易失性随机访问存储器 (NVRAM) 删除启动配置。

Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] [OK]

Erase of nvram: complete
Router#

第 3 步: 重新加载路由器。

发出 **reload** 命令,以从内存中删除旧的配置。当提示是否重新加载时,按 Enter 确认重新加载。按其他任何键将中止重新加载。

Router# reload

Proceed with reload? [confirm]

*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

注意:系统可能会提示您在重新加载路由器之前保存运行配置。键入 no 进行响应,然后按 Enter 键。 System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

第 4 步: 绕过初始配置对话框。

路由器重新加载后,系统会提示您进入初始配置对话框。输入 no 并按 Enter 键。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

第 5 步: 终止自动安装程序。

系统将提示您终止自动安装程序。键入 yes 进行响应,然后按 Enter 键。

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: **yes**Router>

第3部分: 初始化并重新加载交换机

第 1 步: 连接到交换机。

通过控制台连接到交换机并进入特权 EXEC 模式。

Switch> enable
Switch#

第 2 步: 确定是否创建了任何虚拟局域网 (VLAN)。

使用 show flash 命令确定交换机上是否已经创建了任何 VLAN。

Switch# show flash

Directory of flash:/

```
2 -rwx 1919 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 private-config.text
3 -rwx 1632 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 config.text
4 -rwx 13336 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 multiple-fs
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
6 -rwx 616 Mar 1 1993 00:07:13 +00:00 vlan.dat
```

32514048 bytes total (20886528 bytes free) Switch#

第3步: 删除 VLAN 文件。

a. 如果在闪存中找到 vian.dat 文件,请将其删除。

```
Switch# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
```

系统将提示您检验文件名。此时您可以更改文件名,或者如果名称输入正确,直接按 Enter 键。

b. 当提示删除此文件时,按 Enter 键确认删除。(按其他任何键将中止该过程。)

```
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch#
```

第 4 步: 清除启动配置文件。

使用 **erase startup-config** 命令从 NVRAM 中清除启动配置文件。当提示删除配置文件时,按 Enter 键确认清除。(按其他任何键将中止此操作。)

```
Switch# erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
Switch#
```

第5步: 重新加载交换机。

重新加载交换机,以从内存中删除任何旧配置信息。当提示重新加载交换机时,按 Enter 键继续重新加载。(按 其他任何键将中止重新加载。)

```
Switch# reload
Proceed with reload? [confirm]
```

注意: 系统可能会提示您在重新加载交换机之前保存运行配置。键入 no 并按 Enter 键。

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

第6步:绕过初始配置对话框。

交换机重新加载后,系统应该会提示您进入初始配置对话框。在命令提示符下键入 no, 然后按 Enter 键。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: ${\bf no}$ Switch>

思考

1. 为什么在重新加载路由器之前需要擦除启动配置?

2. 将运行配置保存到启动配置后,您发现存在双配置问题,因此您进行必要的更改来修复这些问题。如果您现在要重新加载设备,重新加载之后什么配置会恢复到设备?