Приборная панель

Свободное место в баке

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 10 — Бит 4 → активировать
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

логин-пароль 20103

тест стрелок

```
Блок 17 → Кодирование
> Байт 01 — Бит 0 - Демонстрация (Staging) → выбираем «Вкл»
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

```
ODIS E: 006: 0017 \rightarrow [LN]_scenering \rightarrow yes
```

ODIS E: 006: 0017 \rightarrow [LN]_refuel_volume: yes

логин-пароль 20103

Комментарии