

1. 下载 App 并注册。
2. 长按电源键 3 秒直到蓝灯闪烁进入配网模式。

- "开始清扫"：启动自动模式。
- "回充"：返回充电座。

- 每 [2](#) 周清理一次悬崖传感器，防止跌落。
- 错误代码 EO1 代表左轮堵塞。