



第5章 通信接口与总线

- ★ 5.1 通信概述
- ★ 5.2 异步串行通信UART
- ★ 5.4 集成电路总线I²C

思考题 - SPI接口

- ◆解释SPI通信方式为什么是"同步,串行,全双工,主从"模式
- ◆ 解释SPI四根信号线的用途
- ◆ SPI通信两种时钟相位(CPHA)的区别,两种时钟极性(CPOL)的区别
- ◆ STM32F407IG的SPI2接口最大和最小传输波特率是多少? 计算原理。
- ◆ 如果你买的一块新开发板上有一个SPI器件时,想把它用起来,需要怎么做? (比如怎么知道器件的引脚连接、器件通信所采用的时钟相位和极性、以及该器件允许的最大传输波特率)
- ◆ 描述一下规格16×16的"燕"字,在OLED/LCD屏上的显示过程(图在课件39页)
- ◆ 若想**竖排**显示"燕山大学",该如何修改下面这条横排显示的语句? (图在课件40页) for(i = 0, i < 4, i++) { OledShowFont16X16(16 * i, 0, Fontysu+32 * i); }

思考题解答I-SPI接口

◆解释SPI通信方式为什么是"同步,串行,全双工,主从"模式

答:同步,通信有一个时钟信号来协同收发双方;串行,数据是一个比特一个比特传输的;主从,收发双方地位不对等,一个主机、一个从机;全双工,主机通过数据输出端向从机发数据,同时用数据输入端从从机收数据。

◆ 解释SPI四根信号线的用途

答: MOSI, 作为主机时是输出端,作为从机时是输入端; MISO, 作为主机时是输入端, 作为从机时是输出端; SCK, 时钟信号, 同步主从双方的数据传输; NSS, 主从选择, 接高电平时设备身份为主机, 接低电平时设备为从机。

◆ SPI通信两种时钟相位(CPHA)的区别,两种时钟极性(CPOL)的区别

答:时钟相位决定通信开始的方式,CPHA=0时,通信从拉低片选信号开始,然后在时钟的奇数沿采样输入端的数据,偶数沿发送端发一下个bit; CPHA=1时,通信完全由时钟控制发起,在时钟的奇数沿输出端发出数据,偶数沿采样输入端的数据。时钟极性决定了时钟起始电平,若CPOL=0,则起始电平为低电平,此时奇数沿是上升沿;若CPOL=1,则起始电平为高电平,此时奇数沿是下降沿。

思考题解答II - SPI接口

◆ STM32F407IG的SPI2接口最大和最小传输波特率是多少? 计算原理。

答: SPI2挂在APB1总线,总线频率最高为42MHz, SPI的波特率分频值为2ⁿ (n=1~8),由此,最大波特率=42M/2=21Mbps,最小波特率为42M/256≈164Kbps。

◆ 如果你买的一块新开发板上有一个SPI器件时,想把它用起来,需要怎么做? (比如怎么知道器件的引脚连接、 器件通信所采用的时钟相位和极性、以及该器件允许的最大传输波特率)

答: 首先, 查看商家提供的开发板的电路原理图, 查看芯片引脚连接情况, 包括SPI通信脚和其他脚如复位; 其次, 查看芯片的数据手册(DataSheet), 找到芯片的通信时序图, 观察对比确定SPI的时钟相位和极性, 以及字节序等; 再找到电气特性表, 确定通信时钟的最小周期/最大频率指标; 最后, 编程初始化上述SPI通信参数, 并初始化该芯片 (按手册或例程)。

- ◆ 描述一下规格16×16的"燕"字,在OLED/LCD屏上的显示过程(图在课件39页)
- 答:"燕"的编码共占32个字节,分两个Page写入,每个Page刷16列,Page0显示"燕"的上半部,写入前16个字节,Page1显示"燕"的下半部,写入后16个字节。
- ◆ 若想**竖排**显示"燕山大学",该如何修改下面这条横排显示的语句?(图在课件40页) for(i = 0, i < 4, i++) { OledShowFont16X16(16 * i, 0, Fontysu+32 * i); }

答: for(i = 0, i < 4, i++) { OledShowFont16X16(0, 16 * i, Fontysu+32 * i); }