

嵌入式系统 (Embedded System)

信息科学与工程学院光电子系



嵌入式操作系统初步(RT-Thread)

主要内容:

- (1) RT-Thread 概述
- (2) 线程调度与管理
- (3) 任务间通信





◆1 RT-Thread概述 实时线程

■ 版权

属于上海睿赛德电子公司,2006年首发,装机量达数亿台,占据国产RTOS的鳌头。

- 收费问题免费开源,内核源代码公开。
- 意义 自主品牌,经过实践检验。






- *参考资料
 - 《RT-Thread编程手册》(电子版)RT-Thread小组编写
 - 《RT-Thread 内核实现与应用开发 实战指南》(电子版、纸版另购)
 刘火良编著





❖RT-Thread 源代码的组织结构



bsp: 系统支持的处理器板级支持包(版本更新会逐渐添加新的处理器)

include: 系统最顶层的配置头文件

libcpu: 与移植有关的关键代码,支持的处理器关键移植代码在这里

src: 整个系统核心代码

components: 内核之外的组件,不是必须,随着应用的深入会逐渐需要




- ❖为什么需要(嵌入式)操作系统(EOS)
 - OS可以显著降低开发难度
 - 让每一个任务都认为自己独占CPU,方便代码编写

• 增加代码的移植性




• 裸机系统



任务无休止查询.

缺点:工程复杂度增加时,带来程序编写的困难和实时性问题!

·带OS(多线程系统)



多个线程互相协作。

优点:工程复杂时只需添加更多的线程,实时性通过合理规划 任务的优先级能够得到保证!

实时性: 在规定的时间内响应



❖ 裸机多任务轮询系统示例

```
While(1)
 if( uart == 1 )
   {//串口任务:串口接收数据并在LCD显示器上显示
    read_uart();
    write_to_lcd();
 If( timer == 1 )
  {//定时器任务
 If( tcpip == 1)
  {//网络任务
```



❖ 多线程系统示例


```
int main(void)
{ HardWareInit(); /*硬件初始化*/
              /*OS初始化*/
 RTOSInit();
               /*OS启动,开始多线程调度,不再返回*/
 RTOSStart();
/*串口接收线程*/
void UartThread(void)
{ read_usart(); }
/*液晶显示线程*/
void LcdThread(void)
{ write to lcd(); }
/*定时器处理线程*/
void TimerThread(void)
{;}
```

何为线程? 具有不同功能、完成 不同任务的函数。



❖ EOS的几个关键问题

- 实时内核
- 线程管理
- 任务间通信
- (中断管理)
- (内存管理)
- (文件系统)





❖实时内核(Real Time Kernel)

负责管理多个线程的调度、任务间的通信与同步、存储器管理及中断管理。

■ 不可剥夺型内核


正在运行的任务不可以被更高优先级的任务剥夺 CPU的使用权。

■可剥夺型内核

正在运行的任务可以被更高优先级的任务剥夺 CPU的使用权。




不可剥夺型内核图示





可剥夺型内核(RT-Thread 是可剥夺型内核)






* 线程管理





❖ 线程间通信

功能: 保证线程任务之间的良好协作





需要采用什么通信机制?




- 2线程调度与管理
- * 实时系统需求
 - 实时性指固定时间内对外部事物作出响应 不一定是马上响应, 固定时间内响应就可以
 - 实时系统是需求倾向性系统和等级系统 实时重要任务第一时间作出回应,非实时性任务 则为之让路。

举例:用手机听音乐、刷微信时有电话进来,系统是如何反应的?

■ RT-Thread中,任务采用线程实现,线程是最基本任务 调度单位。



- *线程状态
 - 线程的5种状态
 - ——初始化,就绪,运行,挂起(睡眠),关闭



线程转换图(箭头旁为转换调用函数)



❖ 初始化状态

<Tip:长函数抓关键词>

- 调用rt_thread_init函数实现
- 示例:初始化一个LED1管理线程(详见application.c)

/*需先定义一个线程控制块结构体*/

struct rt_thread Thread_Handle_Led1Mgmt;

/*调用init函数完成初始化*/

rt_thread_init(&Thread_Handle_Led1Mgmt, //加载 //线程结构体

Thread_entry_Led1Mgmt, //处理函数入口THREAD_LED1_MGMT_PRIO, //优先级


10, //时间片,同级线程轮转时间

.....)//其他参数,略



❖就绪状态

- 调用rt_thread_startup函数
- 示例:启动LED1线程进入就绪状态
 rt_thread_startup(&Thread_Handle_Led1Mgmt);



线程从初始态到就绪态的转换

式系统及应用(FMbedded Syste




❖运行状态

就绪态到运行态无需调用函数,只需等待机会



线程就绪后即进入线程队列等待调度(下图)





同级线程(A,B,C)轮转运行,时长由时间片决定.

高级线程(X)可抢占中级线程运行权限.(示意图)

低级线程D何时能运行



- ❖挂起(睡眠)状态
 - 可调用rt_thread_delay(time)



- 高级别线程全部挂起后,低级别才获得运行权限 前例:线程XABC全挂起后,线程D才可运行.
- 调用位置在线程处理函数中调用。



❖线程处理函数

- 线程运行时,完成具体任务的函数,由用户设计.
- 示例: LED1线程的处理函数

```
void Thread_entry_Led1Mgmt() //需事先声明
 while(1)
     printf("线程1运行, LED1闪烁\n");
     LedToggle(LED1); // 线程任务: 切换一次灯态
     rt_thread_delay(20); // 挂起20个时间单位
          剥夺对CPU的使用权,如果删除不挂起,低级任务永远
          没有使用权。
```



❖ 谈谈时间单位

■ 1个时间单位称:

1次系统滴答(SysTick)或1次OS的心跳,它是线程运行或挂起的时间基准.

■ 1次滴答是多长时间?

在rtconfig.h中定义了每秒的滴答数:


#define RT_TICK_PER_SECOND 100; //100次/秒 则每次滴答(心跳)的时间为: 10ms, 由系统滴答定时器提供定时.

• 前例: rt thread delay(20) 挂起时间为200ms.



3 任务间同步与通信

- ❖同步及通信的需求
 - 一项工作往往需要多个线程以协调方式完成(下图).
 - 两线程访问/操作的同一块区域称临界区.
 - 同时访问临界区会出现数据一致性问题.
 - 任务同步核心思想:访问临界区只允许一个(或一类) 任务运行.





*任务间通信的机制

5种:信号量,事件,消息队列,邮箱,互斥量

❖信号量(Semaphore)

- 一种解决线程同步问题的轻型通信机制.
- 等同于打开临界区的一把钥匙(如图).

■ 获取到信号量的线程才可访问 **拿到钥匙才可以** 临界区,用后释放;另一 操作!安全! 线程则需等待.

Thread


Thread

读/写

临界区



■ 信号量工作示意 信号量对象包括:信号值(资源数/钥匙数)和 等待的线程队列



信号量工作示意图



- ❖信号量接口函数
 - /*声明一个信号量*/
 struct rt_semaphore SemUser;
 - /*信号量初始化函数原型*/

```
rt_sem_init ( rt_sem_t sem, //待初始化的信号量变量 const char *name, //信号量的名字(类似人名) rt_uint32_t value, //信号量初值(钥匙数) rt_uint8_t flag, //信号量的处理方式标志 )
```

• 初始化示例:

```
rt_sem_init(&SemUser, "SemUser", 1, ..._FIFO);
/*FIFO(First In First Out), <mark>按排队顺序拿钥匙</mark>,
而不是按线程优先级.*/
```




■ 信号量获取(take)和释放(release)函数
rt_sem_take(rt_sem_t sem, //想要拿的信号量
rt_int32_t time, //拿不到,等待的Tick数
)
rt_sem_release(rt_sem_t sem) //要释放的信号量

■ Take一次计数器减1, release一次加1(如图); 为0时take不到,则线程挂起.






- ❖通信机制——事件(Event)
 - 事件发生设置标志位,用于实现线程同步.
 - 示例如下图:串口接收数据后中断,设置事件标志, 而后处理线程根据标志运行。





- 事件可实现一对多,或多对多线程同步.
- 事件变量为32位整型,有32个标志位(如0x0000001,...)
- 事件仅用于同步,并不传输数据.





- ❖ 事件函数及应用举例
 - /*声明一个事件变量*/

struct rt_event BeepEvent; //蜂鸣事件

/*定义具体事件及标志位*/
 #define EVENT_BEEP_ON 0x01 //响
 #define EVENT_BEEP_OFF 0x02 //关

位码形式最多 32个具体事件 0000 0001 0000 0010

> 调用事件事为1的比特位 不能重叠

■ /*蜂鸣事件初始化*/

rt_event_init(&BeepEvent, "BeepEvent", ..._FIFO); //3个参数分别为:事件变量, 事件名字, 处理方式//



❖ 事件设置线程和事件处理线程示例

```
蜂鸣事件设置线程(伪代码)
while(1)
 查询按键情况;
 K1按下:
 send event (EVENT BEEP ON);
 K2按下:
 send event (EVENT BEEP OFF);
 线程睡眠20ms;
```



```
蜂鸣器<mark>控制线程</mark>
while(1)
{
  recveive(EVENT);
  处理蜂鸣器事件;
}
```




- ❖ 事件发送和接收函数示例
 - /*设置蜂鸣响标志位,并发送蜂鸣事件*/
 rt_event_send(&BeepEvent, EVENT_BEEP_ON);
 - /*接收蜂鸣事件*/
 rt_event_recv(&BeepEvent, //事件变量
 //要检查的事件标志

 EVENT_BEEP_ON | EVENT_BEEP_OFF,
 //检查条件:逻辑或
 RT_EVENT_FLAG_OR);



- ❖通信机制——消息(Message)
 - 常用的线程通信方式,消息缓存在自己的内存.
 - 消息队列长度不固定, 便于一个线程或中断ISR将特定 数据发给另一线程(示意图如下).





- ❖ 消息接口函数
 - /*声明一个消息变量及消息长度*/
 struct rt_messagequeue UsartMsg; //串口消息
 rt_uint8_t UsartMsgPool[16]; //16字节

■ /*消息初始化*/

rt_mg_init (&UsartMsg, "UsartMsg",UsartMsgPool...) //3个主参分别为:消息变量,消息名字,消息缓冲区//



- ❖ 消息发送和接收函数示例
 - /*消息发送*/
 u8 data;
 data = USART_ReceiveData (USART1); //从串口1获取一个数据
 //将串口收到的数据data作为消息UsartMsg发送//
 rt_mg_send (&UsartMsg, &data,);
 - /*消息接收*/
 char msg
 //从消息队列UsartMsg接收消息并保存到msg//
 rt mg recv (&UsartMsg, &msg,);



❖ 前例数据和消息传递路径示意图






思考: 事件发送和消息发送有何不同?

- 事件发送的仅是标志位,而非数据;
- 消息发送的是数据本身。



- ❖通信机制——邮箱(MailBox)
 - 邮箱用来在线程之间传递邮件(Mail).
 - 邮件可以看成消息的一种特殊形式,其长度只有4字节.
 - STM32中,一个指针变量(地址)刚好32位,利用邮箱可以 传送指针.





思考题

- 带嵌入式操作系统的编程有什么优势?
- 什么是线程?
- 线程的状态有哪些?如何相互转换?
- 简要解释线程通信方式中的信号量、事件和消息