




嵌入式系统(EMBEDDED SYSTEM)

第5章 通信接口与总线

- ★ 5.1 通信概述
- ★ 5.2 异步串行通信UART
- ※ 5.3 串行外设接口SPI
- ※ 5.4 集成电路总线I²C



嵌入式系统(EMBEDDED SYSTEM)




第5章 通信接口与总线

※ 5.3 串行外设接口SPI

回顾 UART异步串行通信

- ◆ 如何通信?
 - 发端TX,收端RX
 - 收发引脚,两对
 - 共地
 - 独立时钟,约定速率



◆ 帧格式 Frame format





5.3 串行外设接口SPI

- ■本节内容
 - ◆ SPI通信简介
 - ◆ STM32的SPI
 - ◆ SPI常用库函数
 - ◆ SPI编程实例 OLED/LCD显示屏驱动
 - ◆ 编程练习E4: SPI接口显示屏编程

SPI通信简介


- SPI Serial Peripheral Interface
 - -- 同步串行外设接口
- 方便连接各种外设/芯片
 - -- ADC / LCD / ROM / DAC / Sensor





多机连接

SPI四线连接



◆ 信号定义

NSS连接决定主从设备,接VCC为主设备,GND为从设备

MOSI – Master Out Slave In, 主出从入, 主设备发送到从设备的信号


MISO – Master In Slave Out, 主入从出, 从设备发送到主设备的信号

SCK – Serial Clock,由主设备产生的SPI工作时钟,每个SCK周期完成一个bit的传输


SS – Slave select,从设备选择端,低电平有效;对于主设备,该端为高电平。

如何工作?


各有一个字节



完成1bit交换



重复8次之后



SPI通信特征


- 串行 Serial
- 同步 Synchronous
- 全双工运行 Full duplex operation (one master)
- 主模式/从模式 Master mode / slave mode
- 点对点 或 总线 Point-to-point or Bus
- 灵活的时钟极性/相位格式 Flexible clock polarity/phase format
- 帧长度从4bit到16bit可变化 Variable frame size from 4 to 16bits

SPI 信号 – SCK相位与极性 (模式0)

奇数边沿采样,偶数边沿交换数据

时钟相位 CPHA

- -- Clock Phase 时钟相位
- -- 决定时钟采样的边沿
- -- 模式0: 奇数边沿采样
- 时钟极性 CPOL
 - -- Clock polarity
 - -- 决定时钟空闲电平
 - -- 极性1 空闲电平为高 反之为低




SPI 信号 – SCK相位与极性 (模式1)

时钟相位 CPHA 模式1

- -- 第1个边沿发起通信
- -- 偶数边沿采样数据
- 可多字节连续通信
 - -- SS一直保持低


偶数边沿采样,奇数边沿交换数据



你是否清楚了解了SPI?


◆ 小组SPI通信游戏

- 一个人作为master, 另一人作为slave
- Frame size =8,相位CPHA =1, CPOL =0
- 左手代表SCK,右手代表MOSI
- 举手代表 "1" , 手放下代表 "0"
- master负责向slave同伴发送信息
 - -- 'U' = 0b0101010
 - -- 'Z' = ? = 0b01011010



主模式 – Master mode

- ◆ 控制整个传输过程
 - 通过SS信号选择对应的通信从节点
 - 决定SCK的波特率,相位,极性
 - 产生SCK时钟信号
 - 驱动MOSI信号
 - 采样MISO信号
- ◆ CPU通过向SPIx DR数据寄存器写入数据来启动一次传输过程




从模式 – Slave mode

- ◆ 控制整个传输过程
 - · 当SS信号被选通时才激活
 - 根据预先约定的相位/极性来检测SCK信号
 - 驱动MISO信号
 - 采样MOSI信号

Points to notice


- 通常, SPI是点对点结构的
 - -- 多个从节点?
 - -- 多个主节点?
- · 必须预先约定SCK时钟的相位/极性和数据帧位数
- 从节点的CPU需要在数据帧开始前准备好待发数据
- SCK信号必须干净,毛刺会带来严重干扰,频率双方可接受

其他:多个slave



2022/11 嵌入式系统 - 电子科学与技术 16

其他:多个master



5.3 串行外设接口SPI

- Next.....
 - ◆ SPI通信简介
 - ◆ STM32的SPI
 - ◆ SPI常用库函数
 - ◆ SPI编程实例 OLED/LCD显示屏驱动
 - ◆ 编程练习E4: SPI接口显示屏编程

SPI 基本结构

• ① 功能引脚

-- MOSI、MISO、SCK、NSS

• ② 数据寄存器


- -- Rx & Tx buf. 收发缓冲器
- -- Shift reg. 移位寄存器

• ③ 控制/状态寄存器

- -- 主从配置
- -- 收发控制
- -- 波特率分频值2^n (n=1~8)

• ④ 波特率生成

-- 生成时钟信号



SPI引脚资源

• F407IG芯片

--数据手册 Chapter 3: Pinouts...description – Table 9. Alternate function mapping

引脚	APB1 (max. 4	APB2 总线 (max. 84MHz)			
	SPI2	SPI3	SPI1		
NSS	PB9/PB12	PA4/PA15	PA4/PA15		
SCK	PB10/PB13	PB3/PC10	PA5/PB3		
MISO	PB14/PC2	PB4/PC11	PA6/PB4		
MOSI	PB15/PC3	PB5/PC12	PA7/PB5		

算一算:SPI1的最大和最小传输波特率是多少?

 $max. = 84M/2^1 = 42Mbps, min. = 84M/2^8 = 328.125Kbps$

5.3 串行外设接口SPI

- Next.....
 - ◆ SPI通信简介
 - ◆ STM32的SPI
 - ◆ SPI常用库函数
 - ◆ SPI编程实例 OLED/LCD显示屏驱动
 - ◆ 编程练习E4: SPI接口显示屏编程

常用库函数

```
◆ SPI Init (SPI TypeDef* SPIx, SPI InitTypeDef* SPI InitStruct)
 功能:将串口 SPIx 按照结构体 SPI_InitStruct 的参数进行初始化,结构体格式如下
  typedef struct
   uint32 t SPI Direction;
                         /* 数据传输方向,全双工、仅收、仅发 */
   uint16 t SPI Mode;
                              /* (主从)模式, 主机、从机 */
   uint16_t SPI_DataSize;
                              /* 数据帧长, 16位、8位 */
   uint16 t SPI_CPHA;
                       /* 时钟相位,奇数沿采样、偶数沿采样 */
   uint16 t SPI CPOL;
                             /* 时钟极性,空闲电平为低或高 */
                            /* 从设备选择方式,软件内置、硬件外控 */
   uint16 t SPI NSS;
   uint16 t SPI BaudRatePrescaler; /* 波特率分频比, 2^n, n = 1~8 */
   uint16 t SPI FirstBit;
                               /* 首发bit,MSB或LSB */
  } SPI InitTypeDef;
                                (具体选择参见stm32f4xx spi.h第147行起)
   //定义初始化结构体变量
   SPI InitTypeDef SPI InitStructure;
```

2022/11 嵌入式系统 - 电子科学与技术

常用库函数

SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data)

功能:将数据Data通过串口SPIx口发送出去,Data有效部分情况

- -- Data[15:0], 16位, 用于数据帧长16bits
- -- Data[7:0], 8位, 用于数据帧长8bits
- uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef* SPIx)

功能:从SPIx接收一个数据并将其返回,该数据两种有效位数同上

SPI_Cmd(SPI_TypeDef* SPIx, FunctionalState NewState)

功能: 使能/关闭SPIx, NewStat = ENABLE或DISABLE

常用库函数

- FlagStatus SPI_I2S_GetFlagStatus (SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t SPI_I2S_FLAG)
 - · 检测指定的SPIx 的状态标志并返回其值, SPI_I2S_FLAG常用标志有
 - -- SPI_FLAG_TXE: Transmit buffer empty, = 1 数据发送完成, =0 未发完
 - -- SPI_FLAG_RXNE: Receive buffer not empty, =1 数据已接收待读取, =0 未收完
 - 返回值类型 FlagStatus 为枚举,定义如下
 typedef enum { RESET = 0, SET = 1} FlagStatus;

5.3 串行外设接口SPI

- Next....
 - ◆ SPI通信简介
 - ◆ STM32的SPI
 - ◆ SPI常用库函数
 - ◆ SPI编程实例 OLED/LCD显示屏驱动
 - ◆ 编程练习E4: SPI接口显示屏编程

SPI编程


```
初始化函数?
void SpixInit(void)
输入输出函数?
uint8_t SpixRw (uint8_t data)
```





SPI → **OLED** display

OLED驱动器SSD1306接线图



GND: CS 片选

PB6: RES 复位脚

PB9: DC 数据模式/命令模式切换

PB3: CLK 时钟

PB5: MOSI 数据输入

STM32F407IG: SPI1引脚

主从选择脚


SCLK	MOSI	MISO	NSS
PB3	PB5	PB4	PA15

2022/11 嵌入式系统 - 电子科学与技术

SPI → OLED display 接口情况?

SSD1306数据手册: Chapter8.1.3-MCU Serial Interface (4-wire SPI)

Figure 8-5: Write procedure in 4-wire Serial interface mode



交流特性

Chapter13-AC characteristics


Table 13-4: 4-wire Serial Interface Timing Characteristics

 $(V_{DD} - V_{SS} = 1.65 \text{V to } 3.3 \text{V}, T_A = 25 ^{\circ}\text{C})$

Symbol	Parameter	Min	Тур	Max	Unit	波特率max.
t _{cycle}	Clock Cycle Time	100	-	1 0	ns	10Mbps

SSD1306时序 vs SPI时钟相位极性

SPI时序:



SPI配置:


CPHA = 1 (相位)

CPOL = 1 (极性)

MSB首发

NSS引脚未用

SSD1306时序:



SPI编程三步走

- ◆ Step 1: SPI初始化
 - 打开GPIO时钟、打开SPI时钟
 - 开启GPIO引脚复用功能
 - 配置GPIO具体参数、配置SPI具体参数
- ◆ Step 2: SPI高一级通信函数
 - 标准函数之上的更高一级封装
 - 以字节为单位的设备读写函数
- ◆ Step 3: SPI高级函数应用

宏定义

//宏定义 - 端口和引脚

#define OLED_Port GPIOB

#define OLED_SCK_Pin GPIO_Pin_3 //PB3 时钟端

#define OLED_SDA_Pin GPIO_Pin_5 //PB5 数据输入-DIN-MOSI

#define OLED_RES_Pin GPIO_Pin_6 //PB6 复位端-RESET

#define OLED DC Pin GPIO Pin 9 //PB9 数据/命令模式选择

//宏定义 - 基础操作

#define OLED_RESET_L() GPIO_ResetBits(OLED_Port, OLED_RES_Pin) //复位端 拉低 #define OLED_RESET_H() GPIO_SetBits(OLED_Port, OLED_RES_Pin) //复位端 升高 #define OLED_DC_L() GPIO_ResetBits(OLED_Port, OLED_DC_Pin) //命令模式 #define OLED DC H() GPIO_SetBits(OLED_Port, OLED_DC_Pin) //数据模式

SPI编程1 - 端口初始化

```
void OLED SPI1 Init(void)
 GPIO InitTypeDef
                    GPIO InitStructure;
  SPI InitTypeDef
                     SPI InitStructure;
  //打开设备时钟
  RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
  RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph SPI1, ENABLE);
  //开启PB3-SCK, PB5-SDA为SPI复用功能
  GPIO PinAFConfig(GPIOB, GPIO PinSource3, GPIO AF SPI1);
  GPIO PinAFConfig(GPIOB, GPIO PinSource5, GPIO AF SPI1);
  //初始化GPIO PB3-SCK, PB5-SDA 两个复用端
  GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 3 | GPIO Pin 5;
  GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
  //初始化GPIO PB6-RESET, PPB9-DC 两个普通输出端
  GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
  GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_9;
  GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
```

2022/11

SPI编程1 - 端口初始化

.....接上页

//配置SPI参数

```
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /* 全双工 */
SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master; /* MCU为主机模式 */
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /* 数据帧8bits */
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; /* 时钟极性,空闲(初始)电平为1*/
                                                                        SCLK
SPI InitStructure.SPI CPHA = SPI CPHA 2Edge; /* 时钟相位,偶数沿采样*/
                                                                       SDIN(D1)
/*SPI1挂在APB2, BaudRate = fAPB2/16 = 84M/16 = 5.25 MHz*/
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; /* 波特率分频系数 16 */ 最高频率10M
                                                                                   AC特性时钟
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; /* 先发最高位MSB */
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /* NSS由软件控制 */
SPI Init(SPI1, &SPI InitStructure); /* 完成配置 */
SPI Cmd (SPI1, ENABLE); /* 打开SPI1 */
```

SPI编程2 - 高一级函数

2022/11


```
// 向OLED写入一个字节 "命令"
void OLED WR Cmd(uint8 t cw)
{ OLED DC L(); // 写 "命令" 模式
 SPI I2S SendData(SPI1, cw);
 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == 0); /* 未发完则等待 */
 delayus(2); /* 适当延时,给OLED响应时间 */
// 向OLED写入一个字节"数据"
void OLED_WR_Dat(uint8_t dat)
{ OLED DC H(); //写 "数据"模式
 SPI I2S SendData(SPI1, dat);
 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == 0); /* 未发完则等待 */
```

SPI编程3 - OLED初始化

```
.....接左侧
void OledInit (void)
                                                             OLED WR Cmd(0x80);//--set divide ratio
                                                             OLED WR Cmd(0xd9);//--set pre-charge period
 OLED SPI1 Init(); //SPI端口初始化
                                                             OLED WR Cmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks
 OLED RESET L(); //复位OLED
                                                             OLED WR Cmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
 delayus(10);
             //Datasheet要求复位 >3µs
                                                             OLED WR Cmd(0x12);
 OLED RESET H(); //复位完成
                                                             OLED WR Cmd(0xdb);//--set vcomh
 //OLED初始化 (参考手册要求)
                                                             OLED WR Cmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
 OLED WR Cmd(0xae);//--turn off oled panel
                                                             OLED WR Cmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode
 OLED WR Cmd(0x00);//---set low column address
                                                             OLED WR Cmd(0x02);//
 OLED WR Cmd(0x10);//---set high column address
                                                             OLED WR Cmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
 OLED WR Cmd(0x40);//--set start line address
                                                             OLED WR Cmd(0x14);//--set(0x10) disable
 OLED WR Cmd(0x81);//--set contrast control register
                                                             OLED WR Cmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
 OLED WR Cmd(0xcf);// Set SEG Output Current Brightness
                                                             OLED WR Cmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
 OLED WR Cmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping
                                                             OLED WR Cmd(0xaf);//--turn on oled panel
 OLED WR Cmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction
 接右侧.....
                                                                              设置屏幕初始化
```

SPI编程3 - OLED字符显示





OLED


横向X: 128 像素

纵向Y: 64 像素

占多少字节?

128*64/8






LCD

横向X:84 像素

纵向Y: 48 像素

占多少字节?

字符显示原理



2022/11

嵌入式系统 - 电子科学与技术

字符显示编程

画出一个8×16的字符?

```
//字模数组:字母A~Z
uint8_t Alphabet8X16[] = {
                                                     逐页写入
0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, /*"A"*/
0x20, 0x3C, 0x23, 0x02, 0x02, 0x27, 0x38, 0x20,
                                                    Page0
0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, /*"B"*/
0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00,
程序怎么写?
                                                     Page1
 嵌套循环:外循环写"页",内循环写"列"
   for (i = 0, i < 2, i++)
                          //页控制
   { ......
    for(j = 0, j < 8, j++)
     { OLED_WR_Dat(... ); } //逐列写
```

2022/11


汉字显示编程

画出一个16×16的汉字?

//字模数组:汉字 "燕山大学"
uint8_t Fontysu16X16[] = {
0x42, 0x42, 0x42, 0xF2, 0xF2, 0x9F, 0x9F, 0x92, /*"燕"*/
0x92, 0x9F, 0x9F, 0xF2, 0xF2, 0x42, 0x62, 0x22,
0x84, 0xE4, 0x66, 0x0F, 0x2F, 0xE7, 0xC7, 0x04,
0x24, 0xE7, 0xC7, 0x07, 0x2F, 0xE8, 0xCE, 0x0E,

程序怎么写?

```
for (i = 0, i < 2, i++) //页控制 { ......
for(j = 0, j < 16, j++)
{ OLED_WR_Dat(...); } //逐列写 }
```



字模寻址编程

```
//字模数组:汉字"燕山大学",规格16×16
uint8 t Fontysu[] = {
0x42, 0x42, 0x42, 0xF2, 0xF2, 0x9F, 0x9F, 0x92, /*"燕"*, 0*/
0x92, 0x9F, 0x9F, 0xF2, 0xF2, 0x42, 0x62, 0x22,
0x84, 0xE4, 0x66, 0x0F, 0x2F, 0xE7, 0xC7, 0x04,
0x24, 0xE7, 0xC7, 0x07, 0x2F, 0xE8, 0xCE, 0x0E,
0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, /*"", 1*/
0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x3F,
0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x7F, 0x7F, 0x00, 0x00,
0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xFF, /*"大", 2*/
0xFF, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
0x80, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x30, 0x1C, 0x0F, 0x03,
0x03, 0x0F, 0x1C, 0x30, 0x60, 0xC0, 0x80, 0x80,
0x40, 0x70, 0x31, 0x97, 0x96, 0x90, 0x91, 0x97, /*"学", 3*/
0x96, 0x90, 0x98, 0x9C, 0x17, 0x53, 0x70, 0x30,
0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0xC4, 0xFE,
0x7E, 0x07, 0x05, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04};
```

字模寻址的规律?

//功能:从第x列、第y行开始,显示一个16×16的字符。 OledShowFont16X16 (uint8 t x, uint8 t y, const uint8_t ***pixel**); 数组的起始位置(指针) //第0列、第0行开始显示"燕山大学" OledShowFont16X16(0, 0, Fontysu+0); OledShowFont16X16(16, 0, Fontysu+32); /*山*/ OledShowFont16X16(32, 0, Fontysu+64); /*大*/ OledShowFont16X16(48, 0, Fontysu+96); /*学*/ => for(i = 0, i < 4, i++) { OledShowFont16X16(16*i, 0, Fontysu+32*i); } 1516 3132 4748

Questions?

■ 脑洞部分:

- 128 × 64 点阵显示多少个bit?
- 多少个字节? 用什么数据结构?
- 如何使显示的代码相对独立?
- 如何提高和确保屏幕刷新的速度?
- 需要每次都刷新全部屏幕吗?
- FrameBuffer? 图形引擎?



5.3 串行外设接口SPI

- Next.....
 - ◆ SPI通信简介
 - ◆ STM32的SPI
 - ◆ SPI常用库函数
 - ◆ SPI编程实例 OLED/LCD显示屏驱动
 - ◆ 编程练习E4: SPI接口显示屏编程

✓ 编程练习E4.1&E4.2 SPI接口-显示屏编程 (配套视频E4.1)

思考题 - SPI接口

- 解释SPI通信方式为什么是"同步,串行,全双工,主从"模式
- 解释SPI四根信号线的用途
- SPI通信两种时钟相位(CPHA)的区别,两种时钟极性(CPOL)的区别
- STM32F407IG的**SPI2**接口最大和最小传输波特率是多少? 计算原理。
- 如果你买的一块新开发板上有一个SPI器件时,想把它用起来,需要怎么做? (比如怎么知道器件的引脚连接、器件通信所采用的时钟相位和极性、以及该器件允许的最大传输波特率)
- 描述一下规格16×16的"燕"字,在OLED/LCD屏上的显示过程(图在课件39页)
- 若想**竖排**显示 "燕山大学" ,该如何修改下面这条横排显示的语句 ? (图在课件40页) for(i = 0, i < 4, i++) { OledShowFont16X16(16 * i, 0, Fontysu+32 * i); }