1、首先在后台打开文件 HL6805.xml,不在面板上显示(除非用特定菜单打开该文件,才在前端显示)。新生成文件保存到工程所在文件夹内名称为 new 的文件夹下。

2、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \ <Device Physics="YY"> \ <Profile> -> \ <DataTypes> \ <DataType>,然后所有<DataType>都是成对出现的,在每一对 **>** <DataType>里面都包含一个文件头(蓝色圈)和子模块(红色圈),找到

DT1601⁻

数据类型,如下图: SB 输出名字不能改

```
<DataType>
    <Name>DT1601</Name
    <BitSize>432</BitSize>
     SubItem>
        <SubIdx>0</SubIdx>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Type>USINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>0</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
      SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>1</SubIdx>
        <Name>SubIndex 001</Name>
        <Type>UDINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>16</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>2</SubIdx>
        <Name>SubIndex 002</Name>
                                     第一个固定的 offset 16
```

- 2.1 文件头只需要修改<BitSize>, 基本值是 16; 每添加一个 HL2001/2/3 模块, 就 加 8, 每减少一个 HL2001 模块就减少 8; 同理增加 HL4001 模块, 就加 64, 减少 HL4001 就减 64;增加 HL4002 也是加 64,减少也减 64;增加 HL5002 就增加 16, 减少就减 16。
- 2.2 然后对于</SubItem>,第一个不要处理,从第二个开始: 每增加一个模块(HL2001/2/3、HL5002)就增加一个</SubItem>: 如果增加一个 HL4001/2 模块, 就增加 4 个</SubItem>。

然后</SubItem>的属性设置规则如下:

- 2.2.1 <SubIdx>1</SubIdx>按十进制递增
- 2.2.2 <Name>SubIndex 001</Name>按十进制递增
- 2.2.3 <Type>如果是 HL2001/2/3 则为 USINT, 如果是 HL5002 则为 UDINT; 如果 是 HL4001/2 模块产生的 4 个</SubItem>, 其<Type>也是 UINT。
- 2.2.4 <BitSize>如果是 HL2001/2/3 则为 8; 如果是 HL5002 或 HL4001/2 模块产生的 4个</SubItem>,则为16
- 2.2.5 <BitOffs> 从第二个</SubItem>(SubIdx 为 1) 开始, <BitOffs>为 16, 然后第 三个开始, <BitOffs> 等于上一个的<BitOffs> 加上<BitSize>。
- 2.2.6 <Flags>只包含一个属性<Access>,然后<Access>属性一直为 ro

3、_{找到} DT7010 数据类型,如下图: 名字要用 SB 实际模块名称

```
<DataType>
        >DT7010</Name>
         ize>184</BitSize>
    SubItem>
        <SubIdx>0</SubIdx>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Type>USINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>8</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>1</SubIdx>
        <Name>DO 1stByte</Name>
        <Type>UDINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>16</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
   </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>2</SubIdx>
```

- 3.1 红色圈为文件头,只需要修改<BitSize>,基本值是 16;每添加一个 HL2001/2/3模块,就加 8,每减少一个 HL2001模块就减少 8;同理增加 HL4001模块,就加 64,减少 HL4001就减 64;增加 HL4002也是加 64,减少也减 64;增加 HL5002就增加 16,减少就减 16。
- 3.2 然后对于</SubItem>,第一个不要处理,从第二个开始: 每增加一个模块(HL2001/2/3、HL5002)就增加一个</SubItem>;如果增加一个 HL4001/2 模块,就增加 4 个</SubItem>。 然后</SubItem>的属性设置规则如下:
- 3.2.1 <SubIdx>1</SubIdx>按十进制递增
- 3.2.2 <Name> DO_05A_1stByte</Name>按实际组态的模块来命名,具体如下:

HL2001 的名字 DO 05A nstByte(名字按照 05.08 定义的写)

HL2002 的名字 DO_15A_nstByte(n=1、2...实际插入的第几个 HL2002 模块) HL2003 的名字 DO_20A_nstByte(n=1、2...实际插入的第几个 HL2003 模块)

HL4001的4个SubItem 名字 AOn 010V Ch1、AOn 010V Ch2、

AOn_010V_Ch3、AOn_010V_Ch4(n表示插入的第几个 HL4001 模块)

HL4002的4个SubItem 名字 AOn_420mA_Ch1、AOn_420mA_Ch2、AOn_420mA_Ch3、AOn_420mA_Ch4(n表示插入的第几个HL4002模块)

HL5002 的名字 Abs_Encode_n_Cmd(n 表示插入的第几个 HL5002 模块)

- 3.2.3 <Type>如果是 HL2001/2/3 则为 USINT,如果是 HL5002 则为 UINT;如果是 HL4001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,其<Type>也是 UINT。
- 3.2.4 <BitSize>如果是 HL2001/2/3 则为 8; 如果是 HL5002 和 HL4001/2 模块产生的 4 个</SubItem>, 则为 16
- 3.2.5 <BitOffs> 从第二个</SubItem>(SubIdx 为 1)开始,<BitOffs>为 16,然后第三个开始,<BitOffs> 等于上一个的<BitOffs> 加上<BitSize>。
- 3.2.6 <Flags>的 2 个属性<Access>(一直为 ro)和<Category>(一直为 o)
- **4**、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \ <Device Physics="YY"> \ <Profile> -> \ <Objects> \ <Object>,然后所有<Object>都是成对出现的,在每一对
- < Object> 里面都包含一个文件头(蓝色圈)和子模块(红色圈),
- 4.1 找到**#x1601** 数据类型,如下图:
- 4.1.1 前三个属性不需要修改。
- 4.1.2 <BitSize>408</BitSize> 按实际添加的模块类型计算(有一个基本值 16): HL2001/2/3 则为 8;如果 HL5002 和 HL4001/2 模块产生的 4 个</SubItem>则为 16 4.1.3 第一个<SubItem>的<DefaultData>值等于后面所有<SubItem>的数量(十进制)。
- 4.1.4 从第二个<SubItem>开始,<Name>逐渐累加,<DefaultData>长度固定,每增加一个模块(HL2001/2/3、HL5002)就增加一个</SubItem>;如果增加一个HL4001/2 模块,就增加 4 个</SubItem>。定义如下(全部按照十六进制):
- 4.1.4.1 第一个字节就是模块大小: 如果是 HL2001/2/3 则为 8; 如果是 HL5002 和 HL4001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,则为 16。(十六进制)
- 4.1.4.2 第二个字节从 01 开始累加;
- 4.1.4.3 第三第四字节不需要更改,固定为1070 第一个不改,

```
<Index>#x1601</Index>
<Name>Outputs</Name>
<Type>DT1601</Type>
<BitSize>408</BitSize>
<Info>
    <SubItem>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Info>
            <DefaultData>13/DefaultData>
        </Info>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <Name>SubIndex 001</Name>
        <Info>
            <DefaultData>08011070/DefaultData>
            \langle !--Reference to 0x7010.1-- \rangle
        </Info>
    </SubItem>
```

4.2 找到 **Object * # X 7010** 对象类型,如下图:

4.1 文件头只需要修改<BitSize>,基本值是 16;每添加一个 HL2001/2/3 模块,就加 8,每减少一个 HL2001 模块就减少 8;同理增加 HL4001 模块,就加 64,减少HL4001 就减 64;增加 HL4002 也是加 64,减少也减 64;增加 HL5002 就增加 16,减少就减 16。

4.3 然后对于<Info>下的</SubItem>,第一个不要处理,从第二个开始:

第一个 SubItem 的 DefaultData 值等于后面的 SubItem 个数。

每增加一个模块(HL2001/2/3、HL5002)就增加一个</SubItem>; 如果增加一个 HL4001/2 模块,就增加 4 个</SubItem>。

然后</SubItem>的属性设置规则如下:

4.3.1 < Name > 的命名规则:

```
HL2001 的名字 DO_05A_1stByte
HL2002 的名字 DO_15A_1stByte
HL2003 的名字 DO_20A_1stByte
HL4001 的 4 个 SubItem 名字 AO_010V_Ch1、AO_010V_Ch2、
AO_010V_Ch3、AO_010V_Ch4
```

HL4002的4个SubItem名字AO_420mA_Ch1、AO_420mA_Ch2、AO_420mA_Ch3、AO_420mA_Ch4 HL5002的名字Abs Encode Cmd

4.3.2 另外一个属性保持如下: 8位两个 0, 16位四个 0, 32位八个 0

```
<Info>
    <DefaultData>00</DefaultData>
</Info>
<Object>
    <Index>#x7010</Index>
    <Name>RemoteIO Output</Name>
    <Type>DT7010</Type>
    <BitSize>184</BitSize>
    <Info>
        <SubItem>
            <Name>SubIndex 000</Name>
            <Info>
                <DefaultData>06</DefaultData>
            </Info>
        </SubItem> *
        <SubItem>
            <Name>DO 05A 1stByte</Name>
            <Info>
                <DefaultData>00</DefaultData>
            </Info>
        </SubItem>
        <SubItem>
            <Name>DO 15A 1stByte</Name>
                <DefaultData>00</DefaultData>
            </Info>
        </SubItem>
```

5、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \<Device Physics="YY"> \<Profile> -> \<RxPdo Mandatory="true" Fixed="true" Sm="2">,然后所有<Object>都是成对出现的,在每一对<Object>里面都包含一个文件头和 ENTRY,找到#x1601,如下图:

- 5.1 红色圈不变
- 5.2 < SubIndex > 从 1 开始逐渐递增

</Entry>

5.3 <BitLen>、<Name>、<DataType>根据实际插入模块来决定,具体参见前面的说明

```
5.4
<RxFdo Mandatory="true" Fixed="true" Sm="2">
    <Index>#x1601</Index>
    <Name>Outputs</Name>
    <Entry>
        <Index>#x7010</Index>
        <SubIndex>1</SubIndex>
        <BitLen>8</BitLen>
        <Name>DO 05A 1stByte</Name>
        <DataType>USINT</DataType>
    </Entry>
    <Entry>
        <Index>#x7010</Index>
        <SubIndex>2</SubIndex>
        <BitLen>8</BitLen>
        <Name>DO 15A 1stByte</Name>
        <DataType>USINT</DataType>
    </Entry>
    <Entry>
        <Index>#x7010</Index>
        <SubIndex>3</SubIndex>
        <BitLen>8</BitLen>
        <Name>DO 20A 1stByte</Name>
        <DataType>USINT</DataType>
```

6、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \ <Device Physics="YY"> \ <Profile> -> \ <DataTypes> \ <DataType>,然后所有<DataType>都是成对出现的,在每一对 <DataType>里面都包含一个文件头(蓝色圈)和子模块(红色圈),

找到 DT1A00 数据类型,如下图:

```
<DataType>
    <Name>DT1A00</Name>
    <BitSize>336</BitSize>
    <SubItem>
        <SubIdx>0</SubIdx>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Type>USINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>0</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>1</SubIdx>
        <Name>SubIndex 001</Name>
        <Type>UDINT</Type>
        <BitSize>32</BitSize>
        <BitOffs>16</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>2</SubIdx>
        <Name>SubIndex 002</Name>
```

- 6.1 文件头只需要修改<BitSize>,基本值是 16;每添加一个 HL1001 模块,就加8,每减少一个 HL1001 模块就减少8;同理增加 HL3001 模块,就加64,减少 HL3001 就减64;增加 HL3002 和 HL5001 也是加64,减少也减64;增加 HL5002 就增加32,减少就减32。
- 6.2 然后对于</SubItem>,第一个不要处理,从第二个开始:

每增加一个模块 HL1001 和 HL5002 就增加一个</SubItem>; 如果增加一个 HL3001/2 模块,就增加 4 个</SubItem>; 增加一个 HL5001 就增加 2 个 </SubItem>;

然后</SubItem>的属性设置规则如下:

- 6.2.1 <SubIdx>1</SubIdx>按十进制递增
- 6.2.2 <Name>SubIndex 001</Name>按十进制递增
- 6.2.3 <Type>如果是 HL1001 则为 USINT,如果是 HL5002 则为 UDINT;如果是 HL3001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,其<Type>是 UINT。
- 6.2.4 <BitSize>如果是 HL1001 则为 8; 如果 HL5002 是 32; HL3001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,则为 16;如果是 HL5001 产生的 2 个,都是 32;
- 6.2.5 <BitOffs> 从第二个</SubItem>(SubIdx 为 1)开始,<BitOffs>为 16,然后第三个开始,<BitOffs> 等于上一个的<BitOffs> 加上<BitSize>。
- 6.2.6 <Flags>只包含一个属性<Access>, 然后<Access>属性一直为 ro

7、_{找到} DT6001 数据类型,如下图:

```
<DataType>
    (Name>DT6001</Name>
     BitSize>208</BitSize>
    (SubItem>
        <SubIdx>0</SubIdx>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Type>USINT</Type>
        <BitSize>8</BitSize>
        <BitOffs>8</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>1</SubIdx>
        <Name>DI 1stByte</Name>
        <Type>UDINT</Type>
        <BitSize>32</BitSize>
        <BitOffs>16</BitOffs>
        <Flags>
            <Access>ro</Access>
            <Category>o</Category>
        </Flags>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <SubIdx>2</SubIdx>
```

7.1 红色圈为文件头,只需要修改<BitSize>,基本值是 16;每添加一个 HL1001 模块,就加 8,每减少一个 HL1001 模块就减少 8;同理增加 HL3001 模块,就加 64,减少 HL3001 就减 64;增加 HL3002 也是加 64,减少也减 64;增加 HL5002 就增加 32,减少就减 32。如果是 HL5001,则是 64;7.2 然后对于</subItem>,第一个不要处理,从第二个开始:每增加一个模块(HL1001、HL5002)就增加一个</subItem>;如果增加一个 HL3001/2 模块,就增加 4 个</subItem>;如果增加一个 HL5001,则增加 2 个。然后</sd>

HL3001的4个SubItem名字AIn_010V_Ch1、AIn_010V_Ch2、AIn_010V_Ch3、AIn_010V_Ch4, (n=1、2...实际插入的第几个HL3001模块) HL3002的4个SubItem名字AIn_420mA_Ch1、AIn_420mA_Ch2、AIn_420mA_Ch3、AIn_420mA_Ch4(n=1、2...实际插入的第几个HL3002模块)

- 7.2.3 <Type>如果是 HL1001 则为 USINT,如果是 HL5002 则为 UDINT;如果是 HL3001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,其<Type>也是 UINT;如果是 HL5001 的两个模块,则为 UDINT。
- 7.2.4 <BitSize>如果是 HL1001 则为 8; 如果 HL5002 是 32; HL3001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,则为 16;如果是 HL5001 产生的 2 个,都是 32;
- 7.2.5 <BitOffs> 从第二个</SubItem>(SubIdx 为 1)开始,<BitOffs>为 16,然后第三个开始,<BitOffs> 等于上一个的<BitOffs> 加上<BitSize>。
- 7.2.6 <Flags>的 2 个属性<Access> (一直为 ro) 和<Category> (一直为 o)
- **8**、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \<Device Physics="YY"> \<Profile> ->

\<Object>\<Object>,然后所有<

Object>都是成对出现的,在每一对

<Object>里面都包含一个文件头(蓝色圈)和子模块(红色圈),找到

#x1A00, 如下图:

- 8.1.1 前三个属性不需要修改。
- 8.1.2 <BitSize>408</BitSize> 按实际添加的模块类型计算(有一个基本值 16): HL1001 则为 8;如果 HL5002 则是 32;HL3001/2 模块产生的 4 个</SubItem>,则为 16;HL5001 产生的 2 个都是 32。
- 8.1.3 第一个<SubItem>的<DefaultData>值等于后面所有<SubItem>的数量(十进制)。
- 8.1.4 从第二个<SubItem>开始,<Name>逐渐累加,<DefaultData>长度固定,每增加一个模块(HL1001、HL5002)就增加一个</SubItem>;如果增加一个 HL3001/2模块,就增加 4 个</SubItem>。增加一个 HL5001 就增加 2 个。定义如下(全部按照十六进制):
- 8.1.4.1 第一个字节就是模块大小:如果是 HL1001 则为 8;如果是 HL5002 和 HL5001 产生的 2 个</SubItem>,则为 32。而 HL3001/2 模块产生的 4 个 </SubItem>,则为 16。
- 8.1.4.2 第二个字节从 01 开始累加;
- 8.1.4.3 第三第四字节不需要更改,固定为 0160 注释直接不要!

<Object>

```
<Index>#x1A00</Index>
<Name>Inputs</Name>
<Type>DT1A00</Type>
<BitSize>336</BitSize>
<Info>
    <SubItem>
        <Name>SubIndex 000</Name>
        <Info>
            <DefaultData>10</DefaultData>
        </Info>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <Name>SubIndex 001</Name>
        <Info>
            <DefaultData>20010160</DefaultData>
            <!--Reference to 0x6001.0-->
        </Info>
    </SubItem>
    <SubItem>
        <Name>SubIndex 002</Name>
        <Info>
            <DefaultData>20020160</DefaultData>
            <!--Reference to 0x6001.0-->
        </Info>
    </SubItem>
```

- 8.2 找到#x6001 数据类型,如下图:
- 8.3 文件头只需要修改<BitSize>,基本值是 16;每添加一个 HL1001 模块,就加8,每减少一个 HL1001 模块就减少8;同理增加 HL3001 模块,就加64,减少HL3001 就减64;增加 HL3002 也是加64,减少也减64;增加 HL5002 就增加32,减少就减32。如果增加 HL5001 增加64,减少也是64。
- 8.2 然后对于<Info>下的</SubItem>,第一个不要处理,从第二个开始: 每增加一个模块(HL1001 就增加一个</SubItem>;如果增加一个 HL3001/2 模块,就增加 4 个</SubItem>,如果增加一个 HL5001 就增加 2 个;如果增加 HL5002 就增加 1 个。

然后</SubItem>的属性设置规则如下:

8.2.1 < Name > 的命名规则:

HL1001 的名字 DI_1stByte,第二个就是 DI_2stByte

```
HL5002的名字 AbsEncodeSSI 1,第二个同上
     HL5001的名字 Counter600 1 01, Counter600 1 02, 第二个同上
     HL3001的4个SubItem 名字AII 010V Ch1、AII 010V Ch2、
AII 010V Ch3、AII 010V Ch4,第二个同上
     HL3002的4个SubItem 名字 AI1_420mA_Ch1、AI1_420mA_Ch2、
AII 420mA Ch3, AII 420mA Ch4
8.2.2 另外一个属性保持如下:注意 8 位 00,16 位 0000,32 位 00000000
<Info>
    <DefaultData>00</DefaultData>
</Info>
<Object>
    <Index>#x6001</Index>
    <Name>RemoteIO Input</Name>
    <Type>DT6001</Type>
    <BitSize>208</BitSize>
    <Info>
        <SubItem>
            <Name>SubIndex 000</Name>
            <Info>
                <DefaultData>06</DefaultData>
            </Info>
        </SubItem>
        <SubItem>
            <Name>DI 1stByte</Name>
            <Info>
                <DefaultData>00</DefaultData>
                </Info>
            </SubItem>
        <SubItem>
            <Name>Joint2 Pos Fb</Name>
            <Info>
                <DefaultData>0000000/DefaultData>
            </Info>
        </SubItem>
```

- **9**、寻找到<Descriptions> \ <Devices> \<Device Physics="YY"> \<Profile> -> <TxPdo Mandatory="true" Fixed="true" Sm="3">, 然后所有<Entry>都是成对出现
- 的,在每一对<Entry>里面都包含一个文件头,找到 x1A00,如下图:
- 9.1 红色圈不变
- 9.3 <BitLen>、<Name>、<DataType>根据实际插入模块来决定,具体参见前面说明

```
9.2 < SubIndex > 从 1 开始逐渐递增
<TxPdo Mandatory="true" Fixed="true" Sm="3">
    <Index>#x1A00</Index>
    <Name>Inputs</Name>
    <Entry>
        <Index>#x6001</Index
        <SubIndex>1</SubIndex>
        <BitLen>32</BitLen>
        <Name>DI 1stByte</Name>
        <DataType>USINT</DataType>
    </Entry>
    <Entry>
        <Index>#x6001</Index>
        <SubIndex>2</SubIndex>
        <BitLen>32</BitLen>
        <Name>Joint2 Pos Fb</Name>
        <DataType>UDINT</DataType>
    </Entry>
    <Entry>
        <Index>#x6001</Index>
        <SubIndex>3</SubIndex>
        <BitLen>32</BitLen>
        <Name>Joint3 Pos Fb</Name>
        <DataType>UDINT</DataType>
    </Entry>
```

10、给一个例子

EtherCAT 耦合器,总线为 EtherCAT Slave,后面按顺序挂 4 个 HL1001,4 个 HL2001,2 个 HL2002,2 个 HL2003,2 个 HL3001,2 个 HL3002,2 个 HL4001,2 个 HL4002,2 个 HL5001,2 个 HL5002 模块,共计 24 个模块。经过组态软件组态后,生成的 xml 文件为 HL6805.xml

	.MI 义件乃 HL0803 妇去炒供 L 日二	
实际挂载模块	组态软件上显示	生成的 HL6805.xml 在 EC 主站软件上显示
HL1001	HL1001_1	DI_1stByte
HL1001	HL1001 2	DI 2stByte
HL1001	HL1001 3	DI 3stByte
HL1001	HL1001_4	DI_4stByte
HL2001	HL2001_1	DO_05A_1stByte
HL2001	HL2001_2	DO_05A_2stByte
HL2001	HL2001_3	DO_05A_3stByte
HL2001	HL2001_4	DO_05A_4stByte
HL2002	HL2002_1	DO 15A 1stByte
HL2002	HL2002_2	DO 15A 2stByte
HL2003	HL2003 1	DO 20A 1stByte
HL2003	HL2003_2	DO 20A 2stByte
HL3001	HL3001_1	AI1_010V_Ch1
		AI1_010V_Ch2
		AI1_010V_Ch3
		AI1_010V_Ch4
HL3001	HL3001_2	AI2_010V_Ch1
		AI2_010V_Ch2
		AI2_010V_Ch3
		AI2 010V Ch4
HL3002	HL3002_1	AI1_420mA_Ch1
		AI1_420mA_Ch2
		AI1_420mA_Ch3
		AI1_420mA_Ch4
HL3002	HL3002_2	AI2_420mA_Ch1
		AI2_420mA_Ch2
		AI2_420mA_Ch3
		AI2_420mA_Ch4
HL4001	HL4001_1	AO1 010V Ch1
		AO1_010V_Ch2
		AO1 010V Ch3
		AO1 010V Ch4
HL4001	HL4001_2	AO2_010V_Ch1
		AO2 010V Ch2
		AO2 010V Ch3
		AO2 010V Ch4
HL4002	HL4002_1	AO1 420mA Ch1
	_	AO1 420mA Ch2
I		

		A O 1 420 A CL2
		AO1_420mA_Ch3
		AO1_420mA_Ch4
HL4002	HL4002_2	AO2_420mA_Ch1
		AO2 420mA Ch2
		AO2 420mA Ch3
		AO2 420mA Ch4
HL5001	HL5001_1	Counter600_1_1
		Counter600_1_2
HL5001	HL5001_2	Counter600_2_1
		Counter600_2_2
HL5002	HL5002_1	AbsEncodeSSI_1
		Abs Encode 1 Cmd
HL5002	HL5002_2	AbsEncodeSSI_2
		Abs_Encode_2 Cmd