




进入界面后,点击FILE选项,然后选择0PEN选项加载所要查看的BRD文件。





载入文件正确的话,就可以顺利进入界面。


如果觉得这样看不方便可以安R键来对图片进行旋转。




❷ 标准 🜙 🤫 📟




J1012.23,U1013.2,U1014.8,......





C168.2, #2090 DGND, \$1















对于双面制程的板,看另外一面按空格键就可以翻转PCB了。

更多的功能可以查看帮助。

