易查车 APP 操作说明

(3.0.5)

1、下载安装

● 苹果手机:

苹果商店 APP Store 搜索【易查车】,下载并安装;

● 安卓手机

点击官网 exlive.cn——下载中心——【易查车】,下载安装即可。

2、账号登录

打开易查车 APP, 输入服务器地址、账号密码 (使用 BS 端创建的账号), 点击登录。



3、监控

监控页面包含车辆实时定位、行驶状态、报警状态、详情信息等查看等功能。

1) 地图监控: 可在地图上显示车辆实时位置信息

操作: 登录→搜索 (车牌号码、SIM 卡号、设备 ID 支持模糊搜索和语音搜索) →车辆在地 图中显示位置→气泡窗显示车辆信息→上滑气泡窗展示全部信息及操作按钮



2) 气泡窗设置:设置气泡窗信息展示项及功能项

操作:点击 ^② 设置按钮→选择信息列→点击功能按钮→选择功能列→左上角返回 (按返回键,设置即生效)






3) 轨迹: 回放车辆的历史轨迹、可调节轨迹播放速度并对车辆的历史轨迹进行分析

№ 操作:选定车辆→气泡窗上点击轨迹图标 轨迹 →轨迹回放设置→点击确定→点击 **目** 可查

看具体轨迹明细 (位置信息需要手动点击获取)





4) 导航:可在地图上显示"我的位置"到某辆车或地图上随意一点的位置,为您绘出最

佳行驶路线并进行实时语音导航


操作:选定车辆→气泡窗上点击导航图标 ^{导航} →即可跳转导航页面



5) 追踪:方便用户追踪车辆,了解车辆实时动态



操作:选定车辆→气泡窗上点击追踪图标追踪 →即可跳转追踪页面



6) 视频: 方便用户了解车辆实时情况, 查看实时视频



操作:选定车辆→气泡窗上点击视频图标 ^{视频} →即可跳转实时视频页面



7) 历史: 查看车辆历史视频



操作:选定车辆→气泡窗上点击历史图标 历史 →即可跳转历史视频页面



8) 详情:可查看并编辑车辆资料



操作:选定车辆→气泡窗上点击详情图标 ^{详情} →即可进入车辆详情查看编辑车辆信息



4、视频

可查看车辆实时视频,支持暂停、声音、最大化






5、报表

5.1 报警分析

5.1.1 企业报警统计


操作: 登录→报表→企业报警统计→查询时间(支持今日、昨天、近3天、近7天、近30 天及自定义时间)→点击列表内容→跳转报警明细→多辆车报警时底层可翻页



搜索操作: 报表→企业报警统计→搜索框→输入(支持模糊查询)→选定搜索内容→确定→ 完成



5.1.2 车辆报警统计



5.1.3 主动安全报警



5.2 常用报表

5.2.1 车辆里程统计



5.2.2 车辆行驶统计



5.2.3 停车统计



5.2.4 车辆状态



5.3 油耗报表

5.3.1 里程油耗



5.3.2 加油报表




5.3.3 漏油报表



6、管理

6.1 客户管理



6.2 车辆管理



7、我的


7.1 报警消息



7.2 ADAS 消息



7.3 工单管理



7.4 消息设置




7.5 修改密码



7.6 公告



7.7 版本号



7.8 退出登录