第十一章常用接口技术



- 11.1 定时控制接口
- 11.2 并行接口
- 11.3 异步串行通信接口
- 11.4 模拟接口

11.1 定时控制接口

- **正时控制具有极为重要的作用**
 - 微机控制系统中常需要定时中断、定时检测、定时扫描等
 - 实时操作系统和多任务操作系统中要定时进行 进程调度
 - PC 机的日时钟计时、 DRAM 刷新定时和扬声器音 调控制都采用了定时控制技术
- 一可编程定时器芯片
 - 软硬件相结合、方便灵活的定时电路
- 〉软件延时方法
 - 处理器执行延时子程序


11.1.1 8253/8254 定时器

- 定时器(计数器):由数字电路中的计数电路构成,记录输入脉冲的个数
 - 脉冲信号具有一定随机性,往往通过脉冲的个数可以获知外设的状态变化次数(计数)
 - 脉冲信号的周期固定(使用高精度晶振产生脉冲信号),个数乘以周期就是时间间隔(定时)
- Intel 8253/8254 可编程间隔定时器
 - 3 个独立的 16 位计数器通道
 - 每个计数器有 6 种工作方式



1. 内部结构和引脚

- 3个相互独立的计数器通道,结构完全相同
 - 计数器 0
 - 计数器 1
 - 计数器 2
- 每个计数器通道
 - 16 位减法计数器
 - 16 位预置寄存器
 - 输出锁存器



定时器外设引脚

▶ CLK 时钟输入信号

• 在计数过程中,此引脚上每输入一个时钟信号 (下降沿),计数器的计数值减1

>GATE 门控输入信号

• 控制计数器工作,可分成电平控制和上升沿控制两种类型

▶OUT 计数器输出信号

• 当一次计数过程结束(计数值减为0), OUT 引脚上将产生一个输出信号

连接处理器引脚

▶D0 ~ D7 数据线

A0 ~ A1 地址线

▶ RD* 读信号

WR*写信号

➤CS* 片选信号


CS:	* A1	Ao	I/0 地 址	读操作 RD*	写操作 WR*
0	0	0	40H	读计数器 0	写计数器 0
0	0	1	41H	读计数器 1	写计数器 1
0	1	0	42H	读计数器 2	写计数器 2
0	1	1	43H	无操作	写控制字

2. 工作方式

- >8253有6种工作方式,由方式控制字确定
- >每种工作方式的过程类似:
 - ① 设定工作方式
 - ② 设定计数初值
 - [③ 硬件启动]
 - ④ 计数初值进入减1计数器
 - ⑤ 每输入一个时钟计数器减1的计数过程
 - ⑥ 计数过程结束




定时器方式 0: 计数结束中断








定时器方式1:可编程单稳脉冲






定时器方式2:频率发生器(分频器)







定时器方式 3 : 方波发生器






定时器方式4:软件触发选通信号






定时器方式5:硬件触发选通信号



3. 编程:写入方式控制字

控制字写入控制字 I/0 地址: A1A0 = 11



方式控制字编程示例

; 8253 的计数器 0 、 1 、 2 端口和控制端口地址: 40H ~ 43H

;设置其中计数器0为方式0

;采用二进制计数,先低后高写入计数值

mov a1, 30h

;方式控制字: 30H = 00 11 000 0B

out 43h, al

;写入控制端口: 43H

3. 编程:写入计数值

- 选择二进制时
 - 计数值范围: 0000H ~ FFFFH
 - 0000H 是最大值,代表 65536
- ▶选择十进制 (BCD 码)
 - 计数值范围: 0000 ~ 9999
 - 0000 代表最大值 10000
- ▶ 计数值写入计数器各自的 I/0 地址
- 〉按方式控制字规定的读写格式进行

计数值编程示例

; 8253 的计数器 0 、 1 、 2 端口和控制端口地址: 40H ~ 43H

;设置计数器0采用二进制计数

;写入计数初值: 1024 (= 400H)

mov ax, 1024 ; 计数初值: 1024 (= 400

H)

;写入计数器 0 地址: 40H


out 40h, al ;写入低字节计数初值

mov al, ah

out 40h, al ;写入高字节计数初值



11.1.2 定时器的应用



1. 定时中断

mov a1,36h ; 计数器 0 为方式 3 , 二进制计数

; 先低后高写入计数值

out 43h, a1 ; 写入方式控制字

mov al, 0 ; 计数值为 0

out 40h, al ; 写入低字节计数值

out 40h, al ; 写入高字节计数值

- ▶ 计数器 0:方式 3, 计数值: 65536, 输出方波 频率: 1.19318MHz÷65536 = 18.206Hz, 不断产生
- ▶ 0UT0 端接 8259A 的 IRQ0 ,每秒产生 18.206 次中断请求,或说每隔 55ms (54.925493ms)申请一次中断
- ▶ DOS 系统利用计数器 0 的这个特点,通过 08 号中断服务程序实现了日时钟计时功能

2. 定时刷新

- 一需要重复不断提出刷新请求
- ▶ 门控总为高,选择方式2或3
- > 2ms 内刷新 128 次, 即 15.6μs 刷新一次
- → 计数初值为 18

mov al, 54h ; 计数器 1 为方式 2

;采用二进制计数,只写低8位计数值

out 43h, al ;写入方式控制字

mov al, 18 ; 计数初值为 18

out 41h, al ;写入计数值

3. 扬声器控制

; 发音频率设置子程序

;入口参数: AX = 1.19318×106÷ 发音频率

speaker proc

push ax ;暂存入口参数

mov al, 0b6h; 定时器 2 为方式 3, 先低后

高

out 43h, al ;写入方式控制字

pop ax ;恢复入口参数

out 42h, al ; 写入低 8 位计数值

mov al, ah

out 42h, al ; 写入高 8 位计数值

ret

speaker endp

扬声器发音控制

speakon proc

: 扬声器开子程序

push ax

in al,61h ;读取 61H 端口的原控制信息

or al, 03h ; D1D0 = PB1PB0 = 11, 其他不变

out 61h, al;直接控制发声

pop ax


ret

speakon endp

: 扬声器关子程序

and al, 0fch

;D1D0 = PB1PB0 = 00 , 其他不



〔例 11-1〕控制扬声器程序

: 数据段

freq dw 1193180/600 : 给一个 600Hz 的频率

: 代码段

mov ax, freq

call speaker

:设置扬声器的音调

call speakon

: 打开扬声器声音

call readc

:等待按键

call speakoff

: 关闭扬声器声音

: 子程序

输出: 明确向哪个端口输出什么数据

输入: 清楚从哪个端口输入什么数据

11.2 并行接口


- 并行数据传输:以计算机字长,通常是8、16或32位为传输单位,利用8、16或32个数据信号线一次传送一个字长的数据
 - 适合于外部设备与微机之间进行近距离、大量和快速的信息交换,如微机与并行接口打印机、磁盘驱动器等
 - 微机系统中最基本的信息交换方法,例如系统 板上各部件之间的数据交换
- 产并行数据传输需要并行接口的支持

11.2.1 并行接口电路 8255

- 具有多种功能的可编程并行接口电路芯片
 - 最基本的接口电路: 三态缓冲器和锁存器
 - 与 CPU 间、与外设间的接口电路: 状态寄存器 和控制寄存器
 - 还有端口的译码和控制电路、中断控制电路
- ▶分3个端口,共24个外设引脚
- 共3种输入输出工作方式
 - 方式 0: 基本输入输出方式
 - 方式1: 选通输入输出方式
 - 方式 2: 双向选通传送方式



1. 内部结构和引脚




8255 外设数据端口

- →端口A: PAO ~ PA7
 - A组,支持工作方式 0、1、2
 - 常作数据端口,功能最强大
- ➢端口B: PB0 ~ PB7
 - B组,支持工作方式 0 、 1
 - 常作数据端口
- >端口C: PC0 ~ PC7
 - 仅支持工作方式 0 ,分两个 4 位,每位可独立操作
 - A 组控制高 4 位 PC4 ~ PC7 , B 组控制低 4 位 PC0 ~ PC3
 - 可作数据、状态和控制端口
 - 控制最灵活,最难掌握


2. 工作方式 0:基本输入输出方式

方式 0 输入 执行输入 IN 指令,输入外设数据



2. 工作方式 0:基本输入输出方式

方式 0 输出 执行输出 OUT 指令,将数据送给外设




3. 工作方式1:选通输入输出方式

- 》借助于选通(应答)联络信号进行输入或输出
- ► 只有端口 A 和端口 B 可以采用方式 1
- 一作为输入或输出的数据端口
- ▶ 利用端口 C 的 3 个引脚作为应答联络信号
- > 还提供有中断请求逻辑和中断允许触发器
- 〉对输入和输出的数据都进行锁存
- > 适用于查询和中断方式的接口电路




8255 工作方式 1 输入引脚



选通输入工作时序


- 产异步时序:没有时钟,由引脚控制信号定时
- ►STB*和 IBF 是外设和 8255A 间应答联络信号






8255 工作方式 1 输出引脚

A组引脚



选通输出工作时序


- 产异步时序:没有时钟,由引脚控制信号定时
- ▶ OBF* 和 ACK* 是外设和 8255A 间应答联络信号



4. 8255 的编程:写入方式控制字

控制字写入控制字 I/0 地址: A1A0 = 11

D7



写入方式控制字示例

- 要求:
 - •A端口:方式1输入
 - C 端口上半部: 输出, C 口下半部: 输入
 - ●B端口:方式0输出
- ▶方式控制字: 10110001B 或 B1H
- >初始化的程序段:

mov dx, Offfeh

; 假设控制端口为

FFFEH

mov al, 0b1h

;方式控制字

out dx, al

;送到控制端口

4. 8255 的编程:读写数据端口

- ▶ 利用数据端口 I/0 地址: A1A0 = 00(A) 01(B) 10(C)
 - 作输入接口, 执行输入 IN 指令获取外设数据
 - 作输出接口, 执行输出 OUT 指令将数据送出
- > 8255A 具有锁存输出数据的能力
 - 对输出方式的端口同样可以输入
 - 不是读取外设数据,而是上次给外设的数据
 - 可实现按位输出控制
- ▶ 对输出端口 B 的 PB7 位置位的程序段

mov dx, Offfah

;B端口假设为 FFFAH

in al, dx

;读出B端口原输出内容

or al, 80h

: 使 PB7 = D7 = 1

out dx, al

;输出新的内容

端口C的特点

- C端口被分成两个4位端口
 - 只能以方式 0 工作,可分别选择输入或输出
 - 上半部和 A 端口编为 A 组
 - 下半部和 B 端口编为 B 组
- ►A和B端口在方式1或方式2时
 - C 端口的部分或全部引脚将被征用
 - 其余引脚工作在方式 0



端口C的输出

- 通过端口C的I/O地址
 - 向 C 端口直接写入字节数据
 - 写进 C 端口的输出锁存器, 并从输出引脚输出
 - 对设置为输入的引脚无效
- ▶通过控制端口的 I/O 地址
 - 向 C 端口写入位控字
 - 使 C 端口的某个引脚输出 1 或 0
 - 或置位复位内部的中断允许触发器

端口C的输入

- 未被A和B端口征用的引脚
 - 定义为输入的端口读到引脚输入的信息
 - 定义为输出的端口读到输出锁存器的信息
- ➤被A和B端口征用作为联络线的引脚
 - 读到反映 8255A 状态的状态字

11.2.2 并行接口的应用


- ➤端口A, B, C和控制字地址 60H, 61H, 62H和63H
- ▶工作在基本输入/输出方式0
 - •端口A为方式0输入,用来读取键盘扫描码
 - •端口B工作于方式0输出,例如控制扬声器等
 - •端口C为方式0输入,读取系统状态和配置
- >系统的初始化编程:

mov al, 10011001b ; 方式控制字 99H out 63h, al

1. 用 8255 方式 0 与打印机接口

- 产端口A为方式0输出打印数据
- ▶PC7 引脚产生负脉冲选通信号
- >PC2 引脚连接忙信号查询其状态
- 》微处理器利用查询方式输出数据





打印机接口时序

- 典型的异步时序
- → DATAO ~ DATA7 (8位并行数据)信号
 - 主机输出打印数据和命令
- ➤STROBE*(选通)信号
 - 输出低有效,才能使打印机接收数据
- ►ACK* (响应) 信号
 - 打印机接收数据结束回送负脉冲响应信号
- ▶BUSY (忙状态) 信号
 - 打印机忙于处理接收的数据,不接收新的数据


-

方式 0 初始化程序段

```
;控制端口地址为 FFFEH
mov dx, Offfeh
                :方式控制字
mov al, 10000001b
out dx, al
:A 端口方式 0 输出,端口 B 任意
:C端口上半部输出、下半部输入
mov al, 00001111b ;端口 C 复位置位控制字
out dx, al
: 使 PC7 = 1, 即置 STORE* = 1
```

打印数据子程序 - 1

:AH =打印数据 printc proc push ax push dx mov dx, Offfch ; 读取端口 C prn: : 查询打印机的状态 in al, dx and al, 04h ; 忙否 (PC2 = BUSY = 0)? :PC2=1,打印机忙,等待 jnz prn mov dx, 0fff8h :PC2 = 0,打印机不忙,输出 mov al, ah :将打印数据从端口A输出 out dx, al




打印数据子程序 - 2

```
mov dx, Offfeh ;从 PC7 送出控制低脉冲
       mov a1,00001110b ;使 PC7 = STROBE* = 0
       out dx, al
                    :产生一定宽度的低电平
       nop
       nop
       mov al, 000011111b ;使 PC7 = STROBE* = 1
                    :产生低脉冲 STROBE* 信号
       out dx, al
       pop dx
       pop ax
       ret
printc
       endp
```


2. 用 8255 方式 1 与打印机接口

- >端口A选通输出连接打印机
- ➤ PC7 = OBF* 输出, PC6 = ACK* 输入, PC3 = INTR 输出



方式1时序配合

- ▶ 8255 的 OBF* 引脚对应打印机 STROBE* 引脚
- > 略有差别,不能直接连接



方式 1 初始化程序段

```
mov dx, Offfeh ;设定端口 A 为选通输出方式
mov al, 0a0h
out dx, al
mov al, 0ch
:使 INTEA (PC6)为0,禁止中断
out dx, al
mov cx, counter ;打印字节数送 CX
mov bx, offset buffer ; 取字符串首地址送 BX
               :调用打印子程序
call prints
```



打印字符串子程序 - 1

;入口参数: DS:BX =字符串首地址

;CX =字符个数

prints proc

push ax

;保护寄存器

push dx

print1: mov al, [bx]

:取一个数据

mov dx, 0fff8h

out dx, al

;从端口A输出



打印字符串子程序 - 2

mov dx, Offfch

print2: in al, dx ;读取端口 C

test al, 80h ; 检测 OBF* (PC7) 为1否?

jz print2

;为0,说明打印机没有响应,继续检测

inc bx

;为1,说明打印机已接受数据

loop print1 ;准备取下一个数据输出

pop dx ;打印结束,恢复寄存器

pop ax


ret ;返回

prints endp




11.2.3 键盘及其接口

- 一键盘是微机系统最常使用的输入设备
- ▶小键盘:适用于单板机或以处理器为基础的 仪器,实现数据、地址、命令及指令等输入
- ▶独立键盘: 通过 5 芯电缆与 PC 微机主机连接










1. 简易键盘


>线性结构键盘

> 矩阵结构键盘



识别按键的扫描方法

- 一先使第0行接低电平,其余行为高电平,然后看第0行是否有键闭合(通过检查列线电位实现)
- ▶再将第1行接地,检测列线是否有变为低电位的线
- > 如此往下一行一行地扫描,直到最后一行
- ▶扫描过程中,发现某一行有键闭合时(列线输入中有一位为0),便在扫描中途退出
- > 通过组合行线和列线识别此刻按下哪一键



键盘扫描程序第1段:判断是否有键按下

key1: mov a1,00

mov dx, rowport ; rowport = 行线端口地址

out dx, al ; 使所有行线为低电平

mov dx, colport ; colport = 列线端口地址


in al, dx ; 读取列值

cmp al, Offh ; 判定列线是否为低电平

jz key1 ; 没有,无闭合键

; 则循环等待(或转向其他程序片断)

call delay ; 有,延迟 20ms 消除抖动



key3:

键盘扫描程序第2段:识别按键

mov cx, 8

mov ah, Ofeh

key2: mov al, ah

mov dx, rowport

out dx, al

mov dx, colport

in al, dx

cmp al, 0ffh

jnz key3

rol ah, 1

loop key2

jmp key1

; 行数送 CX

; 扫描初值送 AH

; 输出行值(扫描值)

; 读进列值

; 判断有无低电平的列线

;有,则转下一步处理

; 无,则移位扫描值

; 准备下一行扫描

;所有行都没有按键

; AL = 列值, AH = 行值

键盘扫描程序第3段:查找键代码-1

key3: mov si, offset table; SI 指向键行列值表

mov di, offset char ; DI 指向键代码表

mov cx, 64 ; CX =键的个数

key4: cmp ax, [si] ; 与按键的行列值比较

jz key5 ; 相同,说明查到

inc si ; 不相同,继续比较

inc si

inc di

loop key4

jmp key1 ; 全部不相同

; 返回继续检测(或转向其他程序片断)

键盘扫描程序第3段:查找键代码-2

key5: mov al, [di]; 获取键代码送 AL

…… ; 判断按键释放,没有则等待

call delay ; 按键释放,延时消除抖动

····· ; 后续处理

; 键盘的行列值表: 低字节是列值、高字节是行值

table word Ofefeh; 键 0 的行列值

word Ofefdh; 键1的行列值

; 键盘的键代码表


char byte ····· ; 键 0 的代码值

byte ******; 键 1 的代码值

…… ; 其他键的代码值

2. PC 机键盘

- 一与主机箱分开的一个独立装置
- > 通过一根五芯电缆与主机相连
- ► PC 及 PC/XT 机采用 83 (或 84)键的标准 做 A



PC 机键盘的工作过程

- 一键盘电路正常工作时不断地扫描键盘矩阵
- ▶有按键,则确定按键位置之后以串行数据形式发送给系统板键盘接口电路
- **〉**键按下时,发送该键的接通扫描码
- **〉**键松开时,发送该键的断开扫描码
- ➤ 若一直按住某键,则以拍发速率(每秒 2 ~ 30 次)连续发送该键的接通扫描码

接通扫描码=键盘上的位置 断开扫描码=接通扫描码+80H

键盘接口电路的工作过程

- **接收一个串行形式字符,进行串并转换**
- 产产生键盘中断 IRQ1 请求,等待读取键盘数据
- ➤ CPU 响应中断, 进入 09H 键盘中断服务程序:
 - ① 读取键盘扫描码:用 IN AL, 60H 即可
 - ② 响应键盘: 系统使 PB7 = 1
 - ③ 允许键盘工作:系统使 PB7 = 0
 - ④ 处理键盘数据
 - ⑤ 给8259A中断结束EOI命令,中断返回

- 09H 号中断服务程序(kbint 过程)
 - 完成常规的操作
 - 处理键盘数据 将扫描码通过查表转换为对应 ASCII 码送缓冲区 不能显示的按键,转换为 0 ,且不再送至缓冲区
- ▶键盘 I/0 功能程序(kbget 子程序)
 - 从缓冲区中读取转换后的 ASCII 码
- >功能调用(主程序)
 - 循环显示键入的字符




- 键盘缓冲区
 - 中断服务程序与子程序之间传递参数
 - 先进先出循环队列

◎队列空

@进队列

@出队列

◎队列满



0 ← 队列始端

1

2

9 ← 队列末端



; 数据段

buffer byte 10 dup(0) ; 键盘缓冲区

bufptr1 word 0 ; 队列头指针

bufptr2 word 0 ; 队列尾指针

; 按扫描码顺序给出字符的 ASCII 码

; 不能显示的按键为0

; 第一个 0 不对应按键, 仅用于查表指令

scantb byte 0, 1, '1234567890-=', 08h

: 键盘第1排的按键,从ESC到退格

• • • • •

byte 0, 0, '789-456+1230.'

; 右边小键盘,从 Num Lock 到 Del



〔例 11-2 〕 键盘中断服务程序 - 4

;代码段

mov ax, 3509h ; 获取保存原中断向量表项

int 21h

push es

push bx

cli ; 关中断

push ds ; 设置 09H 号新中断向量表项

mov ax, seg kbint


mov ds, ax

mov dx, offset kbint

mov ax, 2509h

int 21h

pop ds



in al, 21h ; 允许 IRQ1 中断

push ax

and al, 0fdh

out 21h, al

sti

: 开中断

start1: call kbget

: 调用 KBGET 获取按键的 ASCII 码

cmp al, 1

: 是 ESC 键,则退出 jz start2

: 保护字符 push ax

call dispc ; 显示字符

; 恢复字符 pop ax



cmp al, 0dh

jnz start1

call dispc

jmp start1

start2: cli

pop ax

out 21h, al

pop dx

pop ds

mov ax, 2509h

int 21h

sti


: 该字符是回车符吗?

; 不是,取下个按键字符

mov al, 0ah ; 是回车符,再进行换行

: 继续取字符

: 恢复中断原状态



; KBGET 子程序从缓冲区取字符送 AL

kbget proc

push bx ; 保护 BX

kbget1: cli ; 关中断

mov bx, bufptr1 ; 取缓冲区队列头指针

cmp bx, bufptr2 ; 与尾指针相等否?

jnz kbget2 ; 不相等,有字符

sti ; 相等,缓冲区空

jmp kbget1 ; 等待缓冲区有字符

kbget2: mov al, buffer[bx]

: 从队列头取字符送 AL

inc bx

cmp bx, 10

jc kbget3

mov bx, 0

kbget3: mov bufptr1, bx ; 设定新队列头指针

sti

pop bx

ret

kbget endp : 队列头指针增量

: 指针指向队列末端?

: 没有,转移

: 循环指向始端

: 开中断

恢复 BX

: 子程序返回

; KBINT 中断服务程序处理 09H 号键盘中断

kbint

proc

sti ; 开中断

push ax ; 保护寄存器

push bx

in al,60h ; 读取键盘扫描码

mov bl, al ; 扫描码保存在 BL

in al,61h ; 使 PB7 = 1,响应键盘

or al, 80h

out 61h, al

and al,7fh ; 使 PB7 = 0 , 允许键盘

out 61h, a1

-

〔例 11-2 〕键盘中断服务程序 - 10

test b1,80h ; 键盘数据处理

jnz kbint2 ; 是断开扫描码,退出

xor bh, bh

mov al, scantb[bx]; 是接通扫描码,转换

cmp al, 0 ; 合法的 ASCII 码?

jz kbint2 ; 不是,退出

mov bx, bufptr2 ; 是,取队列尾指针

mov buffer[bx], al; 存入缓冲区队列尾

inc bx ; 队列尾指针增量

cmp bx, 10 ; 指针指向队列末端?

jc kbint1 ; 没有,转移

mov bx, 0 ; 循环指向始端

kbint1: cmp bx, bufptr1 ; 缓冲区是否已满?

jz kbint2 ; 队列满,退出

mov bufptr2, bx

; 队列不满,设置新的队列尾指针

kbint2: mov al, 20h ; 普通中断结束命令

out 20h, al

pop bx ; 恢复寄存器


pop ax


iret ; 中断返回

kbint endp

11.2.4 数码管及其接口


- > 发光二极管 LED 是最简单的显示设备
- ➤由7段LED就可以组成的LED数码管
- LED 数码管广泛用于单板微型机、微型机控制系统及数字化仪器中
- >LED 数码管可以显示内存地址和数据等





1. LED 数码管的工作原理

- 产主要部分是7段发光管
- ▶ 顺时针分别称为a、b、c、d、e、f、g
- >有的产品还附带有一个小数点 h
- ▶通过7个发光段的不同组合
 - 主要显示 0~9
 - 也可显示 A ~ F (16 进制数)
 - 还可显示个别特殊字符: 一、P
- **一共阳极结构**
 - 共用阳极接高电平
- > 共阴极结构
 - 共用阴极接低电平



2. 单个数码管的显示

>LED 数码管显示一位十六进制数 (4位二进制数)

- 硬件方法: 专用的带驱动器的 LED 段译码器
- 软件方法: 组成显示代码表, 通过查表进行译码

ledtb byte 3fh, 06h, 5bh, ····· ;显示代码表

; 实现1个LED 数码管显示

mov bx, 1 ; BX← 要显示的数字

mov al, ledtb[bx]

;换码为显示代码:AL←LEBTB[BX]


mov dx, port ; port = 数码管端口地址

out dx, al ; 输出显示

3. 多个数码管的显示

- 一硬件上用公用的驱动电路来驱动各数码管
- 文软件上用扫描方法实现数码显示
- ▶8个数码管:用2个8位输出端口控制
 - 位控制端口: 控制哪个(位)数码管显示
 - 段控制端口:控制哪个段显示,决定具体显示 什么数码
- >稳定数字显示: 依次显示, 不断重复
 - 重复频率越高,数字显示越稳定
 - 延时显示时间越长,显示亮度就越高
- >各种显示效果:控制重复频率和延时时间


位控制端口




位控制: Di = 0, 相应位发光

				D 3			
位7	位 6	位 5	位 4	位3	位 2	位1	位 0

段控制端口





; 数据段

leddt byte 8 dup(0)

; 数码缓冲区

; 主程序

mov si, offset leddt ; 指向数码缓冲区

call displed ; 调用显示子程序

; 子程序: 显示一次数码缓冲区的 8 个数码

; 入口参数: DS:SI =缓冲区首地址

displed proc

push ax

push bx

push dx



xor bx, bx

mov ah, Ofeh

: 指向最左边数码管

led1: mov bl, [si]

: 取出要显示的数字

inc si

mov al, ledtb[bx]

: 得到显示代码: AL←LEDTB[BX]

mov dx, segport

out dx, al

mov al, ah

mov dx, bitport

out dx, al

; segport 为段控制端口

: 送出段码

: 取出位显示代码

; bitport 为位控制端口

: 送出位码



call delay ; 实现数码管延时显示

rol ah, 1 ; 指向下一个数码管

cmp ah, Ofeh ; 是否指向最右边数码管

jnz led1 ; 没有,显示下一个数字

pop dx

pop bx

pop ax

ret; 8位数码管都显示一遍

; 显示代码表,按照0~9、A~F的顺序

ledtb byte 0c0h, 0f9h, 0a4h,, 86h, 8eh displed endp

timer = 10 ; 延时常量

delay proc ; 软件延时子程序

push bx

push cx

mov bx, timer; 外循环: timer 次数

delay1: xor cx, cx

delay2: loop delay2 ; 内循环: 216次循环

dec bx

jnz delay1

pop cx

pop bx

ret


delay endp


8.3 异步串行通信接口


- 》串行通信:将数据分解成二进制位用一条信号线, 一位一位顺序传送的方式
- ▶串行通信的优势:用于通信的线路少,因而在远 距离通信时可以极大地降低成本
- 串行通信适合于远距离数据传送,也常用于速度要求不高的近距离数据传送
- ▶通信协议(通信规程):收发双方共同遵守,解决传送速率、信息格式、位同步、字符同步、数据校验等问题
- > 串行异步通信: 以字符为单位进行传输
- > 串行同步通信: 以一个数据块(帧)为传输单位

8

8.3.1 异步串行通信格式







数据传输速率

- 〉数据传输速率=比特率(Bit Rate)
 - 每秒传输的二进制位数 bps
 - 字符中每个二进制位持续的时间长度都一样, 为数据传输速率的倒数
- ▶进行二进制数码传输,每位时间长度相等: 比特率=波特率(Baud Rate)
- ▶过去,限制在 50 bps 到 9600 bps 之间
- ▶现在,可以达到 115200 bps 或更高

8.3.2 异步串行接口标准

美国电子工业协会 EIA 制定

- 1962 年公布, 1969 年修订
- 1987年1月正式改名为 EIA-232D



>调制解调器 Modem

• 通信线路信号与数字信号相互转换的设备

> 传输制式

- 全双工: 双根传输线,能够同时发送和接收
- 半双工: 单根传输线,不能同时发送和接收
- 单工: 单根传输线只用作发送或只用作接收





1. 232C 的引脚定义

TxD: 发送数据

RxD:接收数据

RTS: 请求发送

CTS:清除发送(允许发送)

DTR: 数据终端准备好

DSR: 数据装置准备好

GND: 信号地

CD: 载波检测(DCD) TxC: 发送器时钟

RI: 振铃指示


保护地(机壳地)


RxC:接收器时钟



2. 232C 的连接


- >连接调制解调器:通过电话线路远距离通信
- ▶直接(零调制解调器)连接:进行短距离通
- - > "伪"使用联络信号的3线相连





2. 232C 的连接

- 产连接调制解调器:通过电话线路远距离通信
- ▶直接(零调制解调器)连接:进行短距离通信
 - > 使用联络信号的多线相连



11.3.3 异步串行通信程序

- ▶ IBM PC/XT 机的 UART 芯片是 INS 8250
- ► 后续 PC 机采用兼容的 NS16450 和 NS16550
- > 现在 32 位 PC 机芯片组兼容 NS16550
- > 实现起止式串行异步通信协议
 - 数据位为5~8位,停止位1、1.5或2位
 - 奇偶校验,具有奇偶、帧和溢出错误检测电路
- > 支持全双工通信
 - 8250 支持的数据传输速率为 50 ~ 9600 bps
 - 16550 支持的速率高达 115200 bps


1. 8250 的寄存器

- 9种可访问的寄存器
- ▶用引脚 A0 ~ A2 来寻址, DLAB 位区别

DLAB	A2 A1 A0	寄存器	COM1 地址	COM2 地址
0	0 0 0	读接收缓冲寄存器	3F8H	2F8H
0	0 0 0	写发送保持寄存器	3F8H	2F8H
0	0 0 1	中断允许寄存器	3F9H	2F9H
×	0 1 0	中断识别寄存器	3FAH	2FAH
×	0 1 1	通信线路控制寄存器	3FBH	2FBH
×	1 0 0	调制解调器控制寄存器	3FCH	2FCH
×	1 0 1	通信线路状态寄存器	3FDH	2FDH
×	1 1 0	调制解调器状态寄存器	3FEH	2FEH
×	1 1 1	不用	3FFH	2FFH
1	0 0 0	除数寄存器低8位	3F8H	2F8H
1	0 0 1	除数寄存器高8位	3F9H	2F9H


8250 的接收缓冲寄存器 RBR

存放串行接收后转换成并行的数据




8250 的发送保持寄存器 THR

包含将要串行发送的并行数据




8250 的除数寄存器

▶除数寄存器保存设定的分频系数 分频系数=基准时钟频率 ÷ (16× 比特率)




8250 的通信线路控制寄存器 LCR

指定串行异步通信的字符格式



8250 的通信线路状态寄存器 LSR


提供串行异步通信的当前状态



奇偶错误 PE 帧错误 FE 溢出错误 OE

8250 的调制解调器控制寄存器 MCR

设置 8250 与数据通信设备联络的输出信号



循环工作方式:

4个控制输入信号在内部与4个控制输出信号相连

发送的串行数据在内部被接收 检测 8250 发送和接收功能,不必外连线

8250 的调制解调器状态寄存器 MSR

- 一反映 4 个控制输入信号的当前状态及其变化
- ►MSR 高 4 位中某位为 1:
 - 相应输入信号当前为低有效
- ➤ MSR 低 4 位中某位为 1:
 - 从上次 CPU 读取该状态字后,相应输入信号已 发生改变,从高变低或反之
 - 产生调制解调器状态中断,当 CPU 读取该寄存器或复位后,低 4 位被清零

8250 的中断允许寄存器 IER

- 8250 有 4 级 10 个中断
 - •接收线路状态中断(4个)
 - ■奇偶错、溢出错、帧错和中止字符
 - 接收器数据准备好中断
 - 发送保持寄存器空中断
 - 调制解调器状态中断(4个)

优先权高

优先权低

- ▶中断允许寄存器低 4 位控制 4 级中断是否允许
 - •某位为1,则对应的中断被允许
 - 否则,被禁止

8250的中断识别寄存器 IIR

- 表明是否有中断
- 〉保存正在请求中断优先权最高中断级别编码

 0 0 0 0 0
 ID1 ID0
 IP
 0 有中断

 1 无中断

ID1	ID0	优先权	中断类型
1	1	1	接收线路状态
1	0	2	接收数据准备好
0	1	3	发送保持寄存器空
0	0	4	调制解调器状态

2. 初始化编程

- 对 8250 的内部控制寄存器进行编程写入
- (1) 设置传输率 写入除数寄存器
- (2) 设置字符格式 写入通信线路控制寄存器
- (3) 设置工作方式 写入调制解调器控制寄存器
- (4) 设置中断允许或屏蔽位 写入中断允许寄存器

写入除数寄存器设置传输率

```
mov al, 80h
mov dx, 2fbh
out dx, al
: 写入通信线路控制寄存器,使 DLAB = 1
mov ax, 96 ; 分频系数
: 1.8432 \text{MHz} \div (1200 \times 16) = 96 = 60 \text{H}
mov dx, 2f8h
             : 写入除数寄存器低 8 位
out dx, al
mov al, ah
inc dx
             : 写入除数寄存器高8位
out dx, al
```



写入通信线路控制寄存器设置字符格式

; 假设使用 7 个数据位、 1 个停止位、奇校验 mov al,00001010b
 mov dx, 2fbh
 out dx, al ; 写入通信线路控制寄存器
 ; 同时使 DLAB = 0 , 以方便下述初始化过程

写入调制解调器控制寄存器设置工作方式

; 设置查询通信方式

mov al, 03h ; 禁止中断(D3 = 0)

mov dx, 2fch

out dx, al ; 写入调制解调器控制寄存器

; 设置中断通信方式

mov al, 0bh ; 允许中断(D3 = 1)

mov dx, 2fch

out dx, al

; 设置查询的循环测试通信方式

mov al, 13h ; 循环测试(D4 = 1)

mov dx, 2fch ; 禁止中断 (D3 = 0)

out dx, al

写入中断允许寄存器设置中断允许或屏蔽位

```
: 禁止所有中断
   mov al, 0
   mov dx, 2f9h
   out dx, al ;写入中断允许寄存器 (DLAB =
0)
   : 仅允许接收中断
   mov al, 1
   mov dx, 2f9h
   out dx, al ;写入中断允许寄存器 (DLAB =
0)
```



〔例 11-3〕异步通信程序 - 1

; 数据段

msg byte 'What you see is', 13, 10, 0

; 代码段

…… ; 初始化编程

mov si, offset msg; SI 指向发送信息

mov bx, 1 ; BX = 1 需要发送信息

mov cx, 1 ; CX = 1 可以接收信息


; 读取通信线路状态,查询工作

statue: mov ax, bx

or ax, cx

; BX = CX = 0 ,接发完成

jz done ; 转向结束



〔例 11-3〕异步通信程序 - 2

mov dx, 2fdh ; 读取线路状态寄存器

in al, dx

test al, 1eh ; 接收有错误否?

jz statuel ; 没有错误,继续

; 接收有错,响铃报警

mov dx, 2f8h ; 读出接收有误的数据

in al, dx

mov al, 07h ; 响铃控制的 ASCII 码

call dispc

jmp statue ; 继续查询

〔例 11-3〕异步通信程序 - 3

statuel: test al, 01h

; 接收到数据吗?

jz statue2

; 没有收到数据,继续

; 已接收字符,读取该字符并显示

mov dx, 2f8h

;读取输入缓冲寄存器

in al, dx

cmp al, 0

; 是结尾字符吗?

jnz receive

xor cx, cx

; CX = 0,不再接收数据

jmp statue

; 继续查询

receive: and al, 7fh

;标准ASCII码取低7位

call dispc

; 屏幕显示该数据

jmp statue

;继续查询

〔例 11-3〕异步通信程序 - 4

statue2: cmp bx,1 ; 有要发送的字符吗?

jne statue ; 无字符,继续查询

test a1,20h ; 能输出数据吗?

jz statue ; 不能输出,继续查询

; 保持寄存器已空,可以发送数据

mov al, [si] ; 获得要发送的字符

inc si

cmp al, 0 ; 是结尾字符吗?

jnz transmit

xor bx, bx ; 无发送字符, BX = 0

jmp statue ; 继续查询



〔例 11-3〕异步通信程序 - 5

transmit: mov dx, 2f8h

; 将字符输出给发送保持寄存器

out dx, al ; 串行发送数据

jmp statue ; 继续查询


done: ; 返回 DOS



What you see is what you get.




>模拟量——连续变化的物理量



>数字量——时间和数值上都离散的量




11.4.1 模拟输入输出系统





11.4.1 模拟输入输出系统



11.4.2 D/A 转换器

- ▶D/A 转换器 (DAC)
 - 将数字量转换成为模拟量(电压或电流)
- >DAC 芯片有多种类型
 - 按 DAC 的性能: 通用、高速和高精度等转换器
 - 按内部结构: 不包含、包含数据寄存器
 - 按位数: 8位、12位、16位等
 - 按输出模拟信号: 电流输出型和电压输出型

1. D/A 转换原理

▶把每位代码按其权的大小转换成相应的模拟 分量,将各模拟分量相加


 $1101B = 1 \times 23 + 1 \times 22 + 0 \times 21 + 1 \times 20 = 13$

▶D/A 转换器:

- 主要由电阻网络、电子开关和基准电压组成
- DAC 集成电路多采用 R-2R 梯形解码网络
- 输入数字量控制电子开关
- 使电阻网络中的不同电阻和基准电压接通
- 输出端产生成比例的模拟电流或电压
- 基准电压(参考电压 VREF): 稳定的电压源

DAC0832 的内部结构


典型的8位、电流输出型、通用DAC芯片



2. DAC0832 的数字接口

- >8 位数字输入端
 - DIO ~ DI7 (DIO 为最低位)
- >输入寄存器(第1级)控制端
 - ILE 、 CS* 、 WR1*
- ▶DAC 寄存器(第2级)控制端
 - XFER* 、 WR2*


- > 直通方式
- ▶ 单缓冲方式
- > 双缓冲方式




3. DAC0832 的模拟输出

- ▶ Iout1、 Iout2—— 电流输出端
- ▶Rfb—— 反馈电阻引出端(电阻在芯片内)
- ▶V_{REF}——参考电压输入端
 - + 10 $V \sim -10V$
- ➤ AGND—— 模拟信号地
- ▶V_{cc}—— 电源电压输入端
 - + 5 $V \sim$ + 15V
- ➤DGND—— 数字信号地

单极性电压输出



双极性电压输出



Vout = $[(D - 2^{n-1})/2^{n-1}] \times V_{REF}$


$$V_{\text{max}} = [(255-128)/128] \times 5V = 4.96V$$

$$V_{\text{min}} = [(0-128)/128] \times 5V = -5V$$

$$V_{\text{LSB}} = [(129-128/128] \times 5V = 0.04V$$

4. DAC 芯片与主机的连接

- DAC 芯片相当于一个"输出设备"
- > 至少需要一级锁存器作为接口电路




11.4.3 A/D转换器

- ►A/D 转换器(ADC)
 - 将模拟量(电压或电流)转换成为数字量
- >ADC 芯片主要以模拟到数字转换技术区别
- ➤ 有些 ADC 芯片不仅具有 A/D 转换的基本功能, 还包含内部放大器和三态输出锁存器
- 一有的还包括多路开关、采样保持器等


1. A/D 转换原理

- 逐次逼近式 A/D 转换原理
- > 从最高位开始的逐位试探法



ADC0809 的内部结构

▼8 位逐次逼近式 ADC ,多路开关和三态锁存缓冲器




2. ADC0809 的模拟输入

- ✓ IN0 ~ IN7: 8 个模拟电压输入端
- ✓ ADDA、 ADDB、 ADDC: 3个地址输入线
- ✓ ALE: 地址锁存允许信号
- 〉提供一个8通道的多路开关和寻址逻辑
- >ALE 的上升沿用于锁存3个地址输入的状态
- ▶译码器从8个选择一个模拟输入进行 A/D 转 换



3. ADC0809 的转换时序



4. ADC0809 的数字输出

- 〉输出允许信号 OE 高电平有效
- 》将三态锁存缓冲器的数字量从 D0 ~ D7 输出

$$N = \frac{V_{in} - V_{REF(-)}}{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}} \times 2^{8}$$

- >基准电压 $V_{REF(+)} = 5V$, $V_{REF(-)} = 0V$
- ➤ 输入模拟电压 V_{in} = 1.5V


$$N = (1.5 - 0) \div (5 - 0) \times 256 = 76.8 \approx 77 = 4DH$$

5. ADC 芯片与主机的连接

- ADC 芯片相当于"输入设备"
- 一需要接口电路提供数据缓冲器
- > 转换开始需要启动信号
 - 软件编程或硬件定时产生脉冲信号或电平信号
- 转换结束输出结束信号
 - 主机获知转换是否结束,进行数据输入
 - 查询方式: 把结束信号作为状态信号
 - 中断方式: 把结束信号作为中断请求信号
 - 延时方式: 不使用转换结束信号
 - DMA 方式: 把结束信号作为 DMA 请求信号



6. ADC 芯片的应用:中断方式





中断方式:主程序

: 数据段设置缓冲区

adtemp db 0

: 给定一个临时变量

; 代码段

:设置中断向量等工作

sti

: 开中断

mov dx, 220h

out dx, al

;启动 A/D 转换

:其他工作

中断方式:中断服务程序-1

adint proc ;中断服务程序

sti ;开中断

push ax ;保护寄存器

push dx

push ds

mov ax, @data ;设置数据段 DS 的段地址

mov ds, ax

mov dx, 220h

in al, dx ;读取 A/D 转换后的数字量

mov adtemp, al ;送入缓冲区



中断方式:中断服务程序-2

mov al, 20h ; 给中断控制器发送 EOI 命令

out 20h, al

pop ds ;恢复寄存器

pop dx

pop ax


iret

;中断返回

adint endp



7. ADC 芯片的应用:查询方式





查询方式程序 - 1

;数据段

counter equ 8

buf db counter dup(0);设立数据缓冲区

;代码段

mov bx, offset buf ;BX← 缓冲区偏移地

址

mov cx, counter

;CX← 检测的数据个

数


mov dx, 220h

;从 INO 开始转换

start1: out dx, al

; 启动 A/D 转换

push dx



查询方式程序 - 2

mov dx, 238h

; 循环查询是否转换结束

start2: in al, dx

: 读入状态信息

test al, 80h

;D7 = 1,转换结束否?

jz start2

: 没有结束,则继续查询

pop dx

:转换结束

in al, dx

:读取数据

mov [bx], al : 存入缓冲区

inc bx

inc dx

loop start1

;转向下一个模拟通道

:数据处理

第11章 常用接口技术



- > 掌握 8253 引脚、工作方式、编程和应用
- > 熟悉 8255A 的结构特点和引脚功能
- > 掌握 8255A 的方式 0/1 的编程及应用
- > 掌握简易键盘编程和理解 PC 机键盘的工作原理
- > 掌握 LED 数码管编程
- 》掌握起止式通信协议、 232C 引脚定义和连接
- > 了解 8250 的内部寄存器功能
- > 理解异步通信适配器的初始化编程和通信程序
- > 了解模拟输入输出系统
- > 熟悉 DAC0832 和 ADC0809
- > 理解 DAC 和 ADC 芯片与主机连接问题
- > 掌握 ADC 芯片的应用