AIHwKit

噪声施加

```
home > anonymous > anaconda3 > envs > mem > lib > python3.9 > site-packages > aihwkit > inference > noise > 🔮 custom.py > 🖰
                 prog noise scale: float = 1.0,
 122
                                                                                          > __pycache_
 123
                  drift nu mean: float = 0.1,
                  drift nu std: float = 0.05,
 124
                                                                                          > calibration
                  drift scale: float = 1.0,
 125
                                                                                          > compensation
                  t 0: float = 20.0,
 126
                                                                                          > converter
 127
                  read noise scale: float = 1.0,
                                                                                          > noise
                  t read: float = 250.0e-9.
 128
                                                                                            init .py
             ):
 129
                                                                                          utils.pv
                  g converter = deepcopy(g converter) or SinglePairConductanceC
 130
   nalog_training.ipynb
                                                                                ♥ 项目思路.md
                                             custom.py X
                                                            mydemo.ipynb
                         visualization.py
     home > anonymous > anaconda3 > envs > mem > lib > python3.9 > site-packages > aihwkit > inference > noise > 💠 custom.py > 😤
                     prog noise scale: float = 1.0,
      122
                                                                                           > __pycache_
      123
                     drift nu mean: float = 0.1,
                     drift nu std: float = 0.05,
                                                                                          > calibration
      124
                     drift scale: float = 1.0,
      125
                                                                                          > compensation
      126
                     t 0: float = 20.0,
                                                                                           > converter
                     read noise scale: float = 1.0,
      127
                                                                                          ∨ noise
                     t read: float = 250.0e-9,
     128
                                                                                           > __pycache_
      129
                 ):
                     g_converter = deepcopy(g_converter) or SinglePairConductanceC
      130
0
                     super(). init (g converter)
                                                                                           base.py
      131
М
      132
                                                                                           custom.py
M
                     self.g max = getattr(self.g converter, "g max", g max)
      133
                                                                                           pcm.pv
      134
                                                                                           reram.py
M
                     if self.q max is None:
      135
                                                                                              init_.py
                          raise ValueError("g max cannot be established from g conv
      136
M
                                                                                            utils.py
      137
M
```

在 /home/anonymous/anaconda3/envs/mem/lib/python3.9/site-packages/aihwkit/inference/noise/ 下有4个文件:

- base.py 提供的是用于推理的现象学噪声模型的基础类(BaseNoiseModel)。
 - BaseNoiseModel 定义了现象学噪声模型的基本框架和接口。它包括了如何将噪声应用 到权重上的一般方法,例如 apply_noise、apply_programming_noise 和 apply drift noise。
 - 。 这个基类也定义了一些方法的框架,如 apply_programming_noise_to_conductance 和 apply_drift_noise_to_conductance,但没有具体实现这些方法(标记为 raise NotImplementedError),意味着这些方法需要在子类中被覆写和具体实现。
- custom.py 基类的一个具体实现。
 - 。 StateIndependentNoiseModel。它继承了基础类并提供了具体的噪声模型实现。

- 。在这个实现中,apply_programming_noise_to_conductance 和 apply_drift_noise_to_conductance 等方法被具体定义,包括了如何生成和应用编程噪声和漂移噪声。
- 。 StateIndependentNoiseModel 还引入了一些额外的属性和方法,用于处理特定于该模型的行为,例如处理编程噪声和漂移噪声的特定参数。
- pcm.py 该代码中的 PCMLikeNoiseModel 是基于 BaseNoiseModel (在 base.py 中定义)的另一个具体实现。这个模型特别针对相变记忆(PCM, Phase-Change Memory)设备的噪声特性进行了建模。
 - 。 PCMLikeNoiseModel 继承自 BaseNoiseModel,这意味着它使用了 BaseNoiseModel 中定义的通用框架和方法。
 - 。 PCMLikeNoiseModel 对一些方法进行了重写,以便更精确地模拟PCM设备的特定噪声行为。这包括对编程噪声和漂移噪声的处理方式进行了特定的调整和实现。 与 StateIndependentNoiseModel 相比,PCMLikeNoiseModel 提供了一个更专门化的噪声模型,这个模型是基于真实PCM设备的测量数据来构建的。 这意味着其内部的参数和噪声生成方法是针对PCM设备的特性进行优化的,例如,其漂移系数和程序噪声的计算方法是基于对PCM设备的实际测量数据的分析。
- reram.py 这里的 ReRamWan2022NoiseModel 是针对ReRAM设备的噪声模型, 它继承自基础噪声模型类 BaseNoiseModel 并根据ReRAM的特定特性进行了定制化的实现。这个模型基于Wan等在Nature上发表的2022年的研究(详参: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04992-8),该研究提供了ReRAM设备的噪声和漂移特性的实验数据。
 - 。针对ReRAM设备的专门化噪声模型:ReRamWan2022NoiseModel 是一个为了模拟 ReRAM设备的噪声特性而设计的模型。与PCM设备不同,ReRAM设备具有其独特的物 理和电子特性,因此需要一个专门的噪声模型来精确模拟这些特性。
 - 。和 pcm.py 中的 PCMLikeNoiseModel 一样,ReRamWan2022NoiseModel 也继承自 base.py 中的 BaseNoiseModel。这意味着它继承了基础噪声模型的一些通用方法和属 性,但根据ReRAM设备的特性进行了特定的实现和扩展。
 - 。 噪声模型的实现和特性:
 - ReRamWan2022NoiseModel 实现了针对ReRAM设备的编程噪声和漂移噪声。与 PCM模型不同,ReRAM模型可能使用了不同的数学方法和公式来模拟这些噪声, 这些方法是基于对ReRAM设备特定行为的实验观察。
 - 模型中使用了四阶多项式来逼近目标电导的偏差,并根据不同的时间点(如1秒、1 天、2天)调整噪声特性。

custom.py 噪声详解

主要包括了三种噪声类型:编程噪声(Programming Noise)、漂移噪声(Drift Noise)和读取噪声(Read Noise)。

- 编程噪声(Programming Noise):在编程阶段,这种噪声被加到目标电导值上。它被建模为具有依赖于电导水平的方差的高斯噪声,并通过多项式进行缩放。可以调整多项式系数, prog noise scale 控制噪声的整体水平。
 - 施加方式:在apply_programming_noise_to_conductance方法中实现。编程噪声是通过 向目标电导值(g_target)添加高斯噪声来施加的。噪声的强度是根据目标电导值和多 项式系数(self.prog_coeff)来确定的。
 - 。 采样分布:使用高斯分布来采样,其中均值为目标电导值,标准差(sig_prog)由上述 多项式计算得到。
 - 。 代码在第178行:

```
g_prog = g_target + self.prog_noise_scale * sig_prog * randn_like(g_target)
```

- 漂移噪声(Drift Noise):随着时间的推移,电导值会发生漂移,这种漂移在这里被建模。 漂移的特点是时间的幂律依赖性,其中的系数(drift_nu_mean, drift_nu_std)决定了漂移的 程度。
 - 。 施加方式:在generate_drift_coefficients和apply_drift_noise_to_conductance方法中实现。漂移噪声通过改变编程后的电导值(g_prog)来模拟电导值随时间的漂移效果。漂移系数(nu_drift)是根据漂移的平均值(drift_nu_mean)和标准差(drift_nu_std)生成的,再乘以漂移比例因子(drift_scale)。
 - 。 采样分布: 漂移系数的生成采用高斯分布进行采样, 然后取其绝对值并排除负值。
 - 。 代码在第188行:

```
nu_drift = torch_abs(mu_drift + sig_drift * randn_like(g_target)).clamp(min=0.0)
```

- 读取噪声(Read Noise):在读取电导值时,会加入另一种噪声。这种噪声是基于时间的函数,并且与电导值成比例,由read_noise_scale 控制。
 - 。 施加方式:在apply_drift_noise_to_conductance方法中实现。在读取漂移后的电导值(g_drift)时添加读取噪声。这种噪声的强度依赖于漂移后的电导值和时间,通过对数函数计算得出。
 - 。 采样分布:使用高斯分布进行采样,标准差是基于对数函数(涉及t_read和t)计算得到的。

。 代码在第208行:

```
g_final = g_drift + torch_abs(
g_drift / self.g_max
) * self.read_noise_scale * sig_noise * randn_like(g_drift)
```

pcm.py 噪声详解

在 PCMLikeNoiseModel 中,噪声的类型和 custom.py 中的一样,不同在于,噪声是基于真实硬件(这里是相变存储器,PCM)设备的实际测量数据来定义的。噪声的形式仍然被设定为高斯分布。

也就是说,PCMLikeNoiseModel 中的噪声模型是基于实际测量的PCM设备数据来构建的。它通过高斯分布来生成噪声,但是这些噪声的特性(例如标准差)是根据电导值、时间以及其他参数动态计算的,从而模拟PCM设备的物理特性和行为。只是在高斯分布参数的给定上结合了真实忆阻器的特性。具体地:

- 编程噪声 (Programming Noise):
 - 。 这种噪声是在目标电导值 (g_target) 上添加的,其强度由一个二次多项式决定,该多项式考虑了电导值相对于最大电导值 (g_max) 的比例。这在 apply programming noise to conductance 方法中实现。
 - 。分布:编程噪声采用高斯(正态)分布进行采样,其均值为目标电导值,标准差(sig_prog)由上述多项式确定。
 - 。 参数:
 - 标准差:通过一个二次多项式计算得到,这个多项式考虑了电导值相对于最大电导值 (g_max) 的比例。多项式的系数 (prog_coeff) 是根据实际的PCM设备数据来确定的。
 - 均值:通常设为目标电导值(g_target),这意味着噪声是在目标电导值周围对称分布的。
 - 。 代码实现:在 apply_programming_noise_to_conductance 方法中,使用 randn_like(g_target) 生成高斯噪声,然后乘以计算出的标准差和比例因子 prog_noise_scale。
- 漂移噪声(Drift Noise):
 - 。 这种噪声是对编程后电导值 (g_prog) 的修改,以模拟电导值随时间的漂移。漂移系数是基于对PCM设备的实际测量数据进行计算的。这在 generate_drift_coefficients 和 apply drift noise to conductance 方法中实现。
 - 。 分布: 漂移系数的生成采用了高斯分布进行采样,并进行了特定的计算以模拟PCM设备的漂移特性。
 - 。 参数:

- 标准差:基于对PCM设备的实际测量数据分析确定。漂移系数 (nu_drift) 是通过对电导值的对数进行线性拟合得出的,然后通过高斯分布采样来确定。
- 均值:通常为0,表示噪声是关于漂移后电导值的中心对称分布。
- 。 代码实现:在 generate_drift_coefficients 和 apply_drift_noise_to_conductance 方法中。

• 读取噪声 (Read Noise):

- 。 这种噪声是在读取漂移后的电导值 (g_drift) 时添加的。其强度取决于漂移后的电导值和时间,通过一个对数函数来计算。这在 apply_drift_noise_to_conductance 方法中实现。
- 。 分布: 读取噪声采用高斯分布进行采样, 其标准差是基于特定对数函数计算得出的。
- 。参数:
 - 标准差:通过特定的对数函数计算得出,该函数考虑了时间参数和电导值。这个对数函数反映了1/f噪声的特性。
 - 均值:通常为0,意味着噪声是关于读取值的中心对称分布。
- 。 代码实现:在 apply_drift_noise_to_conductance 方法中,使用 randn_like(g_prog) 生成高斯噪声,然后乘以计算出的标准差和比例因子 read_noise_scale。

reram.py 噪声详解

在 reram.py 中的 ReRamWan2022NoiseModel 定义了针对ReRAM(电阻式随机存取存储器)设备的噪声。这个模型的噪声是基于对ReRAM设备的实验数据进行分析和逼近得到的。具体地,该模型如何定义噪声和采取的分布如下:

• 噪声定义:

- 。 噪声是基于电导值的偏差,并且与目标电导值(g_target)有关。这种偏差是通过四阶 多项式来逼近的,多项式的系数(coeff dic)是从实验数据中得出的。
- 。 不同于前面所有其他的噪声脚本,reram.pv的噪声只有两类:
 - 编程噪声(Programming Noise):通过一个多项式函数来模拟编程噪声,并添加 到目标电导率上。
 - 累积噪声(Accumulated Noise):根据时间推断出的ReRAM设备的长期漂移行为,以多项式形式表示,然后添加到目标电导率上。 两种噪声作用的阶段有所不同:编程噪声是在初始阶段应用的,而漂移噪声则模拟了随时间累积的噪声。

。 关于多项式方法:

■ 多项式用于建立电导值(g_target)与噪声强度之间的关系。具体来说,这个关系 是通过电导值相对于其最大值(g_max)的比例来定义的。 ■ 通常,这种多项式是一个四阶多项式,形式为

$$\sum_{i=0}^4 c_i \left(rac{g_t}{g_{ ext{max}}}
ight)^i$$

其中, c_i 是多项式的系数, q_t 是目标电导值, q_{max} 是电导的最大值。

这种形式允许噪声强度随着电导值的变化而非线性地变化,更准确地反映真实设备的物理特性。

多项式系数的决定:通常是从实验数据中拟合得出的。在 ReRamWan2022NoiseModel 的例子中,这些系数是根据ReRAM设备的实验测量 数据来确定的。这些系数可以代表在特定时间点(例如1秒、1天、2天)的噪声特性,不同时间点的噪声特性可能由不同的系数集合来描述。

• 噪声分布:

- 。 噪声采用高斯(正态)分布进行采样。具体地,噪声是在目标电导值周围通过加性高斯 噪声实现的,其标准差由上述的四阶多项式决定。
- 。在 apply_programming_noise_to_conductance 和 apply_drift_noise_to_conductance 方法中,使用 randn_like(g_target) 生成高斯噪声,然后乘以由多项式计算出的标准差和 噪声比例因子(noise scale)。

• 噪声施加:

- 。 编程噪声: 在编程阶段应用, 模拟初始电导值的变化。
- 。 漂移噪声:模拟随时间累积的噪声,根据推断时间(t_inference)使用不同的多项式系数来计算噪声。