```
2.1
(1)1200h
(2)0100h
(3)002Ah
(4)0012h
(5)002Ah
(6)0056h
(7)00B7h
2.4
什么是堆栈? 堆栈是一个"先进后出"的主存区域
它的工作原则是什么? 先进后出
它的基本操作有哪两个?对应哪两种指令?进栈 push 出栈 pop
2.6
mov al,89h
;al=89h,cf=0,zf=0,sf=0,of=0,pf=0;
add al,al
;al=12h,cf=1,zf=0,sf=0,of=1,pf=1;
add al,9dh
;al=AFh,cf=0,zf=0,sf=1,of=0,pf=1;
cmp al,0bch
|a| = 89h, cf = 1, zf = 0, sf = 1, of = 0, pf = 1;
sub al,al
;al=00h,cf=0,zf=1,sf=0,of=0,pf=1;
dec al
;al=FFh,cf=0,zf=0,sf=1,of=0,pf=1;
Inc al
|a| = 00h, cf = 0, zf = 1, sf = 0, of = 0, pf = 1;
2.8
(1)add dx,bx
(2)add al,[bx+si]
(3)add [bx+00bch],cx
(4)add word ptr [0520h],3412h
(5)add al,0a0ah
2.19
(1)1256h
(2)3280h
(3)2450h
2.29
(1)
外部中断是来自 8086cpu 之外的原因引起的程序中断
内部中断是由于 8086cpu 内部执行程序引起的程序中断,也称为异常
(2)
单步中断是若单步标志 TF 为 1 则在每条指令执行结束后都产生单步中断, 它的向量号为 1。
断点中断是用于断点调试 (INT 3) 的 3 号中断
```

(3)

除法错中断是执行除法指令,结果溢出产生的 0 号中断溢出中断是执行溢出中断指令,OF=1产生的 4 号中断

(4)

中断向量表设置在主存的最低 1kb 区域内,物理地址为 000h-3ffh。中断向量号 n 的中断向量服务存放在中断向量表 4*n 的物理地址。