《计算机组成原理实验》

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华 2023年6月1日


目录

- 1、理想流水线MIPS处理器(验证实验)
- 2、气泡流水线MIPS处理器(验证实验)
- 3、重定向流水线MIPS处理器(验证实验)
- 4、动态分支预测流水线MIPS处理器(验证实验)


1、理想流水线MIPS处理器


- 理想流水线MIPS处理器分为5个阶段:
 - ① IF (取指)
 - ② ID (译码)
 - ③ EX (执行)
 - ④ MEM (访存)
 - ⑤ WB (写回)
- 通过在单周期MIPS处理器的数据通路上增加4个流水线寄存器,即可得到理想流水线MIPS处理器:
 - (1) IF/ID
 - ② ID/EX
 - ③ EX/MEM
 - (4) MEM/WB
- 流水寄存器用于锁存前一段功能部件加工处理完成的数据和控制信号,为下一段的功能部件提供数据 输入和控制信号。


单周期 MIPS 处理器 (硬布线控制器) 数据通路 支持24条指令




理想流水线MIPS处理器









② ID/EX流水寄存器



③ EX/MEM流水寄存器



④ MEM/WB流水寄存器




• CTRL (EX.CTRL) 共16位:

- 0-3: AluOP (运算器操作控制信号)
- 4: Syscall (Syscall指令译码信号)
- 5: RegDst (目的寄存器选择信号)
- 6: JAL (JAL指令译码信号)
- 7: RegWrite (寄存器写控制信号)
- 8: AluSrcB (ALU的B口选择控制信号)
- 9: MemWrite (存储器写控制信号)
- 10: MemToReg (存储器输出送寄存器控制信号)
- 11: Bne (不等则转的条件转移指令译码信号)
- 12: Beq (相等则转的条件转移指令译码信号)
- 13: SignedExt (符号扩展控制信号)
- 14: JR (JR指令译码信号)
- 15: JMP(JMP指令译码信号)

· CTRL4共4位(这里没有使用):

- 0: XORI (XORI指令译码信号)
- 1: SRAV (SRAV指令译码信号)
- 2: LH (LH指令译码信号)
- 3: BLTZ (BLTZ指令译码信号)



• 数据通路中的其他信号:

• IF.PC: IF段的PC值 IF.IR: IF段的IR值

ID.PC: ID段的PC值 ID.IR: ID段的IR值

• EX.PC: EX段的PC值 EX.IR: EX段的IR值

MEM.PC: MEM段的PC值 MEM.IR: MEM段的IR值

• WB.PC: WB段的PC值 WB.IR: WB段的IR值

• EX.BRANCH: EX段的条件分支控制信号(包括Beq和Bne指令)

• EX.JMP: EX段的JMP控制信号(对应JMP指令)

· EX.JR: EX段的JR控制信号(对应JR指令)

· MemWrite: 存储器写控制信号

• MDin: 数据存储器写入数据(32位)

• RDin: 寄存器堆写入数据(32位)

• euqal: 两个操作数相等时, equal=1

• Led: 当Syscall指令使用34号功能(34=22H)时, Led=1


• LedData: 当Led=1时, LedData为a0寄存器的值(32位), 送8个数码管显示

· CLK: 时钟

• RST: 复位信号


· Go:继续运行控制信号

• 总周期数:程序执行的总时钟周期数



```
测试程序
test.asm
```

```
test.asm - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#理想流水线测试程序
                test.asm
#该程序将0、1、2、3分别存放到0、1、2、3号存储器中(地址为0、4、8、12)
#该程序中的所有指令(17条)均无相关性
#5段流水线执行周期数=5+(17-1)=21
addi $s0,$zero,0
                # 将4个寄存器s0至s3全部赋值为0
addi $s1,$zero,0
addi $s2,$zero,0
addi $s3,$zero,0
ori $s0,$s0,0
                # 将4个寄存器s0至s3分别赋值为0、1、2、3
ori $s1,$s1,1
ori $s2,$s2,2
ori $s3,$s3,3
sw $s0,0($s0)
              # 将4个寄存器s0至s3分别存储到地址为0、4、8、12的存储单元中
sw $s1,4($s0)
sw $s2,8($s0)
sw $s3,12($s0)
addi $v0,$zero,10
                 #v0=10
                         设置syscall指令的编号(10号表示停机)
addi $s1,$zero,0
                #3条无用指令,消除syscall指令与 "addi $v0,$zero,10" 指令的相关性
addi $s2,$zero,0
addi $s3,$zero,0
               #停机
syscall
```



• 要求:

- (1) 在理想流水线MIPS处理器的数据通路上运行测试程序test.hex。
- (2)分析理想流水线MIPS处理器的数据通路电路。
- (3)分析理想流水线MIPS处理器的4个流水寄存器电路(IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB)。

2、气泡流水线MIPS处理器

- · 前面的理想流水线MIPS处理器存在:
 - ① 控制冲突(分支冲突)
 - ② 数据冲突
- 通过在前面的理想流水线MIPS处理器上,增加<mark>数据相关检测电路</mark>以及相应的<mark>控制信号</mark>,就可以解决数据冲突和控制冲突(分支冲突)。

气泡流水线的控制信号

Stall = DataHazzard

PC.EN = ~ Stall

IF/ID.EN = ~ Stall

IF/ID.CLR = BranchTaken

ID/EX.CLR = Flush = BranchTaken + DataHazzard

#数据相关时,要阻塞(暂停)IF、ID段指令的执行 #阻塞IF段指令的执行(程序计数器PC使能端输入=0) #阻塞ID段指令的执行(IF/ID流水寄存器使能端输入=0)

#出现分支跳转时,清空IF/ID段流水寄存器


#出现分支跳转或数据相关时,清空ID/EX段流水寄存器


数据相关检测信号


DataHazzard = RsUsed & (rs≠0) & EX.RegWrite & (rs==EX.WriteReg#)

- + RtUsed & (rt≠0) & EX.RegWrite & (rt==EX.WriteReg#)
- + RsUsed & (rs≠0) & MEM.RegWrite & (rs==MEM.WriteReg#)
- + RtUsed & (rt≠0) & MEM.RegWrite & (rt==MEM.WriteReg#)

气泡流水线MIPS处理器








源寄存器使用情况

输入:

OP Func

输出:

RsUsed RtUsed





测试程序1 test1.asm

测试5条分支指令 (j、jal、jr、beq、 bne)的控制相关 🥘 test1.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
#气泡流水线分支相关测试程序 test1.asm
#该程序测试j、jal、jr、beq、bne等分支指令的相关性,采用气泡流水线后,该程序无分支相关
#程序功能: s1的初值为32,调用子程序后,s1减1,变为31 (1FH),然后在数码管上显示,之后再减1,变为30 (1EH),在数码管上显示,直到变为0
#该程序执行后,过一段时间,数码管显示1F,之后减1、显示1E,一直到0
        addi $s1,$zero,32
        addi $v0,$zero,34
                                    #34=22H syscall的34号功能 (8个数码管显示8个十六进制数,即32位二进制数)
                                    #跳转到jmp_next1
        j jmp_next1
        addi $s1,$zero,4
                                    #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,5
        addi $s3,$zero,6
  jmp next1:
        beq $zero,$zero, jmp_next2
                                    #相当于j指令
                                               跳转到jmp next2
        addi $s1,$zero,7
                                    #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,8
        addi $s3,$zero,9
  jmp next2:
        bne $zero,$s1, jmp next3
                                    #因为s1=32 不等于0 因此跳转到jmp next3
        addi $s1,$zero,10
                                    #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,11
        addi $s3,$zero,12
 jmp next3:
        jal jmp_func
                                    #子程序调用指令
        addi $v0,$zero,10
                                    #syscall的10号功能
                                                    子程序返回到这里
        nop
        nop
        nop
                                    #系统退出
        syscall
 jmp func:
        addi $s1,$s1,-1
        nop
         nop
        nop
        add $a0,$0,$s1
                                    #a0=s1
        nop
        nop
         nop
                                    #在数码管上从1F (32-1=31=1F) 开始显示,接下去减1,直到显示0
        syscall
        bne $s1,$zero,jmp func
        jr $31
                                    #子程序返回指令
```

测试程序2 test2.asm

🥘 test2.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#气泡流水线测试程序——数据相关测试 test2.asm

测试数据相关

#该程序用于测试数据相关,使用气泡流水线后,该程序无数据相关 #该程序计算: 0+1+2+3+4+5+6+7=28=1CH #该程序执行结束后,数码管显示1C addi \$s1,\$0,4 #s1=4 sw \$s1,0(\$s1) # 4 -> (4) lw \$s2,0(\$s1) # (4) -> s2=4addi \$s2,\$s2,-4 # s2-4=0 -> s2=0addi \$s0,\$0,0 # s0 = 0addi \$s1,\$s0,1 #s1 = 1add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1addi \$s2,\$s2,4 #s2=4sw \$s0,0(\$s2) #1 -> (4) 04H addi \$s1,\$s1,1 #s1=2add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2=3#s2=8addi \$s2,\$s2,4 sw \$s0,0(\$s2) #3 -> (8) 08H #s1 = 3addi \$s1,\$s1,1 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3=6addi \$s2,\$s2,4 #s2=12sw \$s0,0(\$s2) #6 -> (12) OCH addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 4add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4=10addi \$s2,\$s2,4 #s2=16sw \$s0,0(\$s2) #10 -> (16) 10H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 5#s0=1+2+3+4+5=15add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 20sw \$s0,0(\$s2) #15 -> (20) 14H addi \$s1,\$s1,1 #s1=6 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4+5+6=21 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 24sw \$s0,0(\$s2) #21 -> (24) 18H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 7#s0=1+2+3+4+5+6+7=28add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 28sw \$s0,0(\$s2) #28 -> (28) 1CH add \$a0,\$0,\$s0 #a0=s0 a0送数码管显示 addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值) syscall addi \$v0,\$zero,10 #syscall的10号功能(系统退出) addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 syscall

测试程序3 test3.asm

测试教材P267上的 5条指令的数据相 关

```
#程序运行后,在数码管上依次显示: 1、1、2、5、1
and $s1,$s1,$s2
                        #s1 = s1 ^ s2
                        #s2 = s1 - 0
sub $s2,$s1,$zero
                        #s3=s1 + s1
add $s3,$s1,$s1
or $s4,$s5,$s1
                        #s4=s5 | s1
and $s5,$s6,$s1
                        #s5=s6 ^ s1
addi $s1,$zero,1
                        #给s1、s2、s5、s6赋值
addi $s2,$zero,1
addi $s5,$zero,5
addi $s6,$zero,5
                        #s1 = s1 ^ s2 = 1 ^ 1
and $s1,$s1,$s2
                                                         =1
sub $s2,$s1,$zero
                        #s2 = s1 - 0 = 1-0
                                                         =2
add $s3,$s1,$s1
                        #s3 = s1 + s1 = 1+1
or $s4,$s5,$s1
                        #s4 = s5 | s1 = 101 | 001 = 101
                                                         =5
and $s5,$s6,$s1
                        #s5 = s6 ^ s1 = 101 ^ 101
                                                         =1
add $a0,$0,$s1
                        #要显示的值放在a0中
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s1的值)
addi $v0,$zero,34
syscall
add $a0,$0,$s2
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s2的值)
syscall
add $a0,$0,$s3
                        #要显示的值放在a0中
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s3的值)
addi $v0,$zero,34
syscall
add $a0,$0,$s4
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s4的值)
syscall
add $a0,$0,$s5
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s5的值)
syscall
addi $v0,$zero,10
                        #v0=10 设置syscall指令的编号 (10号表示停机)
                        #停机
syscall
```

test3.asm

(见教材的P267)

🤳 test3.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#该测试测试通过气泡流水线解决数据相关性

求累加和程序

```
🌉 sum_mips.asm - 记事本
```

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 求累加和 sum_mips.asm

#求累加和: 1+2+......+n, n的值为10 (可以改变), 累加和的结果存放到地址为0的数据存储器中#该程序执行结束后,数码管显示37H (55)

main:

loop:

finish:

add \$a0,\$0,\$s3 addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值) syscall

addi \$v0,\$zero,10 # syscall的10号系统调用 syscall # 程序退出

求Fib数程序

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

lw \$a0,4(\$zero) addi \$v0,\$zero,34

syscall

fib_mips.asm #MIPS程序 计算费波那契数列

n=10 (可以改变) ,计算好的n+1个数 (0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55......) 保存在地址为0、4、8、12、...的数据存储器中

#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值

#该程序执行后,数码管依次显示: 0、1、1、2、3、5、8、D、15、22、37 main: addi \$s2,\$zero,10 # \$s2=n=10 addi \$s1,\$zero,0 # \$s1=0 sw \$s1,0(\$zero) # 0 -> (0)addi \$s1,\$zero,1 # \$s1=1 sw \$s1,4(\$zero) # 1 -> (4) sw \$s1,8(\$zero) # 1 -> (8) addi \$s3,\$zero,2 #\$s3 = 2 addi \$s4,\$zero,1 # \$s4 = 1 addi \$s5,\$zero,1 # \$s5 = 1loop: add \$s6,\$s4,\$s5 # \$s4+\$s5 -> \$s6 addi \$s4,\$s5,0 # \$s5 -> \$s4 addi \$s5,\$s6,0 # \$s6 -> \$s5 addi \$s3,\$s3,1 # \$s3+1 -> \$s3 add \$s7,\$s3,\$s3 # \$s3+\$s3 -> \$s7 add \$s0,\$s7,\$s7 # \$s7+\$s7 -> \$s0 sw \$s6,0(\$s0) # \$s6 -> 0(\$s0) beq \$s2,\$s3,end # if \$s2 = \$s3 goto end j loop # goto loop end: lw \$a0,0(\$zero) addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值 0号单元) lw \$a0,40(\$zero) syscall addi \$v0,\$zero,34 55=37H #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值 40号单元) syscall nop # syscall的10号系统调用 addi \$v0,\$zero,10

4号单元)

syscall

#程序退出

排序程序

III sort1 mips.asm - 记事本

nop

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (降序排列,从大到小)

sort1 mips.asm

#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。

降序

```
#该程序执行后,数码管依次显示5、4、3、2、1
main:
        addi $s0,$zero,3
                                  #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
        sw $s0,0($zero)
        addi $s0,$zero,5
                                  #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
        sw $s0,4($zero)
        addi $s0,$zero,2
                                  #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
        sw $s0,8($zero)
        addi $s0,$zero,1
                                  #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
        sw $s0,12($zero)
        addi $s0,$zero,4
                                  #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
        sw $s0,16($zero)
        addi $s0,$zero,0
                                 #$s0=0
                                                  排序区间开始地址
        addi $s1,$zero,16
                                 #$s1=16=5*4-4
                                                 排序区间结束地址
sort loop:
        lw $s3,0($s0)
                                #$s3=($s0)
        lw $s4,0($s1)
                                #$s4=($s1)
        slt $t0,$s3,$s4
                                #如果$s3<$s4,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                                    从大到小
                                                                         降序排序
        beg $t0,$zero,sort next
                                #如果$t0=0,则转sort nent
                                #交换($s0)和($s1)
        sw $s3,0($s1)
        sw $s4,0($s0)
                                #交换($s0)和($s1)
sort next:
        addi $s1,$s1,-4
                                 # $s1-4 -> $s1
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
        bne $s0,$s1,sort loop
        addi $s0,$s0,4
                                #$s0+4 -> $s0
        addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
                                                                                              lw $a0,16($zero)
        bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort_loop
                                                                                              addi $v0,$zero,34
                                                                                                                   #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                                                                                                    16号单元)
                                                                                              syscall
        lw $a0,0($zero)
                                                                                              nop
                                                                                              nop
        addi $v0,$zero,34
                                #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                       0号单元)
                                                                                              nop
        syscall
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
        nop
                                                                                              addi $v0,$zero,10
                                                                                                                   # syscall的10号系统调用
        nop
                                                                                                                   #程序退出
                                                                                              syscall
        nop
```

排序程序

■ sort2 mips.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (升序排列,从小到大)

升序

```
#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。
#该程序执行后,数码管依次显示1、2、3、4、5
main:
       addi $s0,$zero,3
                                #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
       sw $s0,0($zero)
       addi $s0,$zero,5
                                #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
       sw $s0,4($zero)
       addi $s0,$zero,2
                                #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
       sw $s0,8($zero)
       addi $s0,$zero,1
                                #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
       sw $s0,12($zero)
       addi $s0,$zero,4
                                #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
       sw $s0,16($zero)
       addi $s0,$zero,0
                               #$s0=0
                                                排序区间开始地址
       addi $s1,$zero,16
                               #$s1=16=5*4-4
                                               排序区间结束地址
sort loop:
       lw $s3,0($s0)
                               #$s3=($s0)
                               #$s4=($s1)
       lw $s4,0($s1)
                               #如果$s4<$s3,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                   升序排序
                                                                               从小到大
       slt $t0,$s4,$s3
                               #如果$t0=0, 则转sort nent
       beg $t0,$zero,sort next
                               #交换($s0)和($s1)
       sw $s3,0($s1)
       sw $s4,0($s0)
                               #交换($s0)和($s1)
sort next:
       addi $s1,$s1,-4
                               # $s1-4 -> $s1
       bne $s0,$s1,sort loop
                               #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
       addi $s0,$s0,4
                               #$s0+4 -> $s0
       addi $s1,$zero,16
                               #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
       bne $s0,$s1,sort loop
                               #如果$s0不等于$s1, 则转sort loop
       lw $a0,0($zero)
       addi $v0,$zero,34
                              #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                    0号单元)
       syscall
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
       nop
```

sort2 mips.asm

```
lw $a0,16($zero)
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                             16号单元)
syscall
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
addi $v0,$zero,10
                       # syscall的10号系统调用
                       #程序退出
syscall
```

• 要求:

- (1) 在气泡流水线MIPS处理器的数据通路上运行test1.hex、test2.hex、test3.hex、fib_mips.hex、sum_mips.hex、sort1_mips.hex、sort2_mips.hex等程序,记录每个程序运行后的总周期数、插入气泡数。
- (2) 在气泡流水线MIPS处理器的数据通路上运行教材P269例7.1的程序,给出该程序运行后的时空图,并与教材上的图7.20进行比较,观测是否一致?
- (3)分析气泡流水线MIPS处理器的数据通路电路。
- (4)分析气泡流水线MIPS处理器的数据相关检测电路。

3、重定向流水线MIPS处理器

- 气泡流水线通过延缓ID段取操作数动作的方式解决数据冲突问题,但是大量气泡的插入会严重影响指 令流水线性能。
- 通过改造气泡流水线MIPS处理器,<mark>增加重定向机制,增加Load-Use数据相关检测机制</mark>,使得流水线 能在不插入气泡的情况下处理大部分数据相关问题。

重定向流水线的控制信号

Stall = LoadUse

PC.EN = ~ Stall

IF/ID.EN = ~ Stall

#发生LoadUse相关时,要阻塞(暂停)IF、ID段指令的执行 #阻塞(暂停)IF段指令的执行(程序计数器PC使能端输入=0) #阻塞(暂停)ID段指令的执行(IF/ID流水寄存器使能端输入=0)

IF/ID.CLR = BranchTaken #出现分支跳转时,清空IF/ID段流水寄存器

ID/EX.CLR = Flush = BranchTaken + LoadUse

#出现分支跳转或LoadUse相关时,清空ID/EX段流水寄存器


Load-Use数据相关检测与重定向选择信号

LoadUse = RsUsed & (rs≠0) & EX.MemRead & (rs==EX.WriteReg#)
+ RtUsed & (rt≠0) & EX.MemRead & (rt==EX.WriteReg#)

if (RsUsed & (rs≠0) & EX.RegWrite & (rs==EX.WriteReg#)) RsForware=2 else if (RsUsed & (rs≠0) & MEM. RegWrite & (rs==MEM.WriteReg#) RsForware=1 else RsForware=0


if (RtUsed & (rt≠0) & EX.RegWrite & (rt==EX.WriteReg#)) RtForware=2
else if (RtUsed & (rt≠0) & MEM. RegWrite & (rt==MEM.WriteReg#) RtForware=1
else RtForware=0


重定向流水线MIPS处理器



重定向流水线MIPS处理器的数据通路 EX.SRAV EX.BLTZ ForwardR1 EX.CTRL EX.PC MEM.PC ForwardR1 新令存储器 EXALU 00000000 ForwardR2 00000000 MUX o 使能端,低电平有效,stall,高电平有效

重定向检测电路





测试程序1 test1.asm

测试5条分支指令的控制相关

🤳 test1.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#气泡流水线分支相关测试程序 test1.asm

```
#该程序测试j、jal、jr、beq、bne等分支指令的相关性,采用气泡流水线后,该程序无分支相关
#程序功能: s1的初值为32,调用子程序后,s1减1,变为31 (1FH),然后在数码管上显示,之后再减1,变为30 (1EH),在数码管上显示,直到变为0
#该程序执行后,过一段时间,数码管显示1F,之后减1、显示1E,一直到0
        addi $s1,$zero,32
        addi $v0,$zero,34
                                    #34=22H syscall的34号功能 (8个数码管显示8个十六进制数,即32位二进制数)
                                    #跳转到jmp next1
        j jmp_next1
        addi $s1,$zero,4
                                    #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,5
        addi $s3,$zero,6
 jmp next1:
        beq $zero,$zero, jmp_next2
                                    #相当于j指令
                                               跳转到jmp_next2
        addi $s1,$zero,7
                                    #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,8
        addi $s3,$zero,9
 jmp_next2:
        bne $zero,$s1, jmp next3
                                    #因为s1=32 不等于0 因此跳转到jmp next3
        addi $s1,$zero,10
                                     #接下去3条指令不会执行
        addi $s2,$zero,11
        addi $s3,$zero,12
 jmp next3:
        jal jmp_func
                                     #子程序调用指令
        addi $v0,$zero,10
                                    #syscall的10号功能
                                                     子程序返回到这里
        nop
        nop
        nop
                                     #系统退出
        syscall
 jmp func:
        addi $s1,$s1,-1
        nop
        nop
        nop
        add $a0,$0,$s1
                                     #a0=s1
        nop
        nop
        nop
                                    #在数码管上从1F (32-1=31=1F) 开始显示,接下去减1,直到显示0
         syscall
        bne $s1,$zero,jmp func
        jr $31
                                     #子程序返回指令
```

测试程序2 test2.asm

III test2.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#气泡流水线测试程序——数据相关测试 test2.asm

测试数据相关

#该程序用于测试数据相关,使用气泡流水线后,该程序无数据相关 #该程序计算: 0+1+2+3+4+5+6+7=28=1CH #该程序执行结束后,数码管显示1C addi \$s1,\$0,4 #s1=4 sw \$s1,0(\$s1) # 4 -> (4) lw \$s2,0(\$s1) # (4) -> s2=4addi \$s2,\$s2,-4 # s2-4=0 -> s2=0addi \$s0,\$0,0 # s0 = 0addi \$s1,\$s0,1 #s1 = 1add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1addi \$s2,\$s2,4 #s2=4sw \$s0,0(\$s2) #1 -> (4) 04H addi \$s1,\$s1,1 #s1=2add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2=3#s2=8addi \$s2,\$s2,4 sw \$s0,0(\$s2) #3 -> (8) 08H #s1 = 3addi \$s1,\$s1,1 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3=6addi \$s2,\$s2,4 #s2=12sw \$s0,0(\$s2) #6 -> (12) OCH addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 4add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4=10addi \$s2,\$s2,4 #s2=16sw \$s0,0(\$s2) #10 -> (16) 10H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 5#s0=1+2+3+4+5=15add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 20sw \$s0,0(\$s2) #15 -> (20) 14H addi \$s1,\$s1,1 #s1=6 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4+5+6=21 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 24sw \$s0,0(\$s2) #21 -> (24) 18H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 7#s0=1+2+3+4+5+6+7=28add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 28sw \$s0,0(\$s2) #28 -> (28) 1CH add \$a0,\$0,\$s0 #a0=s0 a0送数码管显示 addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值) syscall addi \$v0,\$zero,10 #syscall的10号功能(系统退出) addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 syscall

测试程序3 test3.asm

测试教材P267上的5条指令的数据相关

```
#该测试测试通过气泡流水线解决数据相关性
                                    test3.asm
                                              (见教材的P267)
#程序运行后,在数码管上依次显示: 1、1、2、5、1
and $s1,$s1,$s2
                        #s1 = s1 ^ s2
sub $s2,$s1,$zero
                       #s2 = s1 - 0
add $s3,$s1,$s1
                        #s3=s1 + s1
or $s4,$s5,$s1
                       #s4=s5 | s1
and $s5,$s6,$s1
                        #s5=s6 ^ s1
addi $s1,$zero,1
                       #给s1、s2、s5、s6赋值
addi $s2,$zero,1
addi $s5,$zero,5
addi $s6,$zero,5
and $s1,$s1,$s2
                        #s1 = s1 ^ s2 = 1 ^ 1
                                                       =1
sub $s2,$s1,$zero
                       #s2 = s1 - 0 = 1-0
                                                       =1
                                                       =2
add $s3,$s1,$s1
                       #s3 = s1 + s1 = 1+1
or $s4,$s5,$s1
                        #s4 = s5 | s1 = 101 | 001 = 101
                                                       =5
and $s5,$s6,$s1
                        #s5 = s6 ^ s1 = 101 ^ 101
                                                       =1
add $a0,$0,$s1
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s1的值)
syscall
add $a0,$0,$s2
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s2的值)
syscall
add $a0,$0,$s3
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s3的值)
syscall
add $a0,$0,$s4
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s4的值)
syscall
add $a0,$0,$s5
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s5的值)
syscall
addi $v0,$zero,10
                        #v0=10 设置syscall指令的编号 (10号表示停机)
                        #停机
syscall
```

🗐 test3.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

求累加和程序

```
🌉 sum_mips.asm - 记事本
```

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 求累加和 sum_mips.asm

#求累加和: 1+2+......+n, n的值为10 (可以改变), 累加和的结果存放到地址为0的数据存储器中#该程序执行结束后,数码管显示37H (55)

main:

loop:

finish:

add \$a0,\$0,\$s3 addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值) syscall

addi \$v0,\$zero,10 # syscall的10号系统调用 syscall # 程序退出

■ fib_mips.asm - 记事本

求Fib数程序

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

syscall

#MIPS程序 计算费波那契数列 fib_mips.asm # n=10(可以改变),计算好的n+1个数(0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55......)保存在地址为0、4、8、12、...的数据存储器中 #该程序执行后,数码管依次显示: 0、1、1、2、3、5、8、D、15、22、37

ain:					
	addi \$s2,\$zero,10	# \$s2=n=10			
	addi \$s1,\$zero,0	# \$s1=0			
	sw \$s1,0(\$zero)	# 0 -> (0)			
	addi \$s1,\$zero,1	# \$s1=1			
	sw \$s1,4(\$zero)	# 1 -> (4)			
	sw \$s1,8(\$zero)	# 1 -> (8)			
	addi \$s3,\$zero,2	# \$s3 = 2			
	addi \$s4,\$zero,1	# \$s4 = 1			
	addi \$s5,\$zero,1	# \$s5 = 1			
	add \$s6,\$s4,\$s5	# \$s4+\$s5 -> \$s6			
	addi \$s4,\$s5,0	# \$s5 -> \$s4			
	addi \$s5,\$s6,0	# \$s6 -> \$s5			
	addi \$s3,\$s3,1	# \$s3+1 -> \$s3			
	add \$s7,\$s3,\$s3	# \$s3+\$s3 -> \$s7			
	add \$s0,\$s7,\$s7	# \$s7+\$s7 -> \$s0			
	sw \$s6,0(\$s0)	# \$s6 -> 0(\$s0)			
	beq \$s2,\$s3,end	# if \$s2 = \$s3 goto end			
	j loop	# goto loop			
	lw \$a0,0(\$zero)			lw \$a0,40(\$zero)	
	addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值	0 号 单元)	addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
	syscall			syscall	
	nop			nop nop	
	nop			nop	
	nop			nop	
	nop			nop	
	nop			nop	
	nop			nop nop	
	nop			nop	
	nop				
	nop			addi \$v0,\$zero,10 syscall	# syscall的10号系统调用 # 程序退出
	w \$a0,4(\$zero)				
	addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值	4 号 单元)		

III sort1 mips.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (降序排列,从大到小)

sort1 mips.asm

降序

```
#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。
#该程序执行后,数码管依次显示5、4、3、2、1
main:
        addi $s0,$zero,3
                                 #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
        sw $s0,0($zero)
        addi $s0,$zero,5
                                 #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
        sw $s0,4($zero)
        addi $s0,$zero,2
                                 #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
        sw $s0,8($zero)
        addi $s0,$zero,1
                                 #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
        sw $s0,12($zero)
        addi $s0,$zero,4
                                 #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
        sw $s0,16($zero)
        addi $s0,$zero,0
                                \#$s0=0
                                                 排序区间开始地址
        addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4
                                                排序区间结束地址
sort loop:
        lw $s3,0($s0)
                                #$s3=($s0)
        lw $s4,0($s1)
                                #$s4=($s1)
        slt $t0,$s3,$s4
                                #如果$s3<$s4,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                                   从大到小
                                                                       降序排序
        beq $t0,$zero,sort next
                                #如果$t0=0, 则转sort nent
                                #交换($s0)和($s1)
        sw $s3,0($s1)
        sw $s4,0($s0)
                                #交换($s0)和($s1)
sort next:
        addi $s1,$s1,-4
                                # $s1-4 -> $s1
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
        bne $s0,$s1,sort loop
        addi $s0,$s0,4
                                #$s0+4 -> $s0
        addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
        bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort_loop
                                                                                            lw $a0,16($zero)
                                                                                            addi $v0,$zero,34
                                                                                                                                                 16号单元)
                                                                                                                #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
        lw $a0,0($zero)
                                                                                            syscall
        addi $v0,$zero,34
                               #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                      0号单元)
                                                                                            nop
        syscall
                                                                                            nop
                                                                                            nop
        nop
                                                                                            nop
        nop
                                                                                            nop
        nop
                                                                                            nop
        nop
                                                                                            nop
                                                                                            nop
        nop
                                                                                            nop
        nop
        nop
                                                                                            addi $v0,$zero,10
                                                                                                                # syscall的10号系统调用
        nop
                                                                                                                #程序退出
                                                                                            syscall
        nop
```

III sort2 mips.asm - 记事本

nop

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (升序排列,从小到大)

升序

```
#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。
#该程序执行后,数码管依次显示1、2、3、4、5
main:
       addi $s0,$zero,3
                                 #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
       sw $s0,0($zero)
       addi $s0,$zero,5
                                 #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
       sw $s0,4($zero)
       addi $s0,$zero,2
                                 #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
       sw $s0,8($zero)
       addi $s0,$zero,1
                                 #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
       sw $s0,12($zero)
       addi $s0,$zero,4
                                 #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
       sw $s0,16($zero)
       addi $s0,$zero,0
                                #$s0=0
                                                 排序区间开始地址
       addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4
                                                排序区间结束地址
sort loop:
       lw $s3,0($s0)
                                #$s3=($s0)
                                #$s4=($s1)
       lw $s4,0($s1)
                                #如果$s4<$s3,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                     升序排序
                                                                                 从小到大
        slt $t0,$s4,$s3
                                #如果$t0=0, 则转sort nent
       beg $t0,$zero,sort next
                                #交换($s0)和($s1)
        sw $s3,0($s1)
       sw $s4,0($s0)
                                #交换($s0)和($s1)
sort next:
       addi $s1,$s1,-4
                                # $s1-4 -> $s1
       bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
       addi $s0,$s0,4
                                #$s0+4 -> $s0
       addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
       bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
                                                                                             lw $a0,16($zero)
                                                                                             addi $v0,$zero,34
                                                                                                                 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
       lw $a0,0($zero)
                                                                                             syscall
                                                                                             nop
       addi $v0,$zero,34
                               #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                     0号单元)
                                                                                             nop
       syscall
                                                                                             nop
       nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
        nop
        nop
                                                                                             addi $v0,$zero,10
                                                                                                                 # syscall的10号系统调用
        nop
                                                                                                                 #程序退出
                                                                                             syscall
```

16号单元)

sort2 mips.asm

• 要求:

- (1) 在重定向流水线MIPS处理器的数据通路上运行test1.hex、test2.hex、test3.hex、fib_mips.hex、sum_mips.hex、sort1_mips.hex、sort2_mips.hex等程序,记录每个程序运行后的总周期数、插入气泡数,并与气泡流水线对应程序的总周期数、插入气泡数进行比较,得出什么结论?
- (2) 在重定向流水线MIPS处理器的数据通路上<mark>运行教材P275例7.2的程序</mark>,给出该程序运行后的时空图,并与教材上的图7.28进行比较,观测是否一致?
- (3)分析重定向流水线MIPS处理器的数据通路电路。
- (4)分析重定向流水线MIPS处理器的重定向检测电路。

4、动态分支预测流水线MIPS处理器

- 采用重定向机制后,只有少数Load-Use相关才需要插入气泡,此时流水线中的控制冲突对性能影响最大。
- 动态分支预测技术依据分支指令的分支跳转历史,不断地动态调整预测策略,提升预测准确率,在ID 段提前预取正确的指令,以避免分支指令后续指令被清空,提升流水线性能。
- 通过改造重定向流水线MIPS处理器,增加动态分支预测逻辑,从而优化流水线性能。

动态分支预测流水线的控制信号

Stall = LoadUse

PC.EN = ~ Stall

IF/ID.EN = ~ Stall

#发生LoadUse相关时,要阻塞(暂停)IF、ID段指令的执行 #阻塞(暂停)IF段指令的执行(程序计数器PC使能端输入=0) #阻塞(暂停)ID段指令的执行(IF/ID流水寄存器使能端输入=0)

IF/ID.CLR = PredictErr

ID/EX.CLR = Flush = PredictErr + LoadUse

#阻塞(暂停)ID段指令的执行(IF/ID流水寄存器使能端输入=(

#预测失败时,清空IF/ID段流水寄存器(ID段)

#预测失败或LoadUse相关时,清空ID/EX段流水寄存器(EX段)


Load-Use数据相关检测与重定向选择信号


LoadUse = RsUsed & (rs≠0) & EX.MemRead & (rs==EX.WriteReg#)
+ RtUsed & (rt≠0) & EX.MemRead & (rt==EX.WriteReg#)

if (<u>RsUsed</u> & (rs≠0) & <u>EX.RegWrite</u> & (<u>rs==EX.WriteReg</u>#)) RsForware=2 else if (<u>RsUsed</u> & (rs≠0) & MEM. <u>RegWrite</u> & (<u>rs==MEM.WriteReg</u>#) <u>RsForware</u>=1 else RsForware=0

if (<u>RtUsed</u> & (rt≠0) & <u>EX.RegWrite</u> & (rt==<u>EX.WriteReg</u>#)) RtForware=2 else if (<u>RtUsed</u> & (rt≠0) & MEM. <u>RegWrite</u> & (rt==<u>MEM.WriteReg</u>#) RtForware=1 else RtForware=0


动态分支预测流水线MIPS处理器





BHT

分支历史表



测试程序1 test1.asm

测试5条分支指令的控制相关

I test1.asm - 记事本

```
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#气泡流水线分支相关测试程序 test1.asm
#该程序测试j、jal、jr、beq、bne等分支指令的相关性,采用气泡流水线后,该程序无分支相关
#程序功能: s1的初值为32,调用子程序后, s1减1,变为31 (1FH),然后在数码管上显示,之后再减1,变为30 (1EH),在数码管上显示,直到变为0
#该程序执行后,过一段时间,数码管显示1F,之后减1、显示1E,一直到0
       addi $s1,$zero,32
       addi $v0,$zero,34
                                    #34=22H syscall的34号功能(8个数码管显示8个十六进制数,即32位二进制数)
                                    #跳转到jmp next1
       j jmp_next1
       addi $s1,$zero,4
                                    #接下去3条指令不会执行
       addi $s2,$zero,5
       addi $s3,$zero,6
jmp next1:
       beq $zero,$zero, jmp_next2
                                    #相当于j指令
                                              跳转到jmp next2
       addi $s1,$zero,7
                                    #接下去3条指令不会执行
       addi $s2,$zero,8
       addi $s3,$zero,9
jmp_next2:
       bne $zero,$s1, jmp next3
                                    #因为s1=32 不等于0 因此跳转到jmp next3
       addi $s1,$zero,10
                                    #接下去3条指令不会执行
       addi $s2,$zero,11
       addi $s3,$zero,12
jmp next3:
       jal jmp_func
                                    #子程序调用指令
       addi $v0,$zero,10
                                    #syscall的10号功能
                                                     子程序返回到这里
       nop
       nop
       nop
                                    #系统退出
       syscall
jmp func:
       addi $s1,$s1,-1
       nop
       nop
       nop
       add $a0,$0,$s1
                                    #a0=s1
       nop
       nop
       nop
                                    #在数码管上从1F (32-1=31=1F) 开始显示,接下去减1,直到显示0
       syscall
       bne $s1,$zero,jmp func
       jr $31
                                    #子程序返回指令
```

测试程序2 test2.asm

🎒 test2.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#气泡流水线测试程序——数据相关测试 test2.asm

测试数据相关

#该程序用于测试数据相关,使用气泡流水线后,该程序无数据相关 #该程序计算: 0+1+2+3+4+5+6+7=28=1CH #该程序执行结束后,数码管显示1C addi \$s1,\$0,4 #s1=4 sw \$s1,0(\$s1) # 4 -> (4) lw \$s2,0(\$s1) # (4) -> s2=4addi \$s2,\$s2,-4 # s2-4=0 -> s2=0addi \$s0,\$0,0 # s0 = 0addi \$s1,\$s0,1 #s1 = 1add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1addi \$s2,\$s2,4 #s2=4sw \$s0,0(\$s2) #1 -> (4) 04H addi \$s1,\$s1,1 #s1=2add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2=3#s2=8addi \$s2,\$s2,4 sw \$s0,0(\$s2) #3 -> (8) 08H #s1 = 3addi \$s1,\$s1,1 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3=6addi \$s2,\$s2,4 #s2=12sw \$s0,0(\$s2) #6 -> (12) OCH addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 4add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4=10addi \$s2,\$s2,4 #s2=16sw \$s0,0(\$s2) #10 -> (16) 10H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 5#s0=1+2+3+4+5=15add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 20sw \$s0,0(\$s2) #15 -> (20) 14H addi \$s1,\$s1,1 #s1=6 add \$s0,\$s0,\$s1 #s0=1+2+3+4+5+6=21 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 24sw \$s0,0(\$s2) #21 -> (24) 18H addi \$s1,\$s1,1 #s1 = 7#s0=1+2+3+4+5+6+7=28add \$s0,\$s0,\$s1 addi \$s2,\$s2,4 #s2 = 28sw \$s0,0(\$s2) #28 -> (28) 1CH add \$a0,\$0,\$s0 #a0=s0 a0送数码管显示 addi \$v0,\$zero,34 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值) syscall addi \$v0,\$zero,10 #syscall的10号功能(系统退出) addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 addi \$s0,\$zero,0 syscall

测试程序3 test3.asm

测试教材P267上的5条指令的数据相关

```
#该测试测试通过气泡流水线解决数据相关性
                                    test3.asm
                                              (见教材的P267)
#程序运行后,在数码管上依次显示: 1、1、2、5、1
and $s1,$s1,$s2
                        #s1 = s1 ^ s2
sub $s2,$s1,$zero
                       #s2 = s1 - 0
add $s3,$s1,$s1
                        #s3=s1 + s1
or $s4,$s5,$s1
                       #s4=s5 | s1
and $s5,$s6,$s1
                        #s5=s6 ^ s1
addi $s1,$zero,1
                       #给s1、s2、s5、s6赋值
addi $s2,$zero,1
addi $s5,$zero,5
addi $s6,$zero,5
and $s1,$s1,$s2
                        #s1 = s1 ^ s2 = 1 ^ 1
                                                       =1
sub $s2,$s1,$zero
                       #s2 = s1 - 0 = 1-0
                                                       =1
                                                       =2
add $s3,$s1,$s1
                       #s3 = s1 + s1 = 1+1
or $s4,$s5,$s1
                        #s4 = s5 | s1 = 101 | 001 = 101
                                                       =5
and $s5,$s6,$s1
                        #s5 = s6 ^ s1 = 101 ^ 101
                                                       =1
add $a0,$0,$s1
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s1的值)
syscall
add $a0,$0,$s2
                        #要显示的值放在a0中
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s2的值)
addi $v0,$zero,34
syscall
add $a0,$0,$s3
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                        #syscall的34号功能(在数码管上显示s3的值)
syscall
add $a0,$0,$s4
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s4的值)
syscall
add $a0,$0,$s5
                        #要显示的值放在a0中
addi $v0,$zero,34
                       #syscall的34号功能(在数码管上显示s5的值)
syscall
addi $v0,$zero,10
                        #v0=10 设置syscall指令的编号 (10号表示停机)
                        #停机
syscall
```

🗐 test3.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

测试程序4 test4.asm

📗 test4.a	asm - 记事本		jmp_next7:	
	编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)		j jmp_next8	#载入BPB(分支预测表),BPB有8个表项
	是序 test4.asm		J Jimp_nexto	"我八时也(万文]灰陨衣),时也有6个农场
#程序拼	1行完后,数码管显示 1		addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行
			addi \$\$7,\$zero,1	"以上之半月~八小川
.text	a latintant di same	117.D CEP/CETTY-1-18-1-1-1	addi \$32,\$2610,2	
	addi \$s1,\$zero,5	#设置循环次数=5	inan nout0	
	::	##\ DDD (八士死测丰)	jmp_next8:	
	j jmp_next1	#载入BPB(分支预测表),BPB有1个表项	addi \$s1,\$s1,-1	+2 #-14677/末头5 四北帝帝刚壮575
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行	bne \$s1,\$zero,jmp_ne	ct2 #s1的初值为5,因此需要跳转5次
	addi \$57,\$zero,7 addi \$s2,\$zero,2	" 以 上左坐旧 4人小M.]	l l' d . O d	#R=1/≠ 0 4 4 4 2 255 2 2
	432,42010,2		addi \$s0,\$zero,1	#赋值 s0=1 s1=1 s2=255 s3=3
jmp_ne	ext1:		addi \$s2,\$zero,255	
J	j jmp_next2	#载入BPB (分支预测表) , BPB有2个表项	addi \$s1,\$zero,1	
	33 1 =		addi \$s3,\$zero,3	
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行		
	addi \$s2,\$zero,2		beq \$s0,\$s2,jmp_next9	
			beq \$s0,\$s0,jmp_next9	#条件永远成立,跳转
jmp_ne				
	j jmp_next3	#载入BPB(分支预测表),BPB有3个表项	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行
		"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	addi \$s2,\$zero,2	
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行		
	addi \$s2,\$zero,2		jmp_next9:	
jmp_ne	v+3·		bne \$s1,\$s1,jmp_next1	0 #条件永远不成立,执行下一条指令
Jilip_lie	j jmp_next4	#载入BPB(分支预测表),BPB有4个表项	bne \$s1,\$s2,jmp_next1	0 #s1 不等于 s2 , 跳转
) Jimp_next4	"我人的"的"人人又是人人人人,是一个一个人人人		
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行
	addi \$s2,\$zero,2	- X1 - XXII - XXII	addi \$s2,\$zero,2	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
jmp_next4:			jmp_next10:	
	j jmp_next5	#载入BPB(分支预测表),BPB有5个表项	jal func	#子程序调用指令
			3	3 12.3 / 3/13374 (
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行	addi \$v0,\$zero,10	#子程序返回到这里
	addi \$s2,\$zero,2		syscall	المال
	15.		-,	
jmp_ne		##\ DDD (八十死测丰)	func:	
	j jmp_next6	#载入BPB(分支预测表),BPB有6个表项	addi \$s0,\$zero,0	#s0=0
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行	addi \$50,\$2010,0	#s0=1
	addi \$\$1,\$zero,1 addi \$\$2,\$zero,2	** (プンドン プランド プランド	add \$30,\$50,1	#a0=s0=1
	αααι ψ32,ψ2C10,2		add \$40,\$2e10,\$30	# d0 = 30 = 1
jmp_ne	ext6:		addi \$v0,\$zero,34	#显示
J	j jmp_next7	#载入BPB(分支预测表),BPB有7个表项	syscall	# 7IK\1\
	33 1-		syscall	
	addi \$s1,\$zero,1	#以下2条指令不执行	ir ¢ro	
	addi \$s2,\$zero,2		jr \$ra	

求累加和程序

```
🌉 sum mips.asm - 记事本
```

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 求累加和 sum_mips.asm

#求累加和: 1+2+......+n, n的值为10 (可以改变) , 累加和的结果存放到地址为0的数据存储器中

#该程序执行结束后,数码管显示37H (55)

main:

addi \$s0,\$zero,10	# n=1	10 -> s0
addi \$s1,\$zero,1	#	1 -> s1
addi \$s2,\$zero,1	#	1 -> s2
addi \$s3,\$zero,0	#	0 -> s3

loop:

beq \$s1,\$s0,finish # 如果s1=s0,则转finish

add \$s1,\$s1,\$s2 # s1+s2 -> s1

j loop

finish:

add \$a0,\$0,\$s3

addi \$v0,\$zero,34

syscall

#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值)

addi \$v0,\$zero,10 # syscall的10号系统调用

syscall #程序退出

■ fib_mips.asm - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

syscall

#MIPS程序 计算费波那契数列 fib_mips.asm

n=10(可以改变),计算好的n+1个数(0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55......)保存在地址为0、4、8、12、...的数据存储器中 #该程序执行后,数码管依次显示: 0、1、1、2、3、5、8、D、15、22、37

main:	addi \$s2,\$zero,10	# \$s2=n=10					
	addi \$s1,\$zero,0	# \$s1=0					
	sw \$s1,0(\$zero)	# 0 -> (0)					
	addi \$s1,\$zero,1	# \$s1=1					
	sw \$s1,4(\$zero)	# 1 -> (4)					
	sw \$s1,8(\$zero)	# 1 -> (8)					
	addi \$s3,\$zero,2	# \$s3 = 2					
	addi \$s4,\$zero,1	# \$s4 = 1					
	addi \$s5,\$zero,1	# \$s5 = 1					
loop:							
	add \$s6,\$s4,\$s5	# \$s4+\$s5 -> \$s6					
	addi \$s4,\$s5,0	# \$s5 -> \$s4					
	addi \$s5,\$s6,0	# \$s6 -> \$s5					
	addi \$s3,\$s3,1	# \$s3+1 -> \$s3					
	add \$s7,\$s3,\$s3	# \$s3+\$s3 -> \$s7					
	add \$s0,\$s7,\$s7	# \$s7+\$s7 -> \$s0					
	sw \$s6,0(\$s0)	# \$s6 -> 0(\$s0)					
	beq \$s2,\$s3,end	# if \$s2 = \$s3 goto end					
	j loop	# goto loop					
end:							
	lw \$a0,0(\$zero)						
	addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值	0 号 单元)				
	syscall			lw \$a0,40(\$zero)			
	nop			addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值	40号单元)	55=37H
	nop			syscall	-)	11 3 1 7 0 7	
	nop			nop			
	nop			nop			
	nop			nop			
	nop			nop nop			
	nop			nop			
	nop			nop			
	nop			nop nop			
	lw \$a0,4(\$zero)			addi \$v0,\$zero,10	# syscall的10号系统调用		
	addi \$v0,\$zero,34	#syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值	4 号 单元)	syscall	#程序退出		
	II	•	•				

■ sort1 mips.asm - 记事本

nop

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (降序排列,从大到小)

sort1 mips.asm

#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。

降序

```
#该程序执行后,数码管依次显示5、4、3、2、1
main:
        addi $s0,$zero,3
                                  #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
        sw $s0,0($zero)
        addi $s0,$zero,5
                                  #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
        sw $s0,4($zero)
        addi $s0,$zero,2
                                  #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
        sw $s0,8($zero)
        addi $s0,$zero,1
                                  #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
        sw $s0,12($zero)
        addi $s0,$zero,4
                                  #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
        sw $s0,16($zero)
        addi $s0,$zero,0
                                 \#$s0=0
                                                   排序区间开始地址
        addi $s1,$zero,16
                                 #$s1=16=5*4-4
                                                 排序区间结束地址
sort loop:
        lw $s3,0($s0)
                                #$s3=($s0)
        lw $s4,0($s1)
                                #$s4=($s1)
        slt $t0,$s3,$s4
                                #如果$s3<$s4,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                                     从大到小
                                                                         降序排序
        beq $t0,$zero,sort next
                                #如果$t0=0, 则转sort nent
                                #交换($s0)和($s1)
        sw $s3,0($s1)
        sw $s4,0($s0)
                                #交换($s0)和($s1)
sort next:
                                # $s1-4 -> $s1
        addi $s1,$s1,-4
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
        bne $s0,$s1,sort loop
        addi $s0,$s0,4
                                #$s0+4 -> $s0
        addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
                                                                                              lw $a0,16($zero)
        bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort_loop
                                                                                              addi $v0,$zero,34
                                                                                                                   #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                                                                                                    16号单元)
                                                                                              syscall
        lw $a0,0($zero)
                                                                                              nop
                                                                                              nop
        addi $v0,$zero,34
                                #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                       0号单元)
                                                                                              nop
        syscall
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
                                                                                              nop
        nop
        nop
                                                                                              addi $v0,$zero,10
                                                                                                                   # syscall的10号系统调用
        nop
                                                                                                                   #程序退出
                                                                                              syscall
        nop
```

III sort2 mips.asm - 记事本

nop

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

#MIPS程序 冒泡法排序 (升序排列,从小到大)

升序

```
#先将5个数(3、5、2、1、4)存放到地址为0开始的数据存储器中,然后对这5个数进行排序。
#该程序执行后,数码管依次显示1、2、3、4、5
main:
       addi $s0,$zero,3
                                 #第1个数=3 (可以修改) 保存到(0)
       sw $s0,0($zero)
       addi $s0,$zero,5
                                 #第2个数=5 (可以修改) 保存到(4)
       sw $s0,4($zero)
       addi $s0,$zero,2
                                 #第3个数=2 (可以修改) 保存到(8)
       sw $s0,8($zero)
       addi $s0,$zero,1
                                 #第4个数=1 (可以修改) 保存到(12)
       sw $s0,12($zero)
       addi $s0,$zero,4
                                 #第5个数=4 (可以修改) 保存到(16)
       sw $s0,16($zero)
       addi $s0,$zero,0
                                #$s0=0
                                                 排序区间开始地址
       addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4
                                                排序区间结束地址
sort loop:
       lw $s3,0($s0)
                                #$s3=($s0)
                                #$s4=($s1)
       lw $s4,0($s1)
                                #如果$s4<$s3,则置$t0=1;否则,置$t0=0
                                                                     升序排序
                                                                                 从小到大
        slt $t0,$s4,$s3
                                #如果$t0=0, 则转sort nent
       beg $t0,$zero,sort next
                                #交换($s0)和($s1)
        sw $s3,0($s1)
       sw $s4,0($s0)
                                #交换($s0)和($s1)
sort next:
       addi $s1,$s1,-4
                                # $s1-4 -> $s1
       bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
       addi $s0,$s0,4
                                #$s0+4 -> $s0
       addi $s1,$zero,16
                                #$s1=16=5*4-4 排序区间结束地址
                                                                                             lw $a0,16($zero)
       bne $s0,$s1,sort loop
                                #如果$s0不等于$s1,则转sort loop
                                                                                             addi $v0,$zero,34
                                                                                                                 #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                                             syscall
                                                                                             nop
       lw $a0,0($zero)
                                                                                             nop
       addi $v0,$zero,34
                               #syscall的34号功能(在数码管上显示a0的值
                                                                     0号单元)
                                                                                             nop
       syscall
                                                                                             nop
       nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
        nop
                                                                                             nop
        nop
        nop
                                                                                             addi $v0,$zero,10
                                                                                                                 # syscall的10号系统调用
        nop
                                                                                                                 #程序退出
                                                                                             syscall
        nop
```

16号单元)

sort2 mips.asm

• 要求:

- (1) 在动态分支预测流水线MIPS处理器的数据通路上运行test1.hex、test2.hex、test3.hex、test4.hex、fib_mips.hex、sum_mips.hex、sort1_mips.hex、sort2_mips.hex等程序,记录每个程序运行后的总周期数、插入气泡数,并与气泡流水线、重定向流水线对应程序的总周期数、插入气泡数进行比较,得出什么结论?
- · (2)分析动态分支预测流水线MIPS处理器的数据通路电路。
- (3)分析动态分支预测流水线MIPS处理器的BHT(分支历史表)电路。

实验报告文件提交要求

• 1、请按照FTP上的实验报告模板(厦门大学计算机组成原理实验报告样本(第6次实验).docx),撰写实验报告(Word版本),实验报告命名为:学号+姓名+第6次实验报告。

• 2、将实验报告(Word版本)上传到FTP上,第6次实验报告提交<mark>截止时间</mark>(2周内): 2023年6月14 日晚上24点。

Thanks