PC 端安装 nc 命令

安装原生 Netcat（推荐）

这是最快、最直接的解决方法，适合绝大多数用户。

下载 Netcat for Windows

访问 https://eternallybored.org/misc/netcat/并下载适用于 Windows 的版本（通常是一个 ZIP 压缩包）

配置 Netcat

将下载的 ZIP 文件解压，你会得到 nc.exe 等文件。接下来有两种方法让系统识别 nc 命令：

方法 A（简单）：将 nc.exe 文件直接复制到 C:\Windows\System32 目录下

。因为该目录默认在系统的搜索路径中。

方法 B（规范）：将 nc.exe 放在一个你自定义的目录（例如 D:\Tools），然后将此目录的路径添加到系统的 PATH 环境变量中

。

验证安装

重新打开一个新的命令提示符（CMD）或 PowerShell 窗口，然后输入 nc -h

先打开 PC 端的 CMD，PC 端发送监听命令

nc -l -p 8888 > E:\1\backup_mtd27.bin

PC 端 CMD 打开监听后，路由端才可发送上传命令

dd if=/dev/mtd27 | nc 192.168.1.35 8888

带压缩的上传命令

dd if=/dev/mtd27 | gzip | nc 192.168.1.35 8888

注意事项：每发送一次，重复此操作一次，传输完毕一次 pc 端监听结束自动停止，8888 端口被占用的话就改成 9999 端口

无线猫灵/椰呗小胖子 redcap 恢复出厂设置就可以登陆 SSH 后台账号 root 密码 admin 端口 22345