第6章 生物反应器

桑庆亮

泉州师范学院

2018年6月1日

6.1 生物反应器的设计目标和原则

一、生物反应器的设计目标

生物反应器是用于完成生物化学反应的核心装置,它处于生物 反应过程的中心地位.

生物反应器的选择与设计是生化工程的中心问题.

设计目标:提供最佳环境,得到更多产物,克服限制因素 \rightarrow 达到优质、高产、低成本

庆

6.1 生物反应器的设计目标和原则

- 二、生物反应器的特点
- 1、由酶催化 → 复杂性特点
- 2、培养过程中环境条件改变 → 调节 → 传质问题(传质阻力)

培养过程中产热 → 避免温度过高 → 传热问题

因此,要控制反应过程使之处于最优化状态,最重要的是解

决<mark>传质和传热</mark>的问题.

- 3、有利于维持最佳条件
- 4、避免污染
- 5、反应在水相进行

6.1 生物反应器的设计目标和原则

三、生化反应器的设计原则

反应器在工程上的设计原则是基于强化传质、传热等操作,将 催化剂的活性控制在最佳条件,并在保证产品质量的前提下降 低成本.

反应器设计离不开生物反应动力学,基本原则是基于反应系统中的质量守恒,计算好物料衡算式、热平衡式、反应动力学公式与流体流动特性有关的公式等.

无论反应器的操作方式如何,各种衡算式是反应器设计的基本依据.

6.2 生物反应器的分类

1. 根据生物催化剂种类分:酶反应器和细胞反应器.

酶反应器:游离酶、固定酶

细胞反应器: 微生物细胞反应器、植物细胞反应器和动物细胞 反应器

2. 根据操作方式分:间歇式反应器、连续式反应器和半连续/流加式反应器

间歇式反应器:一次投料,非稳态系统

连续式反应器: 投料后达到稳态, 补料/出料, 反应物体积恒定

半连续式反应器: 投料后补加, 反应物体积逐渐增大, 拟稳态

6.2 生物反应器的分类

3. 根据反应器内流体流动及物粒混合程度分: 理想反应器和非理想反应器.

理想反应器:全混流式反应器 (CSTR) 和活塞流式反应器

(PER)

CSTR: 间歇式和连续式

非理想反应器需要考虑流动和混合的非理想程度.

6.2 生物反应器的分类

4. 根据反应器的结构特征分:罐式、管式、塔式、膜式等.

罐式: 高径比一般 1~3, 最常见.

管式: 长径比 30 以上, 只能用于连续培养方式.

塔式: 介于罐式和管式之间, 只能用于连续培养方式.

膜式:在罐式、管式或塔式中加装膜件,防止细胞/酶流出

,只能用于连续培养方式

5. 根据相态分类:均相反应器和非均相反应器

均相: 反应在一个相内完成,通常是水相. 比较简单,传质问

题小,基质、产物一般溶于水.

非均相: 反应在两个以上相内完成, 如固定化酶

目前常用的好氧生物反应器有机械搅拌通风式、机械搅拌自吸式、气升环流式、彭泡式等.其中机械搅拌通风式应用最广泛. 一、机械搅拌通风式反应器

- 1. 结构:罐体、搅拌器 + 挡板、空气分布器/通风管、消泡装置、轴封
- 2. 特点/优点: (1) 搅拌桨剪切力作用下,强化了湍流,同时破碎气泡,有利于传质/氧; (2) 剪切力减小丝状微生物大小,有利于传质/氧; (3) 工业规模的放大方法已规范化; (4) 适合于连续培养
- 3. 缺点: (1) 搅拌功耗大; (2) 内部结构复杂,不易洗净,易感染杂菌; (3) 过高的剪切力对细胞生长有害.

二、机械搅拌自吸式反应器

无需空气压缩机提供压缩空气,而领先机械搅拌吸气装置吸入 无菌空气,并同时实现混合搅拌与溶氧传质的反应器。

主要用于酵母、单细胞蛋白生产、醋酸发酵、生化曝气等方面.

1. 吸气原理:

关键部件是带有中央吸气口的搅拌器,简称转子.这种搅拌器的作和相当于离心泵的叶轮,内部空心,四周有叶片,叶轮高速旋转,液体被甩向四周,在叶轮中心形成负压,空气被吸入,气液通过导向叶轮均匀分布百被甩出,并在发酵液中形成小泡,在湍流状态下混合、湍动和扩散.

- 2. 特点/优点: (1) 不必配备空压机,节约设备投资; (2) 气液接触良好,气泡分散较细,溶氧系数高,能耗较低
- 缺点: (1) 吸收空气增加了染菌机会; (2) 必须配备低阻力损失的高效空气过滤系统.
- 3. 机械搅拌自吸式反应器的设计要点: (1) 罐体高径比不宜取大; (2) 转子选择直径较大、剪切力较小的; (3) 吸气量需准确计算

三、气升环流式反应器

工作原理:把无菌空气通过喷嘴或喷孔喷射进环流管,通过气液混合物的湍流作用而使空气泡分割破碎,同时由于上升管内形成的气液混合物密度降低故向上运动,而含气率低的发酵液下沉,形成循环流动,实现混合与溶氧传质.

应用: 酵母生物、细胞培养、酶制剂生产、有机酸发酵等.

根据发酵液的流动形式,可分为内循环式和外循环式.

罐内反应液在环流管内循环一次所需的时间称为循环周期;反 应液的环流量与通风量之比称为气液比;反应液在环流管内的 流速称为环流速度.

循环周期、气液比、环流速度等参数是调节控制的指标.

优点: (1) 反应溶液分布均匀; (2) 有较高的传质速率和溶氧

效率;(3)剪切力小,对生物细胞损伤小;(4)传热良好;(5)

结构简单,易于加工制造.

四、鼓泡塔反应器

由反应器底物通入气体,利用气体上升过程中所产生的大量气 泡带动液体而达到混合作用,同时供氧.

通常以气体为分散相,液体为连续相,液相中包含悬浮颗粒,如细胞、固体基质等.

优点:结构简单、操作成本低、混合和传质传热性能较好、温度易控制、固体颗粒易处理、没有磨损和堵塞、无传动部位,易密封,不易染杂菌.

缺点:要求压缩空气有较高的压力、培养液粘度过度、需氧量高者不适宜.

应用: 乙醇发酵、单细胞蛋白发酵、废水处理、废气处理等.

1. 流体力学特性:

(1) 流体的流动状态:流体状态随气速的变化而变化.低速时, 气泡较均匀,匀速上升;较高速时,形成大气泡,呈非均匀状态;高速时,出现泡沫流,气相成为连续相,液相成为分散相 (2) 相含率:是指鼓泡塔反应器内不同相所点的体积分数.气 含率是指反应器内气体体积占总体积的百分比,它是鼓泡塔反应器的重要设计参数之一.

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{G}} = \frac{\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{G}}}{\boldsymbol{V}} = \frac{\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{G}}}{\boldsymbol{V}_{\boldsymbol{G}} + \boldsymbol{V}_{\boldsymbol{L}}}$$

(3) 压力降: 忽略液相的惯性和塔壁的摩擦引起的压力降,反应器的压力降 ΔP 主要由两部分组成.

$$\Delta P = \Delta P_S + \Delta P_L$$
 一般情况下, $\Delta P_L > \Delta P_S$

通过沿塔的压力分布的在线测量可以确定气含率在无量纲轴向 位置 Z 处的压力为

$$P_Z = P_T[1 + \alpha (1 - Z)]$$

2. 热量传递

传热通常有两种方式:一种是夹套、蛇管或列管式冷却器;另 一种是液体循环外冷却器.

鼓泡塔的传热过程有以下特点: (1) 鼓泡引起床层液体循环, 使床层内气液的温度分布均匀; (2) 由于液体的湍动, 壁膜给热系数显著增加; (3) 鼓泡位置对传热系数有影响; (4) 表观气速对给热系数有影响.


庆

五、通风固体发酵设备

传统工艺,设备简单,投资小,广泛应用于酱油、酿酒、生产饲料蛋白.

反应基质以固态形式存在,反应基质中含水量低,反应体系内 传递过程复杂,最主要的流动介质是气相.

- 1. 自然通风固体发酵设备: 传统工艺, 劳动强度大, 易污染, 不易控制, 占地面积大
- 2. 机械通风固体发酵设备: 传统工艺基础上, 增加机械通风装
- 置,使曲层厚度增加,生产效率提高,便于控制



6.4 嫌气发酵设备

- 一、乙醇发酵设备:圆柱形,密闭式
- 二、啤酒发酵设备:传统工艺采用长方形槽,现代用圆柱锥底

发酵罐 (锥形罐).