

主讲人 :正点原子团队

硬件平台:正点原子ATK-DLRV1126开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

资料下载: www.openedv.com/docs/index.html

教学平台: www.yuanzige.com

天猫店铺: zhengdianyuanzi.tmall.com

技术论坛: www.openedv.com/forum.php

公众平台:正点原子





■ Ubuntu上安装Anaconda



- 1,初识Anaconda
- 2,下载Anaconda
- 3,安装Anaconda
- 4,卸载Anaconda



1、初识Anaconda

Anaconda、Conda和Miniconda都支持跨平台,可以运行在Linux、Windows和MacOS操作系统上,可以用于软件包管理 和环境管理。

Conda是什么?


一个开源软件包管理和环境管理工具:

通过Conda可以自动化安装、升级和删除软件包及其依赖项;

通过Conda也可以在本地计算机上轻松创建、保存、加载和切换环境;

它适用于多种语言,如Python、R、Ruby、Scala、Java、C/C++和FORTRAN等;

环境隔离 Conda创建的虚拟环境和Ubuntu的环境分开。Conda下创建的虚拟环境互不干扰



Conda官网资源:



主页: https://docs.conda.io/en/latest/

✓/> 开发资源: https://github.com/conda/conda



https://docs.conda.io/projects/conda/en/stable/



许可证: BSD-3-条款





Anaconda就是

一个全家桶

1、初识Anaconda

Anaconda、Conda和Miniconda都支持跨平台,可以运行在Linux、Windows和MacOS操作系统上,可以用于软件包管理和环境管理。

(2) Anaconda是什么?

Anaconda是Python的包管理和环境管理软件,Anaconda将Python和许多与科学计算相关的库捆绑在一起,形成了一个方便的科学计算环境,其 囊括了Conda、Numpy、Python、Pandas和Pillow等超过6000多个软件包,包含了很多个科学计算库。使用Anaconda的优点:

一键式安装,简化软件安装;

具有强大的虚拟软件环境

Anaconda官网资源:

主页: https://www.anaconda.com/

 $oxed{oxed}$

历史版本: https://repo.anaconda.com/archive/

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/



许可证: BSD-3-条款



技术支持论坛:www.openedv.com/forum.php



1、初识Anaconda

Anaconda、Conda和Miniconda都支持跨平台,可以运行在Linux、Windows和MacOS操作系统上,可以用于软件包管理和环境管理。

(3) Miniconda是什么?

Miniconda从名字上可以看出它是Anaconda的一个小型替代品,Miniconda不像Anaconda那样有非常多的模块,它只包含了Conda、Python和一


些必备的软件工具以及依赖项,其干净而纯粹,说白了,Miniconda就是Anaconda的阉割版

一键式安装,简化软件安装;..

Miniconda官网资源:

主页: https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html

许可证: BSD-3-条款



- 1、Anaconda和Miniconda都包含了Conda;
- 2、Miniconda是Anaconda的阉割版;
- 3、Conda是一个软件和环境管理工具,会随着Anaconda 和Miniconda一起发布:
- 4、Conda就像一个管家,在Anaconda和Miniconda中管理 着软件包和虚拟环境;
- 5、开发中,Anaconda或者Miniconda二者选其一,两者的安装和使用方法一样。

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com

技术支持论坛: www.openedv.com/forum.php



2、下载Anaconda

Anaconda官网资源:

全 主页

主页: https://www.anaconda.com/

可以下载最新版本的Anaconda

<u>v</u>

历史版本: https://repo.anaconda.com/archive/

可以下载历史发布的Anaconda(包括最新版本的Anaconda)

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/

首许可证: BSD-3-条款

Ubuntu下: Anaconda3-2023.07-2-Linux-x86 64.sh

① Windows下下载

② Ubuntu下在线下载:

wget -c https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2023.07-2-Linux-x86 64.sh



3、安装Anaconda

① 安装命令:

注意, 安装Anaconda时, Ubuntu要联网!

bash Anaconda3-2023.07-2-Linux-x86_64.sh

②配置/使能Anaconda

// 重启Ubuntu以使能Anaconda的配置,或者手动执行如下命令来使能Anaconda(主要就是配置Conda,使Conda生效)source ~/.bashrc

③ 查看Anaconda

```
conda info --envs // 查看当前Anaconda都有哪些虚拟环境

python 或 python --version // 查看当前(base虚拟环境)下的Python版本

conda list // 查看当前虚拟环境下安装了哪些软件包/库

conda --version // 查看Conda版本

conda -V // 或者使用如下命令查看Conda版本
```



3、安装Anaconda

注意事项:

使能了Ubuntu的环境变量以后,就使能了Anaconda的配置了,那么Anaconda/Conda就会被激活了,系统就自动进入了

Anaconda的base虚拟环境(基础虚拟环境),这个时候要注意:

如果要用Ubuntu去编译SDK,建议先退出Anaconda的虚拟环境以后,回到Ubuntu自带的环境以后,再去编译SDK,否则,

可能会导致SDK编译失败!!!

退出Anaconda的base虚拟环境的方法:

```
conda deactivate // 临时切换/退出当前终端下的base虚拟环境

// 永久退出base虚拟环境的方法

conda config --set auto_activate_base false // 关闭自动激活Conda的base虚拟环境

conda deactivate // 切换/关闭/退出当前虚拟环境
```



4、卸载Anaconda

卸载Anaconda的命令和步骤:

```
rm -rf anaconda3/ // 卸载Anaconda
vi ~/.bashrc // 进入~/.bashrc下,然后注释掉Conda相关的环境变量配置
source ~/.bashrc // 使能~/.bashrc配置
rm -rf .conda/ // 如果不想留Conda的配置,也可以删除Conda配置的目录
```





版权所有: 广州市星翼电子科技有限公司

天猫店铺: https://zhengdianyuanzi.tmall.com