
开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

ATK-DLRK3568 Android13 SDK 编译 说明 V1.0

-正点原子 ATK-DLRK3568 开发板文档





开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2024/07/10	第一次发布



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 : https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站: www.alientek.com

正点原子 B 站视频 : https://space.bilibili.com/394620890

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。 请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载"原子哥"APP



Android13 SDK 编译说明

开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

免责声明	1
前言	2
第1章 Android13 SDK 编译	
1.1 下载 SDK	
1.2 拷贝 SDK 到 Ubuntu 系统	
1.3 选择屏幕	5
1.4 编译 SDK	7
1.5 打包成 update.img	7



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知;除非有特殊约定,本文档仅作为产品指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有,未经公司的书面许可,任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息,请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原 子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

正点原子资料下载中心: http://www.openedv.com/docs/index.html



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

前言

本文档为 ATK-DLRK3568 Android13 SDK 编译说明文档。阅读本文档之前,请先参考文档: <开发板光盘 A 盘-基础资料→10、用户手册→02、开发文档→【正点原子】ATK-DLRK3568_Android 系统开发手册.pdf>中的第一章和第二章内容安装 Ubuntu 系统、搭建开发环境。并按照该文档中的 4.1.1 小节所示安装依赖软件包。



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

第1章 Android13 SDK 编译

ATK-DLRK3568 Android13 SDK 编译说明。

1.1 下载 SDK

由于正点原子的 RK3568 和 RK3588 开发板使用的是同一个 Android13 SDK, RK3568 开发板的资料网盘中并未单独提供, 只在 RK3588 开发板的网盘中有提供, 所以大家需要到 RK3588 开发板的网盘中下载。

首先进入 http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/RK3588Linux.html 此链接,按照下面的指示下载 Android13 SDK:




进入网盘后,依次进入"**开发板光盘 B 盘-开发环境及 SDK→02、ATK-DLRK3588 开发板SDK**",然后将 **03、android13 sdk.zip.001~03、android13 sdk.zip.004** 这 4 个文件下载下来:

	*	
☐ MD5.txt		
O3、android13_sdk.zip.004	1	
O3、android13_sdk.zip.003		
O3、android13_sdk.zip.002		
03、android13_sdk.zip.001	J	
02、android12_sdk.zip.003		
02、android12_sdk.zip.002		
02、android12_sdk.zip.001		

下载完成后如下所示(确保是完整下载,可自行对比 MD5 值):

接着右键单击 03、android13 sdk.zip.001 进行解压:



解压完成后得到一个 03、android13_sdk 文件夹,进入该文件夹,如下:



此为 Android13 SDK 的压缩包文件。随着版本更新,SDK 压缩包文件的名字也将会发生改变,但均以 atk-rk3588 androidT release 版本 发布日期.tgz 方式进行命名!

1.2 拷贝 SDK 到 Ubuntu 系统

注意:如果当前终端编译过其它 SDK,则需要重新打开一个新的终端,然后在这个新的终端去编译 Android13 SDK,否则可能会导致编译出错!!!

将 atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz 压缩文件拷贝到 Ubuntu 系统的用户家目录下,并执行如下命令进行解压:

mkdir ~/android13_SDK tar -xzf ~/atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz -C ~/android13_SDK

```
alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
公共的 模板 视频 图片 文档 下载 音乐 桌面 apache-tomcat-7.0.29 atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz jdk1.6.0_45 falientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
but r.xzf -/atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz -C -/android13_SDK
alientek@alientek-virtual-machine:-$
but r.xzf -/atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek@alientek-virtual-machine:-$
but r.xzf -/atk-rk3588_androidT_release_v1.0_20240601.tgz alientek@alientek-virtual-machine:-$
alientek
```

解压时间会比较长,请耐心等待!

解压完成后执行如下命令检出源码:

cd ~/android13_SDK/ .repo/repo/repo sync -1 -j10



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

```
entek@alientek-virtual-machine:~$ cd ~/android13_SDK/
     .entek@alientek-virtual-machine:~/android13_SDK$
/android13_SDK$ .repo/repo/repo sync -l -j10
                                                   完成.
                      100%
                               (1133/1133),
                              (9543/9543),完成:
(344/344),完成:
(1558/1558),完成:
(737/737),完成:
(2695/2695),完成:
                      100%
                      100%
                      100%
                      100%
                      100%
                               (16/16),完成。
(2794/2794),
                      100%
                      100%
                      100%
                       100%
                       100%
                      100%(7408/7408),完成.
100%(818/818),完成.
100%(1787/1787),完成.
100%(708/708),完成.
(590/590),完
(9218/9218),
                     100%
                              (9260/9260),
                     100%
                             (9268/9280),光成.
(34798/34798),完成.
(8379/8370),完成.
(1523/1523),完成.
(1366/1366),完成.
(8703/8703),完成.m/prebuilts/jdk/jdk17正在更新文件: 48% (4178/8703)
(1904/1904),完成.
/1169/1169) done in 1h50m51.820s
                     100%
                      100%
                      100%
                      100%
                     100%
                     100%
 Checking out: 100% (1169/1169), done repo sync has finished successfully.
                                                 done in 1h50m51.820s
```

这个过程也将会持续很长一段时间,请耐心等待!

检出完成后就得到了整个 Android13 SDK 的源码目录,如下所示:

```
alientek@alientek-virtual-machine:~/android13_SDK$
alientek@alientek-virtual-machine:~/android13_SDK$ ls
Android.bp BUILD device kernel-5.10 packages RKDocs toolchain art build.sh external libcore pdk rkst tools bionic cts frameworks libnativehelper platform_testing RKTools u-boot bootable dalvik hardware mkcombinedroot prebuilts sdk vendor bootstrap.bash developers javaenv.sh mkimage_ab.sh restore_patches.sh system WORKSPACE build development kernel mkimage.sh rkbin test
```

1.3 选择屏幕

正点原子 ATK-DLRK3568 开发板支持以下种类屏幕:

- ▶ 正点原子 5.5 寸 1080x1920(竖屏)MIPI 屏
- ▶ 正点原子 5.5 寸 720x1280(竖屏)MIPI 屏
- ▶ 正点原子 10.1 寸 800x1280(竖屏) MIPI 屏
- ▶ 正点原子 10.1 寸 1280x800 (横屏) LVDS 屏
- ▶ 标准 HDMI 显示屏(通过 HDMI 线连接)
- ▶ eDP 屏(需自己做转接板连接 eDP 屏,正点原子不做 eDP 屏,用户可在网上购买)

ATK-DLRK3568 开发板上有 1 个 MIPI 屏接口(MIPI DSI),可连接正点原子 5.5 寸或 10.1 寸 MIPI 屏; 1 个 LVDS 屏接口,可连接正点原子 10.1 寸 1280x800 LVDS 屏; 1 个 HDMI 输出接口,可连接标准 HDMI 显示器; 1 个 eDP 屏接口,可连接 eDP 屏幕; 用户可以在板子上找到这些显示接口,这里就不贴图了!

用户需要根据自己购买的屏幕、配置使能对应的显示接口。

打开 kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-screen choose.dtsi 设备树文件:

vi kernel-5.10/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-screen choose.dtsi



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

默认使能了 5.5 寸 720x1280 MIPI 屏和 HDMI 屏;如果用户不需要在板子上接 MIPI 屏,只使用 HDMI 显示屏,定义如下:

```
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_720P // 从VP1输入
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_1080P // 从VP1输入
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_10P1_800X1280 // 从VP1输入

/*

* ATK_LCD_TYPE_HDMI 和 ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA 二选一
*/
#define ATK_LCD_TYPE_HDMI // 从VP0输入
//#define ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA // 从VP0输入
//#define ATK_LCD_TYPE_LVDS // 从VP2输入
```

如果用户使用的是 10.1 寸 800x1280 MIPI 屏,则定义如下:

```
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_720P // 从VP1输入
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_1080P // 从VP1输入
#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_10P1_800X1280 // 从VP1输入

/*

* ATK_LCD_TYPE_HDMI 和 ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA 二选一
 */
#define ATK_LCD_TYPE_HDMI // 从VP0输入
//#define ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA // 从VP0输入
//#define ATK_LCD_TYPE_LVDS // 从VP2输入
```

如果用户使用的是 10.1 寸 LVDS 屏,则定义如下:

```
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_720P // 从VP1输入
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_1080P // 从VP1输入
//#define ATK_LCD_TYPE_MIPI_10P1_800X1280 // 从VP1输入

/*

* ATK_LCD_TYPE_HDMI 和 ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA 二选一
*/
#define ATK_LCD_TYPE_HDMI // 从VP0输入
//#define ATK_LCD_TYPE_EDP_VGA // 从VP0输入
#define ATK_LCD_TYPE_LVDS // 从VP2输入
```

总之,用户需根据自己所使用的屏幕来配置,配置完成后保存退出!



开源电子网/论坛: www.openedv.com/forum.php

1.4 编译 SDK

在 android13 SDK 目录下,执行如下命令编译:

source build/envsetup.sh lunch ATK_DLRK3568-userdebug ./build.sh -UCKA -J12

- -U:表示编译 U-Boot
- -K: 表示编译 Linux Kernel
- -C: 使用 clang 编译器编译
- -A: 表示编译 Android
- -J12: 指定编译线程数量为 12

整个编译过程将会持续很长一段时间,大概需要 3~4 小时左右,或者更长时间,具体情况取决于个人电脑的配置(CPU和内存)。

如果没有出现意外,将会编译成功。编译完成后,生成的镜像文件将会打包到rockdev/Image-ATK_DLRK3568/目录下,如下所示:

```
Android13_SDK$ cd rockdev/Image-ATK_DLRK3568/
Android13_SDK/rockdev/Image-ATK_DLRK35685
Android13_SDK/rockdev/Image-ATK_DLRK3568$ ls
baseparameter.img boot.img dtbo.img misc.img pcba_small_misc.img recovery.img super.img vbmeta.img
boot-debug.img config.cfg MiniLoaderAll.bin parameter.txt pcba_whole_misc.img resource.img uboot.img
Android13_SDK/rockdev/Image-ATK_DLRK35685
```

1.5 打包成 update.img

在 SDK 根目录下执行如下命令可将 rockdev/Image-ATK_DLRK3568/目录下的分立镜像打包成一个 update.img 固件,方便用户烧录:

./build.sh -u

生成的 update.img 固件也存放在 rockdev/Image-ATK DLRK3568/目录。