

主讲人 :正点原子团队

硬件平台:正点原子ATK-DLRV1126开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

资料下载: www.openedv.com/docs/index.html

教学平台: www.yuanzige.com

天猫店铺: zhengdianyuanzi.tmall.com

技术论坛: www.openedv.com/forum.php

公众平台:正点原子





■ Anaconda的基本使用



- 1, conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,了解软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



1、conda的基本命令介绍

查看命令帮助

conda --help // 查看Conda的帮助信息

查看某个命令帮助

conda install --help // 查看conda install的帮助信息

Conda的命令的一般用法

命令用法:

conda <command> [options]

命令介绍:

<>括号里的表示必选项,[]括号里的表示可选项,命令格式为:

conda 命令 选项

如: conda build --help



1、conda的基本命令介绍

Conda命令--包管理

命令中的env_name表示虚拟环境的名字,pkg_name表示某个包名字, "-n" 可以写为 "--name" , "remove" 可以换为uninstall

命令	说明
conda activate env_name	
conda list	切换到某个虚拟环境下, 然后列出该虚拟
或	环境下所有的包
conda list -n env_name	
conda activate env_name	
conda install pkg_name	给某个虚拟环境单独安装包
或	[扫术] 应10 小児牛伍女衣已
conda install -n env_name pkg_name	
conda install -use-local /home/alientek /a.tar.bz2	安装本地包,例如在/home/alientek下有个
conda mistan -use-local /nome/anemek/a.tar.uzz	包a.tar.bz2
conda remove -n env_nameall	删除包,包括移除虚拟环境
conda remove pkg_name	删除当前环境下的包(不会删除虚拟环境)
conda remove -n env_name pkg_name	删除某个环境下的包(不会删除虚拟环境)
conda clean	删除未使用的包和缓存
conda update conda	更新Conda本身
conda update pkg_name	更新当前虚拟环境下指定的包
conda updateall	更新当前虚拟环境下所有包
conda update -n env_name pkg_name	更新指定虚拟环境下指定的包
conda update -n env_nameall	更新指定虚拟环境下所有包
conda search pkg_name	搜索特定的包
conda update pkg_nameno-pin	防止包更新

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



1、conda的基本命令介绍

Conda命令--虚拟环境管理

命令中的env_name表示虚拟环境的名字,URL表示某个数据源

命令	说明
condaversion	查看Conda版本信息
conda configshow	查看Conda的配置
conda createname env_name	新建虚拟环境(Python版本为Ubuntu自带的版本,且创建的虚拟环境没有安装什么包)
conda create -n env_name python=3.6	新建指定Python版本的虚拟环境
conda create -n env_name pandas	使用特定包创建虚拟环境(创建安装了pandas包的虚拟环境,该虚拟环境的Python版本为base虚拟环境下的Python版本)
conda activate env_name	激活某个虚拟环境
conda deactivate	退出当前虚拟环境/去激活某个虚拟环境
conda env list	
或	查看所有环境(当前环境用*表示)
conda infoenvs	
conda create -n new_env_nameclone old_env_name	克隆/复制虚拟环境
conda configshow channels	显示目前Conda的数据源有哪些
conda configget channels	显示已有的数据源
conda configadd channels URL	添加数据源
conda configremove channels URL	删除数据源
conda env config vars list	查看当前的环境变量
conda env config vars set a=1	设置环境变量,如设置一个环境变量a=1
conda env config vars unset a	取消设置的环境变量a
conda env export > environment.yml	生成需要分享虚拟环境的.yml文件
conda env create -f environment.yml	使用.yml文件创建虚拟环境



2、进入/退出base虚拟环境

Anaconda自带base虚拟环境(即基础虚拟环境)

```
conda info --envs
                    conda env list
                                      conda info -e
                                                 // 列出有哪些虚拟环境
conda -V 或 conda --version
                                                  // 查看conda版本
conda update conda
                                                  // 若有需要,可以执行该命令更新conda
conda activate base
                                                  // 进入/激活base虚拟环境
                                                  // 列出当前虚拟环境下有哪些包
conda list
pip -V
                                                  // 查看pip版本
             pip --version
python -V 或
             python --version
                                                  // 查看Python版本
which python
                                                  // 查看Python的路径
conda activate base
                                                  // 临时切换/退出当前终端下的base虚拟环境
 // 永久退出base虚拟环境的方法
conda config --set auto activate base false
                                                  // 关闭自动激活Conda的base虚拟环境
                                                  // 切换/关闭/退出当前虚拟环境
conda deactivate
 若想重新开启自动激活Anaconda的base虚拟环境,可以执行如下命令
conda config --set auto activate base true
                                                  // 进入base虚拟环境
conda activate
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



- 1,conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,了解软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



3、新建/切换/退出虚拟环境

新建虚拟环境的命令格式:

```
命令格式:
conda create --name env_name env_link
命令介绍:
--name --name可以写成-n
env_name 新建的虚拟环境名字,名字可自行定义,但不能和已有的名字重复
env_link 指定虚拟环境的Python版本,如果不指定这个参数,创建的虚拟环境默认使用Ubuntu系统环境自带Python环境!
```

新建不指定Python版本的虚拟环境no_py(那么,新建得到的虚拟环境使用的是Ubuntu自带的Python版本)

```
conda create --name no py
                     // 新建的虚拟环境名字是no py
conda create --name no py -y
                                //以后遇到需要输入v进行确认的,如需要跳过输入v这个步骤,可以在命令后加上"-v"
                                 conda info -e // 列出有哪些虚拟环境,出现"*"号的表示当前处于哪个虚拟环境下
                 conda env list 或
conda info --envs
                               // 激活/切换进入 no py虚拟环境
conda activate no py
which python
                        // 查看Python的路径
                        // 查看Python3的路径
which python3
python --version 或 python -V
                                     // 查看Python版本
python3 --version 或 python3 -V
                                     // 查看Python3版本
                                           // 切换/关闭/退出当前no py虚拟环境(而进入到上一次所在的虚拟环境)
conda deactivate
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



3、新建/切换/退出虚拟环境

新建指定Python版本的虚拟环境py3.6(那么,新建得到的虚拟环境会在线安装所指定Python版本的Python包和其相关的依赖项)

```
// --name可以写为-n
conda create --name py3.6 python=3.6
                              // 新建虚拟环境,指定Python3.6
//以后遇到需要输入y进行确认的情况,如需要跳过输入y这个步骤,可以在命令后加上"-y"
conda create --name py3.6 python=3.6 -y
                                              // 列出有哪些虚拟环境,出现 "*"号的表示当前处于哪个虚拟环境下
conda info --envs
                  conda env list
                                   conda info -e
conda activate py3.6
                                              // 激活/切换新建的虚拟环境py3.6
                                              // 查看当前虚拟环境下的Python路径
which python
python -V
                   python --version
                                              // 查看当前虚拟环境下的Python版本
                                              // 查看pip版本
pip -V
                  pip --version
                                              // 查看pip的路径
which pip
                                               // 切换/关闭/退出当前py3.6虚拟环境(而进入到上一次所在的虚拟环境)
conda deactivate
```



- 1, conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,了解软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



4、使用conda安装/卸载包

Conda命令安装包的用法如下:

```
// 在线安装包
// 命令1: 在虚拟环境env name下安装包pkg name
conda install -n env name pkg name // -n可以写为--name
// 命令2: 在当前虚拟环境下安装包pkg name(当前在哪个虚拟环境下,就将包安装在哪个虚拟环境下)
conda install pkg name
// 命令介绍:
            虚拟环境名字
env name
            要安装的包名,Conda所有软件名都是小写
pkg name
/ 以上命令是在线安装包,下面命令是离线安装包
// 命令用法:
conda install --use-local pkg name
// 命令介绍:
            该选项表示使用本地构建的包,可写成-c local
--use-local
             包的名字, 具体到包的路径
pkg name
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



4、使用conda安装/卸载包

Conda命令在线安装包示例:

Conda命令离线安装包示例:

numpy包下载链接: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/linux-64/

```
conda create -n py36 python=3.6
                                                         // 新建一个虚拟环境py36(不是前面的py3.6),指定Python版本为3.6
                                                         // 列出有哪些虚拟环境,出现"*"号的表示当前处于哪个虚拟环境下
conda info --envs
                   conda env list
                                      conda info -e
                                                         // 切换进入刚新建好的虚拟环境py36下
conda activate py36
conda list
                                                         // 列出当前虚拟环境py36下有哪些包
conda install --use-local numpy-base-1.19.2-py36hfa32c7d 0.tar.bz2
                                                         // 离线安装numpy-base
conda install --use-local numpy-1.19.2-py36h6163131 0.tar.bz2
                                                         // 离线安装numpy
conda list
                                                         // 列出当前虚拟环境py36下有哪些包
```



4、使用conda安装/卸载包

Conda命令卸载包的用法如下:

```
// 命令1:卸载虚拟环境env_name下的包pkg_name
conda remove —n env_name pkg_name
// 命令2:在当前虚拟环境下卸载包pkg_name(当前在哪个虚拟环境下,就卸载哪个虚拟环境下的包)
conda remove pkg_name
// remove也可以写为uninstall
// 命令介绍:
env_name
虚拟环境名字
pkg_name
要卸载的包名,Conda所有软件名都是小写
```

Conda命令卸载包示例:

```
// -n可以写为--name

conda remove -n py3.6 numpy -y // 卸载虚拟环境py3.6下的numpy包(跳过输入y的步骤,直接卸载)

conda uninstall -n py3.6 numpy -y // 也可以将remove写为uninstall

conda activate py3.6; conda list // 查看虚拟环境py3.6下有哪些包

conda activate py36 // 切换到虚拟环境py36下

// 卸载当前虚拟环境py36下的numpy包(不管当前处于哪个虚拟环境下,只要有numpy包,跳过输入y的步骤,直接卸载)

conda remove numpy -y 或 conda uninstall numpy -y
```



- 1, conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,了解软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



5、了解软件包的存放目录

在/home/alientek/anaconda3/envs/py3.6/conda-meta下,有很多配置文件:

① 有很多以. json结尾的配置文件,这些文件记录了对应软件包的:

版本信息、镜像源的路径、md5和SHA256校验码、依赖项信息、包下载后存放的目录,以及包解压的位置等等信息。

②还有一个history文件,记录了从创建虚拟环境开始之后的所有历史操作记录。

```
conda activate py3.6 // 如果没有进入py3.6虚拟环境下的话,执行该命令切换到py3.6虚拟环境下pip list // 查看虚拟环境py3.6下已安装的包(库或者模块)的名称
python -m site // 查看虚拟环境py3.6下第三方库(包/或者模块)的默认安装路径
pip show certify // 查看虚拟环境py3.6下具体的模块(或者包/库)安装的路径
cat history // 查看虚拟环境py3.6的历史操作记录
```



6、删除未使用的包和缓存

通过conda clean --help可查询conda clean命令的具体用法,conda clean命令后面可以加选项,在选项之后可以添加控制

流选项以控制是否显示进度条或者是否需要输入y确认删除等。

注意的是,conda clean是针对整个Anaconda的,<mark>其会对所有虚拟环境下的包进行搜索然后进行删除</mark>,达到瘦身的目的。

命令用法说明如下表所示:

选项	说明
删除选项	说明
-a 或all	删除索引缓存、锁定文件、未使用的缓存包和.tar
-i 或index-cache	删除索引缓存
-p 或packages	删除未使用的包
-t 或tarballs	删除缓存的包.tar
-f 或force-pkgs-dirs	删除所有可写包缓存
输出、提示和流控制选项	说明
-d 或dry-run	只显示会做的事情
json	将所有输出报告为 json
-q 或quiet	不显示进度条
-v 或verbose	可以多次使用,INFO 一次,DEBUG 两次,TRACE 三次
-y 或yes	不要要求确认,即在指令后加-y可跳过确认选项



6、删除未使用的包和缓存

删除从未使用过的包:

```
// 删除包之前,先计算anaconda目录的大小
cd anaconda3;du -sh
                             // 删除从未使用过的包(删除索引缓存、锁定文件、未使用的缓存包)
conda clean --packages
                             // 如果需要跳过输入y确认以删除未使用过的包,可以使用该命令
conda clean --packages -y
du -sh
                             // 删除包之后,再去计算 anaconda目录的大小
                            // 删除.tar压缩包
conda clean --tarballs
                             // 如果想跳过输入y确认以.tar包,可以使用该命令
conda clean --tarballs -y
// 以上的两步删除操作,可以使用如下一条命令来完成,从而达到一键瘦身的目的
conda clean -a
                             // 删除索引缓存、锁定文件、未使用的缓存包和.tar
                             // 如果想跳过输入y确认删除的步骤,可以在命令的后面加上"-y"参数
conda clean -a -y
```



- 1,conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



7、使用conda设置环境变量

在py3.6虚拟环境下设置环境变量a=1:

在其它虚拟环境下给虚拟环境py3.6设置环境变量a=1:



- 1, conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



8、配置conda的源

国内一些源(channel):

清华大学开源软件镜像站https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/anaconda/

① 清华大学的conda源配置参考(.condarc文件配置):

channels:

- defaults

show_channel_urls: true

default channels:

- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- $\ https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2$

custom_channels:

conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud pytorch-lts: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

deepmodeling: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/

国内一些源(channel):

北京外国语大学开源软件镜像站https://mirrors.bfsu.edu.cn/

- ② 北京外国语大学的conda源配置参考(.condarc文件配置):channels:
- defaults

show_channel_urls: true

channel_alias: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda

default_channels:

- https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/free
- https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/pro
- https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2

custom channels:

conda-forge: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud msys2: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud bioconda: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud menpo: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud pytorch: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud simpleitk: https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/cloud



8、配置conda的源

国内一些源(channel):

浙江大学开源软件镜像站http://mirrors.zju.edu.cn/

③ 浙江大学的conda源配置参考(.condarc文件配置):

channels:

- defaults

show channel urls: true

default channels:

- https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2

custom channels:

conda-forge: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud msys2: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud bioconda: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud menpo: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud pytorch: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud

pytorch-lts: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud

simpleitk: https://mirrors.zju.edu.cn/anaconda/cloud

国内一些源(channel):

阿里巴巴https://developer.aliyun.com/mirror/anaconda

④ 阿里巴巴的conda源配置参考(.condarc文件配置): channels:

- defaults

show channel urls: true

default channels:

- http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/main
- http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/r
- http://mirrors.aliyun.com/anaconda/pkgs/msys2

custom channels:

conda-forge: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud msys2: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud bioconda: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud menpo: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud pytorch: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud simpleitk: http://mirrors.aliyun.com/anaconda/cloud



8、配置conda的源

其它国内一些源(channel)详情链接:

西安交通大学软件镜像站https://mirrors.xjtu.edu.cn/

兰州大学https://mirror.lzu.edu.cn/help/#/docs/anaconda

上海交通大学https://mirror.sjtu.edu.cn/docs/anaconda

南京大学<u>https://mirror.nju.edu.cn/mirrorz-help/anaconda/?mirror=NJU</u>

南京工业大学 https://mirrors.njtech.edu.cn/docs/anaconda

上海科技大学https://mirrors.shanghaitech.edu.cn/

南方科技大学https://mirrors.sustech.edu.cn/help/anaconda.html

阿里巴巴https://developer.aliyun.com/mirror/anaconda

哈尔滨工业大学开源镜像站https://mirrors.hit.edu.cn/#/home

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



8、配置conda的源

查看conda的配置和源(channel):

```
conda activate base // 切换到base虚拟环境下(先查看base虚拟环境下的配置)
conda config --show // 打印conda的所有配置(包括源)
conda info // 查看base虚拟环境的信息
conda config --show-sources // 查看conda的配置文件位置以及变量的值

defaults是Anaconda官方维护的用于下载包的通道,defaults的源是:
https://repo.anaconda.com/pkgs/main
```

https://repo.anaconda.com/pkgs/r

conda-forge算是第三方源,conda-forge官网:

https://conda-forge.org/

conda的配置文件是/home/alientek/.condarc

单独查看conda的源(channel):

```
conda config --show channels    // 查看conda的源
conda config --get channels   // 查看conda的源
```



8、配置conda的源

conda的配置文件:

当第一次执行完conda config命令后,会在用户的家目录下生成一个.condarc文件,该文件就是conda应用程序的配置文件(如果没有.condarc文件,用户也可以手动新建该文件),该文件保存了conda的一些配置,可以在该文件中添加源。

```
vi.condarc

// 打开conda的配置文件

auto_activate_base: false
channels:
    - defaults
~
```

auto_activate_base表示是否开启base的自动激活Conda的base虚拟环境功能,若为true,表示开启自动激活功能,若为fale,表示关闭自动激活功能。

channels就是conda源的配置。



8、配置conda的源

给conda添加源(通过命令的方式添加):

```
命令用法, new channel表示具体的源地址:
conda config --add channels new channel
                                                    // 添加新的源,默认最高优先级
conda config --prepend channels new_channel
                                                     // 添加新的源到顶部,最高优先级
conda config --append channels new channel
                                                     // 添加新的源到底部,最低优先级
conda config --add default_channels new_channe
                                                     // 添加default channels的源
 添加清华源 的具体命令如下
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
 / 查看源等配置信息
                                              // 查看conda的配置文件位置以及变量的值
conda config --show-sources
conda info
                                              // 查看base虚拟环境的信息
                                              // 查看conda的源
conda config --show channels
                                              // 查看conda的源
conda config --show
                                              // 打印conda的所有配置 (包括源)
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



8、配置conda的源

给conda删除源(通过命令的方式删除):

```
// 查看conda的配置文件位置以及变量的值
conda config --show-sources
/ 删除源的命令用法,URL表示源地址:
conda config --remove channels URL
                                            // 删除channels的源(URL表示源地址)
conda config --remove default channels URL
                                            // 删除default channels 的源
// 挨个删除之前添加的源:
conda config --remove channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/bioconda/
conda config --remove channels https://mirrors.hit.edu.cn/anaconda/cloud/
 删完再查看源,核实一下是否已经删除成功
conda config --show-sources
                                             // 查看conda的配置文件位置以及变量的值
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



8、配置conda的源

给conda添加源(通过修改.condarc的方式添加,该方式操作起来更方便):

vi .condarc

.condarc文件配置如下:

channels:

- defaults

show_channel_urls: true

default_channels:

- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2

custom_channels:

conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

pytorch-lts: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud

deepmodeling: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/

show_channel_urls: true表示开启显示源的URL,即下载包的时候会显示从哪个URLL下载。也可以通过命令行的方式开启或者关闭该选项(配置为false为关闭):conda config --set show channel urls true // 下载时显示源地址(即URL)

每次在配置好后,建议执行如下命令清除索引缓存,以保证使用的是镜像站提供的索引:

conda clean -i

然后再使用conda命令去安装包,如:

conda install numpy

conda install pytorch -c pytorch



8、配置conda的源

换回默认的源:

- ① 可以通过修改.condarc文件来实现
- ② 可以通过执行命令行来实现

临时指定源来安装包:

以在指令后面通过"-c"选项来指定从哪个源下载安装包,"-c"即channel(源)。

```
conda activate py3.6 // 若在py3.6虚拟环境下安装的话,可以切换到py3.6虚拟环境下 conda install -c https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main numpy // 从清华源下载Numpy
```



8、配置conda的源

再谈源的优先级:

```
conda config --show channel_priority  // 查看channel_priority的值
conda config --describe channel_priority  // 查看channel_priority的说明
```

channel_priority的值可以是strict(严格)、flexible(灵活)和disabled(禁用),默认的值是flexible,<mark>默认情况下我们采用flexible即可</mark>:

- ① 如果channel_priority配置为strict,则表示如果具有相同名称的包出现在较高优先级的channel中时,则不考虑较低优先级channel中的包。strict 的通道优先级可以显著加快 Conda 操作,不过要注意的是,严格的通道优先级可能会筛除满足所需的包,所以默认情况下先将channel_priority配置 为flexible。
- ② 如果channel_priority配置为flexible,则表示可以进入优先级较低的通道查找包,查找的包尽量满足依赖关系。
- ③如果channel_priority配置为disabled,表示禁用通道优先级,此时,软件包版本优先,配置的通道优先级仅用于断开连接。

```
//假设需要将channel_priority的值修改为strict,可通过执行如下命令来配置(但是不建议修改,否则可能会导致网络不通,建议采用默认的flexible)
// 改完以后,记得最好重启一下Ubuntu以使配置生效,要不然可能后面在线安装包时提示网络不行。
conda config --set channel_priority strict //配置channel_priority的值为strict
conda config --set channel_priority //查看channel_priority的值
conda config --set channel_priority flexible //配置channel_priority的值为flexible
```



8、配置conda的源

查找包版本和源:

```
命令用法:
/ 若要精确查找包,则可采用如下命令,pkg name必须是包的全名
conda install --full-name pkg name
 若要模糊查找,可使用如下命令,查找的是包含字段pkg name的包
conda search pkg name
 / 执行如下命令搜索pillow
                // 搜索pillow
conda search pillow
 搜索到包以后,可以使用如下命令来安装包
命令用法:
conda install pkg name=pkg version
命令介绍:
                             包的名字
pkg name
                             包的版本
pkg version
 安装5.3.0版本的Pillow
conda install pillow=5.3.0
conda list | grep pillow
                             // 查询是否有Pillow这个包(可以通过-c来指定源安装)
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



- 1,conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



9、克隆/复制虚拟环境

在本地计算机(Ubuntu)上克隆/复制虚拟环境

要求Ubuntu能联网,能在线安装包

```
命令格式:
conda create --name newname --clone oldname
命令介绍:
         新的虚拟环境,即目标虚拟环境
newname
        旧的虚拟环境,即源虚拟环境
oldname
conda create --name clone.py --clone py3.6
                                                     // 将py3.6的虚拟环境配置克隆到clone.py虚拟环境下
conda env list
                                                     // 列出所有的虚拟环境
conda activate clone.py
                                                     // 进入虚拟环境clone.py下
                                                     // 查看虚拟环境clone.py的配置
conda info
                                                     // 查看虚拟环境clone.py装了哪些包
conda list
                                                     // 进入虚拟环境py3.6下
conda activate py3.6
                                                     // 查看虚拟环境py3.6的配置,可以和clone.py的配置进行对比
conda info
                                                     // 查看虚拟环境py3.6安装了哪些包
conda list
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com



9、克隆/复制虚拟环境

通过.yml文件克隆虚拟环境(利用得到的.yml文件,可以实现在本地/非本地计算机上克隆/复制一个一模一样的虚拟环境)

```
conda activate py3.6
                                         // 激活/进入/切换虚拟环境py3.6
conda env export > py3.6.yml
                                         // 导出虚拟环境py3.6的配置到py3.6.yml文件中
 (笔者改为copy from py3.6 了)
                                         // 从py3.6.yml文件中导入虚拟环境
conda env create --file py3.6.yml
conda info --envs
                                         // 列出所有的虚拟环境
                                         // 进入克隆/复制得到的虚拟环境copy from py3.6下
conda activate copy from py3.6
conda info
                                         // 查看虚拟环境copy from py3.6的配置信息
conda list
                                         // 列出虚拟环境copy from py3.6安装了哪些包
```

注意:

- ① Ubuntu要能联网,能在线下载和安装包;
- ② 在同一个Anaconda目录下,不能有同名的虚拟环境,若有同名的虚拟环境,可通过修改py3.6.yml 文件的name属性,改一下虚拟环境的名字即可

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com

技术支持论坛: www.openedv.com/forum.php

要求Ubuntu能联网,能在线安装包



- 1,conda的基本命令介绍
- 2,进入/退出base虚拟环境
- 3,新建/切换/退出虚拟环境
- 4,使用conda安装/卸载包
- 5,软件包的存放目录
- 6,删除未使用的包和缓存
- 7,使用conda设置环境变量
- 8,配置conda的源
- 9,克隆/复制虚拟环境
- 10,删除虚拟环境



10、删除虚拟环境

如果要移除新建的虚拟环境,可执行如下命令:

```
命令格式:
conda remove --name env name --all
命令介绍:
env name 是新建的虚拟环境名字,自行定义。指令中的remove也可以换成uninstall,即:
conda uninstall --name env name --all
/ 具体命令如下
conda info --envs
                                       // 查看当前有哪些虚拟环境
                                       //确保已经退出虚拟环境copy from py3.6以后,再去删除它
conda deactivate copy from py3.6
conda remove --name copy from py3.6 --all
                                       // 卸载/删除虚拟环境copy from py3.6
                                       // 查看当前有哪些虚拟环境
conda info --envs
```

注意:

如果此时已经激活/进入要删除的虚拟环境,应该先退出要删除的虚拟环境以后,再去删除虚拟环境

"原子哥"在线教学平台:www.yuanzige.com





版权所有: 广州市星翼电子科技有限公司

天猫店铺: https://zhengdianyuanzi.tmall.com