

主讲人 :正点原子团队

硬件平台:正点原子ATK-DLRV1126开发板

版权所有:广州市星翼电子科技有限公司

资料下载: www.openedv.com/docs/index.html

教学平台: www.yuanzige.com

天猫店铺: zhengdianyuanzi.tmall.com

技术论坛: www.openedv.com/forum.php

公众平台:正点原子





■ 基于Anaconda安装RKNN Toolkit



- 1,注意事项
- 2,安装rknn-toolkit V1.7.5
- 3, RKNN Toolkit V1.7.5可视化工具
- 4,安装rknn-toolkit2 V1.5.2



1、注意事项

注意事项:

- ① 安装步骤参考:
- 《Rockchip_Quick_Start_RKNN_SDK_V1.7.5_CN》或者《Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit_V1.7.5_CN》
- ② 安装的过程中,需要Ubuntu能正常上网
- ③ 若是在VMWare下安装的Ubuntu的话,由于VMWare是不支持CUDA相关驱动的(只有在Ubuntu实体机上或者在Windows下才可以装CUDA相关的驱动),所以只能选择安装CPU版本的TensorFlow、PyTorch和mxnet。若PC上安装的是Ubuntu实体机,则可以选择安装GPU版本的TensorFlow、PyTorch和mxnet。
- ④ 可能需要升级cmake版本:
- 从https://cmake.org/files/v3.22/下载cmake 3.22.6版本
- 将cmake-3.22.6-linux-x86_64/bin下的cmake可执行文件拷贝到ubuntu的/usr/bin/cmake下
- 把cmake-3.22.6-linux-x86_64/share下的cmake-3.22拷贝到ubuntu的/usr/share下
- ⑤ 安装的TensorFlow、 PyTorch版本,建议选择RKNN Toolkit适配/依赖的版本



2、安装rknn-toolkit V1.7.5

以安装rknn_toolkit-1.7.5-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl为例

```
// 新建虚拟环境py3.6-rknn-1.7.5
conda create -n py3.6-rknn-1.7.5 python=3.6
// 激活虚拟环境py3.6-rknn-1.7.5
conda activate py3.6-rknn-1.7.5
// 安装rknn-toolkit 及其部分依赖包
pip install rknn toolkit-1.7.5-cp36-cp36m-linux x86 64.whl
// 安装CPU版本的TensorFlow、PyTorch和mxnet
pip install tensorflow==1.14.0
pip install mxnet==1.5.0
pip install torch==1.10.0+cpu -f https://download.pytorch.org/whl/torch stable.html
pip install torchvision==0.11.0+cpu -f https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
pip install gluonev
                                 // Python3.8的环境可以不装此包
```



2、安装rknn-toolkit V1.7.5

若安装GPU版本的TensorFlow、PyTorch和mxnet,和CUDA版本有关。

```
// GPU版本的TensorFlow:
pip install tensorflow-gpu==1.14.0
// GPU版本的mxnet:
pip install mxnet-cu101==1.5.0
// GPU版本的PyTorch,可参考PyTorch官网https://pytorch.org/get-started/previous-versions/
pip install torch==1.10.0 torchvision==0.11.0 torchaudio==0.10.0
```

安装GPU版本的PyTorch,建议参考PyTorch官网<u>https://pytorch.org/get-started/previous-versions/</u>的说明来安装,与CUDA版本有关。



2、安装rknn-toolkit V1.7.5

验证rknn-toolkit是否初步安装成功:

```
// 进入Python环境
python
// 导入rknn.api ,能导入的话,则说明rknn-toolkit初步安装成功
from rknn.api import RKNN
```

如果在前面的安装操作中,出现部分库的版本和要求不匹配时,也可以尝试在安装命令的后面加上 --no-deps 参数,以取消安装 python 库时的环境检查。如:


pip install toolkit-1.7.5-cp36-cp36m-linux x86 64.whl



3、RKNN Toolkit V1.7.5可视化工具

运行rknn-toolkit自带的可视化工具

python -m rknn.bin.visualization



"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com

技术支持论坛: www.openedv.com/forum.php



4、安装rknn-toolkit2 V1.5.2

以安装rknn_toolkit2-1.5.2+b642f30c-cp38-cp38-linux_x86_64.whl为例

```
// 新建虚拟环境py3.8-rknn2-1.5.2
conda create -n py3.8-rknn2-1.5.2 python=3.8
// 激活虚拟环境py3.8-rknn2-1.5.2
conda activate py3.8-rknn2-1.5.2
 / 安装依赖包
pip install -r requirements cp38-1.5.2.txt
// 安装rknn-toolkit2
pip install rknn toolkit2-1.5.2+b642f30c-cp38-cp38-linux x86 64.whl
// 进入python环境
python
//导入模块试试看,能导入,说明初步安装rknn toolkit2成功
from rknn.api import RKNN
```

"原子哥"在线教学平台: www.yuanzige.com

技术支持论坛: www.openedv.com/forum.php





版权所有: 广州市星翼电子科技有限公司

天猫店铺: https://zhengdianyuanzi.tmall.com