الباب السادس (6) CHAPTER

المؤقتات Timers

يحتوى الـ PIC18F452 على أربعة مؤقتات Timers والتي يمكن ان تستخدم لأغراض مختلفة مثل توليد نبضة كل فترة زمنية Generating timing signals والتي يمكن تستخدم مع الـ Anterrupt لعمل أشياء مفيدةً مثل تنفيذ برنامج ما كل فترة زمنية. كما يمكن أن تستخدم أيضاً لعد النبضات القادمة من مصدر خارجي Counting external pulses وخاصة في تطبيقات التحكم في المواتير الكهربائية أو خطوط الإنتاج أو أنظمة الأتصالات الرقمية. ويجب أن تعرف في المقام الأول أن الـ Timers التي بداخل الـ Microcontrollers ما هي إلا عبارة عن عدادت Counters ويمكن أن الـ Counters إستخدام هذه الـ Counters إما كـ Timers للأغراض المختلفة أو كـ Counters لعد النبضات الخارجية External pulses. ويحتوى الـ PIC18F452 على أربعة تايمرات وهم Timer0 و المخارجية و Timer1 و Timer1 و Timer1 و Timer1 و Timer1 و Timer1 و Timer2 و كيفية برمجة وإستخدام هذه الـ Timer3 وكيفية إستخدام الـ Interrupt معهم لتنفيذ برنامج ما كل فترة زمنية.

6.1-Timer0

يمكن أن يعمل الـ Timer0 بنظامين إما بنظام 8-bits mode أو 8-bits mode. حيث أن المحكن أن يعمل الـ Timer0 الخاص به يمكن أن يعد من 0 إلى 255 إذا كان يعمل في الـ 8-bit mode أو يعد من 0 إلى 65535 وذلك إذا كان يعمل في الـ 16-bit mode ويتم ضبط خصائص هذا التايمر عن طريق الـ TOCON register.

شكل (1-6) يوضح تركيب الـ Timer0. في هذا الشكل يُلاحظ أنه يوجد Register يسمى الـ Timer0 الخاص بالـ Counter. كما يوجد قطعة تسمى الـ TMR0 الخاص بالـ TMR0. كما يوجد قطعة تسمى الـ TMR0 والتى تستخدم في المقام الأول للتحكم بسرعة عد الـ TMR0 counter. فعندما يتم ضبط الـ Prescaler على 1:2 فهذا يعنى أنه سوف يتم قسمة عدد النبضات القادمة للـ TMR0 على 2. فعلى

سبيل المثال إذا تم ضبط الـ Prescaler على 1:2 وكان عدد النبضات الكلية الداخلة للـ Prescaler على 1:4 تساوى 100 pulse بوف يعد 50 عدة فقط. أما إذا تم ضبط الـ TMRO فإن 100 pulse على 1:4. Two Multiplexers على 100 pulse فإن الـ TMRO سوف يعد 25 عدة. كما يلاحظ في نفس الشكل أنه يوجد TMRO سوف يعد 25 عدة. كما يلاحظ في نفس الشكل أنه يوجد (External أو (External) التي حيث أن الـ Mux الأول يستخدم للإختيار بين مصدر الـ Mux) الأخر فيستخدم لتحديد هل يريد المستخدم سوف تعمل على زيادة قيمة الـ TMRO. أما الـ Mux الأخر فيستخدم لتحديد هل يريد المستخدم توظيف الـ Prescaler من عدمة، وذلك بسبب أن أقل قيمة للـ Prescaler هي 1:1 ولا يوجد به 1:1.

شرح الـ TOCON Register

TMR0ON bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتشغيل وإطفاء الـ Timer0 فعندما تكون قيمة هذا الـ Bit تساوى 0 فإن الـ Timer0 سوف يكون OFF وعندما يكون 1 فإن الـ Timer0سوف يكون ON.

T08BIT bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتحديد الـ Mode الذي سوف يعمل به عداد التايمر من حيث كونه 8-bits أو -80 tmr فقط .bits ويجب أن تعرف أنه في الـ 8-bit mode فإن العداد TMR0 سوف يتكون من TMR0L فقط كما هو موضح في شكل (2-4). وعندما يكون في الـ 16-bits mode فإن العداد TMR0 سوف يتكون من TMR0L و TMR0L كما هو موضح في شكل (3-6).

TOCS bit:

يستخدم هذا الـ Bit التحديد مصدر نبضات الـ Timer 0 بحيث يكون من الخارج External عن طريق الطرف RA4/T0CKI أو من الداخل Internal (من الـ Crystal oscillator). إذا تم جعل Tocs=1 فإن الـ Timer 0 فإن الـ Timer 0 يعمل على عد النبضات القادمة من الخارج Tocs=1 فإن الـ Timer 0 فإن الـ Timer 0 فإن الـ Timer وإذا كانت قيمة Timer فإن الـ Tocs=0 فإن الـ Overflow كل فترة زمنية يتم تحديدها طبقاً لمتطلبات المستخدم.

TOSE bit:


يستخدم هذا الـ Bit لتحديد نوع الـ Pulse التي سوف تعمل على زيادة الـ TMR0 من حيث كونها Rising edge أو Falling edge.

PSA bit:


يستخدم هذا الـ Bit لتحديد هل إذا كان يريد المستخدم توظيف الـ Prescaler أو لا يريد إستخدامة.

T0PS2:T0PS0 bits:


تستخدم هذه الـ Bits لتحديد قيمة الـ Prescaler.



شكل (1-6): التركيب العام الـ Timer0



شكل (2-6): تركيب الـ Timer0 في 8-bits mode.



شكل (3-6): تركيب الـ Timer0 في 16-bits mode

T0CON Register

DAM 4

DAM 4

	H/ VV- I	H/VV-I	H/ VV- I	M/ VV- I	M/VV-1	M/ VV- I	H/ VV- I	F/ VV- I	
	TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0	
,	bit 7					•		bit 0	

bit 7 TMR0ON: Timer0 On/Off Control bit 1 = Enables Timer0 0 = Stops Timer0 bit 6 T08BIT: Timer0 8-bit/16-bit Control bit 1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter 0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter Tocs: Timer0 Clock Source Select bit bit 5 1 = Transition on T0CKI pin 0 = Internal instruction cycle clock (CLKO) bit 4 T0SE: Timer0 Source Edge Select bit 1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin 0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin bit 3 PSA: Timer0 Prescaler Assignment bit 1 = TImer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler. 0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output. bit 2-0 T0PS2:T0PS0: Timer0 Prescaler Select bits 111 = 1:256 prescale value 110 = 1:128 prescale value 101 = 1:64 prescale value 100 = 1:32 prescale value 011 = 1:16 prescale value 010 = 1:8 prescale value 001 = 1:4 prescale value 000 = 1:2 prescale value

6.1.2 Operating timer 0 as a counter

Example (6.1)

D/M/4

DAM =


By using Timer0, design a microcontroller circuit to count the number of bottles in a production line. If the number of bottles equals 12, then turn ON a wrapping mechanism for 30 seconds by using relay connected to RD0 pin and then repeat the procedure.

Solution:


فى هذا المثال يريد أن يستخدم الـ Timer0 لكى يعمل كـ Counter. حيث أنه يريد عد الزجاجات الموجودة على خط إنتاج، فإذا كان عدد الزجاجات يساوى 12 زجاجة، فإنه سوف يتم تشغيل ماكينة التغليف لمدة 30 ثانية وذلك عن طريق ريلاى موصل بالطرف RD0.

يجب أولاً أن تتذكر أن الطرف RA4/TOCKI هو الخاص بالـ RA4/TOCKI هو الخاص بالـ External الخارجية Counter كـ Timer 0 لعد النبضات الخارجية Counter عبد أن يتم عمل الخطوات الأتية:


- 1. يتم ضبط الطرف RA4/TOCKI لكى يعمل كدخل Input عن طريق الـ RRISA. register
- 2. يتم ضبط مصدر النبضات Clock source لكى يكون من الخارج External عن طريق جعل TOCON register الموجود بداخل الـ TOCON register.



3. إذا لم يحدد نوع الـ Pulse التي سوف تعمل على زيادة عداد الـ Timer0، فإنه يتم جعل نوع الـ Rising edge (low-to-high) النبضة (TOCON register




4. حيث أنه في هذا المثال لم يحدد قيمة الـ Prescaler كما أن الشئ الذي سوف يتم عده ليس عالى التردد، فإنه سوف يتم الإستغناء عن الـ Prescaler عن طريق جعل الـ PSA=1 مع جعل قيمة الـ TOPS2:TOPS0=000.



5. وحيث أن أقصى قيمة سوف نصل لها لا تتعدى الـ 255 فإننا سوف نجعل الـ Timer0 يعمل في الـ 8-bit mode عن طريق جعل الـ T08BIT=1.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	0	1	1	0	1	0	0	0	
TOCON									


6. وأخيراً يتم تشغيل الـ Timer 0 عن طريق جعل الـ TMROON=1.



7. وبذلك تكون المحصلة النهائية لقيمة الـ TOCON register كالآتى:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	1	1	1	0	1	0	0	0	T0CON=0xE8
•				TO	CON				

- 8. يتم تصفير قيمة الـ TMROL لبدء العد.
- 9. يتم قراءة قيمة الـ TMROL بشكل مستمر إلى أن يصل قيمته إلى 12 وذلك لتشغيل ماكينة التغليف.



Program:

}


```
void main()
{
    TRISD.b0=0;
    PORTD.b0=0;
    TRISA.b4=1;
    TOCON=0xe8;

    while(1)
    {
        TMR0L=0;
        while (TMR0L<12);
        PORTD.b0=1;
        delay_ms(30000);
        PORTD.b0=0;
    }
}</pre>
```

```
    تصفير العداد
    الإنتظار حتى يصل العد إلى 12
    إذا وصل قيمة العداد إلى 12 ، يتم تشغيل الـ Relay
    أنتظر لمدة 30 ثانية
    إطفاء الـ Relay
    تكرار كل ماسبق
```

Example (6.2)

By using Timer0, design a microcontroller circuit to measure the rotation speed of a motor shaft in (revolutions/sec). The motor shaft position is measured using optical encoder sensor. The resolution of the sensor is (1000 pulse/rev). The rotation speed should be displayed on the LCD screen, which is connected to PORTB. (The maximum number of pulses/second is less than 60000 pulses).




Solution:


في هذا المثال يريد أن يستخدم الـ Timero لكي يعمل كـ Counter، ولكن هذه المرة يريد استخدامه لقياس سرعة دوران ماتور (عدد اللفات/الثانية) وعرض هذه القيمة على شاشة LCD. في هذا المثال تم إستخدام Sensor يسمى الـ Optical encoder، حيث أن هذا الـ Sensor يعمل على إعطاء مجموعة من الـ Pulses أو النبضات تتناسب مع زاوية دوران الـ Shaft الخاص بالماتور وبالتحديد 1000 نبضة لكل لفة. فعلى سبيل المثال إذا كانت عدد النبضات القادمة من الحساس Shaft دار دورتين. وإذا أعطى 1500 نبضة فهذا يعنى أن الـ Shaft دار دورة ونصف. ويمكن قياس سرعة الدوران عن طريق عدد النبضات القادمة من الحساس في الثانية الواحدة ثم قسمتها على 1000 للحصول على سرعة دوران الـ Shaft.

فكرة هذا البرنامج هي نفس فكرة البرنامج السابق ولكن هذه المرة سوف نستخدم التايمر في الـ -16 bits mode وذلك بسبب أن عدد الـ Pulses القادمة من الـ Optical encoder في الثانية الواحدة غالباً سوف تكون أكبر من 255 pulse في الثانية الواحدة. لذلك يتم عمل الخطوات الأتية:


- 1. يتم ضبط الطرف RA4/TOCKI لكى يعمل كدخل Input عن طريق الـ RRISA .register
- 2. يتم ضبط مصدر النبضات Clock source لكى يكون من الخارج External عن طريق جعل TOCON register الموجود بداخل الـ TOCON register.




3. إذا لم يحدد نوع الـ Pulse التي سوف تعمل على زيادة الـ Timer0 فإنه يتم جعل نوع النبضة Rising edge (low-to-high) عن طريق جعل TOCON عن طريق جعل register.




4. حيث أنه في هذا المثال قال أن عدد النبضات لن تزيد عن 60000 في الثانية الواحدة، فإنه سوف يتم الإستغناء عن الـ Prescaler، وذلك بسبب أن الـ Counter الخاص بالتايمر يمكن أن يصل إلى 65535. لذلك سوف نجعل الـ PSA=1 مع جعل قيمة الـ TOPS2:TOPS0=000



5. وحيث أن أقصى قيمة سوف نصل لها سوف تتعدى الـ 255 فإننا سوف نجعل الـ Timer0 . وحيث أن أقصى قيمة سوف نصل لها سوف تتعدى الـ T08BIT=0 عن طريق جعل الـ 16-bit mode .



6. وأخيرا يتم تشغيل الـ Timer0 عن طريق جعل الـ TMR0ON=1.



7. وبذلك تكون المحصلة النهائية لقيمة الـ TOCON register كالأتى:

8. يتم قراءة قيمة الـ Counter الخاص الـ Timer0 عن طريق الـ TMROL و الـ TMROH.

ملحوظة مهمة:

نظراً لأن الـ CPU الذي بداخل الـ PIC18F452 نوعة 8-bit نوعة 8-bit فإنه لا يستطيع التعامل مع الـ TMROL والـ TMROL في Timer0 في 16-bits mode بشكل مباشر. أي أنه عند تسجيل قيمة على الـ TMROH فإن القيمة التي سوف تسجل على الـ TMROH والعكس صحيح عن القراءة منهما.

فعلى سبيل المثال:


إذا أردنا تصفير قيمة الـ TMROL والـ TMROH فإننا نتبع الترتيب الآتي في الكود:

TMR0H=0;

TMR0L=0;

وإذا أردنا قراءة محتويات الـ TMROL والـ TMROH فإننا نتبع الترتيب الآتي في الكود:

res=TMR0L; res=res+TMR0H*256;




Program:

- sbit LCD_RS at RB2_bit; sbit LCD_EN at RB3_bit; sbit LCD_D4 at RB4_bit; sbit LCD_D5 at RB5_bit; sbit LCD_D6 at RB6_bit; sbit LCD_D7 at RB7_bit;
- sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;

```
void main()
   float res;
   char txt[15];
  TRISD=0x00;
  PORTD=0;
  TRISA.b4=1;
  TRISB=0;
                                                    إعداد الشاشة //
  lcd_Init();
                                                    مسح الشاشة//
  lcd_cmd(_lcd_clear);
                                                    إطفاء المؤشر الذي على الشاشة//
  lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
                                                    ضبط وتشغيل التايمر //
  T0CON=0xa8;
  while (1)
  {
      TMR0H=0;
                                       تصفير العداد
      TMR0L=0;
                                                            أنتظر لمدة ثانية لكي نعرف عدد النبضات القادمة
      delay_ms(1000);
                                                                    من الحساس في الثانية الواحدة
      res=(float)TMR0L;
                                                    يتم تخزين قيمة العداد في المخزن res
      res=res+(float)TMR0H*256.0;
                                                    مع قسمة الناتج على 1000 للحصول
                                                     على عدد اللفات في الثانية والواحدة
      res=res/1000.0;
      lcd_cmd(_lcd_clear);
                                                                                 1. مسح الشاشة
      lcd_out(1,1,"Rotation speed=");
                                                    2. عرض رسالة Rotation speed على السطر الأول
                                                             3. تحويل سرعة الدوران إلى characters
      floatToStr(res, txt);
                                                     4. عرض سرعة الدوران على الشاشة في السطر الثاني
      lcd_out(2,1,txt);
  }
```

6.1.2 Operating Timer0 as a timer

عندما نستخدم الـ Timer كمؤقت Timer، فإننا نستخدم النبضات الخاصة بالـ Timer كما أننا لا يهمنا أى أننا نجعل مصدر النبضات داخلى Internal وذلك عن طريق جعل TOCS=0. كما أننا لا يهمنا قيمة الـ Counter هنا بقدر إهتمامنا بالـ Overflow bit الخارج من هذا الـ Counter والمسمى باسم TMROIF. وهي عبارة عن bit تصبح قيمتها تساوى 1 عندما يصل الـ Counter الخاص بالـ باسم Timer 0 إلى أقصى قيمة له (أى 255 عند 8-bit mode) و (65535 عند 16-bit mode) كما هو موضح في شكل (4-6).



شكل (4-4): طريقة عمل الـ Timer0 في الـ 8-bit والـ 16-bit.

والـ Overflow bit الخاص بالـ Timer موجود بداخل الـ INTCON register ويقع تحت أسم Overflow bit ويقع تحت أسم Timer. ويلاحظ أنه ينتهى بحرفين وهم IF أو Interrupt flag ولكن لماذا؟

ذلك لأن هذا الـ bit يُمكن أن يُستخدم لعمل Interrupt للـ CPU الخاص بالـ Microcontroller كل فترة زمنية وذلك لتنفيذ برنامج معين وليكن كل نصف ثانية أو كل ثانية بشكل آلى دون الإستعانة بأمر الـ Overflow time والفترة بين كل Overflow والأخر تسمى بإسم Overflow time. ولكن يتبقى السؤال هذا، كيف يمكن ظبط الـ Overflow time الخاص بالـ Overflow بالـ Overflow الخاص بالـ Overflow بالـ Overflow

المسئول عن التحكم في سرعة الوصول إلى أعلى قيمة للـ Counter أو بالمعنى الأصح التحكم في قيمة الـ Overflow time ثيمة الـ Overflow time

1. تردد الـ Crystal oscillator الواصل بالـ Microcontroller

- 2. قيمة الـ Prescaler.
- 3. القيمة الإبتدائية Initial value للـ Counter الخاص الـ Timer0

تردد الكريستالة اعلى كلما كانت سرعة العداد أعلى وبذلك يقل الـ Overflow time. Overflow time فكلما كان تردد الكريستالة أعلى كلما كانت سرعة العداد أعلى وبذلك يقل الـ Prescaler وأيضاً الـ Prescaler له دور كبير في سرعة العداد فكلما كانت قيمته أكبر كلما كان العداد أبطأ في العد أي أن الـ Overflow time سوف يصبح أكبر. وأخير القيمة الأبتدائية لها دور في قيمة الـ Overflow time عيث أنه تم بدء العد من قيمة 125 بدلاً من الصفر ، فإن زمن الـ Overflow سوف يقل للنصف.

ويتم الربط بين الثلاثة معاملات السابقة عن طريق المعادلة الآتية:

Overflow time (sec)
$$\Big|_{8-\text{bit}} = 4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler} \times (256 - \text{initial value of TMR0})$$
 (6.1)

Or

Overflow time (sec)
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Prescaler} \times (65536 - \text{initial value of TMR0})$$
 (6.2)

حيث أن الـ Tosc هو الـ Period الخاص بالـ Period الخاص بالـ Crystal oscillator الواصل بالـ Period ويساوى:

$$T_{\text{osc}} = \frac{1}{F_{\text{osc}}}$$

فعلى سبيل المثال، إذا كان تردد الـ Crystal oscillator الواصل بالـ Microcontroller يساوى 4Mhz. وكانت قيمة الـ Prescaler تساوى 1:4 ، والقيمة الإبتدائية للـ Timer0 تساوى 100 وكان الـ Overflow في وضع الـ 8-bit mode أحسب زمن الـ Overflow ؟

أو لأ : يتم حساب الـ T_{osc} كالآتى:

$$T_{\text{osc}} = \frac{1}{F_{\text{osc}}} = \frac{1}{4*10^6} = 0.25*10^{-6} \text{ sec}$$

ثانياً: يتم التعويض في المعادلة (6.1) للحصول على الـ Overflow time:

Overflow time (sec)
$$\Big|_{8-\text{bit}} = 4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 4 \times (256-100) = 624 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

ولكن في المعتاد تكون قيمة الـ Initial value الخاصة بالـ Timer هي المجهولة. حيث أنه يكون معلوم قيمة الـ Prescaler كما أن قيمة تردد الـ Overflow time كما أن قيمة تردد الـ Timer 0 تكون معلومة. لذلك يتم حساب الـ Initial value الخاص بالـ Crystal oscillator كالأتي:

Initial value of TMR0
$$\Big|_{8-\text{bit}} = 256 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}}$$
 (6.3)

or

Initial value of TMR0
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}}$$
 (6.4)


Example (4.3)

By using Timer0, design a microcontroller circuit and write a program to flash a LED with 0.01 second and 0.01 second OFF, which is connected to RD0 pin. The Timer 0 is adjusted in 8-bit mode with a prescaler value of 1:128. The crystal oscillator frequency is 4 Mhz.


Solution:

فى هذا المثال مطلوب عمل دائرة Flasher لتشغيل وإطفاء LED بمعدل 0.01 ثانية وذلك بدون إستخدام أمر delay_ms. والمطلوب هنا إستخدام الـ Timero لعمل هذه المهمة. لذلك يتم إتباع الخطوات التالية:


1. يتم ضبط مصدر النبضات Clock source لكى يكون من الداخل Internal عن طريق جعل 1. TOCON register عن طريق حعل TOCS=0



2. حيث أننا نريد إستخدام الـ Prescaler، فإنه يحب جعل الـ PSA=0 مع جعل قيمة الـ 2. Prescaler لكى تكون 1:128 لضبط قيمة الـ Prescaler لكى تكون 1:128.



3. يتم ضبط الـ Timer0 لكي يعمل في الـ 8-bit mode عن طريق جعل الـ TO8BIT=1.



4. يتم تشغيل الـ Timer 0 عن طريق جعل الـ TMROON=1.


5. وبذلك تكون المحصلة النهائية لقيمة الـ TOCON register كالآتى:

6. يتم حساب القيمة الإبتدائية الخاصة الـ Timer0 وتحميلها على TMR0L كالآتى:

Initial value of TMR0|_{8-bit} =
$$256 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times \text{T}_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$

= $256 - \frac{0.01}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 128} = 177.87 \approx 178 = 0 \text{xB2}$

7. يتم تصفير الـ TMROIF ثم يتم الإنتظار حتى تنتهى المدة المطلوبة وذلك عن طريق التحقق بشكل دورى على قيمة الـ TMROIF، فإذا أصبحت تساوى 1 فهذا يعنى إنتهاء المدة المطلوبة.



Program:

```
void main()
                                ضبط طرف الخرج//
تصفير طرف الخرج//
   TRISD.b0=0;
   PORTD.b0=0;
   T0CON=0xc6;
                                 ضبط التايمر//
   while(1)
   {
                                                            1. تحميل القيمة الإبتدائية بالعداد
        TMR0L=0xB2;
                                                                  2. تصفير الـ TMROIF
         INTCON.TMR0IF=0;
                                                         3. الإنتظار حتى ينتهى الـ Timer0
        while(INTCON.TMR0IF==0);
        PORTD.b0=~PORTD.bo;
                                                      إعكس حالة الليد //
}
```

Example (6.4)

Without using delay_ms command (i.e. by using Timer0), design a microcontroller circuit and write a program to flash a LED with 1 second and 1 second OFF, which is connected to RD0 pin. (Crystal oscillator 4Mhz)

Solution:

فى هذا المثال مطلوب عمل دائرة Flasher لتشغيل وإطفاء LED بمعدل 1 ثانية وذلك بدون إستخدام أمر delay_ms. ولكن هذه المرة لم يحدد قيمة الـ Prescaler ولا الـ Mode الخاص بالتايمر. فكيف يمكن حساب هذه الأشياء؟

يتم أولاً فرض فيمة الـ Prescaler ولتكن 1:64، كما يتم فرض أن الـ Mode سوف يكون 8-bit. المطلوب هنا إيجاد الـ Initial value للـ Timer0.

Initial value of TMR0
$$\Big|_{8-bit} = 256 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Prescaler}} =$$

$$= 256 - \frac{1}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 64} = -15369$$

يُلاحظ هنا أن الـ Initial value للـ Timer0 سالبة و هذا غير مقبول. كما يُلاحظ أيضاً أنها أكبر بكثير من الـ 1:256. وحتى إذا تم تجربة أعلى قيمة للـ Prescaler ولتكن 1:256، فإن الـ Initial value للـ Timer0 سوف تكون:


Initial value of TMR0|_{8-bit} =
$$256 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times \text{T}_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$
$$= 256 - \frac{1}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 256} = -3650.25 \approx -3650$$

وهي قيمة ماز الت سالبة وأكبر بكثير من الـ 255 ، لذلك سوف نجرب الـ 16-bit mode مع إستعمال . 1:64 كقيمة للـ Prescaler.

Initial value of TMR0
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$

$$= 65536 - \frac{1}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 64} = 49911 = 0 \text{xC2F7}$$

نُلاحظ أن القيمة التي حصلنا عليها موجبة كما أنها أقل من 65535 وهذا يعنى أنا الـ Timer0 يجب أن يكون في الـ TMR0L=0xF7 والـ أن يكون في الـ 16-bit mode . وبذلك سوف تكون قيمة الـ TMR0H=0xC2. عما أن قيمة الـ TOCON register سوف تكون كالآتى:




Program: void main() { TRISD.b0=0; PORTD.b0=0; TOCON=0x85; // منبط التايمر // while (1) { TMR0H=0xC2; TMR0L=0xF7; INTCON.TMR0IF=0; while (INTCON.TMR0IF=0); PORTD.b0=~ PORTD.b0;


6.1.2 Operating Timer0 as a timer with interrupt

}

قبل أن نبدأ في طريقة إستخدام الـ Timer 0 مع الـ Timer يجب أو لا نعرف ما هو الـ Timer 0 . الـ Interrupt هو حدث مفاجئ يجبر الـ CPU بترك تنفذ البرنامج الرئيسي والذهاب إلى برنامج فرعى يدعى بإسم الـ (Interrupt service routine (ISR) لكى يتم تنفيذ هذا البرنامج ثم العودة مرة أخرى إلى البرنامج الرئيسي كما هو موضح في شكل (6-6). ومن مزاياه أنه لا يجعل الـ CPU يعمل على مراقبة شئ ما بشكل مستمر وخاصة في مراقبة الأشياء الخطرة (مثل أنظمة إنذار الحريق).



شكل (6-5): إشارة الـ Interrupt



شكل (6-6): ترك البرنامج الرئيسي وتنفيذ برنامج الـ ISR عند حدوث الـ Interrupt.

ولكن ما فائدة ربط الـ Interrupt بالـ Timer0؟

عرفنا فيما سبق أنه لعمل دائرة Flasher ، فإنه يجب إستخدام امر الـ delay_ms أو ضبط الـ TimerO على الوقت المطلوب ثم مراقبة الـ TMROIF التحقق من إنتهاء الوقت بشكل مستمر. ولكن المشكلة هنا أن كلا الطريقتين تعملان على إستهلاك وقت الـ CPU الثمين الذي يمكن إستخدامه لتنفيذ برامج أخرى أكثر أهمية. فمثلاً ، بدلاً من أن يعمل الـ CPU على تنفيذ برنامج أخر مثل التحكم في درجة حرارة التكييف الكهربائي Air conditioner أو التحكم بفرامل السيارة Brake system ، فإنه يعمل على تضيع هذا الوقت في تنفيذ أمر الـ delay_ms أو مراقبة الـ TMROIF .

وهنا تأتى فائدة الـ Interrupt، حيث أنه يمكن يتم توصيل الـ TMROIF بطرف الـ Interrupt الخاص بالـ CPU، وبذلك بمكن أن نجعل الـ CPU يعمل على تنفيذ أى برنامج أخر أكثر أهمية من


الإنتظار حتى ينتهى الوقت وإذا أصبحت قيمة الـ TMROIF=1 ، فإنه سوف يحدث Interrupt للـ وسوف يترك البرنامج الرئيسى Main program لكى يذهب إلى ISR والذى سوف يحتوى على الكود الذى نريد تنفيذه عند إنتهاء المدة المطلوبة.

خطوات ضبط الـ Timer0 مع الـ Interrupt الخاص بالـ PIC18F452


1. يتم كتابة الكود الذي نريد تنفيذه عند حدوث الـ Interrupt الخاص بالـ Timer0 في برنامج الـ mikroC كالآتي:




- 2. يتم ضبط وتشغيل الـ Timer 0 للحصول على الوقت المطلوب كما تم ذكر سابقاً في المثال (6-4) و (6-5).
- 3. يتم تشغيل آلية الـ Interrupt وذلك عن طريق جعل الـ GIE bit=1 حيث أن هذا الـ 3 . موجود في الـ INTCON register.



4. يتم تشغيل آلية الـ Interrupt الخاصة بالـ Timer 0 وذلك عن طريق جعل الـ Interrupt عن طريق جعل الـ TMR0IE=1. لكى يتم السماح بوصول إشارة الـ TMR0IF إلى الـ CPU.



5. يتم تصفير الـ TMR0IF.



INTCON Register

GIE/GIEH	PEIE/GIEL TMR0IE INT0IE RBIE TMR0IF INT0IF RBIF									
bit 7	bit 0									
bit 7 GIE/GIEH: Global Interrupt Enable bit When IPEN = 0: 1 = Enables all unmasked interrupts 0 = Disables all interrupts When IPEN = 1: 1 = Enables all high priority interrupts 0 = Disables all interrupts										
1	PEIE/GIEL: Peripheral Interrupt Enable bit When IPEN = 0: 1 = Enables all unmasked peripheral interrupts 0 = Disables all peripheral interrupts When IPEN = 1: 1 = Enables all low priority peripheral interrupts 0 = Disables all low priority peripheral interrupts									
	TMR0IE: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit 1 = Enables the TMR0 overflow interrupt 0 = Disables the TMR0 overflow interrupt									
	INTOIE: INTO External Interrupt Enable bit 1 = Enables the INTO external interrupt 0 = Disables the INTO external interrupt									
:										
:	TMR0IF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit 1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software) 0 = TMR0 register did not overflow									
	INTOIF: INTO External Interrupt Flag bit 1 = The INTO external interrupt occurred (must be cleared in software) 0 = The INTO external interrupt did not occur									
	RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit 1 = At least one of the RB7:RB4 pins changed state (must be cleared in software 0 = None of the RB7:RB4 pins have changed state									

ملحوظة مهمة:


عندما يذهب الـ CPU لتنفيذ كود الـ Initial value، فإنه يجب تحميل الـ Initial value الخاصة بالـ Timer مع تصفير الـ TMROIF في نهاية كود الـ Interrupt. ولذلك لكي يتم برمجة الـ Timer 0 لكي يبدأ من Initial value التي في كل مرة يحدث فيها الـ Interrupt.

Example (6-6)

By using Timer 0 interrupt, design a microcontroller circuit and write a program to flash a LED with 1 second ON and 1 second OFF, which is connected to RD0 pin. The microcontroller is connected to 4 MHz crystal oscillator.

Solution:

فى هذا المثال مطلوب عمل دائرة Flasher لتشغيل وإطفاء LED كل 1 ثانية، ولكن هذه المرة بإستخدام الـ Interrupt وذلك بدلاً من جعل الـ CPU ينتظر الـ TMROIF فى كل مرة. وحيث أن القيمة الإبتدائية للـ TMRO تم حسابها سابقاً فى المثال (5-6)، فإننا سوف نكتب البرنامج مباشرة كالتالى.




Program:

```
void interrupt()
{
   portd.b0=~portd.b0;
                                                 هذا الكود سوف ينفذ بشكل آلى كل ثانية
   TMR0H=0xC2;
                                              1. يتم تنفيذ المطلوب وهو عكس إشارة الـ LED
                                                          2. تحميل القيمة الإبتدائية للعداد
   TMR0L=0xF7;
                                                               3. تصفیر Overflow
   INTCON.TMR0IF=0;
}
void main()
{
   TRISD.b0=0;
   PORTD.b0=0;
   T0CON=0x85;
                                                      1. ضبط التايمر
   TMR0H=0xC2;
                                            2. تحميل القيمة الإبتدائية للعداد
   TMR0L=0xF7;
                                                  1. تشغیل Interrupt
   INTCON.GIE=1;
                                           2. تشغيل الـ Interrupt الخاص
   INTCON.TMR0IE=1;
                                                      بالـ Timer0
   INTCON.TMR0IF=0;
   while(1)
   {
              لا يتم كتابة أي شئ هنا//
```

6.2 Timer1

على عكس الـ Timer0، يعمل الـ Timer1 بنظام الـ Timer0 فقط. حيث أن الـ Timer0 الخاص بالـ Timer1 يعد من 0 إلى 65535. ويتم ضبط خصائص هذا التايمر عن طريق الـ الخاص بالـ Timer0. شكل (6-5) يوضح تركيب الـ Timer0 وهو مشابه جداً لتركيب الـ Timer0. في هذا الشكل يُلاحظ أنه يوجد Register يسمى الـ TMR1 وهو عبارة عن الـ Counter الخاص بالـ Counter. كما يوجد الـ Prescaler لكي يتم في التحكم في سرعة عد الـ TMR1.

كما يُلاحظ بالشكل أنه يوجد طرفان خارجيان External pins للـ Timer1 وهم T1OSO و ما يُلاحظ بالشكل أنه يوجد طرفان خارجيان Oscillator circuit به إمكانية غير موجودة T1OSI كما توجد دائر تسمى Oscillator وذلك لأن الـ Timer1 به إمكانية غير موجودة بالـ Timer0 وهي توصيل Crystal oscillator كمصدر للنبضات External pulses للعداد الخاص بالـ Timer1 كما هو موضح بشكل (7-6). وتستخدم هذه الإمكانية لعمل توقيتات دقيقة بهذا الـ Timer عن طريق إستخدام كريستالة خارجية إضافية.



شکل (7-6): ترکیب الـ Timer1

وعند الوصول إلى نهاية العد (أى عند الوصول إلى 65535)، فإن TMR1IF bit (الخارج من PIR1 register (الخارج من TMR1IF) سوف يساوى 1. ويوجد الـ TMR1IF في الـ

PIR1 register

PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF
bit 7				•	•		bit 0

شرح الـ T1CON Register

RD16 bit:

يستخدم هذا الـ TMR1 اتحديد طريقة قراءة القيمة الموجودة على الـ TMR1 register. فإذا كانت قيمة الـ RD16=1 فإنه يتم قراءة أو تعديل قيم الـ TMR1L والـ TMR1H بنفس الترتيب الذي تم في الـ Timer0 (ترتيب القراءة أو تعديل قيمة الـ TMR1L والـ TMR1H). وإذا كانت قيمة الـ RD16=0 فإن الترتيب غير عن القراءة أو الكتابة على الـ TMR1L والـ TMR1H. ويقضل جعل قيمة الـ RD16=1، وذلك لأن الطريقة الثانية تؤدي إلى إستخراج قيم غير صحيحة عند عند قراءة قيمة الـ TMR1.

T1CKPS2:T1CKPS0

تستخدم هذه الـ Bits لتحديد قيمة الـ Presaler مع العلم أنه أعلى قيمة للـ Prescaler في الـ Prescaler هي 8:1

T10SCEN bit:

تستخدم لتحديد إمكانية تو صبل كر يستالة خار جية على أطر اف الـ Timer1 من عدمة.

T1SYNC bit:

يستخدم هذا الـ Bit لعمل تزامن Synchronization بين النبضات الخارجية Bit يستخدم هذا الـ Bit والنبضات الداخلية للـ Microcontroller. أى أن هذا الـ Bit يستخدم فقط عندما نريد إستخدام الـ والنبضات الداخلية للـ Counter لعد النبضات الخارجية أى عندما تكون الـ TMR1CS=1. ويجب أن تعرف أن هذا الـ bit معكوس Inverted أى أنه عندما يكون T1SYNC=0 فإن هذه الإمكانية سوف تكون فعالة Active.

TMR1CS bit:

Internal أو External pulses يستخدم لتحديد مصدر النبضات Clock source من حيث كونها External pulses أو Clock source يستخدم النبضات القادمة من خارج الـ pulses . وإذا كانت الـ TMR1CS=1 فهذا يعنى أننا سوف نستخدم الداخلية Microcontroller وإذا كانت الـ TMR1CS=0 فهذا يعنى أننا سوف نستخدم الداخلية TMR1CS=0.

TMR0ON bit:

يستخدم هذا اله Bit لتشغيل وإطفاء اله Timerl فعندما تكون قيمة هذا اله Bit تساوى 0 فإن اله Timerl سوف يكون OFF وعندما يكون 1 فإن هذا التايمر سوف يكون ON.

T1CON Register

	RD16	_	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N			
	bit 7							bit 0			
							47				
bit 7	RD16: 16-	bit Read/W	/rite Mode E	nable bit							
		•			ne 16-bit oper vo 8-bit opera						
bit 6	Unimplem	ented: Re	ead as '0'								
bit 5-4	T1CKPS1:T1CKPS0: Timer1 Input Clock Prescale Select bits										
	11 = 1:8 Prescale value 10 = 1:4 Prescale value 01 = 1:2 Prescale value 00 = 1:1 Prescale value										
bit 3	T10SCEN	: Timer1 C	scillator Ena	ble bit							
	1 = Timer1 Oscillator is enabled										
	0 = Timer1			-IIIi-4-		# !!!					
1.1.0					or are turned o		te power ara	un.			
bit 2	T1SYNC: Timer1 External Clock Input Synchronization Select bit When TMR1CS = 1:										
			ze external c	lock input							
			rnal clock in								
	When TMF	R1CS = 0:									
	This bit is i	gnored. Ti	mer1 uses th	e internal clo	ck when TMR	1CS = 0.					
bit 1	TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit										
	1 = Externa 0 = Interna			10SO/T13C	KI (on the risir	ng edge)					
bit 0	TMR10N:	Timer1 Or	n bit								
	1 = Enable	s Timer1									
	0 = Stops	Timer1									

6.2.2 Operating Timer1 as a Counter

Example (6.7)


By using Timer1, design a microcontroller circuit to count the number of bottles in a production line. If the number of bottles equals 20, then turn ON a wrapping mechanism for 30 seconds by using a relay connected to RD0 pin and repeat the procedure.

Solution:


فى هذا المثال يريد أن يستخدم الـ Timer1 لكى يعمل كـ Counter. حيث أنه يريد عد الزجاجات الموجودة على خط الأنتاج، فإذا كان عدد الزجاجات يساوى 20 زجاجة، فإنه سوف يتم تشغيل ماكينة التغليف لمدة 30 ثانية وذلك عن طريق ريلاى موصل بالطرف RD0.

يجب أو لاً أن تتذكر أن الطرف RCO/T1CKI هو الخاص بالـ External clock pulses الخاص بالـ External pulses الخاص بالـ Timer 1 ولكى يعمل الـ Timer 1 كـ Counter كـ Counter لعد النبضات الخارجية عمل الخطوات الأتية:


- 1. يتم ضبط الطرف RC0/T1CKI لكي يعمل كدخل Input عن طريق الـ RRISC register .1
 - 2. يتم جعل قيمة الـ RD16=1، وذلك لذيادة دقة القراءة من الـ TMR1.




3. حيث أنه في هذا المثال لم يحدد قيمة الـ Prescaler، كما أن الشئ الذي سوف يتم عده ليس عالى التردد، فإنه سوف يتم جعل قيمة الـ Prescaler=1:1 وذلك عن طريق مالك T1PS1:T1PS0=00.




- 4. وحيث أننا لن نستخدم كريستالة خارجية موصلة بأطراف الـ Timer1 فإننا سوف نجعل الـ 7. T1OSCEN=0
 - 5. كما يتم جعل الـ T1SYNC=0 لتشغيل التزامن Synchronization.



6. يتم جعل مصدر النبضات External وذلك عن طريق جعل 1-TMR1CS.




7. وأخيرا يتم تشغيل الـ Timer1 عن طريق جعل الـ TMR1ON=1.



8. وبذلك تكون المحصلة النهائية لقيمة الـ T1CON register كالأتى:

9. يتم قراءة قيمة الـ Counter الخاص الـ Timer1 عن طريق الـ TMR1 والذي يتكون من TMR1L و TMR1L. وحيث أن العدد الذي نريد التحقق منه لن يزيد عن 255 فإننا سوف نتحقق فقط من قيمة الـ TMR1L بشكل مستمر إلى أن تصل قيمته إلى 20 وذلك لتشغيل ماكينة التغليف.




Program:

```
void main()
{
    TRISD.b0=0;
    PORTD.b0=0;
    TRISC.b0=1;
    T1CON=0x83;

    while(1)
    {
        TMR1L=0x00;
        while(TMR1L<12);
        PORTD.b0=1;
        delay_ms(30000);
        PORTD.b0=0;
    }
}</pre>
```

Example (6.8)

By using Timer1, design a microcontroller circuit to measure the rotation speed of a motor shaft in (revolutions/sec). The motor shaft position is measured using optical encoder sensor. The resolution of the sensor is (1000 pulse/rev). The rotation speed should be displayed on the LCD screen, which is connected to PORTB. (The number of pulses/second is less than 60000 pulses).



Solution:

فى هذا المثال يريد أن يستخدم الـ Timer1 لكى يعمل كـ Counter، ولكن هذه المرة يريد إستخدامه لقياس سرعة دوران ماتور (عدد اللفات/الثانية) وعرض هذه القيمة على شاشة LCD عن طريق الـ الـ Optical encoder كما تم فعل ذلك سابقاً فى المثال (4.2).

فكرة هذا البرنامج هى نفس فكرة البرنامج السابق ولكن سوف نقرأ قيمة العداد من TMR1L والـ TMR1L وذلك بسبب أن عدد الـ Pulses القادمة من الـ Optical encoder فى الثانية الواحدة غالباً سوف تكون أكبر من 255 pulse فى الثانية الواحدة.

ملحوظة مهمة:

بالرغم من الـ Timer1 يعمل في الـ To-bit mode فقط، إلا أنه يجب يُعامل نفس معاملة الـ Timer0 وذلك عند تسجيل قيمة على TMR1L أو TMR1H أو القراءة منهما. أي أنه عند تسجيل قيمة على الـ TMR1L والـ TMR1L والـ TMR1L فإن الـ قيمة التي سوف تسجل على الـ TMR1H يجب أن تسبق القيمة التي سوف تسجل على الـ TMR1L والعكس صحيح عن القراءة منهما.

فعلى سبيل المثال:

إذا أردنا تصفير قيمة الـ TMR1L والـ TMR1H فإننا نتبع الترتيب الآتي في الكود:


TMR1H=0;

TMR1L=0;

وإذا أردنا قراءة محتويات الـ TMR1L والـ TMR1H فإننا نتبع الترتيب الآتي في الكود:

res=TMR1L;

res=res+TMR1H*256;



Program:

sbit LCD_RS at RB2_bit; sbit LCD_EN at RB3_bit; sbit LCD_D4 at RB4_bit; sbit LCD_D5 at RB5_bit; sbit LCD_D6 at RB6_bit; sbit LCD_D7 at RB7_bit;


sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;

```
void main()
   float res;
   char txt[15];
  TRISC.b4=1;
  TRISB=0;
  lcd_Init();
                                                     إعداد الشاشة //
  lcd_cmd(_lcd_clear);
                                                     مسح الشاشة//
  lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
                                                     إطفاء المؤشر الذي على الشاشة//
  T1CON=0x83;
  while (1)
  {
      TMR1H=0;
                                       تصفير العداد
      TMR1L=0;
      delay ms(1000);
                              أنتظر لمدة ثانية حتى ينتهى العد //
      res=(float)TMR1L;
                                                    يتم تخزين قيمة العداد في المخزن res
                                                    مع قسمة الناتج على 1000 للحصول
      res=res+(float)TMR1H*256.0;
                                                     على عدد اللفات في الثانية والواحدة
      res=res/1000.0;
      lcd_cmd(_lcd_clear);
                                                                                   1. مسح الشاشة
      lcd_out(1,1,"Rotation speed=");
                                                      عرض رسالة Rotation speed على السطر الأول
                                                               3. تحويل سرعة الدوران إلى characters
      floatToStr(res, txt);
                                                      4. عرض سرعة الدوران على الشاشة في السطر الثاني
      lcd_out(2,1,txt);
  }
```

6.2.2 Operating timer1 as a timer

مثل الـ Timer0، فإنه عند إستخدم الـ Timer1 كمؤقت، فإننا نستخدم النبضات الخاصة بالـ Timer0 مثل الـ TMR1CS=0. كما أننا لا أى أننا نجعل مصدر النبضات داخلى Internal وذلك عن طريق جعل Counter. كما أننا لا نهتم بقيمة الـ Counter هنا بقدر إهتمامنا بالـ Overflow bit الخارج من هذا الـ Counter والمسمى

بإسم TMR1IF. وهي عبارة عن bit تصبح قيمتها تساوى 1 وذلك عندما يصل الـ Counter الخاص بإسم Timer1 إلى أقصى قيمة (65535) كما هو موضح في الشكل.



والـ Overflow bit الخاص بالـ Timer1 موجود بداخل الـ PIR1 register ويقع تحت أسم TMR1IF.

PIR2 register

					~			
PSPIF ⁽¹⁾	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	
bit 7						-	bit 0	1

ولكن كيف يمكن ظبط الـ Overflow time؟

مثل الـ Timer0، فإن المسؤول عن التحكم في سرعة الوصول إلى أعلى قيمة للـ Counter ثلاثة أشياء أساسية وهم:

- 1. تردد الـ Crystal oscillator الواصل بالـ Crystal oscillator
 - 2. قيمة الـ Prescaler.
- 3. القيمة الإبتدائية Initial value للـ Counter الخاص الـ Timer 1

ويتم الربط بين الثلاثة معاملات السابقين عن طريق المعادلة الأتية:

Overflow time (sec) $\Big|_{16-\text{bit}} = 4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler} \times (65536 - \text{initial value of TMR1})$

وحيث أنه في المعتاد تكون قيمة الـ Initial value الخاصة بالـ Timer 1 هي المجهولة. لذلك يتم حساب الـ Initial value كالأتي:

Initial value of TMR1
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}}$$


Example (6.9)

By using Timer1, design a microcontroller circuit and write a program to flash a LED with 0.01 second and 0.01 second OFF, which is connected to RD0 pin. The Timer1 is adjusted with a prescaler value of 1:1. The crystal oscillator frequency is 4 Mhz.


Solution:

فى هذا المثال مطلوب عمل دائرة Flasher لتشغيل وإطفاء LED بمعدل 0.01 ثانية وذلك بدون إستخدام أمر delay_ms. والمطلوب هنا إستخدام الـ Timer 1 لعمل هذه المهمة. لذلك يتم إتباع الخطوات التالية:


1. يتم جعل قيمة الـ 1=16D16، وذلك لذيادة الدقة عند القراءة من الـ TMR1.




2. يتم جعل قيمة الـ Prescaler=1:1 وذلك عن طريق Prescaler=1:1




3. يتم ضبط مصدر النبضات Clock source لكى يكون من الداخل Internal عن طريق جعل TTCON register عن طريق جعل TMR1CS=0



4. يتم جعل قيمة الـ Prescaler=1:1 وذلك عن طريق الـ T1PS1:T1PS0.




5. يتم تشغيل الـ Timer 1 عن طريق جعل الـ TMR1ON=1.



6. وبذلك تكون المحصلة النهائية لقيمة الـ T1CON register كالآتى:


7. يتم عمل Clear أو مسح لقيمة الـ Overflow bit الخاصة بالـ 1 Timer والتي تسمى Timer والتي تسمى Overflow bit عن طريق جعل TMR1IF=0 والموجود داخل الـ PIR1 register.



8. يتم حساب القيمة الإبتدائية الخاصة الـ Timer 1 كالآتى:

Initial value of TMR1
$$\Big|_{16-\text{bit}}$$
 = 65536 $-\frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}}$ =
$$= 65536 - \frac{0.01}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 1} = 55536 = 0 \text{xD8F0}$$

9. يتم الإنتظار حتى تنتهنى المدة المطلوبة وذلك عن طريق التحقق بشكل دورى على قيمة الـ
 7. يتم الإنتظار حتى تنتهنى المدة المطلوبة وذلك عن طريق التحقق بشكل دورى على قيمة الـ
 9. يتم الإنتظار حتى تنتهنى المدة المطلوبة وذلك عن طريق التحقق بشكل دورى على قيمة الـ
 9. يتم الإنتظار حتى تنتهنى المدة المطلوبة وذلك عن طريق التحقق بشكل دورى على قيمة الـ



Program:

```
void main()
{
                                ضبط طرف الخرج//
تصفير طرف الخرج//
   TRISD.b0=0;
   PORTD.b0=0;
                                ضبط التايمر//
   T1CON=0x81;
   while(1)
   {
        TMR1H=0xD8;
                                                             1. وضع القيمة الإبتدائية في عداد التايمر
        TMR1L=0xF0;
                                                                         2. تصفير الـ TMR1IF
        PIR1.TMR1IF=0;
                                                              3. الإنتظار حتى يصل التايمر إلى نهايته
        while(PIR1.TMR1IF==0);
        PORTD.b0=~PORTD.bo;
                                                       إعكس حالة الليد //
```

Example (6.10)

By using Timer1, design a microcontroller circuit and write a program to flash a LED with 1 second and 1 second OFF, which is connected to RD0 pin.

Solution:

فى هذا المثال مطلوب عمل دائرة Flasher لتشغيل وإطفاء LED بمعدل 1 ثانية وذلك بدون إستخدام أمر delay_ms. ولكن هذه المرة لم يحدد قيمة الـ Prescaler الخاص بالتايمر. فكيف يمكن حساب هذه الأشياء؟

يتم أولاً فرض فيمة الـ Prescaler ولتكن 1:1 المطلوب هنا إيجاد الـ Initial value للـ Timer 1 للـ Timer 1.

Initial value of TMR1
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$
$$= 65536 - \frac{1}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 1} = -934464$$


وحتى إذا تم تجربة أعلى قيمة للـ Prescaler ولتكن 1:8 فإن الـ Initial value للـ Timer 1 سوف تكون:


Initial value of TMR1
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$
$$= 65536 - \frac{1}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 8} = -59464$$

القيمة التى تم الحصول عليها قيمة سالبة، وهذا يعنى أن الـ Timer1 لايمكنه إعطاء second القيمة التى تم الحصول عليها قيمة سالبة، وهذا يعنى أن الـ Timer1 لايمكنه إعطاء 0.5 sec (بوجود الـ 4 Mhz crystal). لذلك سوف يتم تجربة أزمنه أخرى أقل ولتكن prescaler=1:8.

Initial value of TMR1
$$\Big|_{16-\text{bit}} = 65536 - \frac{\text{Overflow time (sec)}}{4 \times T_{\text{osc}} \times \text{Pr escaler}} =$$
$$= 65536 - \frac{0.5}{4 \times 0.25 \times 10^{-6} \times 8} = 3036 = 0 \times 0 \text{BDC}$$

TICON ان قيمة الـ TMR1L= $0 \mathrm{x} D \mathrm{C}$ و الـ . TMR1H= $0 \mathrm{x} O \mathrm{B}$. كما أن قيمة الـ register سوف تكون كالآتى:





Program:

void main()
{
int i;
TRISD.b0=0;
PORTD.b0=0;

T1CON=0xB1;

```
while (1)
     {
        for(i=0;i<=1;i++)
           TMR1H=0x0B;
                                                      1. وضع القيمة الإبتدائية في عداد التايمر
           TMR1L=0xDC;
                                                                 2. تصفير الـ TMR1IF
           PIR1.TMR1IF=0;
                                                       3. الإنتظار حتى يصل التايمر إلى نهايته
           while (PIR1.TMR1IF==0);
         }
        PORTD.b0=~ PORTD.b0;
    }
}
```