Fiche voyant V12

Témoin de pression des pneus

Figure 1 (DOC-VOY-V12_fig1) : pictogramme indicatif, couleur orange.



Couleur	orange
État	fixe ou clignotant
Gravité	moyenne
Motorisations	Essence et diesel

Signification

Sous-gonflage ou défaut du système de surveillance.

Conduite à tenir

Contrôler la pression à froid.

Documents liés

DOC-GEN-01