Procédure PROC-01

Contrôle des ratés d'allumage

Codes concernés	P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0351
Voyants	V01, V02
Motorisations	Essence (TCe)
Outillage	Outil de diagnostic OBD, clé à bougie, multimètre, compressiomètre
Schéma associé	SCH-01

Objectif

Localiser l'origine d'un raté d'allumage : bobine, bougie, injecteur ou mécanique.

Étapes

1. Lire les codes et les données figées ; noter le cylindre concerné (P0301 à P0304) ou des ratés multiples (P0300).
2. Vérifier l'identification du moteur : le 1.0 TCe compte 3 cylindres, un code P0304 y est donc incohérent.
3. Contact coupé et moteur froid, déposer la bobine du cylindre concerné et inspecter le connecteur.
4. Permuter cette bobine avec celle d'un cylindre voisin, effacer les codes, faire tourner le moteur puis relire les codes.
5. Si le raté ne suit pas la bobine, contrôler la bougie : usure des électrodes, encrassement, fissure de la céramique.
6. Si le raté persiste, contrôler l'injecteur du cylindre puis la compression.
7. En cas de ratés multiples sans cylindre dominant, rechercher une prise d'air ou un problème de carburant (PROC-02).

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Le raté suit la bobine permutée	Bobine d'allumage défectueuse
Le raté reste sur le même cylindre, bougie usée	Bougie à remplacer
Compression faible sur un cylindre	Défaut mécanique : investigation atelier
Ratés sur plusieurs cylindres	Cause commune : air, carburant, allumage

Sécurité

Ne pas prolonger un essai témoin clignotant : les ratés surchauffent le catalyseur.