Procédure PROC-02

Contrôle du mélange air/carburant et des prises d'air

Codes concernés	P0171, P0172, P0100, P0101, P0130, P0505
Voyants	V01
Motorisations	Essence (TCe)
Outillage	Outil de diagnostic OBD (lecture des paramètres en direct), bombe de détection ou générateur de fumée
Schéma associé	SCH-02

Objectif

Distinguer une prise d'air, un débitmètre défaillant ou un défaut d'alimentation en carburant.

Étapes

1. Lire les codes, puis relever les corrections de richesse court terme et long terme, moteur chaud, au ralenti et vers 2 500 tr/min.
2. Une correction long terme fortement positive indique un mélange pauvre compensé ; fortement négative, un mélange riche.
3. Mélange pauvre au ralenti qui se normalise en charge : rechercher une prise d'air (durites, joint de collecteur, recyclage des vapeurs d'huile).
4. Mélange pauvre à tous les régimes : contrôler le débitmètre (connecteur, propreté) et la pression d'alimentation en carburant.
5. Mélange riche : rechercher un injecteur qui fuit, une pression de carburant excessive ou un débitmètre qui surestime.
6. Contrôler l'oscillation du signal de la sonde lambda amont.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Pauvre au ralenti seulement	Prise d'air probable
Pauvre à tous les régimes	Débitmètre ou pression de carburant
Riche à tous les régimes	Injecteur, pression excessive ou débitmètre
Signal lambda figé	Sonde lambda ou son chauffage

Sécurité

Pas de flamme ni de point chaud pendant la recherche de fuite ; travailler en zone ventilée.

Remarque

Les relevés réels fournis avec les jeux de données contiennent les colonnes correction_court_terme_pct et correction_long_terme_pct : ils montrent le format attendu.