Procédure PROC-08

Contrôle de la suralimentation et de la pression carburant

Codes concernés	P0234, P0299, P0087, P0088
Voyants	V01
Motorisations	Essence et diesel
Outillage	Outil de diagnostic OBD, lampe d'inspection
Schéma associé	SCH-03

Objectif

Localiser une fuite d'air de suralimentation ou un défaut de régulation de pression.

Étapes

1. Lire les codes ; comparer pression de suralimentation demandée et mesurée, puis pression rail demandée et mesurée.
2. P0299 : inspecter durites, colliers et échangeur (fuite, trace d'huile).
3. Contrôler la commande de l'actionneur du turbocompresseur.
4. P0234 : rechercher un actionneur bloqué ou un capteur de pression défaillant.
5. P0087 : contrôler le filtre à carburant, l'alimentation basse pression et le régulateur.
6. P0088 : contrôler le régulateur et le capteur de pression rail.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Mesurée inférieure à la demandée en charge	Fuite d'air ou actionneur (P0299)
Mesurée supérieure à la demandée	Actionneur bloqué ou capteur (P0234)
Pression rail basse	Filtre, pompe ou régulateur (P0087)

Sécurité

Circuit carburant haute pression : ne desserrer aucun raccord moteur tournant ; attendre la chute de pression.