Procédure PROC-07

Contrôle du circuit de refroidissement et du thermostat

Codes concernés	P0117, P0118, P0128
Voyants	V06
Motorisations	Essence et diesel
Outillage	Outil de diagnostic OBD, multimètre, thermomètre infrarouge
Schéma associé	SCH-07

Objectif

Distinguer un défaut de capteur, un thermostat bloqué et un manque de liquide.

Étapes

1. Lire les codes et suivre la température du liquide dans les paramètres en direct.
2. Moteur froid uniquement, contrôler le niveau du vase d'expansion.
3. P0117 ou P0118 : contrôler connecteur et faisceau du capteur ; comparer la valeur lue à la température réelle.
4. P0128 : suivre la montée en température en roulant ; une température qui plafonne bas oriente vers un thermostat bloqué ouvert.
5. Contrôler la mise en marche du motoventilateur.
6. Après intervention, purger le circuit selon la méthode du constructeur.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Valeur lue aberrante, moteur froid	Capteur ou faisceau (P0117, P0118)
Montée en température trop lente	Thermostat bloqué ouvert (P0128)
Surchauffe, témoin V06	Manque de liquide, pompe ou ventilateur : arrêt immédiat

Sécurité

Ne jamais ouvrir le vase d'expansion moteur chaud : risque de brûlure grave.