修订记录

本页不打印

课程编码	适用产品	产品版本	课程版本

作者/工号	时间	审核人/工号	新开发/优化
陈俭元/cwx652820	2020/3/18		



BFD协议原理与配置

前言

- 随着网络应用的广泛部署,网络发生故障极大可能导致业务异常。为了减小链路、设备故障对业务的影响,提高网络的可靠性,网络设备需要尽快检测到与相邻设备间的通信故障,以便及时采取措施,保证业务正常进行。
- BFD (Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)提供了一个通用的、标准化的、介质无 关和协议无关的快速故障检测机制,用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状态。
- 本章节主要介绍BFD工作原理以及常见的应用场景。





- 学完本课程后, 您将能够:
 - · 阐明BFD的作用
 - · 描述BFD工作原理
 - 。实现BFD配置与应用



目录

1. BFD概述


- 2. BFD工作原理
- 3. BFD应用场景
- 4. BFD基本配置



网络故障检测遇到的问题


- 在无法通过硬件信号检测故障的系统中,应用通常采用上层协议本身的Hello报文机制检测网络故障。
- 常用路由协议的Hello报文机制检测时间较长,检测时间超过1秒钟。当应用在网络中传输的数据超过GB/s时, 秒级的检测时间将会导致应用传输的数据大量丢失。
- 在三层网络中,静态路由本身没有故障检查机制。

动态路由故障检测问题



R1与R2通过二层交换机连接建立OSPF邻接关系,当SW1与SW2之间的链路出现故障时,R1与R2能快速感知吗?

静态路由故障检测问题







BFD概述

- BFD提供了一个通用的、标准化的、介质无关的、协议无关的快速故障检测机制,有以下两大优点:
 - 对相邻转发引擎之间的通道提供轻负荷、快速故障检测。
 - 用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测。
- BFD是一个简单的 "Hello"协议。两个系统之间建立BFD会话通道,并周期性发送BFD检测报文,如果某个系统在规定的时间内没有收到对端的检测报文,则认为该通道的某个部分发生了故障。





目录

- 1. BFD产生背景
- 2. BFD工作原理
- 3. BFD应用场景
- 4. BFD基本配置






BFD报文结构

- BFD检测是通过维护在两个系统之间建立的BFD会话来实现的,系统通过发送BFD报文建立会话。
- BFD控制报文根据场景不同封装不同,报文结构由强制部分和可选的认证字段组成。

强制部分



可选部分(认证字段)

Auth-Type	Auth-Len	Authentication Data	
-----------	----------	---------------------	--

- 1. Sta: BFD本地状态。
- 2. Detect Mult:检测超时倍数,用于检测方计算检测超时时间。
- 3. My Discriminator: BFD会话连接本地标识符(Local Discriminator)。 发送系统产生的一个唯一的、非0鉴别值,用来区分一个系统的多个BFD会话。
- 4. Your Discriminator: BFD会话连接远端标识符(Remote Discriminator)。从远端系统接收到的鉴别值,这个域直接返回接收到的"My Discriminator",如果不知道这个值就返回0。
- 5. Desired Min TX Interval:本地支持的最小BFD报文发送间隔。
- 6. Required Min RX Interval:本地支持的最小BFD报文接收间隔。
- 7. Required Min Echo RX Interval:本地支持的最小Echo报文接收间隔, 单位为微秒(如果本地不支持Echo功能,则设置0)。








BFD会话的建立有两种方式,即静态建立BFD会话和动态建立BFD会话。BFD通过控制报文中的本地标识符和远端标识符区分不同的会话。静态和动态创建BFD会话的主要区别在于Local Discriminator和Remote Discriminator的配置方式不同。


静态建立BFD会话

静态建立BFD会话是指通过命令行手工配置BFD会话参数,包括配置本地标识符和远端标识符等,然后手工下发BFD会话建立请求。



动态建立BFD会话

动态建立BFD会话的本地标识符由触发创建BFD会话的系统动态分配,远端标识符从收到对端BFD消息的Local Discriminator的值学习而来。










BFD会话状态

BFD会话有四种状态: Down、Init、Up和AdminDown。会话状态变化通过BFD报文的State字段传递,系统根据自己本地的会话状态和接收到的对端BFD报文驱动状态改变,如左下图所示。BFD状态机的建立和拆除都采用三次握手机制,如右下图所示,以确保两端系统都能知道状态的变化。



BFD会话状态转换图

BFD会话建立状态迁移流程








BFD检测模式

BFD的检测机制:两个系统建立BFD会话,并沿它们之间的路径周期性发送BFD控制报文,如果一方在既定的时间内没有收到BFD控制报文,则认为路径上发生了故障。BFD的检测模式有异步模式和查询模式两种。


异步模式

系统之间相互周期性地发送BFD控制包,如果某个系统在检测时间内 没有收到对端发来的BFD控制报文,就宣布会话为Down。



查询模式

在需要验证连接性的情况下,系统连续发送多个BFD控制包,如果在 检测时间内没有收到返回的报文就宣布会话为Down。







BFD检测时间

BFD会话检测时长由TX (Desired Min TX Interval), RX (Required Min RX Interval), DM (Detect Multi) 三个参数决定。BFD报文的实际发送时间间隔,实际接受时间间隔由BFD会话协商决定。

- · 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔,对端配置的接收时间间隔 }
- □ 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔, 本地配置的接收时间间隔 }
- · 本地BFD报文实际检测时间:
 - 异步模式:本地BFD报文实际检测时间 = 本地BFD报文实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数
 - 查询模式:本地BFD报文实际检测时间 = 本地BFD报文实际接收时间间隔×本端配置的BFD检测倍数




R1在异步模式下的实际检测时间 = 4*200ms R1在查询模式下的实际检测时间 = 3*200ms





BFD Echo功能

- BFD Echo功能也称为BFD回声功能,是由本地发送BFD Echo报文,远端系统将报文环回的一种检测机制。
- 在两台直接相连的设备中,其中一台设备支持BFD功能(R1);另一台设备不支持BFD功能(R2),只支持基本的网络层转发。为了能够快速的检测这两台设备之间的故障,可以在支持BFD功能的设备上创建单臂回声功能的BFD会话。支持BFD功能的设备主动发起回声请求功能,不支持BFD功能的设备接收到该报文后直接将其环回,从而实现转发链路的连通性检测功能。





目录

- 1. BFD产生背景
- 2. BFD工作原理
- 3. BFD应用场景
- 4. BFD基本配置








联动功能简介


联动功能由检测模块、Track和应用模块三部分组成。





静态路由与BFD联动

- 静态路由自身没有检测机制,如果静态路由存在冗余路径,通过静态路由与BFD联动,当主用路径故障时, 实现静态路由的快速切换。
- 静态路由与BFD联动应用广泛,如下图中R1是园区网的出口路由器,R1通过两条链路分别连接ISP1和ISP2,正常情况下默认路由经过的链路为指向ISP1的链路,当通往ISP1的链路出现故障的时候,BFD会话能够快速感知,并通知路由器将流量切换到指向ISP2的链路。








OSPF与BFD联动 (1)

- OSPF在未绑定BFD的情况下,链路故障检测时间由协议Hello机制决定,通常是秒级。通过绑定BFD,可以实现毫秒级故障检测。
- BFD与OSPF联动就是将BFD和OSPF协议关联起来, BFD将链路故障的快速检测结果告知OSPF协议。




- 1. OSPF通过自己的Hello机制发现邻居并建立连接。
- 2. OSPF在建立了新的邻居关系后,将邻居信息(包括目的地址和源地址等)通告给BFD。
- 3. BFD根据收到的邻居信息建立会话,会话建立以后, BFD开始检测链路故障。
- 4. 正常情况下,R1根据OSPF路径开销大小选择经过R2 到达R4。





OSPF与BFD联动 (2)

BFD会话建立后会周期性地快速发送BFD报文,如果在检测时间内没有收到BFD报文则认为该双向转发路径发生了故障,通知被服务的上层应用进行相应的处理。



- 1. 当R1和R2之间链路出现故障,BFD首先快速检测到 链路故障,BFD会话状态变为Down并通知R1。
- 2. R1处理邻居Down事件,通知本地OSPF进程邻居不可达,重新进行路由计算,选择通过R3到达R4。



- 1. BFD产生背景
- 2. BFD工作原理
- 3. BFD应用场景
- 4. BFD基本配置





BFD配置命令介绍 (1)

1. 创建BFD会话绑定信息,并进入BFD会话视图。

[Huawei] **bfd** session-name **bind peer-ip** ip-address [**vpn-instance** vpn-name] **interface** interface-type interface-number [**source-ip** ip-address]

缺省情况下,未创建BFD会话。在第一次创建单跳BFD会话时,必须绑定对端IP地址和本端相应接口,且创建后不可修改。如果需要修改,则只能删除后重新创建。

2. 创建使用组播地址作为对端地址的BFD会话,并进入BFD会话视图。

[Huawei] bfd session-name bind peer-ip default-ip interface interface-type interface-number [source-ip ip-address]

3. 创建BFD for IPv6的绑定信息,并进入BFD会话视图。

[Huawei] **bfd** session-name **bind** peer-ipv6 ip-address [vpn-instance vpn-name] interface interface-type interface-number [source-ipv6 ip-address]

在第一次创建单跳BFD6会话时,必须绑定对端IPv6地址和本端相应接口,且创建后不可修改。





BFD配置命令介绍 (2)

4. 创建静态标识符自协商BFD会话

[Huawei] **bfd** session-name **bind** peer-ip ip-address [**vpn-instance** vpn-name] **interface** interface-type interface-number [**source-ip** ip-address] **auto**

5. 创建单臂Echo功能的BFD会话

[Huawei] **bfd** session-name **bind** peer-ip ip-address [**vpn-instance** vpn-name] **interface** interface-type interface-number [**source-ip** ip-address] **one-arm-echo**

6. 配置BFD会话的本地标识符

[Huawei-bfd-session-test] discriminator local discr-value

此处假设BFD Session名称是test。

7. 配置BFD会话的远端标识符


[Huawei-bfd-session-test] discriminator remote discr-value

配置标识符时,本端的本地标识符与对端的远端标识符必需相同,否则BFD会话无法正确建立。并且,本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。





静态路由与BFD联动配置



实验要求:

- 如上图组网所示,在R1上配置到达R4的Loopback0: 4.4.4.4/32 网段的浮动静态路由,正常情况下通过R2访问R4,当R2故障时,自动选路通过R3访问R4的Loopback0;
- · 在R1与R2之间建立BFD会话,并与静态路由绑定,实现故障快速检测和路径快速收敛。

在R1与R2之间建立静态BFD会话:

[R1]bfd

[R1]bfd 12 bind peer 10.0.12.2 interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-bfd-session-12]discriminator local 10

[R1-bfd-session-12]discriminator remote 20

[R1-bfd-session-12]commit

[R2]bfd

[R2]bfd 21 bind peer 10.0.12.1 interface GigabitEthernet 0/0/1

[R2-bfd-session-21]discriminator local 20

[R2-bfd-session-21]discriminator remote 10

[R2-bfd-session-21]commit

在R1上配置静态路由并绑定BFD会话:

[R1] ip route-static 4.4.4.4 32 10.0.12.2 track bfd-session 12

[R1] ip route-static 4.4.4.4 32 10.0.13.2 preference 100

此实验其它配置此处省略





BFD会话配置验证

[R1]display bfd session all verbose

Session MIndex: 256 (One Hop) State: Up Name: 12

Local Discriminator : 10 Remote Discriminator : 20

Session Detect Mode: Asynchronous Mode Without Echo Function

BFD Bind Type : Interface(Vlanif10)

Bind Session Type: Static

Bind Peer IP Address : 10.0.12.2

NextHop Ip Address : 10.0.12.2

Bind Interface : GigabitEthernet0/0/1

FSM Board Id : 0 TOS-EXP : 7

Min Tx Interval (ms) : 1000 Min Rx Interval (ms) : 1000

Actual Tx Interval (ms): 1000 Actual Rx Interval (ms): 1000

Local Detect Multi : 3 Detect Interval (ms) : 3000

Echo Passive : Disable Acl Number : -

Destination Port : 3784 TTL : 255

----more----

BFD会话状态为UP

BFD会话类型为静态BFD

系统配置BFD控制报文最小接收 间隔和最小发送间隔


系统协商后的BFD控制报文实际 最小接受间隔和最小发送间隔

系统检测次数以及故障检测间隔





OSPF与BFD联动配置



实验要求:

- □ R1、R2、R3运行OSPF协议, 且都属于Area 0;
- 配置OSPF与BFD联动,通过设置所有OSPF接口的BFD会话参数进一步提高链路状态变化时OSPF的收敛速度;
- 将BFD会话的最大发送间隔和最大接受间隔都设置为100ms,检测次数默认不变。

R1配置如下:

[R1]bfd

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.12.1 30

[R1]ospf 1

[R1-ospf-1]area 0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.0 0.0.0.3

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit

[R1-ospf-1]bfd all-interfaces enable

[R1-ospf-1]bfd all-interfaces min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 3

R2和R3的配置与R1类似,此处省略。





BFD检测配置验证

[R1]display bfd session all verbose

Session Mince: 256 (One Hop) State: Up Name: dyn_8192

Local Discriminator: 8192 Remote Discriminator: 8192

Session Detect Mode: Asynchronous Mode Without Echo Function

BFD Bind Type : Interface(GigabitEthernet0/0/0)

Bind Session Type: Dynamic

Bind Peer IP Address : 10.0.12.2

NextHop Ip Address : 10.0.12.2

Bind Interface : GigabitEthernet0/0/0

FSM Board Id : 0 TOS-EXP : 7

Min Tx Interval (ms) : 100 Min Rx Interval (ms) : 100

Actual Tx Interval (ms): 100 Actual Rx Interval (ms): 100

Local Detect Multi : 3 Detect Interval (ms) : 300

Echo Passive : Disable Acl Number : -

[R1]display ospf 1 bfd session all

OSPF Process 1 with Router ID 10.0.12.1

Area 0.0.0.0 interface 10.0.12.1 (GigabitEthernet0/0/0)'s BFD Sessions

Neighborld:10.0.12.2

Areald:0.0.0.0

Interface: Gigabit Ethernet 0/0/0

BFDState:up rx :100 tx :100

Multiplier:3

BFD Local Dis:8192

LocallpAdd: 10.0.12.1

RemotelpAdd:10.0.12.2

Diagnostic Info:No diagnostic information





思考题

- 1. (多选题) BFD会话建立过程中有以下哪几种状态?
 - A. Down
 - B. Init
 - C. Up
 - D. Establish
- 2. (多选题) BFD检测模式有哪些?
 - A. 异步模式
 - B. 同步模式
 - C. 查询模式
 - D. 回声模式





本章总结

- 本章详细介绍了BFD工作原理,内容包括会话建立的过程、检测模式、检测时间以及检测流程。
- BFD会话建立中经过三个不同的状态,包括down、init和up,会话状态建立根据收到报文中的sta字段进行转换。BFD检测模式分为异步检测和查询模式,它们的主要区别不仅是发送检测报文的方式和检测的位置不同,同时检测时间与检测流程也不同。
- BFD能够快速检测链路故障,但是只有被应用模块调用,例如OSPF、静态路由,才能够实现流量路径的快速切换,因此BFD在线网当中应用非常广泛。



