# ★ 内部资料, 敬请保密 ★

# 康泰物联网系统 外层协议说明

版本: 1.1Beta


浙江欧佰信息技术有限公司 技术部

# 版本变更说明

版本号	发布时间	变更说明		
1.0Beta	2014-10-31	1.0Beta 版		
1.1Beta	2015-06-11	修改 T 口心跳,服务器额外返回当前时间给设备		

# 1、协议概述

- (1) 物联网系统的通信协议,分成外层协议、内层协议2部分。
- (2) 该协议文档定义了外层协议部分的内容。需要结合《内层控制协议》进行 开发。
- (3) 该协议内容由 3 部分组成:
- T口协议——Terminal, WiFi 模块与服务器之间的协议,用于远程控制
- L口协议——Local, WiFi 模块与手机 APP 之间的局域网协议,用于本地控制
- U口协议——User,手机 APP 与服务器之间的协议,用于远程控制 如下图所示:



- (4) T口、U口使用TCP长连接; L口使用UDP协议。
- (5) 该协议中的数据,如无特殊说明,均使用网络字节序。
- (6) 该协议中的命令返回参数 Result, 统一使用 0x00 表示操作成功, 其他值表示失败。

# 2、协议格式

T口、L口、U口, 无论 TCP 和 UDP, 均使用如下的协议数据格式:

PV	Flag	MAC					
Len	Reserved	协议序号	厂家代码	授权码	设备类型		
Data(内层协议数据)							

# 2.1 协议格式说明

其中,每部分的含义如下:

- PV——1 字节,协议版本 (Protocol Version),目前定为 0x01
- Flag——1 字节, 其中:
  - Bit 0: 预留,请置 0
  - Bit 1: 发起/回复命令, 0-发起, 1-回复
- Bit 2: 是否已设置管理员, 0-未设置, 1-已设置。如果是无管理员系统设备,则置 1 表示设备锁定, 0 为非锁定状态。
  - Bit 3: 预留,请置 0
  - Bit 4: 预留, 请置 0
  - Bit 5: 预留,请置 0
- Bit 6: 是否加密,0-表示没有加密,1-数据从 Reserved 位(包括)开始至内层协议结束进行加密(上图阴影部分)。

Bit 7: 预留,请置 0

- MAC——6 字节, MAC 地址。
- Len—1字节,阴影部分数据的长度。如果对阴影部分进行了加密,则是阴影部分数据加密后的长度。
- Reserved——1 字节, 保留字节, 请置 0x00。
- 协议序号——2字节,发送方每发一次数据包将此值自加,回复方原值返回, 溢出后归零继续自加,用于区分同一协议多次发送,以及数据包发送顺序。
- 厂家代码——1字节,用于标志设备的厂家信息。
- 授权码——2字节,用于验证服务授权。
- 设备类型——1字节,用于标志设备类型。
- Data——可变长度字节,由 Len 字节可确定其实际长度。

具体的设备类型、授权码,请参照《内层控制协议》中的定义。

# 2.2 加密机制说明

康泰物联网系统使用 AES128 CBC 方式加密,使用 PKCS5Padding 算法进行补位。密钥和 IV 使用相同的值。

默认密钥: 保密数据, 另行告知。

在 Device 未得到 Server 分配的随机密钥之前, APP 未得到 Device 分配的随机密钥之前, APP 未得到 Server 分配的随机密钥之前,均使用默认密钥进行加密。

# 2.3 协议命令说明

内层协议数据的第1个字节为协议命令。协议命令长度为单字节,低5位用于表示命令号,高3位用于表示此条协议的类型。

Bit7	Bit6	Bit5	说明
0	0	0	设备专用控制协议
0	0	1	L口专用协议
0	1	0	T口专用协议
1	0	0	U口专用协议
0	1	1	T/L/U 口公共协议

其中, T 口专用协议、U 口专用协议,由 Server 立刻返回。而设备专用控制协议、公共协议,如果发往 Server 的话,则由 Server 进行透传转发,Server 并不会立刻返回数据(0x61 心跳命令除外)。

# 3、T 口专用协议

# 3.1 0x41 获取工作服务器(TCP)

Device Request: | 41 |

Server Response: | 41 | IP Address | Port |

#### 参数说明:

IP Address(4 - Byte)和端口号(2 - Byte)用于服务器分布式部署时的模块访问重定向、负载均衡等

Key Len: 1 - Byte, 密钥长度

Key: 用于对之后的协议进行加密所用的密钥,密钥为服务器随机生成回复给 Device,目前暂定 IV 和 Key 值相同

#### 命令说明:

该命令是设备与负载均衡服务器进行通信。设备与某一工作服务器建立 TCP 连

接之前,均需要发送该命令,获取工作服务器的 IP 和端口。

负载均衡服务器的 IP 和端口,请参照具体项目的《内层控制协议》中的定义。 发送该命令时,如果加密,请使用默认的密钥。

# 3.2 0x42 请求接入(TCP)

Device Request: | 42 |

Server Response: | 42 | Key Len | Key |

参数说明:

Key Len: 1 - Byte, 密钥长度

Key: 用于对之后的协议进行加密所用的密钥,密钥为服务器随机生成回复给 Device,目前暂定 IV 和 Key 值相同

#### 命令说明:

设备与某一工作服务器建立 TCP 连接之后,首先需要发送该命令,以便获取密钥数据。如果连接断开,重新建立 TCP 连接,则需要重新发送该命令。 发送该命令时,如果加密,请使用默认的密钥。

### 3.3 0x43 设备恢复出厂设置(TCP)

Device Request: | 43 | FF FF FF FF | Server Response: | 43 | 55 55 55 55 |

#### 参数说明:

请求: 固定为 4 个 0xFF 回复: 固定为 4 个 0x55

#### 命令说明:

在设备上按 Reset 建恢复出厂设置,设备会向服务器发送该命令,服务器接收到该命令后,需要把该设备从所有用户账号中删除。

# 4、L 口专用协议

# 4.3 0x23 设备发现 (UDP Broadcast)

User Request: |23|Dev\_MAC|

Device Response: |23|IP|MAC| Key-Len | Key |

参数说明:

Dev\_MAC: 设备 MAC 地址,如果为 FF:FF:FF:FF:FF:FF,则所有未锁定的设备均会回复回包,如果设备已经锁定,则 Dev\_MAC 必须与设备的 MAC 地址相同,则相应的设备才会回复。

IP: 4-Byte,设备局域网的MAC地址

MAC: 6-Byte, 设备 MAC 地址

Key-Len: 1-Byte, 通信密钥的长度

Key: X-Byte, 通信密钥

#### 命令说明:

搜索设备命令,采用广播包形式,默认密钥加密,设备如果未锁定,则向 APP 端发送回包,回包内容包括 IP 地址、MAC 地址,加密密钥长度及 key,后面的通信采用该协商密码进行通信。

### 4.4 0x24 锁定设备 (UDP)

User Request: |24|dev\_MAC|
Device Response: |24|Result|

参数说明:

Dev\_MAC: 设备 MAC 地址

命令说明:

锁定命令,锁定设备为点对点单控制,锁定模块之后模块不会响应 MAC 地址 FF:FF:FF:FF:FF 的设备发现命令。

锁定设备时,请将 Flag 中的 Bit2 置 1。

# 5、T口、L口、U口公共协议

# 5.1 0x61 心跳包(T: TCP | L: UDP | U: TCP)

Т □:

Request: |61|

Response: | 61 | Interval | Current\_time |

U □:

Request: |61|

Response: | 61 | Interval |

L □:

Request: | 61 | Current\_time|

Response: | 61 | Interval |

#### 参数说明:

Current\_time: 4 - Byte, 当前手机的时间(UTC 时间,从 1970 年 1 月 1 日起,以秒为单位)。

Interval: 2 - Byte,心跳包下次发送的间隔时间,单位秒(s),最长时间最大为60s

#### 命令说明:

T 口:当 Wifi 模块请求接入成功后,向 Server 发送心跳包,Server 收到后回 复模块,模块根据返回的间隔时间发送下次心跳,从而使 Server 可以自主进行负 载调节。如果在 1.5\*Interval 的时间段内,Server 没有收到模块的任何数据,则会断开该 TCP 连接。设备无法从 NTP 服务器获取时间时,可以用Current time 来校准时间。

U 口:由 APP 发送到 Server,由 Server 进行 Interval 控制。如果在 1.5\*Interval 的时间段内, Server 没有收到 APP 的任何数据,则会断开该 TCP 连接。

L 口:由 APP 发往 Device。如果在 1.5\*Interval 的时间段内,Device 没有收到 APP 的心跳数据,则会清除该 APP 的通信密钥,APP 需要重新发现设备,获取新的密钥。设备无法从 NTP 服务器获取时间时,可以用 Current\_time 来校准时间。

# 5.2 0x62 查询模块信息(T: TCP | L: UDP | U: TCP)

Request: | 62 |

Response: | 62 | H-Len | H-Ver | S-Len | S-Ver | N-Len | Name |

#### 参数说明:

H-Len: 1-Byte, 硬件版本号长度

H-Ver: X-Byte, 硬件版本号

S-Len: 1-Byte, 软件版本号长度

S-Ver: X-Byte, 软件版本号

N-Len: 1-Byte, 设备别名长度

Name: X-Byte, 设备别名

其中,软件版本号,是形如 X.Y 这样的字符串,可以解析成数值,以便检查是否有新的固件程序(参见 6.6 节 0x86 获取固件最新版本号)

### 5.3 0x63 设置模块别名(T: TCP | L: UDP | U: TCP)

Request: | 63 | N-Len | Name |

Response: | 63 | Result |

参数说明:

见"0x62查询模块信息"参数说明

### 5.5 0x65 模块固件升级(T: TCP | L: UDP | U: TCP)

Request: | 65 | URL-Len | URL |

Response: | 65 | Result |

参数说明:

URL-Len: 1 - Byte, 新固件 URL 地址的长度

URL: X-Byte, 新固件的 URL 地址

命令说明:

模块收到此 URL 后,会向此地址请求升级文件,完成升级工作。

# 6、U 口专用协议

# 6.1 0x81 获取工作服务器(TCP)

User Request: | 81 |

Server Response: | 81 | IP Address | Port |

#### 参数说明:

IP Address (4 - Byte) 和端口号 (2 - Byte) 用于服务器分布式部署时的 APP 访问重定向、负载均衡等。

#### 命令说明:

该命令是 APP 与负载均衡服务器进行通信。APP 与某一工作服务器建立 TCP 连接之前,均需要发送该命令,获取工作服务器的 IP 和端口。

负载均衡服务器的 IP 和端口,请参照具体项目的《内层控制协议》中的定义。该命令与特定的 WiFi 设备无关。因此,发送该命令时,帧头中的 Mac 地址,请使用智能手机的 Mac 地址。帧头中的设备类型、授权码,请使用 APP 的设备类型、授权码,请参照具体项目的《内层控制协议》中的定义。

发送该命令时,如果加密,请使用默认的密钥。

### 6.2 0x82 请求接入(TCP)

User Request: | 82 | ULen | UserName | PLen | Password |

Server Response: | 82 | Key Len | Key |

参数说明:

ULen: 1 - Byte , APP 提交的登陆用户名长度 UserName: X - Byte , APP 提交的登陆用户名

PLen: 1 - Byte , APP 提交的登陆密码长度

Password: X - Byte , APP 提交的登陆密码, 使用 MD5 加密

Key Len: 1 - Byte, 密钥长度

Key: 用于对之后的协议进行加密所用的密钥,密钥为服务器随机生成回复

给 Device, 目前暂定 IV 和 Key 值相同

#### 命令说明:

APP 与某一工作服务器建立 TCP 连接之后,首先需要发送该命令,以便获取密钥数据。如果连接断开,重新建立 TCP 连接,则需要重新发送该命令。

该命令与特定的 WiFi 设备无关。因此,发送该命令时,帧头中的 Mac 地址,请使用智能手机的 Mac 地址。帧头中的设备类型、授权码,请使用 APP 的设备类型、授权码,请参照具体项目的《内层控制协议》中的定义。

发送该命令时,如果加密,请使用默认的密钥。

# 6.3 0x83 订阅/取消订阅设备事件(TCP)

User Request: | 83 | Subs\_or\_not | Cmd | Param |

Server Response: | 83 | Result |

#### 参数说明:

Subs or not: 1 字节, 0x01 表示订阅, 0x00 表示取消订阅。

Cmd: 1 字节, 事件命令的值, 请查看具体项目的《内层控制协议》

Param: 事件命令的参数,请查看具体项目的《内层控制协议》

#### 命令说明:

设备的一些数据,如果发生了变化,会把该事件上报给 Server, Server 再推送给订阅了该事件的 APP。

该命令与特定的 WiFi 设备相关。因此,发送该命令时,帧头中的 Mac 地址,应该使用相对应 WiFi 设备的 Mac 地址。帧头中的厂家代码、设备类型、授权码,应该使用从设备获取到的信息。

# 6.4 0x84 查询设备在线/离线状态

User Request: | 84 |

Server Response: | 84 | Result |

参数说明:

Result: 1字节, 0x01表示在线, 0x00表示离线。

#### 命令说明:

该命令与特定的 WiFi 设备相关。因此,发送该命令时,帧头中的 Mac 地址,应该使用相对应 WiFi 设备的 Mac 地址。帧头中的厂家代码、设备类型、授权码,应该使用从设备获取到的信息。

### 6.5 0x85 设备上线/离线事件

Server Request: | 85 | Reserved | Status |

User Response: 无

参数说明:

Reserved: 1字节,保留字节,请置 0x00。

Status: 1字节, 0x01表示在线, 0x00表示离线。

#### 命令说明:

当 WiFi 设备与 Server 建立或断开连接时, Server 会把该事件推送给订阅了该事件的 APP。

请记得首先在 APP 中订阅、取消订阅该事件。参见 6.3 节 0x83 订阅/取消订阅 设备事件。其中,Cmd=0x85,Param 为 1 字节,即这里的 Reserved。

# 6.6 0x86 获取固件最新版本号(TCP)

User Request: | 86 |

Server Response: | 86 | S-Len | S-Ver | URL-Len | URL |

参数说明:

S-Len: 1-Byte, 软件版本号长度

S-Ver: X-Byte, 软件版本号

URL-Len: 1-Byte, URL 长度

URL: X-Byte, 固件升级的 URL 地址

#### 命令说明:

向服务器请求某个设备的最新版本号,以便与从设备获取到的版本号相比较,从而确定是否要执行固件更新(参见 <u>5.2</u> 节 <u>0x62</u> 查询模块信息,以及 <u>5.5</u> 节 <u>0x65</u> 模块固件升级)

该命令与特定的 WiFi 设备相关。因此,发送该命令时,帧头中的 Mac 地址,应

该使用相对应 WiFi 设备的 Mac 地址。帧头中的厂家代码、设备类型、授权码,应该使用从设备获取到的信息。