- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装

1. ARMv8 与 ARMv7 的区别

- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

ARMv8 中的 SIMD 运算

🖰 发表于 2019-03-01 | □ 分类于 arm , simd | ◎ 阅读次数: 4035

NEON 是一种压缩的 SIMD 架构,主要是给多媒体使用,结果并行计算的问题。

NEON 是 ARMv7-A 和 ARMv7-R 引入的特性, 在后面的 ARMv8-A 和 ARMv8-R 中也扩展 其功能.1288bit 的向量运算

	ARMv7-A/R	ARMv8-A/R	ARMv8-A
		AArch32	AArch64
Floating-point	32-bit	16-bit*/32-bit	16-bit*/32-bit
Integer	8-bit/16-bit/32-bit	8-bit/16-bit/32-bit/64-bit	8-bit/16-bit/32-bit/64-bit

ARMv8 与 ARMv7 的区别


• 1. 与通用寄存器相同的助记符

СРИ	通用	SIMD
ARMv7	mul, r0, r0, r1	vmul d0, d0, d1
ARMv8	mul x0, x0, x1	mul v0.u8, v0.u8, v1.u8

注意:在 ARMv7 中所有的 SIMD 汇编的操作码如 mul 的前缀都有 v 如 vml

- 2.ARMv8 的寄存器是 ARMv7 的两倍
 - ARMv8 拥有 32 个 128-bit 寄存器
 - ARMv7 拥有 16 个 128-bit 寄存器

SIMD 寄存器



https://winddoirFigure 1-3 NEON and VFP register set armv8SIMD 寄存器

寄存器	个数	位宽	数据类型
D 寄存器 (D0-D31)	32 个	64-bit	双字 (double word)
Q 寄存器 (Q0-Q15)	16 个	128-bit	四字

矢量寄存器 V0-V31: 包装

32 x 128-bit vector registers




armv8SIMD 寄存器标识 vx

打包 V0-V31 中的数据,方便数据操作

1. ARMv8 与 ARMv7 的区别

- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考



矢量包装



□v0.**8b**, v0.**16b**: 8 bytes or 16 bytes (8 bit)

□v0.4h, v0.8h: 4 half-words or 8 half-words (16 bit)

□v0.**2s**, v0.**4s**: 2 words or 4 words (32-bit)

□v0.2d: 2 double-words (64 bjt)s://winddoing.github.io

ARMvc8

主要定义每一个矢量 Vn 的数据位宽

标识	位宽	数据类型	示例
b	8bit	char	v0.8b,v0.16b: 8 个 bit16 个 bit
h	16bit	short	v0.4h, v0.8h: 4或8个半字(short类型)
S	32bit	int	v0.2s , v0.4s : 2 或 4 个字
d	64bit	long long	v0.2d: 2个 double word

指令语法

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

- cop> Instruction mnemonic, for example [mul] or [add]
- <suffix> For special purpose functions, e.g. pairwise operations
- T> Packing format. [8B, 16B, 4H, 8H, 2S, 4S, 2D]. B=byte, H=halfword (16-bit), S=word (32-bit), D=doubledord (64-bit)

https://winddoing.github.io ARMv8SIMD指令op

1 ld4 {v0.4h-v3.4h}, [%0]

等同于:

1 ld4 {v0.4h, v1.4h, v2.4h, v3.4h}, [%0]

内联函数编程

NEON 内在函数在头文件 arm_neon.h 中定义。头文件既定义内在函数,也定义一组向量类型

NEON 操作函数

• arm_neon.h

内嵌汇编编程

```
1 asm volatile(
2    "mnemonic+operand \n\t"
3    "mnemonic+operand \n\t"
4    "mnemonic+operand \n\t"
5
6    : //output operand list /*输出操作数列表*/
7    : //input operand list /*输入操作数列表*/
8    : //Dirty registers etc /*被改变资源列表*/
9 );
```

操作符 & 修饰符

```
1 asm volatile(
2 "add %0, %1, %2"
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

操作符	含义
r	通用寄存器
m	一个有效的内存地址
I	数据处理中的立即数
X	被修饰的操作符只能作为输出

修饰符	含义
无	只读
=	只写
+	可读可写
&	只能作为输出

传参

参数序列

• ret: %0, 第一个参数

• a:%1,第二个参数

• b: %2, 第三个参数

参数名

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

```
1 asm volatile(
2          "add %[result], %[a], %[b]"
3
4           : [result] "=r" (ret)
5           : [a] "r" (a), [b] "r" (b)
6          );
```

传入参数不依赖参数序列

示例

4x4 矩阵乘法

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdint.h>
4 #include <string.h>
5 #include <sys/time.h>
6
7 #if __aarch64__
8 #include <arm_neon.h>
9
   #endif
10
11 static void dump(uint16_t **x)
12 {
13
        int i, j;
        uint16_t *xx = (uint16_t *)x;
14
15
16
        printf("%s:\n", __func__);
17
18
        for(i = 0; i < 4; i++) {
19
            for(j = 0; j < 4; j++) {
20
                printf("%3d ", *(xx + (i << 2) + j));</pre>
21
           }
22
23
            printf("\n");
24
        }
25 }
26
27 static void matrix_mul_c(uint16_t aa[][4], uint16_t bb[][4], uint16_t cc[][4]
28 {
29
        int i = 0, j = 0;
30
31
        printf("===> func: %s, line: %d\n", __func__, __LINE__);
32
33
        for(i = 0; i < 4; i++) {
34
            for(j = 0; j < 4; j++) {
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

35

36

37

38

40

43

44

45 46

47

48

4950

51

52

53

54

55

56

57

58

5960

61

62

63

64

65

66

67 68

69 70

71

72

73

7475

76

77

78

79

80

81

82

83

84

#else

39 }

}

41 #if __aarch64__

#if 1

cc[i][j] = aa[i][j] * bb[i][j];

static void matrix_mul_neon(uint16_t **aa, uint16_t **bb, uint16_t **cc)

printf("===> func: %s, line: %d\n", __func__, __LINE__);

 $uint16_t (*a)[4] = (uint16_t (*)[4])aa;$

 $uint16_t (*b)[4] = (uint16_t (*)[4])bb;$

 $uint16_t (*c)[4] = (uint16_t (*)[4])cc;$

 $uint16x4_t _aa0 = vld1_u16((uint16_t*)a[0]);$

uint16x4_t _aa1 = vld1_u16((uint16_t*)a[1]);

uint16x4_t _aa2 = vld1_u16((uint16_t*)a[2]);

uint16x4_t _aa3 = vld1_u16((uint16_t*)a[3]);

 $uint16x4_t _bb0 = vld1_u16((uint16_t*)b[0]);$

 $uint16x4_t _bb1 = vld1_u16((uint16_t*)b[1]);$

 $uint16x4_t _bb2 = vld1_u16((uint16_t*)b[2]);$

 $uint16x4_t _bb3 = vld1_u16((uint16_t*)b[3]);$

 $_{cc0} = vmul_u16(_aa0, _bb0);$

_cc1 = vmul_u16(_aa1, _bb1);

 $_{cc2} = vmul_u16(_aa2, _bb2);$

 $_{cc3} = vmul_u16(_aa3, _bb3);$

vst1_u16((uint16_t*)c[0], _cc0);

vst1_u16((uint16_t*)c[1], _cc1);

vst1_u16((uint16_t*)c[2], _cc2);

vst1_u16((uint16_t*)c[3], _cc3);

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

printf("bbbbbbbbb\n");

printf("aaaaaaaa\n");

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

uint16x4_t _cc0;

uint16x4_t _cc1;

uint16x4_t _cc2;

uint16x4_t _cc3;

```
文章目录 站点概览
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31:包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

```
85
         int i = 0;
 86
         uint16x4_t _aa[4], _bb[4], _cc[4];
 87
         uint16_t *a = (uint16_t*)aa;
 88
         uint16_t *b = (uint16_t*)bb;
 89
         uint16_t *c = (uint16_t*)cc;
 90
 91
         for(i = 0; i < 4; i++) {
 92
             _aa[i] = vld1_u16(a + (i << 2));
 93
             _{bb[i]} = vld1_{u16(b + (i << 2))};
 94
             _cc[i] = vmul_u16(_aa[i], _bb[i]);
 95
             vst1_u16(c + (i << 2), _cc[i]);
 96
         }
 97
    #endif
 98
 99
     }
100
     static void matrix_mul_asm(uint16_t **aa, uint16_t **bb, uint16_t **cc)
102 {
         printf("===> func: %s, line: %d\n", __func__, __LINE__);
103
104
105
         uint16_t *a = (uint16_t*)aa;
         uint16_t *b = (uint16_t*)bb;
106
107
         uint16_t *c = (uint16_t*)cc;
108
109 #if 0
110
         asm volatile(
111
                                         \n\t"
             "ldr d3, [%0, #0]
112
                                         n\t"
             "ldr d2, [%0, #8]
113
                                         n\t"
             "ldr d1, [%0, #16]
114
             "ldr d0, [%0, #24]
                                         n\t"
115
116
             "ldr d7, [%1, #0]
                                         n\t"
117
             "ldr d6, [%1, #8]
                                         n\t"
118
             "ldr d5, [%1, #16]
                                         n\t"
119
             "ldr d4, [%1, #24]
                                         n\t"
120
121
             "mul v3.4h, v3.4h, v7.4h
                                         n\t"
122
             "mul v2.4h, v2.4h, v6.4h
                                         \n\t"
123
             "mul v1.4h, v1.4h, v5.4h
                                         n\t"
124
             "mul v0.4h, v0.4h, v4.4h
                                         n\t"
125
126
             //"add v3.4h, v3.4h, v7.4h
                                           n\t"
127
             //"add v2.4h, v2.4h, v6.4h
                                           n\t"
128
             //"add v1.4h, v1.4h, v5.4h
                                           n\t"
129
             //"add v0.4h, v0.4h, v4.4h
                                           n\t"
130
131
             "str d3, [%2,#0]
                                         n\t"
132
             "str d2, [%2,#8]
                                         n\t"
133
             "str d1, [%2,#16]
                                         n\t"
134
             "str d0, [%2,#24]
                                         n\t"
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

184

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

```
185
         uint16_t bb[4][4] = {
186
             \{1, 3, 5, 7\},\
187
             {2, 4, 6, 8},
188
             \{2, 5, 7, 9\},\
189
             {5, 2, 7, 1}
190
         };
191
192
         uint16_t cc[4][4] = \{0\};
193
         int i, j;
194
         struct timeval tv;
195
         long long start_us = 0, end_us = 0;
196
197
         dump((uint16_t **)aa);
198
         dump((uint16 t **)bb);
199
         dump((uint16_t **)cc);
200
         /* ******* C *******/
201
202
         gettimeofday(&tv, NULL);
203
         start_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
204
205
         matrix_mul_c(aa, bb, cc);
206
207
         gettimeofday(&tv, NULL);
208
         end_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
209
         printf("aa[][]*bb[][] C time %lld us\n", end_us - start_us);
210
         dump((uint16_t **)cc);
211
212 #if __aarch64__
213
         /* ****** NEON ******/
214
         memset(cc, 0, sizeof(uint16_t) * 4 * 4);
215
         gettimeofday(&tv, NULL);
216
         start_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
217
218
         matrix_mul_neon((uint16_t **)aa, (uint16_t **)bb, (uint16_t **)cc);
219
220
         gettimeofday(&tv, NULL);
221
         end_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
222
         printf("aa[][]*bb[][] neon time %lld us\n", end_us - start_us);
223
         dump((uint16_t **)cc);
224
225
         /* ****** asm *******/
226
         memset(cc, 0, sizeof(uint16_t) * 4 * 4);
227
         gettimeofday(&tv, NULL);
228
         start_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
229
230
         matrix_mul_asm((uint16_t **)aa, (uint16_t **)bb, (uint16_t **)cc);
231
232
         gettimeofday(&tv, NULL);
233
         end_us = tv.tv_sec + tv.tv_usec;
234
         printf("aa[][]*bb[][] asm time %lld us\n", end_us - start_us);
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程

```
235    dump((uint16_t **)cc);
236    #endif
237
238    return 0;
239 }

1    aarch64-linux-gcc -03 matrix_4x4_mul.c

gcc -march=armv8-a [input file] -o [output file]
```

8x8 矩阵乘法

```
1 static void matrix_mul_asm(uint16_t **aa, uint16_t **bb, uint16_t **cc)
2 {
 3
        printf("===> func: %s, line: %d\n", __func__, __LINE__);
 4
 5
        uint16_t *a = (uint16_t*)aa;
 6
        uint16_t *b = (uint16_t*)bb;
7
        uint16_t *c = (uint16_t*)cc;
8
9
        asm volatile(
10
            "ld4 {v0.8h, v1.8h, v2.8h, v3.8h}, [%0]
                                                        n\t"
11
            "ld4 {v8.8h, v9.8h, v10.8h, v11.8h}, [%1]
                                                        \n\t"
12
13
            "mul v0.8h, v0.8h, v8.8h
                                                        n\t"
14
            "mul v1.8h, v1.8h, v9.8h
                                                        n\t"
15
            "mul v2.8h, v2.8h, v10.8h
                                                        n\t"
16
            "mul v3.8h, v3.8h, v11.8h
                                                        n\t"
17
18
            "st4 {v0.8h, v1.8h, v2.8h, v3.8h}, [%2]
                                                        n\t"
19
20
21
            "add x1, %0, #64
                                                        n\t"
22
            "add x2, %1, #64
                                                        n\t"
23
            "add x3, %2, #64
                                                        n\t"
24
25
            //"ld4 {v4.8h-v7.8h}, [x1]
                                                          \n\t"
26
            "ld4 {v4.8h, v5.8h, v6.8h, v7.8h}, [x1]
                                                        n\t"
27
            "ld4 {v12.8h, v13.8h, v14.8h, v15.8h}, [x2] \n\t"
28
29
            "mul v4.8h, v4.8h, v12.8h
                                                        n\t"
30
            "mul v5.8h, v5.8h, v13.8h
                                                        n\t"
31
            "mul v6.8h, v6.8h, v14.8h
                                                        n\t"
32
            "mul v7.8h, v7.8h, v15.8h
                                                        n\t"
33
34
            "st4 {v4.8h, v5.8h, v6.8h, v7.8h}, [x3]
                                                        n\t"
35
```

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 V0-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

内嵌汇编实现方式 8x8

参考

- ARMv8 Neon Programming
- Introducing NEON
- Coding for NEON Part 1: Load and Stores
- Coding for NEON Part 2: Dealing With Leftovers
- Coding for NEON Part 3: Matrix Multiplication
- Coding for NEON Part 4: Shifting Left and Right
- Coding for NEON Part 5: Rearranging Vectors
- ARM® Cortex®-A72 MPCore Processor Technical Reference Manual

相关文章

- X86 平台下的 SIMD 运算
- AVX VMOVDQA slower than two SSE MOVDQA?

------ 本文结束*****感谢您的阅读 ------

打赏

本文作者: Winddoing

本文链接: https://winddoing.github.io/post/13631.html

作者声明: 本博文为个人笔记,由于个人能力有限,难免出现错误,欢迎大家批评指正。

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用◎ BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!

◆ simd

◆ ARMv8-aarch64 寄存器和指令集

ARM64 基本的汇编语法 >

© 2014 - 2022 ♥ Winddoing | ▲ 887k | ■ 13:26
由 Hexo 强力驱动 v3.9.0 | 主题 - NexT.Mist v7.7.0

- 1. ARMv8 与 ARMv7 的区别
- 2. SIMD 寄存器
- 3. 矢量寄存器 VO-V31: 包装
- 4. 矢量包装
- 5. 指令语法
- 6. 内联函数编程
- 7. 内嵌汇编编程
- 8. 示例
- 9. 参考