Série 2016

Procédures de qualification Télématicienne CFC Télématicien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3.1 Documentation technique

Dossier des expertes et experts

Temps: 105 minutes

Auxiliaires: Règle, chablon et calculatrice de poche sans transmission de données.

Cotation:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Pour obtenir le maximum de points, les formules et les calculs doivent figurer dans la solution ainsi que les résultats avec leur unité soulignés deux fois.
- Le cheminement de la solution doit être clair et son contrôle doit être aisé.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

56.0

1,0

Barème:

	. ••	ис рс		00,0
53,5	-	56,0	Points = Note	6,0
48,0	-	53,0	Points = Note	5,5
42,0	-	47,5	Points = Note	5,0
36,5	-	41,5	Points = Note	4,5
31,0	-	36,0	Points = Note	4,0
25,5	-	30,5	Points = Note	3,5
20,0	-	25,0	Points = Note	3,0
14,0	-	19,5	Points = Note	2,5
8,5	-	13,5	Points = Note	2,0
3,0	-	8,0	Points = Note	1,5

2.5 Points = Note

Nombres de points maximum:

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le **1**^{er} **septembre 2017**.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

0,0 -

télématicienne CFC / télématicien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
	4.3.5 B1	maxima	Obtenus
1.	Avant la première mise en service d'une installation, il est prescrit selon l'art. 24 des OIBT de faire une première vérification.	4	
	 a) Citez dans l'ordre les deux étapes principales de cette première vérifica- tion. 	1	
	 Vérification par examen visuel Vérification par des essais et mesures 		
	b) Citez pour chacune de ces étapes trois points de contrôle.		
	Examen visuel:	1,5	
	 Assurance de la protection principale, pas d'endommagement des couvercles, ni des barrières, ni des enveloppes, pas d'accessibilité aux éléments sous tension Choix des matériels et des mesures de protection en fonction des influences externes Mesures de protection particulières selon le type de local Observation des éventuels documents techniques fournis par le fabricant Présence de cloisons coupe-feu Choix des conducteurs en fonction de la charge Marquage des conducteurs PE, PEN et N Et bien plus, voir NIBT 2015 6.1.2 		
	Essais et mesures:	1,5	
	 Coupure par DDR en cas de défaut Valeurs minimales des résistances d'isolement Fonctionnement et exploitation des dispositifs de sécurité Protection par coupure automatique de l'alimentation électrique Polarité des tensions Dispositifs d'arrêt d'urgence Dispositifs d'éclairage de sécurité des voies d'évacuation Continuité du conducteur de protection Efficacité des liaisons équipotentielles de protection principales Valeurs minimales de résistances d'isolement Résistance d'isolement de l'installation électrique Ordre des phases Résistances sol et parois Chute de tension 		

Exe	rcices			Nombre o	de points obtenus			
2.	4.3.4 B1 Quels sont les travaux d'installation électrique que vous se selon la loi lorsque vous aurez obtenu votre CFC? Cochez les affirmations dans les colonnes autorisé / non a		és à faire	2				
	Affirmations	autorisé	Non autorisé					
	Un voisin souhaite que vous lui installiez sa nouvelle lampe. En plus de cela, il vous demande de lui installer un variateur de lumière à la place de l'interrupteur à l'entrée du salon.		x	0,5				
	Un membre de votre famille vous demande de lui installer un accès Internet avec Swisscom TV. Les prises 230 V sont disponibles mais vous devez cependant modifier l'installation téléphonique.	x		0,5				
	Vous venez d'acheter un aquarium et afin de disposer de suffisamment de prises vous remplacez une prise de « type 13 » par une prise « 3 x type 13 ». Au tableau, le groupe est désigné de la manière suivante: Gr. 5 FI/LS 13 A, 30 mA chambre 1er étage.	Х		0,5				
	Vous êtes membres d'une association de football et le comité a décidé de rénover les locaux du club. Le président du club vous demande de renouveler l'entier de l'installation électrique sans aide externe.		x	0,5				
3.	 4.3.3 B2 Vous livrez à votre client un onduleur d'une puissance de 3 Quelle installation électrique (prise et protection) doit être cher cet onduleur et faire une mise en service de cet appar NIBT 2015? Prise type 23, ou CEE 16 A, le disjoncteur doit être de 1 	disponible p reil selon le:	our enfi- s normes	1				
4.	4.3.2 B1 CEM			2				
7.	a) Quelle est la signification de l'abréviation CEM?			1				
	Compatibilité électromagnétique							
	b) Comment protégez-vous une installation contre les perturbations électromagnétiques lors de l'installation dans un canal d'allège?							
	 Disposition des conducteurs ou 							
	 Blindage, mise à la terre ou Liaisons équipotentielles fonctionnelles 							

Exercices	Nombre of maximal	de points obtenus
 4.3.2 B2 Citez quatre points dont il faut tenir compte dans un concept CEM lor en place d'une installation. a) Structure du câblage secondaire b) Structure du câblage tertiaire c) Type de câbles utilisés 	0,5 0,5 0,5	
d) Type de système de mise à terre Mise à terre des blindages de câbles de communication Emplacement des colonnes montantes Disposition des conducteurs dans les installations et les Parasurtensions [Liste non exhaustive!]	canaux	
 4.3.2 B1 Les installations de télécommunication sont à réaliser selon l'Ordonn Installations Basse Tensions (OIBT, NIBT, DIT) elles doivent être éta les règles techniques reconnues. Quels sont les deux principes de base à respecter lors d'une l'installations. 	ablies selon	
a) Il doit être garanti que l'utilisation de ces installations ne danger ni les personnes ni les choses	met pas en 1	
b) Dans la mesure du possible il faut prévoir des systèmes d'installation ouverts (DIT)	1	
ou		
L'utilisation et l'exploitation des installations ne perturbe d'autres installations (NIBT 5.1.5).	e pas	
[Liste non exhaustive!]		
 4.3.3 B1 7. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter des courants de boud blindage? 	cle dans le 1	
Blindage continu, mise à terre à une extrémité seulement (Interr boucles de masses)	ruption des	
ou		
Blindage continu, mise à terre complète (idéalement tous les co sont mis à terre sur la même barrette)	mposants	
ou		
TN-C interdit		

Exe	rcices	Nombre o	de points obtenus
8.	4.3.2 B1 Citez deux travaux de maintenance pour lesquels l'exploitant d'une installation à courant faible est responsable.	1	
	a) b)	0,5 0,5	
	L'exploitant doit en tout temps maintenir son installation basse tension en état. Il doit faire un nettoyage périodique et un contrôle ou faire exécuter ces travaux par une tierce personne.		
	 Il doit contrôler les éléments suivants: a. Que les installations et les appareils raccordés sur celles-ci soient en parfait état. b. Que les éléments de protection soient efficaces. c. Qu'aucune mesure diminuant la sécurité ne soit intervenue sur 		
	l'installation. d. Que l'intégralité des documents techniques, schémas, plans, diagrammes de fonctionnement soient mis à jour.		
	D'autres solutions sont également possibles.		
9.	4.3.2 B2 Un de vos clients souhaite accéder à Internet par l'intermédiaire du réseau du câble opérateur TV. Votre chef vous donne le mandat de changer la prise afin de permettre cet accès. Quelle est la raison technique qui justifie le changement de prise?	1	
	L'installation ne correspond pas aux directives de l'opérateur qui distribue le service (Swisscable par exemple).		
	ou		
	Il se peut que la prise actuelle ne soit pas prévue pour la connexion à Internet (multimédia, trois trous) et que celle-ci ne dispose pas des caractéristiques pour assurer la voie de retour.		
10.	4.3.3 B2 Niveau	3	
	 a) Citez les niveaux planifiés et mesurés sur une prise TV selon les direc- tives de Swisscable. 		
	Niveau mesuré TV (PAL) à la prise d'abonné: 60 - 74 dBμV Niveau planifié TV (PAL) à la prise d'abonné: 63 - 71 dBμV	1	
	b) Citez la différence de niveau admissible à la prise d'usagers (pente).	1	
	 Entre des porteuses image voisines: dans les 3 dB Dans la plage 60 MHz: dans les 6 dB Dans la plage de transmission: dans les 12 dB 		
	[Une seule réponse est suffisante]		


rci	ces									Nombre of maximal	_
	2.2 B2									maximal	ob
la sa int pla câ	salle 1. terne 24 ace de ablage v âches: Coi de Coi riqu dar	22. Cette . Vous dev l3 dans la travail qui rous donne rigez la ca la salle 1.2 mplétez la le système	du dessinateu place de trava vez donc dép salle 2.01. Da sera attribuée era des inforn artothèque du 22 vers la salla cartothèque de supplémenta u 1.22. Utilise	ail de lace ans e à l' natio RP e 2.0 du F aire	oit être déi er le raccor la salle 1.2 apprenti - ons sur l'in pour le dé 01. RP pour l'ir N° 259 av	ménagée dement té 22, il faut i numéro stallation a ménagem estallation ec la déno	au 2 ^{ème} ét eléphonique nstaller un interne 25 actuelle. nent du tél du téléph omination	age d le → r ne nou 59. Le éphor one ne « App	ans la numéro uvelle plan de ne 243 umé- urenti »	4	
. مرا	dication										
•			puis de rééc	rire	les informa	ations, tra	cez simpl	ement			
•			elles indication			-	•				
DI	lan do d	:âblage									
-		P									
01	1 001 01 040	03 004 03 400	Fy sâhla DDV 0v4								
01	1.001-01.040	02.001-02.100	5x câble PBX 8x4	\dashv	PBX						
				L							
		02.141-02.170	U72 15x4x0.5m		RI /	U72 1>	4x0.5mm Pri	ses salles 2	^{ème} étage		
					2 ^{ème}		L				
					RI						
		02.171-02.200	U72 15x4x0.5m	nm		U72 1x	Pri	ses salles 1	^{er} étage		
				Z	1 ^{er}						
Ca		que PBX								2	
	O Translaia	1	2 3		4 5	6	7	8	9	2	
		de coupure li sezionamento	PBX Câble 8x4 /	alro	mné~num	,	N° 02.0	21 - 2	.030		
	Ader Conducteur	Anruf Nr. N° d'appel	Maschinen-Adresse Adresse machine		Überführung Renvoi	Bezeichnung Désignation	52.0	Bemerkui	ngen		
	Conduttore	Nº di chiama			Trasposizione nach/à/a	Designazione		Osservazi			
1	02.02	1 201	2.1		02.175	Planifi	cateur 1				
2	02.	2 222	2.2		02.171	Récept	íon				
3	02	3 250	2.3		02.183	Secréto					
3	02		2.4		02.167	Local 1					
4	02		2.5		02.193	Appren		Soluti	ion		
5	02		2.6	7.5	02.155	Directi	$\overline{}$	23,44			
6	02		2.7		02.157		uriat Dir.				
7	02		2.8		02.157						
8	02				02.193	_ Dessin	neur				
	(12	9	2.9		Solution						l
9	02.03		2.10	3-13-11				4 1 6			

;;	artothèq	ue	ins	talla	atio	า										
1	0		4		0	0		4	-		7	4	0	0		1
-	O		1	-	2 RI 2	3		4	5	6	7		8	9	-	1
	Réglette de Striscia di ra	racc		ent	-	! 15x4	-xΩ 5				N° 0.	2 151	-02.1	50		
ŀ	Ader	A	nruf Nr.		Überf	ührung	Zi.		hnung		Bemerk	ungen				
	Conducteur Conduttore		° d'appe ° di chia		Renvo	osizione	Loc.	Désigr Desigr	nation nazione		Observa					
ŀ	02.151		243			2.028	2.01	De	ssinatei	ur Solut	tion	4-5	bc/bi	,		
	152						2.01	70,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7			tu/vi			
	153		287	,	02	2.063	2.02	Sal	le de ré	union			bc/bi			
	154						2.02					3-6	tu/vi	,		
l	155		251		02	2.026	2.07	Dú	rection			4-5	bc/bi			
	156						2.07					3-6	tu/vi	,		
	157		254	Ļ	02	.027	2.08	Sec	rétario	ut Dír.		4-5	bc/bi			
	158						2.08					3-6	tu/vi			
	159				02	.091	2.19	Em	etteur [DECT 2 ^{ème}	2	4-5	bc/bi			
l												2.6	tu/vi			
P	02.160 PTT 710.44 II 90 20	0 000	KA (102	594)	02	2.092	2.19					3.0	coq ve]	
	PTT 710.44 II 90 20							4	5	6	7	4 .				1
			KA (102		2	3		4	5	6	7	4 .	8	9		1
	O	eiste racc	1 cordem		2 RI :	3		4	5			2		9		1
	O Anschlussle Réglette de Striscia di ra	racco acco	1 cordem rdo nruf Nr.	ent	2 RI : U72 Überf	3 L ^{er} 2.15×4		Bezeio	hnung		N°O	2.191 ungen	8	9		1
	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri	Ai N	1 cordem	ent	RI : U72	3 2.15 × 4 ührung oi osizione	×0.5	Bezeio Désign	hnung		N°	2.191 ungen	8	9		1
	O Anschlussle Réglette de Striscia di ra	Ai N	oordem rdo nruf Nr. ° d'appe	ent el mata	2 RI : U72 Überf Renvc Traspe nach/	3 2.15 × 4 ührung oi osizione		Bezeic Désigi Desigi	chnung		N°O	2.191 ungen ations izioni	8	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conduttore	Ai N	1 coordem rdo nruf Nr.	ent	2 RI: U72 Übert Renvor Traspenach/	3 Ler 2 15 x/4 ührung oi osizione à/a	Zi.	Bezeic Désign Design	chnung nation nazione unificat		N°O	2.191 ungen attions izioni 4-5	8	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conduttore 02.191	Ai N	1 cordem rdo nruf Nr. o d'appe o di chia	ent	2 RI: U72 Übert Renvcr Traspenach/	3 2 15x/ ührung io iosizione ià/a	Zi. Loc.	Bezeic Désign Design Pla	chnung nation nazione	teur 3	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations izioni 4-5 3-6	8 -02.20 bc/bi	9		1
	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conduttore 02.191 192	Ai N	10 coordem rrdo nruf Nr. e d'appe e di chia	ent	2 RI: U72 Übert Renvcr Traspenach/	3 Ler 2. 15 x/s ührung bi posizione à/a 2.035	2x0.5 Zi. Loc. 1.21	Bezeic Désign Design Pla	chnung nation nazione wificat	teur 3	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations izioni 4-5 3-6 4-5	8 -02.20 bc/bi tu/vi	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Conducteur Conduttore 02.191 192 193	Ai N	10 coordem rrdo nruf Nr. e d'appe e di chia	ent ent	2 RI: U72 Überf Renvc Trasp nach/	3 Ler 2. 15 x/s ührung bi posizione à/a 2.035	ZXO.5 Zi. Loc. 1.21 1.21 1.22	Bezeic Désign Design Pla	chnung nation nazione wificat	teur 3	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations zioni 4-5 3-6 4-5 3-6	8 -02.20 bc/bi tu/vi bc/bi	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ra Ader Conducteur Conductore 02.191 192 193 194	Ai N	1 Department of the control of the c	ent ent	2 RI: U72 Überf Renvc Trasp nach/	3 1er 2.15xA 2.15xA 2.035 2.025	1.21 1.21 1.22 1.22	Bezeic Désign Design Pla	chnung nation nazione unificat brenti usinate	teur 3	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations zioni 4-5 3-6 4-5 4-5	8 -02.20 bc/bi tu/vi bc/bi	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conduttore 02.191 192 193 194 195	Ai N	1 Department of the control of the c	ent ent	2 RI: U72 Überf Renver Traspenach/ 02 02 02 02	3 Ler 2 15 x/4 ührung bi ossizione à/a 2.035 2.025 2.025 2.028	1.21 1.21 1.22 1.22 1.26 1.26	Bezeice Désign Design Pla App Des	chnung nation nazione unificat brenti usinate	Solut	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen attions to a control of the control of	8 -02.20 bc/bi tu/vi bc/bi tu/vi bc/bi	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conduttore 02.191 192 193 194 195 196 197 198	Ai N	1 Department of the control of the c	ent ent	2 RI: U72 Überf Renver Traspenach/ 02 02 02 02	3 2.15x/4 ührung in sizione isid/a 2.035 2.025 2.028	1.21 1.21 1.22 1.22 1.26 1.26 1.27	Bezeice Désign Design Pla App Des	chnung nation nazione unificat prenti usinateu un Dupo	Solut	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations azioni 4-5 3-6 4-5 3-6 4-5 3-6 4-5 3-6	8 -02.20 bc/bi tu/vi bc/bi tu/vi bc/bi tu/vi tu/vi	9		1
P	O Anschlussle Réglette de Striscia di ri Ader Conducteur Conducteur Conduttore 02.191 192 193 194 195 196 197	Ai N	1 Department of the control of the c	ent ent	2 RI: U72 Überf Renver Traspenach/ 02 02 02 02	3 Ler 2 15 x/4 ührung bi ossizione à/a 2.035 2.025 2.025 2.028	1.21 1.21 1.22 1.22 1.26 1.26	Bezeice Désign Design Pla App Des	chnung nation nazione unificat prenti usinateu un Dupo	Solut	N° O Bemerk Observa Osserva	2.191 ungen ations zioni 4-5 3-6 4-5 3-6 4-5 3-6 4-5 4-5 4-5	8 -02.20 bc/bi tu/vi bc/bi tu/vi bc/bi	9		1

Exe	rcices		de points
	4.2.4 B2	maximal	obtenus
12.	Lisez l'intégralité du texte en anglais ci-dessous et répondez aux questions po- sées au bas du texte. (Les réponses peuvent être en anglais ou en français)	4	
	Monitoring and Managing Networks in the Cloud Managing network remotely is not always an easy job for administrators, especially when working on networks scattered across multiple sites or even countries. The ZyXEL Cloud Network Center (CNC) is a public cloud network management system that enables users to check network health anytime, anywhere. The Web-based interface requires no extra management application to install or maintain, and it allows management of switches, access points and gateways through a single platform. You can use CNC to manage your network with scalable license plans to fulfill actual needs. What's more, the one-click restore feature of CNC enables faulty devices to be easily swapped out even by non-IT personnel.		
	Easy, secure cloud management With Cloud Network Agent (CNA) deployed in customer networks, the ZyXEL CNC is able to collect the operating status of network devices as well as to manage customer networks remotely through CNA with secure encryption. The CNA has DHCP enabled by default and NAT pass-through by nature to make zero-touch deployment possible. The ZyXEL CNC has secure remote GUI, and even CLI, accessibility to devices such as switches, access points and gateways to facilitate configuration and troubleshooting.		
	Monitoring dashboard It's now easier than ever to manage networks on multiple sites and to monitor their on/off status. The main screen of ZyXEL CNC provides a quick view for the health of networks on multiple sites, and it allows you to drill down the on/off status of each device in the dashboard view. Additionally, the ZyXEL CNC allows multiple administrators to manage customer networks with different privileges for more flexible and easier management.		
	a) Where do you need to install the management application?	1	
	=> There is no need to install it, it's cloud-based!		
	b) Is it possible to use the CNC in more than one country?	1	
	=> Yes, of course		
	c) Name two functions offered by the CNC.	1	
	=> Monitor the on/off state of devices => Swapping-out devices (with the help of the one-click feature) or		
	Managed network		
	d) When would you also need the Cloud Network Agent?	1	
	=> to remotely access the devices with secure connections into the customer network		

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
13.	4.2.6 B1 Citez deux des normes les plus importantes dans le domaine du câblage universel (CUB):	2	
	a) b)	1	
	ISO 11801 EN 50173 EIA/TIA 568		
14.	4.2.10 B2 Organisation du service de piquet de la société HELP Sarl	5	
	La société HELP Sarl offre à ses clients deux niveaux d'alerte pour son service de piquet. Un logigramme décrit le déroulement général de ce service. Votre mission consiste à finaliser le concept d'alerte téléphonique des collaborateurs de la société HELP Sarl en fonction de la demande du client.		
	Tâche partielle 1:		
	Classez dans l'ordre les annonces vocales du service de piquet:		
	Indiquez l'ordre dans lequel les annonces vocales doivent être diffusées si l'appelant ne presse aucune touche. Pour indiquer l'ordre de diffusion des annonces, insérez dans chaque case à gauche des textes, un numéro (entre 1 et 4) qui indique l'ordre des messages. Pour vous aider, vous disposez de la partie portant la mention "Tâche partielle 1" du logigramme de la page 11.		
	Si vous désirez une intervention le prochain jour ouvrable, veuillez presser la touche 2 et laisser votre message après le signal sonore.	0,5	
	1 Bienvenue à la Hotline de piquet de la société HELP Sarl.	0,5	
	Si vous désirez une intervention immédiate par l'équipe de piquet, veuil- lez presser la touche 1 et laisser votre message après le signal sonore.	0,5	
	Vous n'avez sélectionné aucune option, nous vous remercions de votre appel et vous souhaitons une bonne journée.	0,5	

Exe	rcices	Nombre of maximal	de points obtenus
14.	<u>Tâche partielle 2:</u>		
	Complétez la partie portant la mention "Tâche partielle 2" du logigramme de la page 11. Pour ceci, choisissez parmi les éléments numérotés ci-dessous pour compléter les cases vides du logigramme. Inscrivez un numéro d'élément dans chaque case vide du logigramme de la page 11.		
	Déroulement de l'alerte après réception du message vocal 1:		ı
	Dès la fin de l'enregistrement du message vocal du client, le système contrôle si une information SMS au responsable principal est nécessaire. Dans ce cas, ce-lui-ci est informé de l'appel par SMS avant que le premier collaborateur du service de piquet ne reçoive l'alerte. Si aucune information SMS n'est configurée, l'alerte se poursuit directement en appelant le premier collaborateur du service de piquet. Si celui-ci répond à l'appel, le système vérifie si le collaborateur quittance l'appel en introduisant son code PIN. Si ce code est correct, le message vocal du client est diffusé et le collaborateur du service de piquet part immédiatement en intervention. Si l'appel n'est pas quittancé par code PIN, l'alerte se poursuit en appelant le collaborateur de piquet suivant. Cette procédure d'appel se répète en boucle jusqu'à ce qu'un appel soit quittancé par un code PIN correct.		
	Eléments du diagramme de flux:		1
	Appel du premier collaborateur de piquet 2 Intervention par un collaborateur de piquet 4 Envoi d'un SMS au responsable principal 5 Appel du collaborateur de piquet Appel répondu et code PIN correct introduit		



ercices				Nombre o	de point
compo partite CUB e	résentation ci-dessous montre u sé de deux bâtiments distants d urs (racks) a déjà été défini et vo t FO de ces racks.	e 1 km. L'emplacement des ous recevez le mandat de pla	différents ré- anifier la liaison	4	
les bât	z dans le plan ci-dessous tous le iments, les étages et les postes té. Les liaisons doivent être labé is.	de travail de façon à assure	r une bonne		
	étez le tableau relatif à la représ es dans les cases vides.	entation en insérant les info	rmations de-		
	Bâtiment 1	0,5P Prises reliées 0,5P Liaisons de c 0,5P Lien RE-RB 0,5P Câblage prim	ompensation		
2 ^{ème}	étage	Bâtimen:			
_1 ^{er} ét	= = = = = = = = = <u> </u>	1 ^{er} étage	RE22		
Rez	RE11	Rez C Variante po	RE21	2	
Sous	-sol	a Sous-sol	(3)		
label	Désignation tronçon CUB	Média (désignation exacte)	Longueur maximale		
а	Câblage primaire / site industriel	FO monomode 9 μm	1500 m	0,5	
b	Câblage secondaire / Colonnes montantes	FO monomode 9 µm ou FO Multimode 50 µm	500 m	0,5	
С	Câblage tertiaire / Etage	Câble Cu : UTP, SF- UTP, 4x2	90 m Perm. Link (ou 100 m Channel link)	0,5	
d	Liaisons de compensation	Câble Cu : UTP SF- UTP,4x2	90 m Perm. Link (ou 100 m Channel link)	0,5	

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
16.	4.2.6 B2 Ci-dessous vous trouvez le point de distribution en étoile de l'appartement attique de la rue de la Montagne 3. Le raccordement de cet appartement est réalisé en FTTH.	5	
	Tâche: Dessinez uniquement les liaisons Data et Voice nécessaires au bon fonctionnement de l'installation (ajout de materiel possible).		
	Salon Salle à manger Chambre Bureau Téléfax Téléfax		
	Switch 1pt Patch FO 1pt Patch FX (PBX ou port complémentaire au gateway FTTH) 0,5pt Patch Ethernet (OTO, un des deux à disposition) 2.5pt D'autres solutions sont possibles		
	PBX VolP avec 4xFX7 FX1 FX2 FX3 FX4 JAN PBX VolP 4xFXS		

Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
 4.2.7 B2 17. Vous avez reçu un mandat de la PME Hotline SA. Cette société offre des services 24h/24. Le client vous demande d'installer et de raccorder les éléments représentés ci-dessous dans un rack en assurant une bonne efficience énergétique et un service continu sans interruption. Votre client souligne l'importance du service sans interruption des deux appareil téléphoniques IP et des deux PC portables récents connectés au secteur. Ces appareils doivent avoir un accès réseau en permanence et l'autonomie demandée en cas de coupure du réseau électrique est de 2,5h. 	4	
 a) Sur le schéma ci-dessous, dessinez le cheminement des alimentations électriques 230 V. Les deux alimentations 230 V sont protégées chacune par un disjoncteur LSC 16 A. 	2,5	
Par cheminement (liaison) correcte 0,5 pts [D'autres solutions sont possibles]		
HP Color LaserJet Donées technique Puissance: 315 W en service 13 W en attente 0,2 W en veille Switch 16 Port PoE, 2 alimentations redondantes:	-	<u>x</u>
HP Pro Server E5-2600 v2 2 alimentations redondantes:	uleur (UPS)	
2 x 750 W Alimentation 1 LSC 16 A Typ 23 Cisco router avec firewall intégré, alimentation externe 1 x 12 V / 1 A / 50 Hz	LSC 16 A Typ 23	
b) Indiquez la puissance apparente minimale en VA de l'UPS que vous avechoisi pour sécuriser votre installation.	z 1	
Puissance apparente minimale en VA de l'UPS (avec le détail du calcul): S= (750 W + 225 W + 80 W) * 1,25 + 12 VA = 1330,75 VA		
(Remarque pour experts: Le facteur de multiplication admis peut se situer entre 1,1 et 1,3)		
c) Indiquez également le type de l'onduleur choisi en cochant la bonne réponse:	0,5	
□ VFD (Voltage and Frequency Dependent)		
□ VI (Voltage Independent)		

Exe	rcices						Nombre maximal	de points obtenus
18.	4.2.9 B3						9	obtenus
10.	Une entreprise a installé son réseau avec une adresse réseau de 10.10.0.0 et un masque de sous-réseau de 255.255.0.0. Le réseau de l'entreprise a été segmenté en sous-réseaux.						3	
	 a) Définissez le plus petit sous-réseau voice possible avec 1 serveur de communication, 1 serveur CTI avec interfaces et des switch PoE compor- tant 253 abonnés IP. 							
	Masque de sous-réseau choisi: 255. 255 . 254 . 0							
	 b) Veuillez compléter le concept IP existant (data) ci-dessous en y ajoutant les parties VoIP. c) Etablissez le schéma de couche 3 pour les composants cités sous la rubrique a) ci-dessus. Indiquez les adresses pour les composants les plus importants de votre nouveau réseau. 							
	IP address start	IP address end	type	zone	area			
	Réseau existant							
	10.10.0.0		network address	clients	intranet			
	255.255.252.0		subnetmask	clients	intranet			
	10.10.3.255		broadcast address	clients	intranet			
	10.10.0.1	10.10.0.50	network components	clients	intranet			
	10.10.0.51	10.10.0.150	server	clients	intranet			
	10.10.0.151	10.10.0.254	printer	clients	intranet			
	10.10.1.1	10.10.1.100	fixed clients	clients	intranet			
	10.10.1.101	10.10.2.254	dhcp range	clients	intranet			
	Nouveau sous-réseau pour VoIP							
	10.10. 4.0		network address	voice	intranet	Α		
	255. 255.254.0		subnetmask	voice	intranet	В		
	10.10. 5.255		broadcast address	voice	intranet	С		
	10.10. 4.1	10.10. 4.20	network components	voice	intranet	D		
	10.10. 4.21	10.10. 4.40	server	voice	intranet	Е		
	10.10. 4.41	10.10. 4.80	printer	voice	intranet	F		
	10.10. 4.81	10.10. 4.200	fixed clients	voice	intranet	G		
	10.10. 4.201	10.10. 5.254	dhcp range IP Phones	voice	intranet	Н		
	fixed public IP	Manakan 1 41	router	wan	internet			
	D'autres solutions sont également possibles							

