1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1. Définition N° d'objectif d'évaluation 4.3.3

Quelle est la définition d'un conducteur PEN?

Conducteur assurant à la fois les fonctions de conducteur de mise à la terre de protection (conducteur de protection) et de conducteur neutre.

NIBT Compact N 2.1.13.25

2. Choix de matériels d'installation N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Les couleurs suivantes sont-elles autorisées pour les conducteurs polaires dans les nouvelles installations?

Cochez oui ou non.

Couleur autorisée?	Oui	Non	
Bleu			
Jaune		\boxtimes	
Gris	\boxtimes		
Vert		\boxtimes	

NIBT Compact N 5.2.1.1

1

Définitions N° d'objectif d'évaluation 4.3.3 1.

Qu'est-ce qu'un conducteur de terre?

Conducteur assurant un chemin conducteur ou une partie du chemin conducteur entre un point donné d'un réseau, d'une installation ou d'un matériel et une prise de terre ou un réseau d'électrodes de terre

Indication aux experts:

D'autres descriptions correctes sont également possibles.

NIBT Compact (Index des mots clés) N 2.1.13.12

2. Conducteur de protection N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Complétez le tableau avec les sections minimales du conducteur de protection conformément aux sections des conducteurs de phases (polaires).

Section conducteurs polaires	Section conducteur de protection
6 mm ²	6 mm²
35 mm ²	16 mm²

0,5

1

0,5

2

NIBT Compact N 5.4.2.3

3. Liaison équipotentielle de protection N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Citez 4 éléments qui doivent être raccordés à la liaison équipotentielle de protection:

Le ferraillage des fondations Les conduites métalliques de chauffage Les conduites métalliques d'eau et de gaz Les gaines métalliques de ventilation Les rails d'ascenseur Les structures métalliques étendues du bâtiment Les chemins de câbles métalliques

Indication aux experts: Liste non exhaustive

NIBT Compact N 4.1.1.3.1.2

Points par

page:

1. Conducteur de PEN N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

1

Quelles sont les couleurs d'un conducteur de PEN?

Jaune-vert avec un marquage bleu aux extrémités

NIBT Compact 5.2.1.1.4

Vérifications N° d'objectif d'évaluation 4.3.6 4.

2

Quelles valeurs de tension et de courant sont nécessaires pour vérifier la continuité d'un conducteur de protection?

a) Tension à vide: (4V - 24V AC ou DC)

1

b) Courant: 0,2A

1

NIBT Compact 6.1.3.2.1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

5. Co	nducteur	d'équipotentialité	N° d'ob	jectif	d'éval	uation	4.3.5
-------	----------	--------------------	---------	--------	--------	--------	-------

Les parties métalliques du bâtiment peuvent-elles être utilisées comme liaisons équipotentielles de protection. Cochez les affirmations qui sont correctes:

A-t-on le droit d'utiliser ces constructions métalliques	Oui	Non
Structure porteuse en acier de la construction du bâtiment	\boxtimes	
Tuyau d'eau métallique	\boxtimes	
Gaine de ventilation	\boxtimes	
Un tuyau de gaz alimentant la chaudière		\boxtimes

NIBT Compact 5.4.3.2.3

6. Canalisations N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Quels types de câbles flexibles sont-ils autorisés pour des lignes provisoires sur des chantiers? Citez-en deux.

0,5 a)

0,5 b)

PUR-PUR, EPR-PUR, Gdv, Tdv (EPS-PUR)

NIBT Compact 7.04.5.2.2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

8. Conducteur d'équipotentialité N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Inscrivez dans le tableau la section minimale du conducteur de liaisons équipotentielles de protection. Le bâtiment a un système de protection contre la foudre.

Section du conducteur de protection principal	Section minimale du conducteur de liaisons équipotentielles de protection
6mm ²	10mm²
16mm ²	10mm²
35mm ²	16mm²
95mm ²	16mm²

NIBT Compact 5.4.2.3 tableau 2 et 5.4.4.1

10. Terre de fondations N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Quels matériaux peuvent être utilisés pour réaliser une électrode de terre de fondation? Cochez les réponses correctes.

Ruban acier nu 50mm²
Corde acier nue 70mm², Ø 1.7mm par fil
Ruban acier galvanisé 70mm²
Fil rond cuivre Ø 8mm

NIBT Compact 5.4.2.2 tableau 1

Points par page:

2

1p.

par rép.

2

1

0,5

0,5

1

4. Conducteur d'équipotentialité de protection N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Comment doit être dimensionné le conducteur d'équipotentialité de protection?

Réponse officielle fausse : minimum 2,5 mm2 pour les intros d'installations de télécommunication jusqu'à 40 A au CSG 6 mm2 (10 si paratonnaire)

jusqu'au 100A au SCG 10 mm2 au-delà de 100A au CSG 16 mm2

NIBT Compact N5.4.4.1.1

5. Mode de pose N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

A quel mode de pose correspond un câble multiconducteur installé dans un conduit dans une paroi isolante?

A2

NIBT Compact Tableau 5.2.3.1.1.7.1

1

7. Chute de tension N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Quelle est la chute de tension (en pourcents) maximum recommandée pour une canalisation, entre l'introduction d'immeuble et les récepteurs?

4% en service normal.

NIBT Compact N5.2.5

12. Conducteur d'équipotentialité N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Citez deux éléments devant être raccordés au moyen d'un conducteur d'équipotentialité.

• Les conduites métalliques de systèmes d'alimentation, introduites dans des bâtiments, p. ex. l'eau et le gaz

les autres parties conductrices de la structure du bâtiment, dans la mesure où elles peuvent être touchées dans l'état d'utilisation normal

les circuits de tuyauteries métalliques de chauffage central et de climatisation

les armatures métalliques de la construction en béton armé (aciers d'armature) dans la mesure du possible, et si c'est important pour la sécurité

l'installation de protection contre la foudre.

NIBT Compact N4.1.1.3.1.2

Points par page:

Page **5** de **6**

2

0,5

par

rep.

EM_Pos_3_DT_Regles_techn_exp_PQ19

NIBT Compact N4.1.1.3.3 + N7.08.5.5.1

3.	Electrode de terre N°	d'objectif d'évaluation 4.3.4
----	-----------------------	-------------------------------

2

Vous devez installer une électrode de terre horizontalement dans le terrain. Mentionnez:

a) La nature du métal à utiliser de préférence

0,5

Cu (cuivre) acier inoxydable A4 (acier)

0,5

b) La section minimale

Épaisseur 2 mm

Cu 50 mm² ou acier inoxydable A4 100 mm² ou acier 90 mm² et 3 mm

0.5

c) L'épaisseur minimale si c'est un ruban

d) La profondeur minimale d'enfouissement dans la terre


Points 0,5 par page:

Profondeur 70 cm NIBT Compact Tableau 5.4.2.2.1.1 + N5.4.2.2.4

1

4. Prises N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Trois prises T13 sont dérivées de l'une à l'autre sur le même circuit. Dessinez dans l'esquisse ci-dessous les trois raccordements du conducteur neutre selon les règles NIBT.



Le conducteur neutre ne doit pas être ponté d'une prise à l'autre


NIBT Compact 5.2.6.2.3 + Figure 5.2.6.2.2.3.1

1

Coupe-surintensité général TN-S N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Sur le coupe-surintensité général ci-dessous, veuillez effectuer les deux liaisons permettant de répondre aux conditions du système de mise au neutre TN-S :

Coupe-surintensité général TN-S



Electrode de terre

NIBT Compact N4.1.1.4.1.1 + Figure 4.1.1.4.1.1

Solutions

Points

1

12. Câbles sans halogène N° d'objectif d'évaluation 4.3.5

Pour quelle raison utilise-t-on des câbles sans halogène ?

Pour éviter que de l'acide chlorhydrique se forme en cas d'incendie et provoque dégâts chimiques.

NIBT Compact E4.2.7

Exer	cices				Nombre of maximal	de points obtenus
2.	au cond	u moins quatre éléments à l'intérieur d'un bâtimen ducteur principal d'équipotentialité. Les conduites principales d'eau et de gaz Les autres systèmes de conduites métalliques	·		2	
	- - - - - - -	des installations de chauffage central et climat Le conducteur principal de mise à la terre La barre principale de mise à la terre Le conducteur PEN de la ligne d'amenée Le conducteur de protection principal (PE) Les renforcements métalliques ou armatures d'bâtiment, dans la mesure du possible L'installation de protection contre la foudre Les parties conductrices provenant de l'extérie La liaison équipotentielle fonctionnelle La liaison équipotentielle de protection supplé	isation) le la constructi eur du bâtimen	on du	0,5 par rép.	
	4.3.4					
3.		ne installation neuve, peut-on utiliser un conducte z juste ou faux).	•	four	2	
	- \	De equipus blave	juste	faux	0.5	
	,	De couleur bleue			0,5	
		De couleur jaune			0,5	
	,	De couleur grise			0,5	
	ĺ	De couleur verte			0,5	
	NIBT C	ompact N5.2.1.1				

5.	cices					Nombre of maximal	de point obteni
5.	4.3.4					maximai	Obton
	Quelle est la se	uelle est la section maximale d'un conducteur de terre en cuivre ?				1	
	50 mm ²						
	NIDT Company						
	NIBT Compact	t N3.4.2.3					
6.	Dans un ensen				le raccorder des con-	1	
	ducteurs de pro	otection de ci	rcuits de départs	s différents sur	r la même borne PE ?		
	Réponse :		NON			0,5	
		ránanca :	Un roccordom	ant cápará d	oit ôtro próvu pour	0.5	
	Justifiez votre r	eponse.			oit être prévu pour tection de chaque	0,5	
			circuit de dép	art, ceci de m	nanière à assurer une		
			connexion éle	ectrique sure	et aurable.		
	NIBT Compac	t 5.3.9.8.8					
	4.3.4						
3.				s isolés que l'o	n peut placer dans les	2	
	tubes noyés se	elon le tableat	ı cı-dessous ?				
	Complétez la ta	abelle ·					
		200110					
	Conduit no.	Section de	s conducteurs	en mm²	_		
	DN	1.5 mm ²	2.5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²		
	16	3	3	1		0,5	
	11		5	2	1	par	
	20	7			·	rép.	
	20 25	13	8	3	3		
				3			

Exer	cices		Nombre d maximal	
	4.3.4		maximai	obtenu
9.		cteur de neutre	1	
	a)	Quel conducteur utilisez-vous pour le neutre d'un câble numérotés ?	0,5	
		Le conducteur avec le plus petit numéro (1 / 0)		
	b)	Comment le désignez-vous ?	0,5	
		Marqué en bleu aux extrémités		
	NIBT (Compact Tableau N5.2.1.1.4.1		

xercices	Nombre maximal	de points obtenus
	maximal	Cotonia
105		
4.3.5 2. Quel est le seul moyen autorisé pour déclencher le conducteur de protection?	1	
2. Quel est le seul moyen autorisé pour déclencher le conducteur de protection?	'	
Au moyen de dispositifs conjoncteurs.		
NIBT Compact N4.6.1.2.1.1		

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
6.	 4.3.4 Où doit être inséré un sectionneur de neutre dans le conducteur neutre? Citez deux endroits. au coupe-surintensité général au coupe-surintensité d'abonné au point de transition TN-C / TN-S NIBT Compact N4.6.2.1 	1 0,5 par rép.	
10.	4.3.4 Concernant les modes de pose des canalisations, quelles sont les abréviations des méthodes de référence correspondantes aux situations suivantes:	2	
	a) Câbles TT 3 x 2,5 mm² placés dans un canal d'allège?	0,5	
	 B2 b) Câbles TT 1 x 150 mm² placés dans une goulotte perforée type « LANZ »? F 	0,5	
	 c) Fils T 6 x 1,5 mm² tirés dans tube monté dans une isolation en laine de verre? A1 	0,5	
	d) Câble TT 5 x 1,5 mm² bridé contre une paroi en bois?	0,5	
	NIBT Compact N5.2.3.1.1.7 et .9		

Exercices		Nombre de points	
EXCI	DICCO	maximal	obtenus
	4.3.5		
12.	A quoi faut-il faire attention lors du déclenchement du conducteur de neutre?	1	
	Dans les installations selon le schéma TN-S, le conducteur neutre ne peut être déclenché que lorsque les conducteurs de phase correspondants sont déclenchés et enclenchés simultanément ou déclenchés avant et enclenchés après.		
	NIBT Compact N4.6.1.2.3		
13.	4.3.4 Dans un câble numéroté, quel conducteur sera utilisé comme conducteur de neutre?	1	
	Le conducteur avec le plus petit numéro.		
	NIBT Compact N5.2.1.1.4		

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
	4.3.5		
3.	Vous devez installer une électrode de terre en fer (ruban nu) dans les fondations	2	
	en béton armé du bâtiment. Mentionnez :		
	 a) l'épaisseur minimale si c'est un ruban b) la section minimale de ce ruban 		
	a) 3 mm	(1)	
	b) 75 mm ²	(1)	
	NIBT Compact N Tableau 5.4.2.2.1.1		
4.	4.3.4 Trois prises T15 sont dérivées de l'une à l'autre sur le même circuit.	2	
	a) Dessinez dans l'esquisse en-dessous les trois raccordements du		
	conducteur neutre selon les règles NIBT.		
	LILZLS NPE		
		(1)	
	b) Justifiez votre raisonnement.		
	On ne peut pas ponter le conducteur neutre de prise en prise et donc utiliser une borne de dérivation prévue à cet effet.	(1)	
	NIBT Compact N5.2.6.2.3		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
5.	4.3.4 Citez un type de canalisation flexible qui peut être utilisé pour les installations de chantier.	1	
	PUR-PUR / EPR-PUR (CH-N1 RTR-F, CH07 QQ-F, CH07 BQ-F9)		
	NIBT Compact N7.04.5.2.2		
6.	4.3.4 Indiquez la section minimale des conducteurs de terre, lorsque les conducteurs polaires raccordés à l'aval d'un coupe-surintensité général ont une section de :	1	
	a) 10 mm ²		
	b) 25 mm ²		
	a) 16 mm ² b) 16 mm ²	(0,5) (0,5)	
	NIBT Compact N Tableau 5.4.2.3a		
	4.3.4		
8.	Le couplage ci-dessous est-il admis ? Justifiez votre réponse. PE L1 Non, le conducteur de protection ne doit pas pouvoir être coupé. NIBT Compact N4.6.1.2.2	1	

4.3.5 Quels sont les buts des liaisons équipotentielles ? Mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs. NIBT Compact F2.5.2	1	obtenus
éléments conducteurs.		
NIBT Compact F2.5.2		
4.3.4 Vous devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de raccordement ci-dessous :	1	
Schéma III /TN-C TN-C PEN TN-C TN-C PEN TN-C PEN TN-C		
NIBT Compact N 5.3.1.3.5.1		
	Vous devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de raccordement ci-dessous : Schéma III /TN-C TN-C PEN PEN TN-C TN-C PEN TN-C TN-C PEN TN-C TN-C PEN TN-C TN-C	Vous devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de raccordement ci-dessous : Schéma III /TN-C TN-C PEN PEN PEN PEN PEN PEN PEN PE

1. Electrode de terre N° d'objec	etif d'évaluation 4.3.4	2
Donnez les grandeurs à respecter p	pour les électrodes de terre suivantes:	
a) Fil de cuivre dans le terrain:		
1. Section minimale:	50 mm ²	0,5
2. Profondeur minimale:	70 cm	0,5
b) Ruban d'acier dans les fondation	ns en béton armé:	
1. Épaisseur minimale:	3 mm	0,5
2. Section minimale:	75 mm² (avec liaison à l'armature) ou 90 mm² (sans liaison à l'armature)	0,5

NIBT Compact N5.4.2.2

1

7. Mode de pose N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

A quel mode de pose correspondent des fils tirés dans un tube installé dans une paroi en bois isolée avec de la laine de verre?

A1


NIBT Compact tableau 5.2.3.1.1.7.1

1

11. Protection DDR N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

Veuillez compléter le schéma de raccordement ci-dessous (prise Sidos):

Prise de courant avec dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR/RCD) intégré



NIBT Compact Figure N 4.1.1.4.5.1, Figure 5.3.1.3.5.1.1

13. Dispositif conjoncteur N° d'objectif d'évaluation 4.3.4

2

a) Est-ce que vous pouvez remplacer une fiche type 11 défectueuse par une fiche type 12?

Réponse: Oui



b) Que faites-vous avec le contact de protection de cette fiche type 12?
 Le contact de protection reste inutilisé mais ne doit pas être enlevé.

1

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
1.	4.3.5 Quel est le but de la liaison équipotentielle de protection ? La liaison équipotentielle de protection est une liaison électrique qui amène les masses des matériels et les parties conductrices étrangères au même ou approximativement au même potentiel. NIBT Compact F 2.5.2		
3.	4.3.4 Vous devez installer une électrode de terre en cuivre dans le terrain. Mentionnez : a) Le diamètre si c'est un conducteur rond : 8 mm b) L'épaisseur si c'est un ruban :	2 (0,5)	
	2 mm c) La section minimale de l'électrode : 50 mm² d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm NIBT Compact Tableau 5.4.2.2.1.1	(0,5) (0,5) (0,5)	
4.	4.3.4 Quelles sont les conditions requises pour qu'un dispositif conjoncteur soit utilisé comme dispositif de coupure ? Les dispositifs conjoncteurs avec un courant assigné ≤ 16 A / 400V peuvent être également utilisés pour des travaux d'entretien ou comme interrupteurs pour la coupure fonctionnelle. NIBT Compact N 5.3.10.8, N 5.3.7.2.7	2	

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
6.	4.3.5 A-t-on le droit de déclencher un conducteur neutre au moyen d'un interrupteur ? Si oui, sous quelle condition ?	2	ostorido
	 Oui Qu'il soit déclenché simultanément avec les conducteurs de phase 	(1) (1)	
	NIBT N 4.6.1.2.3		
9.	4.3.4 Il faut respecter les règles de la connexion pour assurer le sens de rotation correct des moteurs triphasés. Quelles règles faut-il respecter pour les deux types de prises ci-dessous ?	2	
	Les trois conducteurs de phases doivent être raccordés dans les prises triphasées de manière qu'en observant les prises l'ordre des phases soit le suivant:		
	a)		
	Dans le cas de prises rondes ou quadratiques, dans le sens des aiguilles d'une montre.	(1)	
	b) Dans le cas de prises rectangu-	(1)	
	laires, dans la direction du contact de protection.	(1)	
	NIBT Compact N 5.3.10.6		

- Lyon	alaaa	Nombre	de points
Exer	cices	maximal	obtenus
10.	4.3.4 Quelle condition faut-il respecter pour insérer deux câbles de deux groupes différents dans un même conduit ?	1	
	Tous les conducteurs sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.		
	NIBT Compact N 5.2.1.7		
11.	4.3.5 Quelles sont les deux mesures que vous devez prendre si vous posez une canalisation alimentant un interrupteur d'éclairage de la chambre voisine à la salle de bains ? La canalisation se trouve à 5 cm sous le crépi côté salle de bains.	2	
	 Protection par DDR Conducteur de Protection PE ou TBTS ou transfo de séparation 	(1) n ⁽¹⁾	
	NIBT Compact N 7.0.1.5.2 (pas vraiment réaliste e	n prati	ique)
12.	4.3.4 Comment devez-vous identifier un conducteur PEN isolé vert/jaune ?	1	
	Avec un marquage bleu aux extrémités.		
	NIBT Compact N 5.1.4.3.2 (N 5.2.1.1)		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
	425		
3.	4.3.5 De quelle façon dimensionne-t-on au minimum le conducteur de protection dans les cas suivants:	3	
	 a) Section des conducteurs polaires de 1,5 à 16 mm² Section du PE : identique à celles des conducteurs polaires 	(1)	
	 b) Section des conducteurs polaires de 25 mm² et de 35 mm² Section du PE: 16 mm² 	(1)	
	 Section des conducteurs polaires égale ou supérieure à 50 mm² Section du PE : la moitié de celles des conducteurs polaires 	(1)	
	NIBT Compact N5.4.2.3		
4.	4.3.4	2	
4.	Donnez 4 éléments dans un bâtiment qui doivent être reliés au conducteur principal d'équipotentialité:		
	Conduites métalliques d'alimentation d'eau et de gaz	(0,5 par rép)	
	Armatures métalliques de la construction du bâtiment		
	Gaines métalliques de ventilation		
	Rail d'ascenseur		
	• Etc.		
	NIBT Compact N4.1.1.3.1.2		

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
C	4.3.4		
ອ.	Quelle est la section minimum des conducteurs d'un cordon mobile alimentant un récepteur d'une intensité assignée de 15 A ?	1	
	1.5 mm ²		
	NIBT Compact tabelle N5.2.4.4		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
			ı
			1
			1
44	4.3.4		
11.	Selon la recommandation de la NIBT, combien de fils de 1,5 mm ² peuvent être au maximum tirés dans un tube M20 ?	1	
	a) sur crépi: 9		
	b) sous crépi: 7		
	b) 3003 creptγ		i
	NIBT Compact tableau N5.2.1.3.5		
12.	4.3.4 Comment identifier un conducteur PEN isolé ?	1	
12.	Confinent identifier un conducteur PEN isole !	'	
	Vert/jaune avec un marquage bleu aux extrémités du conducteur.		ı
	NIBT Compact N5.1.4.3.2 (N5.2.1.1)		

Exe	ercices	Nombre	de points obtenus
		maximai	obtends
	The state of the s		(a
7.	The same of the sa		
	Commence of the commence of th		
	The second section of the second seco		
	A STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF THE STA	0.1	
	4.3.4		
3.	Comment doit être dimensionné le conducteur d'équipotentialité principal?	2	
	La section du conducteur d'équipotentialité principal doit être au moins égale à la moitié de celle du conducteur principal de protection.	_ (1)	
	 Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 6 mm², sans toutefois être supérieure à 25 mm² Cu. dès 2015 : max 16 mm² Si une installation de protection contre la foudre est reliée la section minimale sera de 10 mm². 	(0,5) (0,5)	
	NIBT Compact N5.4.4.1.1		(
4.	4.3.2 Un propriétaire peut-il interdire l'emploi de conduits orange (facilement inflammables) dans ses immeubles (justifiez votre réponse) ?	1	
	Oui, tout propriétaire d'installation peut, pour ses propres installations, exiger une sécurité supplémentaire.	-	
	NIBT compact N1.0.3		
je.	The matter of matter and the second of	1	
	Take 19 of the State of the Sta		
	Self-refrance and the		

1.00		Nombre maximal	de points obtenus
*		42	
		÷	
3.	4.3.4 a) Quels matériaux doit-on utiliser pour une électrode de terre enfouie dans la terre ?	2	
	Cuivre, Inox A4, Acier galvanisé,	(1)	
	 b) A quelle profondeur minimale faut-il poser l'électrode de terre horizontale? 70 cm NIBT Compact N5.4.2.2.4, tableau 5.4.2.2.1.1 	(1)	
9.	4.3.5 Citez quatre éléments d'un bâtiment qui doivent être reliés à la terre par une liaison équipotentielle principale de protection ?	2	
	 les conduites principales d'eau et de gaz si métallique les autres systèmes de conduites métalliques, par ex. colonnes montantes des installations de chauffage central et climatisation si tangible dans lamploi normal du bâtiment le conducteur principal de mise à la terre, la barre principale de mise à la terre 	(0,5 par rép)	
	le conducteur PEN de la ligne d'amenée		
	le conducteur de protection principal (PE)		
	les renforcements métalliques ou armatures de la construction du bâtiment, dans la mesure du possible		
	I'installation de protection contre la foudre		
	 les parties conductrices provenant de l'extérieur du bâtiment doivent être reliées entre elles aussi près que possible de leur point d'introduction dans le bâtiment. Les enveloppes métalliques de lignes de télécommunication doivent être incorporées dans la liaison équipotentielle de protection. 		
	NIBT Compact F2.5.2 / N4.1.1.3.1.2		Y

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
1.	4.3.4 a) Est-ce que le câble de jonction avec une fiche CEE 32 et une	2	
	prise T 15 est conforme à la norme NIBT ? câble Td 5 x 1,5 Oui Non fiche prise CEE 32 T15	(1)	
	b) Justifier votre réponse: La prise T15 est conçue pour 10A. NIBT Compact N 5.3.10.7	(1)	
		1-1	
		-	

Exe	rcices	Nombre of maximal	de points obtenus
1.	Comment désigne-t-on les canalisations et coupe-surintensité 1, 2, 3 et 4?	2	
	 ligne d'amenée coupe-surintensité général colonne ou ligne principale ligne d'abonné NIBT Compact Définitions schéma N2.2.1.69	(0,5 par rép)	

Exe	rcices						Nombre maximal	de points obtenus
5.	Mentic	nnez les couleurs d	e repérage des	conducteurs s	uivants :		2	
	a) Conducteur PEN vert/jaune avec marquage en bleu à ses extrémités				(0,5)			
	b)	Conducteur d'équip	ootentialité				(0,5)	
	c)	Conducteur de neu	tre				(0,5)	
	d)	Les 3 conducteurs L1 brun, L2 noir, I		câble TT (3LNF	PE)		(0,5)	
	NIBT (Compact N5.2.1.1.3						
6.	Comm	ent doit être dimens	ionné le condu	cteur de terre?	,		3	
	 La section du conducteur de terre doit être au moins égale à moitié de celle d'un conducteur de phase de la canalisation raccordée à l'aval du coupe-surintensité général. Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm². Sans toutefois être supérieure à 50 mm² Cu. 						(1 par rép)	
	NII	BT Compact 5.4.2.3	voir égalem	ent tableau 5.	4.2.3.a			
7.	Quel est le nombre de conducteurs isolés que l'on peut tirer normalement dans les tubes noyés selon le tableau ci-dessous ? Complétez la tabelle :					2		
	DN	1.5 mm ²	2.5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²			
	16	3	3	1			(O E	
	20	7	5	2	1		(0,5 par rép)	
	25	13	8	3	3	-		
	32			5	4			
	NIBT Compact 5.2.1.3.5							
	Ī							Ī

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus	
9.	 Mentionnez deux types de prises de terre pour une nouvelle construction ? Electrode de terre de fondation Ruban de terre installé horizontalement dans le sol Piquets de terre installés verticalement dans le sol NIBT Compact N 5.4.2.2 	2 (1 par rép)		
10.	Peut-on tirer dans un même tube les fils T d'un moteur de ventilation 3 x 400 et les fils de commande 48 V correspondants ? Si oui, sous quelles conditions ?			
	 Oui Tous les conducteurs sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée. NIBT Compact N 5.2.1.7.1 	(0,5)		
11.				

Exercices			de points obtenus
12.	Quelles doivent être les deux caractéristiques des canalisations mobiles ?	maximal 2	ODIGITUS
	- Conducteurs souples - Gaine de protection non conductrice	(1) (1)	
	NIBT Compact N 5.2.1.8		