Procédures de qualification

Planificatrice-électricienne CFC Planificateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3.2 Documentation technique

Dossier des expertes et experts

Temps: 40 minutes

Auxiliaires: NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche sans

transmission de données

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

> Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

> - Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme so-

- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

Barème: Nombres de points maximum : 33.0

31,5	-	33,0	Points = Note	6,0
28,5	-	31,0	Points = Note	5,5
25,0	-	28,0	Points = Note	5,0
21,5	-	24,5	Points = Note	4,5
18,5	-	21,0	Points = Note	4,0
15,0	-	18,0	Points = Note	3,5
12,0	-	14,5	Points = Note	3,0
8,5	-	11,5	Points = Note	2,5
5,0	-	8,0	Points = Note	2,0
2,0	-	4,5	Points = Note	1,5
0,0	-	1,5	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente : Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exer-

cice avant le 1er septembre 2016.

Créé par : Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

planificatrice-électricienne CFC / planificateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
4.3.2Donnez la définition de : «installation à courant faible».	1	
Installation électrique dans laquelle aucun courant dangereux pour les personnes ou pour les choses ne peut normalement se produire. Selon la présente norme, il s'agit des installations dont la tension de service ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et dont l'intensité de service ne dépasse pas 2 A. NIBT Compact N2.2.1.51 (Index des mots-clés)		
4.3.3 2. Comment désigne-t-on les canalisations et coupe-surintensité 1, 2, 3, 4 ?	2	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
1 Ligne d'amenée 2 Coupe-surintensité général 3 Colonne ou ligne principale 4 Ligne d'abonné NIBT Compact N2.2.1.69 (Index des mots-clés)	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	
4.3.4 3. Dessinez les symboles des matériels suivants :	2	
a)	2	
 a) Matériel résistant au froid b) Matériel étanche à la poussière c) Matériel résistant à la corrosion d) Matériel à isolation spéciale (double isolation ou renforcée) NIBT Compact F Tabelle 2.9.2c 	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	
4.3.4 4. A quel genre de local doivent satisfaire les installations de corps de scènes ?	1	
Locaux et emplacements présentant des dangers d'incendie (BE2)		
NIBT Compact N4.8.2.1.1		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
_	4.3.5	0	
5.	Vous devez installer une électrode de terre en fer (ruban nu) dans les fondations en béton armé du bâtiment. Mentionnez :	2	
	a) l'épaisseur minimale si c'est un ruban		
	b) la section minimale de ce rubana) 3 mm	(1)	
	b) 75 mm ²	(1)	
	NIBT Compact N Tableau 5.4.2.2.1.1		
	4.3.5	_	
6.	Dans une grange, vous devez installer une ligne électrique pour alimenter un luminaire placé immédiatement sous le toit. Quelles sont les mesures à prendre	1	
	pour prévenir un incendie si le luminaire et sa ligne d'alimentation se trouvent à		
	proximité immédiate des organes capteurs du paratonnerre ?		
	La ligne et le luminaire doivent être distancés de l'organe capteur du paratonnerre (Distance S)		
	NIBT Compact N4.8.2.2.7		
7.	4.3.4 Mentionnez les couleurs de repérage ainsi que les marquages des conducteurs	2	
, .	suivants:	_	
	a) conducteur PE		
	b) conducteur PEN		
	a) Vert jaune	(1)	
	b) Vert jaune marqué en bleu aux extrémités	(1)	
	NIBT Compact N5.2.1.1.3 + NIBT 2010 5.1.4.32 E+C 4.3.4		
8.	Trois prises T15 sont dérivées de l'une à l'autre sur le même circuit.	2	
	 Dessinez dans l'esquisse en-dessous les trois raccordements du conducteur neutre selon les règles NIBT. 		
	LILELS NPE		
		(1)	
	b) Justifiez votre raisonnement.		
	On ne peut pas ponter le conducteur neutre de prise en prise et donc utiliser une borne de dérivation prévue à cet effet.	(1)	
	·		
	NIBT Compact N5.2.6.2.3 4.3.4		
9.	Lors de la planification de la puissance de raccordement d'une maison familiale, quel facteur de simultanéité doit être pris en compte ?	1	
	0,3 à 0,5		
	NIBT Compact F3.1 tableau 3.1a		

Exer	cices	Nombre maximal	de points Obtenus
10.	4.3.4 Citez un type de canalisation flexible qui peut être utilisé pour les installations de chantier.	1	
	PUR-PUR / EPR-PUR (CH-N1 RTR-F, CH07 QQ-F, CH07 BQ-F9)		
	NIBT Compact N7.04.5.2.2		
11.	4.3.4 Citez 4 raisons pour lesquelles il faut diviser une installation en plusieurs circuits.	2	
	 éviter tout danger et limiter les conséquences des défauts faciliter le fonctionnement, les vérifications, les essais et l'entretien éviter les dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit réduire les déclenchements intempestifs des DDR atténuer les effets des perturbations électromagnétiques prévenir la mise sous tension involontaire d'un circuit électrique qui devrait être séparé sans risque 	(0,5 par rép.)	
	NIBT Compact N3.1.4.1		
12.	4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ?	2	
	La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moitié de celle d'un conducteur de phase de la canalisation raccordée à l'aval du coupe-surintensité général.	(1)	
	 Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm², sans toutefois être supérieure à 50 mm² Cu. 	(0,5) (0,5)	
	NIBT Compact N5.4.2.3		
13.	4.3.4 Où se trouve le point de transition entre la ligne d'amenée et l'installation électrique intérieure ?	1	
	Aux bornes d'entrée du coupe-surintensité général		
	OIBT Art. 2.2		
14.	4.3.1 Citez 2 organes de contrôle selon l'OIBT.	1	
	 les organes de contrôles indépendants les organismes d'inspection accrédités les exploitants de réseaux l'Inspection 	(0,5 par rép.)	
	OIBT Art. 26.1		

Exer	cices			Nombre maximal	de points obtenus
15.	4.3.4 En prenant en compte un facteur de simultanéité, quelle section normalisée choisissez-vous pour la ligne alimentant les trois coupe-surintensité du dessin cidessous (mode de pose A2) ?			2	33.61.40
		100 A n normalisée de la ligne d'alimentation =50 mm²?			
	DIN (
	Nombr	e de circuits = 3 donc facteur de simultanéité = 0,8			
	Section	+ 16 + 63) x 0,8 = 95,2 A soit 100 A n normalisée de la ligne alimentant : 50 mm² (Tabelle 5.2.3.1.1.15.2.2 Mode de p compact N5.3.9.7.5.5.1c et Tableau 5.3.9.4.7	oose A2)	(1) (1)	
16.	4.3.5 Lorsque l'on dimensionne l'intensité nominale d'un DDR, cochez les affirmations qui sont correctes. (mettez une croix aux réponses correspondantes)			2	
			juste faux		
	a)	Un coupe-surintensité placé à l'aval du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		(0,5)	
	b)	La somme des intensités nominales des récepteurs raccordés à l'aval du DDR peut être prise en compte.		(0,5)	
	c)	Un coupe-surintensité placé à l'amont du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.		(0,5)	
	a)	Lors d'un montage dans le même ensemble d'appareillage, un facteur de simultanéité ne peut pas être appliqué lorsque plusieurs coupe-surintensité sont placés à l'aval du DDR.		(0,5)	
	NIBT C	compact N5.3.6.2			

	cices				Nombre maximal	de points obtenus
	4.3.4				maximu	- Colonius
17.	Afin d'assurer la protection contre les chocs électriques des personnes, quels sont les temps de déclenchement maximum à respecter avec les installations suivantes ?				2	
		(cochez les bonnes réponses)	0,4 s	5 s		
	a)	Armature fluorescente (TL) raccordée à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 1 x 13 A.			(0,5)	
	b)	Prise T 77 raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un coupe-circuit HPC 3 x 63 A.			(0,5)	
	c)	Four raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 32 A.			(0,5)	
	d)	Moteur raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 40 A.			(0,5)	
	NIBT C	ompact N4.1.0.1 et Tableau 4.1.1.3.2.2.1				
	4.3.4					
8.	Est-ce que vous pouvez installer un chauffage électrique à air pulsé dans une menuiserie ? Justifiez votre réponse.			1		
		aux présentant des dangers d'incendie contenant de stible ne doivent pas être chauffés par circulation d'ai		sière		
		ompact N4.2.4.1.3				
9.	4.1.5 L'ingénieur électricien peut-il avoir un mandat à part pour la technique MCR ou cela est-il d'office compris dans ses prestations ?			1		
	tions d	ela n'est pas compris d'office. Un mandat séparé pour e la technique MCR est à convenir et à rémunérer sép e Art. 8				
0.	4.1.5 Qu'entend-on par hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ?				1	
	•	èque légale des artisans et entrepreneurs : En garantie des créances qu'il a envers le maître d'ou l'entrepreneur a le droit d'exiger l'inscription d'une hy gale des artisans et entrepreneurs, conformément à l' Code civil (CC). Sont réservées les dispositions légale cette hypothèque pour des constructions publiques.	pothèqu art. 837 s	ss du		
	SIA 118	3 Art. 83				
1.	4.1.5 Dans quelle norme pouvez-vous trouver des exemples de bilan énergétique de bâtiment ?			ue de	1	
	Dans la	norme SIA 380/4 dans l'annexe B (partie informative)				
		4.1.5 Comment se définit l'indice de dépense d'énergie E d'un immeuble ?				
2.	4.1.5	nt se définit l'indice de dépense d'énergie E d'un immeub	le?		2	
2.	4.1.5 Comme L'indice MJ con face de	nt se définit l'indice de dépense d'énergie E d'un immeub e de dépense d'énergie E représente la somme de l'én sommée pendant une année dans un bâtiment, divisé référence SR de ce bâtiment en m². l/4 Art 2.1	ergie fin		2	