Série 2014

Procédures de qualification

Electricienne de montage CFC Electricien de montage CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique : 3.2.1 Règles de la technique

## Dossier des expertes et experts

Temps: 20 minutes

Auxiliaires: Que NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT et OIBT

Cotation:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.
- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.
- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme so-
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

1.0

## Barème: Nombres de points maximum: 18,0

		_		
17,5	-	18,0	Points = Note	6,0
15,5	-	17,0	Points = Note	5,5
13,5	-	15,0	Points = Note	5,0
12,0	-	13,0	Points = Note	4,5
10,0	-	11,5	Points = Note	4,0
8,5	-	9,5	Points = Note	3,5
6,5	-	8,0	Points = Note	3,0
4,5	-	6,0	Points = Note	2,5
3,0	-	4,0	Points = Note	2,0
1.0	-	2.5	Points = Note	1.5

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente : Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exerci-

ce avant le 1<sup>er</sup> septembre 2015.

0.0 - 0.5 Points = Note

Créé par : Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession d'

électricienne de montage CFC / électricien de montage CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
1.	4.3.5 Quel est le but de la liaison équipotentielle de protection ?	1	
	La liaison équipotentielle de protection est une liaison électrique qui amène les masses des matériels et les parties conductrices étrangères au même ou approximativement au même potentiel.		
	NIBT Compact F 2.5.2		
2.	4.3.4 Le matériel marqué du signe distinctif suisse de sécurité apporte la preuve qu'il répond aux exigences de sécurité de l'OMBT (Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension). Dessinez le symbole de ce signe de sécurité.	1	
	S		
	NIBT Compact N 5.1.1.1.5		
3.	4.3.4 Vous devez installer une électrode de terre en cuivre dans le terrain. Mentionnez :	2	
	<ul> <li>a) Le diamètre si c'est un conducteur rond :</li> <li>8 mm</li> <li>b) L'épaisseur si c'est un ruban :</li> </ul>	(0,5)	
	2 mm	(0,5)	
	c) La section minimale de l'électrode :  50 mm²	(0,5)	
	d) La profondeur minimale de son enfouissement dans la terre : 70 cm	(0,5)	
	NIBT Compact Tableau 5.4.2.2.1.1		
4.	4.3.4 Quelles sont les conditions requises pour qu'un dispositif conjoncteur soit utilisé comme dispositif de coupure ?	2	
	Les dispositifs conjoncteurs avec un courant assigné ≤ 16 A / 400V peuvent être également utilisés pour des travaux d'entretien ou comme interrupteurs pour la coupure fonctionnelle.		
	NIBT Compact N 5.3.10.8, N 5.3.7.2.7		
5.	4.3.4 Donnez la signification de ce symbole apposé sur un luminaire.	1	
	0.8 m		
	Combustible Distance minimale vers la surface illuminée en mètre.		
	NIBT Compact Tableau N 5.5.9.4.1a et F 1.4.2a		

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
6.	4.3.5 A-t-on le droit de déclencher un conducteur neutre au moyen d'un interrupteur ? Si oui, sous quelle condition ?	2	
	<ul> <li>Oui</li> <li>Qu'il soit déclenché simultanément avec les conducteurs de phase</li> </ul>	(1) (1)	
	NIBT N 4.6.1.2.3		
7.	4.3.4 De quelle épaisseur minimale une plaque de Fermacell doit-elle être constituée pour être considérée comme incombustible et thermiquement isolante ?	1	
	<b>20 mm</b> dans la 2015 : E 4.2.5.1		
	NIBT Compact Tableau F 1.4.5a		
8.	4.3.5 Quels sont les deux dispositifs de protection contre les chocs électriques pouvant être utilisés dans les systèmes TN ?	2	
	<ul> <li>Dispositifs de protection contre les surintensités.</li> <li>DDR</li> </ul>	(1) (1)	
	NIBT Compact 5.3.1.1		
9.	4.3.4 Il faut respecter les règles de la connexion pour assurer le sens de rotation correct des moteurs triphasés. Quelles règles faut-il respecter pour les deux types de prises ci-dessous ?	2	
	Les trois conducteurs de phases doivent être raccordés dans les prises triphasées de manière qu'en observant les prises l'ordre des phases soit le suivant:		
	Dans le cas de prises rondes ou quadratiques, dans le sens des aiguilles d'une montre.	(1)	
	Dans le cas de prises rectangulaires, dans la direction du contact de protection.	(1)	
	NIBT Compact N 5.3.10.6		

Exercices			de points	
	4.3.4	maximal	obtenus	
10.	Quelle condition faut-il respecter pour insérer deux câbles de deux groupes différents dans un même conduit ?	1		
	Tous les conducteurs sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.			
	NIBT Compact N 5.2.1.7			
11.	4.3.5 Quelles sont les deux mesures que vous devez prendre si vous posez une canalisation alimentant un interrupteur d'éclairage de la chambre voisine à la salle de bains ? La canalisation se trouve à 5 cm sous le crépi côté salle de bains.			
	Protection par DDR     ou TBTS	(1)		
	Conducteur de Protection PE     ou transfo de séparation	(4)		
	·	ווי		
	NIBT Compact N 7.0.1.5.2 (pas vraiment réaliste	an prat	que)	
12.	4.3.4 Comment devez-vous identifier un conducteur PEN isolé vert/jaune ?			
	Avec un marquage bleu aux extrémités.			
	NIBT Compact N 5.1.4.3.2 (N 5.2.1.1)			
	Total	18		