Série 2012 Procédures de qualification

Télématicienne CFC Télématicien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique

Dossier des expertes et experts

Temps: 90 minutes

Auxiliaires: Matériel de dessin, calculatrice de poche (sans base de données),

règle et chablon

Recommandation: dessinez au crayon à papier

Cotation: - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour des exercices avec des réponses à choix multiple, pour chaque réponse fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Barème: Nombres de points maximum:65,0

23,0	- - - -	61,5 55,0 48,5 42,0 35,5	Points = Note	6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
16,5 10,0 3,5	- - -	-		,

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice

avant le 1^{er} septembre 2013.

Créé par: Groupe de travail USIE examen de fin d'apprentissage

Télématicienne CFC / Télématicien CFC


Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exe	cices	Nombre d	le points obtenus
1.	4.3.2 / B2 Expliquez le terme "terminaison de réseau" (NTP) pour une installation de télécommunication.	2	
	C'est l'interface physique entre les services de l'opérateur et les installa- tions de télécommunication dans un bâtiment.	(1)	
	Citez deux appareils de terminaison de réseau (NTP actif). ISDN = NT (Différentes variantes du NT) DSL = Modem, Router etc.	(1)	
2.	4.3.2 / B1 Osez-vous connecter n'importe quel appareil de télécommunication sur votre installation intérieure ou existe-t-il des règles à respecter ? Justifiez votre réponse.	1	
	Non il n'est pas autorisé de connecter n'importe quel appareil de télécommunication sur l'installation intérieure. Afin d'assurer un fonctionnement sans perturbation, les appareils de télécommunication doivent respecter les normes en vigueur dans le pays.	(1)	
3.	4.3.2 / B1 Citez deux précautions que vous devez prendre lorsque votre installation intérieure traverse des planchers ou des parois. Des mesures d'insonorisation et de protection contre la propagation du feu sont à prévoir.	1 (1)	
	Remarque pour experts : (NIBT 5.2.7.2.1) Des mesures d'insonorisation sont à prévoir afin d'empêcher la transmission de bruits par les conduites et canaux d'installation. Les percements pour lignes, tuyaux, canaux, etc. (planchers, parois, toits, couvertures, cloisons, parois isolantes, etc.) doivent être obturés après la construction des lignes de façon à ce que la durée de résistance au feu corresponde à celle de la partie de bâtiment concernée.		

Exer	cices	Nombre o	le points obtenus
4.	4.3.2 / B1 Indiquez les cas dans lesquels les lignes cuivre doivent être équipées de parasurtensions.	1,5	
	La ligne réseau de l'exploitant de réseau	(0,5)	
	 Les liaisons vers des bâtiments annexes (>50 m) 	(0,5)	
	Dans les zones sensibles, également les lignes basse tension	(0,5)	
	4.3.4 / B1		
5.	Lors du contrôle de mise en service d'une prise 230V dans un rack sans protection par DDR vous devez également tester l'impédance de la ligne et son courant de court-circuit.	1	
	Pourquoi ces contrôles doivent-ils être effectués ?	(1)	
	Ils permettent de tester si les équipements de protection de la ligne déclenchent selon la norme (0,4 secondes.)	(1)	
	4.2.2 / P.2		
6.	4.3.3 / B2 Vous devez installer une caisse enregistreuse mobile devant l'entrée d'un magasin. L'emplacement est protégé des intempéries par un avant-toit. Pour cette installation, le chef de projet vous donne une prise RJ45 Cat 6 IP54. Cette prise est-elle adaptée pour ce type d'installations ? (Oui / Non)	1,5	
	Oui	(0,5)	
	Quelle est la signification des deux chiffres après la désignation IP?		
	1 ^{er} chiffre: Protégé contre la poussière	(0,5)	
	2 ^{ème} chiffre: Protégé contre les éclaboussures d'eau	(0,5)	

Exe	cices	Nombre d	e points obtenus
7.	4.2.3 / B2 Traduisez le texte ci-dessous en français:	7	
۲.	Traduisez le texte di-dessous en mançais.	,	
	SMS Butler		
	1. Security directives		
	Installation of the SMS Switch Butler must be carried out by trained personnel.		
	The SIM card owner is exclusively responsible for protection against misuse.		
	Momentary system status is not retained upon power failure.		
	Upon return of power: - all relays are reset		
	- all registered users receive a "System started" SMS.		
	2. SIM acquisition: Obtain your personal SIM card from the mobile telephone company of your choice. You will receive a telephone number and a PIN code with your SIM card.		
	Prepare the SIM card for use in the SMS Switch Butler: - Insert the SIM card into your mobile Change your PIN code to 1234.		
	Proceed as explained in the instructions for your mobile (cell phone).		
	1. Instructions de sécurité	(0,5)	
	L'installation du SMS Switch Butler doit être faite par une personne compétente.	(0,5)	
	Le détenteur de la carte assume l'entière responsabilité contre un emploi abusif de la carte SIM.	(0,5)	
	En cas de panne de courant, l'état momentané de l'installation n'est pas conservé.	(0,5)	
	Lors du rétablissement de l'alimentation	(0,5)	
	- tous les relais reviennent à l'état initial	(0,5)	
	- tous les utilisateurs enregistrés reçoivent le SMS «System started».	(0,5)	
	2. Acquisition de la carte SIM:	(0,5)	
	Achetez votre carte SIM personnelle chez un fournisseur de téléphones mobiles de votre choix.	(0,5)	
	Avec la carte SIM, vous obtenez un numéro de téléphone et un code NIP.	(0,5)	
	Préparer la carte SIM pour l'installation dans le SMS Switch Butler:	(0,5)	
	- Mettez la carte SIM dans votre portable.	(0,5)	
	- Modifiez le code NIP sur 1234	(0,5)	
	Procédez selon le mode d'emploi de votre portable.	(0,5)	


Evo	rcices	Nombre d	le points
LYC	i Cices	maximal	obtenus
	4.2.6 / B3		
8.	Rangement du rack:	8	
	Pour son extension, la société "Secure SA" veut louer un étage supplémentaire. Dessinez sur la page suivante le rangement (layout) du répartiteur d'étage RE 2.1 avec 42 HE.		
	Désignez tous les composants: emplacement et données du fournisseur. 38 places de travail sont prévues sur cet étage. Dans un deuxième temps il se peut qu'un bureau ouvert de 10 places de travail soit ajouté à l'installation. Afin d'améliorer la sécurité, un onduleur (UPS) de 1 HE doit être prévu pour les composants actifs.		
	Le choix des produits est libre.		



Bâtiment administratif Secure SA **Schéma de principe: Câblage CUB**

Exercices		Nombre d	e points
EXC	cices	maximal	obtenus
	Solution tâche 8:		


D'autres solutions avec d'autres fournisseurs sont possibles



Bâtiment administratif Secure SA

FO tout en haut	1
CUB entre voice et data	1
Voice 2x 50RJ45 panel	1
Minimum 48 ports pour data	1
CUB pour 38 AP (114 RJ45)	1
Réserve pour 10 places CUB	0,5
Suffisamment de guides	0,5
Suffisamment de réserve bien placée	1
Onduleur UPS tout en bas	1
Suffisamment de guides Suffisamment de réserve bien placée	0,5

Evo	rcices	Nombre d	e points
LVC	i Cices	maximal	obtenus
9.	 4.2.6 / B2 a) Complétez le schéma de principe de l'installation TV du dernier étage (attique) d'une PPE. Le niveau d'entrée "WSP" est de 96 dBμV. b) Déterminez les types des prises TV afin d'obtenir un niveau entre 64 et 67 dBμV sur chacune d'entre elles. 	7	
	c) Indiquez le niveau sur les brins Galerie et Salon pour la fréquence de 862 MHz avec une précision d'un chiffre après la virgule. Table des valeurs à la page suivante :		




Evaluation: d'autres solutions sont possibles (par exemple : distributeur 4 + 6 fois)
Distributeur correctement choisi et dessiné	1
Sorties de réserve avec terminaison	1
Niveau correcte (Retrait de ¼ de pt. par faute)	2,5
Choix correcte des prises pour que le niveau se situe entre 64 – 67 dBµV.	2,5

Nombre de points **Exercices** maximal obtenus Catalogue d'atténuation pour tâche 9: Le tableau suivant sert de base pour effectuer les calculs. Prise multimédia Atténuation de Atténuation de Type Découplage connexion passage **DB03** Prise terminale 5.2 dB > 20 dBDB11 3,1 dB 11,5 dB > 45 dB **DB15** 1,8 dB 15 dB >45 dB**DB19** 19 dB 1,3 dB > 50 dB**DB23** 1,4 dB 24 dB > 58 dBDistributeur double DM02A/B 3,7 dB 30 dB triple DM 03A/B 5,9 dB 30 dB quad DM04A/B 7,5 dB 30 dB sextuple DM06B 10 dB >25 dB octuple DM08B 11 dB >25 dB Dérivateur simple DM21B/C 2 dB 8 dB simple DM22B/C 1,0 dB 12 dB simple DM24B/C 0,8 dB 16 dB simple DM25B/C 0.8 dB 20 dB double DM31B/C 3,2 dB 10 dB > 30 dBdouble DM32B/C 2 dB 12 dB > 34 dB> 34 dB double DM34B/C 1,2 dB 16 dB double DM35B/C 1.0 dB > 34 dB20 dB 2 dB triple DM39A/B 16 dB > 30 dBquad DM36A/B 3,5 dB 12 dB $> 25 \, dB$ sextuple DM37B 6,0 dB 13 à 17,5 dB > 32 dB octuple DM38B 8 dB 13 à 20 dB > 32 dBCâble MK 96 L MK 15 MK 96 L 2,8 dB / 100 m 50 MHz 4 dB / 100 m 0,04 dB / m 600 MHz 15 dB / 100 m 10,1 dB / 100 m 0,15 dB / m 862 MHZ 18 dB / 100 m 13,1 dB / 100 m 0,18 dB / m


					Nombre de maximal
4.2.9 / B3 Complétez le cor Concept IP d'aut		schéma du réseau de ont possibles	la page su	ivante.	11
IP address start	IP address end	type	zone	area	
ii dddi C33 Stai t	ii address ciid	туре	20116	aica	
10.10.10.0		network address	private	intranet	— (o. 5)
255.255.255.0		subnetmask	private	intranet	(0,5)
10.10.10.255		broadcast address	private	intranet	(0,5)
10.10.10.1	10.10.10.20	network components	private	intranet	(=,=,
10.10.10.21	10.10.10.40	server	private	intranet	(1)
10.10.10.41	10.10.10.80	printer	private	intranet	
10.10.10.81	10.10.10.100	fixed clients	private	intranet	
10.10.10.101	10.10.10.254	dhcp range	private	intranet	(0,5)
10.10.20.0		network address	guest	extranet	(0,5)
255.255.255.0		subnetmask	guest	extranet	(0,5)
10.10.20.255		broadcast address	guest	extranet	(1)
10.10.20.1	10.10.20.20	network components	guest	extranet	
10.10.20.21	10.10.20.40	server	guest	extranet	
10.10.20.41	10.10.20.80	printer	guest	extranet	
10.10.20.81	10.10.20.100	fixed clients	guest	extranet	(0,5)
10.10.20.101	10.10.20.254	dhcp range	guest	extranet	(0,5)
10.10.30.0		network address	vpn	intranet	(0,3)
255.255.255.0		subnetmask	vpn	intranet	(1)
10.10.30.255		broadcast address	vpn	intranet	
10.10.30.1	10.10.30.20	network components	vpn	intranet	
10.10.30.21	10.10.30.40	server	vpn	intranet	(0,5)
10.10.30.41	10.10.30.80	printer	vpn	intranet	(0,5)
10.10.30.81	10.10.30.100	fixed clients	vpn	intranet	(0,5)
10.10.30.101	10.10.30.254	dhcp range	vpn	intranet	
10.10.40.0		network address	voice	intranet	(1)
255.255.255.0		subnetmask	voice	intranet	_
10.10.40.255		broadcast address	voice	intranet	_
10.10.40.1	10.10.40.20	network components	voice	intranet	(1)
10.10.40.21	10.10.40.40	server	voice	intranet	
10.10.40.41	10.10.40.80	printer	voice	intranet	_
10.10.40.81	10.10.40.100	fixed clients	voice	intranet	_
10.10.40.101	10.10.40.254	dhcp range	voice	intranet	_
		router	wan	internet	

Eva	Exercices		
EXC	CICES	maximal	obtenus
	Schéma de réseau de la tâche 10 :		



ercices		Nombre d	le points obtenu
tant à l'échelle 1:25. L'armoire du concendie et le répartiteur téléphonique s Le local est à dessiner avec les appar Une légende est à mettre vers les pris Dans le bâtiment il existe un second r lement être utilisé.	eils mais sans le traçage des lignes.	7	
	ment raisonnable) rec porte devant et derrière pour du CUB rec porte devant et derrière pour PBX	(0,5) (0,5) (0,5)	
et serveur - 1 rack 19" 600 x 1000 mm ave	ec porte devant et derrière	(0,5)	
pour la surveillance vidéo du b - 1 place de réserve pour un rac derrière pour du CUB	âtiment ck 19" 800 x 1000 mm avec porte devant et	(0,5)	
 Caméra vidéo pour le local ser Canaux de raccordement pour Légendes pour les raccordement 	t tous les raccordements nécessaires veur les armoires CUB ents 230 / 400 V	(1) (0,5) (0,5) (0,5) (2)	
Légendes pour les raccordemen 230 / 400 V Réseau normal	230 / 400 V Réseau UPS		
Par rack T23, 2 fois	Par rack T23, 2fois		
2 rangées à 3 tubes TL			
Prise T13, triple vers la place de travail 2 x T13, triple pour le service dans la pièce			
Climatisation			
			1


Evo	rcices			Nombre de points	
EXC	CICES			maximal	obtenus
	Solution pour tâche 9:	Echelle 1:25	d'autres solutions sont possibles.		



Exe	cices	Nombre d	e points obtenus
	4.2.6 / B2	maxima	00101100
12.	Vous avez installé, mis en service et remis au client (Pascal Durant SA, route de Berne 112, 1700 Fribourg) le système suivant: PBX:	10	
	 6 raccordements Business-Line avec numéros de facturation 026 127 24 61 - 66 	(1)	
	 100 numéros DDI avec numéro principal 026 255 12 12 32 interfaces pour terminaux système 	(1)	
	8 interfaces pour terminaux analogiques2 interfaces pour appareils S0		
	 16 interfaces pour stations de base DECT Adresse IP: 192.168.100.213 /24 	(0,5)	
	Terminaux: (un seul appareil par interface) • 2 terminaux système avec confort normal	(1)	
	17 terminaux système avec niveau de confort très élevé		
	 3 terminaux système simples 2 téléfax	(1)	
	1 modem analogique pour le relevé du compteur électrique		
	1 téléphone analogique (local technique)1 Modem analogique pour l'ascenseur	(1)	
	4 unités de base DECT avec 6 - 8 canaux vocaux	(' '	
	3 unités de base DECT avec 3 - 4 canaux vocaux	(0,5)	
	 15 portables DECT standards 1 S0 pour la technique du bâtiment (maintenance et dérangements) 		
	Dans le bâtiment annexe, relié uniquement par de la fibre optique on trouve les appareils suivants:	(1,5)	
	 5 terminaux avec confort élevé avec un total de 4 canaux voix 	(1)	
	Equipement complémentaire:		
	 25 boîtes voice mail avec une capacité de stockage de 2h avec 5 canaux voice communs 	(0,5) (0,5)	
	1 raccordement VDSL pour LAN	(0,5)	
	 Une ligne de 2.5 mm2 relie l'installation à l'équipotentielle L'alimentation 230V se fait à partir du groupe LS3 F3 de l'UPS 		
	Tâche:		
	 Etablissez le schéma de principe pour la documentation de l'installation télé- phonique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le produit de votre choix en in- diquant le nombre, les types et modèles d'appareils choisis. 		
	 Complétez le schéma de principe du PBX sur la page suivante. Dessinez les appareils, raccordements et désignations manquantes sur le schéma de principe. 		
	 Les symboles que vous ne connaissez pas peuvent être représentés sous forme de rectangles avec une légende. 		


Evo	rcices	Nombre de points maximal obtenus	
EXE	CICES		
	Solution tâche 12 : D'autres solutions sont également possibles.		

Annexe



Exe	rcices	Nombre d maximal	e points obtenus
13.	4.3.2 / B3 Etablissez le concept de mise à terre du bâtiment administratif de la société Secure SA.	7	
	Tenez compte des indications techniques du schéma de principe de l'installation de câblage universel de la page suivante.		
	La solution peut être présentée sous forme écrite, en ajoutant un commentaire aux points cités ci-dessous ou en complétant le schéma de la page suivante.		
	 La section de l'introduction électrique est de 4 x 150 mm² / 1 x 95 mm². L'introduction électrique doit être réalisée en TN-S. Equipotentialité du bâtiment (SPA): 25 mm² CU 	(0,5) (0,5)	
	 Place de travail reliée avec 3 câbles CUB 4 x 2, Cat 7 Câble mis à terre au RE, aucune autre liaison à la terre 	(0,5)	
	 Câbles de compensation: 6 câbles CUB 4x2, Cat 7 Mise à terre au rack inférieur, isolé au rack supérieur ou mis à terre aux deux racks 	(1)	
	 Chaque rack est relié depuis le RB avec une fibre optique (FO) (6 OM4 /SC et 6 OS1 / LC) La fibre optique (FO) n'est pas reliée à la terre 	(0,5)	
	 Chaque rack est relié depuis le RP (5 baies / 50 positions) avec deux câbles U72M 30 x 4. Blindage du câble relié au RP, isolé au RE 	(1)	
	 PBX avec 400 ports, montage mural, avec câbles système reliés au RP, alimentation électrique depuis l'onduleur (UPS) 12 kVA. Mis à terre avec CU 2,5 mm². 	(0,5)	
	 Liaison externe FTTB: câble FO avec 12 fibres La fibre optique (FO) n'est pas reliée à la terre 	(0,5)	
	 Raccordement Swisscom: PE-ALT 50 x 2 x 0.6 mm Mis à terre au moyen d'un éclateur TSF 100 avec du CU 2,5 mm². 	(0,5)	
	 Un rack de 42 HE est disposé dans chaque étage et demi étage. Rack mis à terre avec équipotentialité du bâtiment (SPA) CU 16 mm² ou 25 mm² 	(0,5)	
	 Deux racks pour le RB, un rack pour la Fibre (FO), router, firewall et switch. Un deuxième Rack pour le serveur. Rack mis à terre avec équipotentialité du bâtiment (SPA) CU 16 mm² ou 25 mm², RP avec CU 2,5 mm². 	(1)	

Evo	Exercices		Nombre de points	
EXC	CICES	maximal obtenus		
	Schéma de principe pour la tâche 13			



Bâtiment administratif Secure SA Schéma de principe: Câblage CUB

Total 65
